



Nábytkový trezor 31 x 20 x 20 cm

Otevření trezoru, Vložte kód. Výrobce je úvodní kód nastaven na 1, 5, 9. Potom stiskněte *(A) nebo # (B), rozsvítí se zelené světlo. Držte knoflík 5 sekund, pokud je tam klika, tu táhněte jako první a otevřete trezor směrem k sobě.

b. Žluté světlo doprovázené problikáváním a zvukovým signálem znamená, že kód je nesprávný. Pokud nesprávně zadáte kód třikrát, mikroprocesor zablokuje zařízení na 20 sekund. Pokud znovu zadáte třikrát špatný kód, zablokuje se na 5 minut.

2. Zavření trezoru

Zavřete dvířka, a potočte klíčkem do vertikální polohy.

3. Nastavení a změna kódu

a. Stiskněte knoflík Reset dokud jsou dvířka otevřená, žluté světlo bude svítit. Zadejte tří až osmimístný kód a stiskněte *(A) nebo #(B) pro dokončení.

b. Žluté světlo bude problikávat a pípat, pokud je kód nesprávný. V tom případě opakujte předchozí krok.

4. Jak přepisovat kód pomocí přepisovacího klíče

Pokud zapomenete svůj kód, nejprve otevřete kryt zámku. Vložte klíč a potočte doleva. Točte klíčkem a dveře se otevřou.

Pozn. Přepisovací klíček nenechávejte v trezoru.

5. Výměna baterie

Svítili červené světlo současně se zeleným, je to indikace toho, že baterii je třeba vyměnit. Vždy zkontrolujte, zda baterie správně funguje, ještě před zavřením dvířek

