



Vhodné pro děti od 18 měsíců; hmotnost: 50 kg.

***TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ
POTŘEBU. POKUD BUDETE PRODUKT PŘEDÁVAT
JINÉ OSOBĚ, PŘEDEJTE JÍ TAKÉ TENTO NÁVOD.***

DŮLEŽITÉ! POZORNĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU.

UPOZORNĚNÍ:

1. Montáž smí provádět pouze způsobilá dospělá osoba.
2. Během montáže by se děti měly držet v dostatečné vzdálenosti od výrobku, aby nedošlo k úrazu.
3. Používejte pod přímým dohledem dospělé osoby.
4. Umístěte výrobek na rovnou a čistou podlahu. Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny části správně připojeny.
5. NEUMÍSTUJTE tento výrobek do blízkosti okna, protože by jej dítě mohlo použít jako schůdek a vypadnout z okna!
6. Dbejte na riziko otevřeného ohně a jiných zdrojů silného tepla v blízkosti výrobku.
7. NEUMÍSTUJTE tento výrobek do blízkosti okna, kde by se dítě mohlo uškrtit šňůrami od žaluzií nebo záclon.
8. NEPOUŽÍVEJTE sedadlo, pokud je některá jeho část poškozená, roztržená nebo chybí, a používejte pouze náhradní díly schválené výrobcem.
9. Všechny montážní prvky musí být vždy řádně utaženy.
10. Pravidelně kontrolujte všechny upevňovací prvky, abyste se ujistili, že jsou správně utažené.

ÚDRŽBA A PÉČE

- A. Uschovejte všechny pokyny a díly týkající se tohoto výrobku pro budoucí použití.
- B. Dřevo pravidelně utírejte čistým, měkkým a suchým hadříkem.
- C. Nepoužívejte žádné abrazivní produkty. Nikdy nepoužívejte čisticí rozpouštědla. Pouze profesionální čištění.