

















USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE.

Upozornění:

- * Při montáži se doporučuje nosit ochranné brýle, aby nedošlo k poranění očí.
- * Děti musí být při hře s tímto zařízením pod dohledem.
- * Tento výrobek používejte pouze na rovných a hladkých površích – neumísťujte jej na schody ani na různé svahy.
- * Pouze pro venkovní použití.
- * Udržujte zařízení ve vzdálenosti nejméně 8 stop od předmětů, jako jsou ploty, garáže, domy, prádelní šňůry a elektrické dráty.
- * Při hře s tímto výrobkem je třeba postupovat s rozvahou.
- * Tento výrobek je stabilní – při používání zůstává v rovnováze.
- * Nestůjte za sítí (ani v dráze letu kopaného míče), abyste se vyhnuli zásahu míčem.
- * Nestoupejte na tento produkt – mohlo by dojít k poškození produktu nebo zranění.
- * Tento výrobek nepoužívejte k žádným jiným účelům, než jaké jsou popsány v tomto návodu.



 ① x 2	 ② x 2	 ③ x 2	 ④ x 2
 ⑤ x 1	 ⑥ x 1	 ⑦ x 2	 ⑧ x 2
 ⑨ x 1	 ⑩ x 4	 ⑪ x 6	 ⑫ x 4
 ⑬ x 2	 ⑭ x 20	 ⑮ x 4	 ⑯ x 1

