



LNT015

Konferenční stolek




VASAGLE
by SONGMICS HOME


A × 1




B × 1




C × 1




D × 1




E × 1




F × 2




G × 2




H × 2




I × 2




J × 2




K × 1




L × 1




M × 2



1 × 24



2 × 4




3 × 4




4 × 4




5 × 10




6 × 2





7 × 4




8 × 4



9 × 2



10 × 1





11 × 1



12 × 1





ROZLOŽENÝ POHLED:




× 2



Potřebné nástroje:




1




2





3





4







5





6












10




11




12



× 2




13




× 2


14




× 2




15





× 2



16




17





UPOZORNĚNÍ:



EN

- Děti se poranily v důsledku převrácení nábytku.
- Nábytek VŽDY zajistěte pomocí kotvícího zařízení.
- NIKDY nedovolte dětem, aby stály, lezly nebo se zavěšovaly na zásuvky, dveře nebo police.
- NIKDY neotvírejte více než jednu zásuvku najednou.
- Těžké předměty ukládejte nízko.
- NIKDY na tento nábytek neumísťujte televizor.

Tokrahome.cz

Obecné pokyny

Přečtěte si prosím pozorně následující pokyny a používejte výrobek v souladu s

ními. Uchovejte si tento návod a předávejte jej při předání výrobku.

Tento souhrn nemusí obsahovat všechny podrobnosti všech variant a zvažovaných kroků. Pokud potřebujete další informace a pomoc, kontaktujte nás.

Varování

Děti nesmějí výrobek sestavovat. Během sestavování udržujte všechny malé části mimo dosah dětí, protože jejich spolknutí nebo vdechnutí může mít fatální následky.

Dětem je zakázáno na výrobek lézt nebo si na něm hrát, aby nedošlo k vážnému zranění způsobenému převrácením.

Plastové obalové sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k možnému nebezpečí, jako je udušení.

Celková maximální statická nosnost výrobku je 100 kg (220 lb). Nepokládejte na něj předměty s nadměrnou hmotností.

Produkt by měl být připevněn ke zdi pomocí přiložené sady proti převrácení, aby se zabránilo úrazům způsobeným náhodným převrácením.

Poznámky

Výrobek je určen pouze pro použití v interiéru. Výrobek musí být sestaven a používán v souladu s pokyny v návodu. Pokud budou výrobky používány k jiným účelům, než pro které jsou určeny, a/nebo pokud budou výrobky změněny/upravovány oproti původnímu designu, může dojít k úrazu a/nebo poškození výrobku. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za úrazy/škody způsobené nesprávnou montáží nebo nesprávným používáním.

Abyste zabránili vzniku plísní, vyhněte se dlouhodobému vystavení vlhkému prostředí.

Udržujte výrobek mimo dosah zdrojů ohně a vysokých teplot. Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření.

Na povrch produktu nekládejte žádné horké předměty.

Pokud po rozbalení zjistíte, že některé díly jsou poškozené nebo chybí, okamžitě přestaňte s montáží a kontaktujte nás.

Sestavujte výrobek na prostorném povrchu a nevybalený výrobek nekládejte přímo na zem, aby nedošlo k jeho poškození.

Nestoupejte ani nesedejte na dřevěné desky.

Během montáže a/nebo demontáže noste rukavice, a b y s t e se vyhnuli poškrábání ostrými hranami.

Spojte odpovídající díl a spojovací prvek podle čísla dílu v příručce. Pokud díl neodpovídá

spojovacímu prvku, zkontrolujte díl podle pokynů v této příručce.

Během montáže nejprve volně vyrovnejte všechny šrouby s odpovídajícími předvrtanými otvory a poté šrouby jeden po druhém utáhněte.

Během používání produktu pravidelně kontrolujte utažení šroubů. V případě potřeby je znovu utáhněte, aby byla zajištěna strukturální integrita.

Pokud náhodou rozlijete vodu nebo jinou tekutinu na povrch, okamžitě jej otřete suchým ručníkem.

Abyste zabránili poškození výrobku, chraňte jej před ostrými, špičatými předměty a korozivními látkami.

Při používání umístěte tento výrobek na rovný a pevný povrch.