


HSR11/011

Věšák na oblečení



SONGMICS
by SONGMICS HOME

DÍLY:


A × 2

B × 2

C × 1

D × 2

E × 1






F × 2


G × 4

H × 1


I × 1




KONSTRUKCE:




1




2




G		× 4
----------	---	------------


3




4




5



6





Varování

Děti nesmějí produkt sestavovat. Během sestavování udržujte všechny malé části mimo dosah dětí, protože jejich spolknutí nebo vdechnutí může mít fatální následky.

Dětem je zakázáno na výrobek lézt nebo si na něm hrát, aby nedošlo k vážnému zranění způsobenému díky převrácení.

Přečtěte si pozorně návod k montáži a výrobek používejte v souladu s ním.

Pokud po rozbalení zjistíte, že některé díly jsou vadné nebo chybí, okamžitě přestaňte s montáží a kontaktujte nás. Neoprávněné změny a úpravy produktu mohou mít vliv na bezpečnost.

2025.01.26-V6

SONGMICS
by SONGMICS HOME