

NÁVOD - Zahradní židle z akáciového dřeva (107036)



**TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU. POKUD BUDETE
PRODUKT PŘEDÁVAT JINÉ OSOBĚ, PŘEDEJTE JÍ TAKÉ TENTO NÁVOD.**

NÁVOD K POUŽITÍ

Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste si vybral(a) náš výrobek. Udělal(a) jste výbornou volbu při koupi jednoho z našich značkových produktů. Naše produkty jsou pravidelně kontrolovány, aby splňovaly požadované standardy kvality a samozřejmě i přísné požadavky Evropské unie.

PŘEČTĚTE SI NÁVOD K INSTALACI. OBSAHUJE DŮLEŽITÉ INFORMACE. USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ!

Přečtěte si návod pozorně a celý, ještě před prvním použitím výrobku. Uschovejte si tyto pokyny pro pozdější použití. Pokud výrobek předáte dále, předejte i tyto pokyny.

UPOZORNĚNÍ! NEBEZPEČÍ ÚRAZU!

Dodržujte bezpečnostní pokyny a pokyny k instalaci, abyste předešli riziku poranění nebo poškození výrobku.

RIZIKO UDUŠENÍ!

Uchovávejte malé části a obalový materiál mimo dosah dětí!

ÚPRAVA VÝROBKU

Nikdy výrobek neupravujte! Jakékoli úpravy zneplatní záruku a výrobek se může stát nebezpečným.

OBECNÉ POZNÁMKY

Doporučujeme montáž větších kusů nábytku minimálně ve dvou lidech.

- Ujistěte se, že šrouby jsou nejprve ručně zasunuty a pouze mírně utaženy tak, aby byl spoj pevný a prvky byly pouze volně spojeny. Neutahujte šrouby pevně, dokud nejsou všechny části správně spojeny. Následné dotažení šroubů vyrovná drobné odchylky v předvrtaných otvorech nebo površích, které se mohou vyskytnout u ručně dokončovaných výrobků.
- Ujistěte se, že výrobek je zcela smontován před použitím. Pravidelně kontrolujte, že jsou všechny šrouby a šroubové spoje pevně utaženy.
- Neutahujte šrouby příliš silně, aby nedošlo k poškození materiálu nebo vzniku prasklin.
- Děti by měly být při montáži mimo dosah, hrozí nebezpečí zranění.
- Pro zachování kvality a zkrácení potřebného času a úsilí při údržbě doporučujeme chránit výrobek před přímým působením povětrnostních podmínek. Silné sluneční světlo může výrobek znehodnotit, špína a padající listí ho mohou kontaminovat nebo poškodit. Pokud výrobek není používán, skladujte ho na suchém a

chráněném místě. Doporučujeme použití ochranného krytu, který umožňuje cirkulaci vzduchu a chrání proti vodě a vlhkosti.

NESPRÁVNÁ ÚDRŽBA

Nedostatečná pravidelná péče a údržba výrazně zkracuje životnost výrobku.

Nepřebíráme žádnou odpovědnost za škody způsobené nedostatečnou péčí nebo údržbou.

Mírné vrzání při prvním použití je zcela normální – dřevo se přizpůsobuje. Toto vrzání časem vymizí a není důvodem k obavám.

Výrobek je stabilní. Používejte jej pouze na rovném, pevném a nosném povrchu.

ÚČEL POUŽITÍ

Výrobek je určen pro použití v interiéru i exteriéru. Používejte jej pouze k určenému účelu.

Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím. Jakékoli úpravy mohou ovlivnit bezpečnost výrobku, způsobit nehodu a zneplatnit záruku.

Pouze pro domácí použití, nikoli pro komerční účely.

POKYNY K ROZBALENÍ

Otevřete krabici a vyjměte výrobek. Po rozbalení zkontrolujte, zda není poškozený a zda je kompletní.

Pozdější reklamace nemohou být uznány.

Tento produkt je testován v souladu se směrnicemi EU, aby nebyl zdraví škodlivý. Může však mít mírný zápach, který není nebezpečný.

Doporučujeme montáž v dobře větraném prostoru. Po vyjmutí z obalu zápach rychle vyprchá.

POKYNY K ÚDRŽBĚ A PÉČI

Pokyny pro údržbu dřeva

- Před montáží otřete dřevěné části vlažnou vodou a jemným mýdlovým roztokem, abyste odstranili prach a zbytky výrobních látek.
- Poté ošetřete dřevo olejem určeným k ochraně dřeva. I tvrdé dřevo by mělo být ošetřováno olejem pravidelně, ideálně alespoň jednou ročně.
- Před opětovným olejováním povrch lehce přebruste jemným brusným papírem a očistěte stejně jako poprvé.
- Po ošetření nechte výrobek řádně proschnout.
- Poškození způsobené neodborným ošetřením nebo nedostatečnou péčí není kryto zárukou.

Změny barvy, praskliny a drobné trhlinky jsou přirozené a nejsou důvodem k reklamaci.

Pravidelná péče prodlouží životnost výrobku.

- Nepokládejte dřevěný nábytek přímo na trávník nebo porézní povrchy. Přestože je výrobek určen i pro venkovní použití, dlouhodobý kontakt s vlhkostí nebo deštěm může nábytek poškodit.
- Použijte vhodný ochranný obal, který umožní cirkulaci vzduchu a chrání proti vodě a plísni.

Nepřijímáme reklamace na poškození způsobené sluncem, deštěm nebo vlhkostí.

LIKVIDACE

Po skončení životnosti výrobku zlikvidujte cenné suroviny šetrně k životnímu prostředí.

Pokud si nejste jisti, jak správně postupovat, obraťte se na místní sběrné dvory nebo odpadové společnosti, rádi vám poradí.


SEZNAM DÍLŮ:

	NO.	STK
	H-l	2
	H-m	2
	H-n	2
	H-o	2
	H-p	2
	H-q	2
	H-r	4
	H-s	2
	H-t	2
	H-u	2


		NO.	STK
		H-v	4
M7 x 60 mm		H-10	24
M7 x 90 mm		H-11	4
M6 x 45 mm		H-12	4
M6 x 13 x 15 mm		H-13	8
Ø6 x 18 x 2 mm		H-14	8
Ø8 x 18 x 2 mm		H-15	12
M6 x 30 mm		H-16	4
		H-17	4
		H-18	4
M4 x 20 mm		H-19	16
Ø6 x 18 x 1 mm		H-20	4
Ø10 x 18 x 1 mm		H-21	4
M6 x 20 mm		H-22	4

POSTUP SESTAVENÍ:


①




②




3



4



⑤



⑥

