


NÁVOD - Věšák na šaty bambusový (107936)



**TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU. POKUD BUDETE
PRODUKT PŘEDÁVAT JINÉ OSOBĚ, PŘEDEJTE JÍ TAKÉ TENTO NÁVOD.**


SEZNAM DÍLŮ:



			
DÍL	KS	DÍL	KS
 A	x1	 I	x3
 B	x1	 J	x2
 C	x1	 K	x12
 D	x1	 L	x10
 E	x2	 M	x8
 F	x1		
 G	x1		
 H	x3		

POSTUP SESTAVENÍ:


KROK 1



KROK 2



KROK 3



KROK 4

