

NÁVOD – ZAHRADNÍ DOMEK (995167)



**TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU. POKUD BUDETE
PRODUKT PŘEDÁVAT JINÉ OSOBĚ, PŘEDEJTE JÍ TAKÉ TENTO NÁVOD.**

MANUÁL

Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste si vybral(a) náš produkt. Udělal(a) jste vynikající rozhodnutí při koupi jednoho z našich značkových výrobků. Naše produkty jsou pravidelně testovány, aby splňovaly požadovanou vysokou kvalitu a standardy a samozřejmě vždy vyhovovaly přísným požadavkům Evropské unie.

DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ: ČTĚTE POZORNĚ!

Před prvním použitím si pečlivě a důkladně přečtěte tyto pokyny.

Uchovejte si je pro budoucí potřebu. Pokud budete výrobek předávat dál, přiložte také tyto pokyny.

VAROVÁNÍ! POTENCIÁLNÍ NEBEZPEČÍ!

Dodržujte bezpečnostní informace a pokyny pro sestavení, abyste předešli zranění nebo poškození výrobku.

RIZIKO UDUŠENÍ!

Uchovávejte malé části a obalový materiál mimo dosah dětí!

ÚPRAVY PRODUKTU

Neprovádějte žádné úpravy výrobku! Úpravy zneplatní záruku a mohou způsobit, že výrobek bude nebezpečný nebo nefunkční.

NOSTE OCHRANNÉ BRÝLE!

Při sestavování produktu noste ochranné brýle.

VAROVÁNÍ! POTENCIÁLNÍ NEBEZPEČÍ!

Při montáži noste vždy ochranné brýle, dlouhé rukávy a ochranné rukavice. Některé díly mohou mít ostré hrany, které mohou způsobit zranění!

OBECNÉ POZNÁMKY

Než začnete se sestavováním, seznámte se s místními zákony a předpisy. Najděte pevný a rovný povrch jako základnu. Domek sestavujte pouze za suchého a bezvětrného počasí.

- **POZOR! Nesestavujte za silného větru! Riziko zranění!**
- Ujistěte se, že domek není sestavován, dokud není kompletně samonosný.

- Proti větru a bouři musí být zajištěna určitá míra ochrany. Bez ní může dojít k poškození.
- **Domek sestavujte ve 3 a více osobách. Jinak může dojít k poškození materiálu nebo zranění.**
- Vyberte místo, které poskytuje dostatek prostoru kolem domku pro pohodlnou práci.
- Ujistěte se, že je v blízkosti domku vhodné umístění pro otevření dveří.
- Dodržujte pokyny v návodu, abyste zajistili správné sestavení.
- Zkontrolujte, že máte všechny díly, než začnete se sestavováním.
- Ujistěte se, že základy jsou rovné. Vyrovnajte terén, pokud není.
- Domek musí být postaven na pevném, rovném a vodorovném základu.
 - Doporučuje se betonová deska nebo velké betonové dlaždice.
 - Základ by měl být alespoň o 10 cm větší než samotný domek.
 - Výrobce neodpovídá za kvalitu a výběr základů.
- Pokud používáte betonový základ, doporučuje se první vrstva šterku o tloušťce alespoň 10 cm. Nechte beton vytvrdnout min. 48 hodin.
- Základy mohou být také z cihel, betonových kvádrů apod.
- Domek **nesmí být stavěn přímo na trávě.**

- Musí být pevně ukotven k základně, aby se zabránilo poškození větrem.
- Kotvy nejsou součástí dodávky.
- V domku **neskladujte chemikálie**. Hořlavé, žíravé nebo jinak nebezpečné látky skladujte pouze v těsně uzavřených a schválených nádobách.

POZOR! Před montáží odstraňte veškerou ochrannou fólii.

- Nepoužívejte ostré předměty na odstranění fólie – hrozí poškození kovu.
- Upravte utahovací sílu šroubováku, abyste nepoškodili kovové díly.
- Více než 10 cm sněhu může být nebezpečné!
- Pokud používáte žebřík, ujistěte se, že je správně postaven.
- **POZOR! Nechoďte na střechu! Hrozí propadnutí!**
- Vyhněte se větvím stromů nad domkem – hrozí poškození konstrukce nebo zranění.
- Keře, ploty nebo jiné překážky mohou fungovat jako větrolamy.

DŮLEŽITÉ INFORMACE K MONTÁŽI ŠROUBŮ:

- Šrouby musí být zcela dotaženy až po sestavení všech dílů.
- Šrouby pouze lehce dotáhněte, abyste umožnili vyrovnání. Nakonec je dotáhněte napevno.
- Používejte pouze šrouby s plastovými podložkami pro předem lakované povrchy.
- Ujistěte se, že je produkt **zcela smontován před použitím**. Pravidelně kontrolujte a dotahujte všechny šrouby a spoje.
- Šrouby **neutahujte příliš silně**.
- K čištění domku používejte jemný mýdlový roztok – **ne silné čističe**.
- Výrobce **nenese odpovědnost** za škody způsobené špatnou údržbou nebo nečištěním.
- **Doporučené nástroje:** křížový šroubovák, akušroubovák, metr, nůž, žebřík, ochranné rukavice a brýle.
- **POZOR!** Uchovávejte malé děti a domácí zvířata mimo oblast stavby.
- **POZOR!** Držte ruce a končetiny dál od pohyblivých částí, hrozí skřípnutí!

URČENÉ POUŽITÍ

Domek je určen pro uložení zahradního nářadí, jízdních kol a rekreačního vybavení.

Není vhodný pro skladování nebezpečných látek, ani jako přístřešek pro zvířata nebo osoby.

Používejte pouze k určenému účelu! Výrobce **nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím.**

Jakékoli úpravy produktu mohou ovlivnit bezpečnost, způsobit nebezpečí a zneplatnit záruku.

Pouze pro domácí použití; nikoli pro komerční účely.

NÁVOD K ROZBALENÍ

Otevřete krabici a zkontrolujte všechny díly. Umístěte je na čistý a rovný povrch.

Než začnete se sestavením, zkontrolujte, že je produkt kompletní.

Pozdější reklamace na chybějící díly **nebudou akceptovány.**

ÚDRŽBA A PÉČE

- Doporučujeme použít plastovou nebo membránovou fólii (parozábranu) podlahy a střechy, aby se zabránilo pronikání vlhkosti.
- Pravidelně čistěte domek mýdlovou vodou. Nepoužívejte rozpouštědla nebo agresivní čističe.

- Pokud se objeví škrábance, **co nejdříve je přetřete**. Zanedbání může vést ke korozi.
- Z listí a špíny pravidelně čistěte střechu a okapy.
- **Zamykací kolejnice a kolečka ošetřete silikonovým sprejem.**
- Při silném větru zavřete dveře, aby nedošlo k jejich poškození.


Pravidelným čištěním a údržbou prodloužíte životnost a bezpečnost výrobku.


LIKVIDACE

Po skončení životnosti výrobku jej odevzdejte ke správné recyklaci.

Pokud si nejste jisti, jak postupovat, kontaktujte místní odpadové nebo recyklační firmy. Rádi vám poradí.


SEZNAM DÍLŮ:

		Č.	KS	KART ON
162 x 2 cm		16	1	1
162 x 2 cm		17	1	1
10 x 2,5 x 165 cm		25R	1	1
10 x 2,5 x 165 cm		25L	1	1
165 x 37 cm		P1	1	1
165 x 37 cm		P1A	1	1
165 x 28 cm		P1D	1	1
165 x 38,8 x 7 cm		P2	3	1
165 x 46 cm		P3	3	1
165 x 24 cm		P4B	1	1
87 x 46 cm		P5	3	1
87 x 37 cm		P7	1	1

		Č.	KS	KART ON
164 x 318 cm		D1R	1	1
164 x 318 cm		D1L	1	1
75 x 6 cm		1	2	2
150 x 13 cm		3	1	1
150 x 6 cm		4	1	1
77 x 3,5 cm		6	1	2
147 x 3 cm		7	1	1
72,5 x 2 cm		9	2	2
147 x 2 cm		10	1	1
152 x 12 x 4,7 cm		12L	1	1
87 x 2 cm		15	2	1
59 x 3,2 x 2,7 cm		20U	1	2
59 x 3,2 x 2,7 cm		20D	1	2
77,5 x 12 x 4 cm		21R	1	1
77,5 x 12 x 4 cm		21L	1	1

			Č.	KS	KART ON
0,7 x 1 cm		S1	122	2	
9 x 2 cm		G2	2	2	
11,8 x 3,8 cm		GB	1	2	
3 x 3 cm		GC	4	2	
3,6 x 1,8 cm		GD	2	2	
6 x 4,7 cm		V2	122	2	
		GJ	2	2	
4 x 10		F1	142	2	
M4 x 10		F2	22	2	
5 x 16		F3	4	2	
		GLV02	2	1	




ROZLOŽENÝ POHLED



POSTUP SESTAVENÍ:




1.

DÍL	Č.	KS
	3	1
	1	1
	F1	2
	V2	2




2.

DÍL	Č.	KS
	1	1
	F1	2
	V2	2




3.

DÍL	Č.	KS
	4	1
	F1	4
	V2	4




4.

DÍL	Č.	KS
	P1D	1
	F1	3
	V2	3




5.

DÍL	Č.	KS
	P2	1
	F1	3
	V2	3




6.

DÍL	Č.	KS
	P2	2
	F1	6
	V2	6




7.

DÍL	Č.	KS
	7	1
	G2	2
	F1	3
	V2	3






8.

DÍL	Č.	KS
	10	1
	F1	6
	V2	6






9.

DÍL	Č.	KS
	9	1
	F1	2
	V2	2




10.

DÍL	Č.	KS
	P3	1
	F2	2
	F1	10
	V2	10




11.

DÍL	Č.	KS
	9	1
	P3	1
	F2	1
	F1	8
	V2	8




12.

DÍL	Č.	KS
	P4B	1
	F2	2
	F1	6
	V2	6




13.

DÍL	Č.	KS
	P1A	1
	P3	1
	GJ	2
	F2	3
	F1	16
	V2	16




14.

DÍL	Č.	KS
	6	1
	F1	1
	V2	1




15.

DÍL	Č.	KS
	P1	1
	F2	1
	F1	8
	V2	8





16.

DÍL	Č.	KS
	25L	1
	25R	1
	F1	12
	V2	12



17.

DÍL	Č.	KS
	12L	1
	F1	3
	V2	3




18.

DÍL	Č.	KS
	21L	1
	25R	1
	F1	10
	V2	10
	F2	2




X2




19.

DÍL	Č.	KS
	P5	3
	P7	1
	F1	19
	V2	19





20.

DÍL	Č.	KS
	16	1
	15	2
	GC	2
	F1	2
	V2	2





21.

DÍL	Č.	KS
	17	1
	GC	2
	F1	4
	V2	4




22.

DÍL	Č.	KS
	20U	1
	20D	1
	D1R	1
	D1L	1
	F2	7
	GD	2




23.

DÍL	Č.	KS
	GB	1
	F2	3




24.

DÍL	Č.	KS
	F3	4



25.

DÍL	Č.	KS
	S1	122



26.

