

NÁVOD - Konferenční stolek (109567)



**TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU. POKUD BUDETE
PRODUKT PŘEDÁVAT JINÉ OSOBĚ, PŘEDEJTE JÍ TAKÉ TENTO NÁVOD.**

NÁVOD

Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste si vybral náš produkt. Udělal jste výborné rozhodnutí při koupi jednoho z našich značkových výrobků. Naše produkty jsou pravidelně kontrolovány, aby splňovaly požadovanou vysokou kvalitu a zároveň odpovídaly přísným požadavkům Evropské unie.

PŘEČTĚTE SI MONTÁŽNÍ POKYNY. OBSAHUJÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE. USCHOVEJTE JE!

Před prvním použitím si prosím přečtěte návod celý a důkladně.

Uchovejte tyto pokyny pro budoucí použití. Pokud výrobek někdy předáte dál, předejte i tento návod.

VAROVÁNÍ! MOŽNÉ NEBEZPEČÍ!

Dodržujte bezpečnostní pokyny a instrukce montáže, abyste předešli riziku zranění nebo poškození výrobku.

NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

Malé části a obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí!

ÚPRAVY PRODUKTU

Neprovádějte žádné úpravy! Jakákoli úprava zneplatní záruku a může způsobit, že produkt bude nebezpečný nebo nefunkční.

OBECNÉ POZNÁMKY

- Doporučujeme, aby větší díly nábytku montovaly **alespoň 2 osoby**.
- **Upozornění k utahování šroubů:** Nejprve je lehce dotáhněte ručně, aby se prvky správně spojily. Až poté je definitivně dotahujte – zabrání se tak poškození a umožní se korekce usazení prvků.
- **Při závěrečném dotažení** dotahujte rovnoměrně až po přesném umístění všech částí.
(Šrouby mohou kompenzovat drobné nepřesnosti ve vrtání nebo ve výrobě.)
- Před použitím se ujistěte, že je produkt **zcela smontovaný a zkontrolovaný**.
- Šrouby příliš **neutahujte**, mohlo by dojít k poškození materiálu nebo jeho prasknutí.

Upozornění!

Děti se nesmí pohybovat v blízkosti během montáže – **riziko zranění!**

Používejte pouze na **rovném, pevném a únosném podkladu**.

URČENÉ POUŽITÍ

Stůl je určen pouze pro vnitřní použití. Je zakázáno na něj stoupat nebo si na něj sedat.

Používejte výrobek pouze k účelu, ke kterému je určen.

Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím.

Jakákoli úprava výrobku může negativně ovlivnit bezpečnost, způsobit nebezpečí a zneplatnit záruku.

Pouze pro domácí použití; ne pro komerční účely.

NÁVOD K ROZBALENÍ

Otevřete krabici a vyjměte výrobek.

Po rozbalení zkontrolujte, zda není poškozený a zda jsou všechny části kompletní.

Pozdější reklamace nebudou uznány.

ÚDRŽBA A PÉČE

Pro čištění používejte houbičku a teplou mýdlovou vodu.

Nepoužívejte čističe nebo prostředky obsahující agresivní látky (např. bělidla) – ty mohou výrobek poškodit.

Pravidelné čištění, kontrola a údržba prodlužují životnost a bezpečnost výrobku.



LIKVIDACE

Po skončení životnosti výrobku jej zlikvidujte ekologicky – materiály je třeba třídit a recyklovat.

Pokud si nejste jisti správným postupem, kontaktujte místní sběrný dvůr nebo firmu na recyklaci – **rádi vám poradí.**

Tokrahome.cz

SEZNAM DÍLŮ:

Č. KS		
	1	1
	2	1
	3	1
	4	1
	5	1

Č. KS



6

1



7

1



A

18



B

18



C

14



D

4



E



4




F

18


POSTUP SESTAVENÍ:





③




④





⑦



⑧

