




NÁVOD - Skříň / knihovna (836-450V90WT)



**TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU. POKUD BUDETE
PRODUKT PŘEDÁVAT JINÉ OSOBĚ, PŘEDEJTE JÍ TAKÉ TENTO NÁVOD.**

SEZNAM DÍLŮ:




KRABICE 1/2

NO.	PARTS	QTY
1		1
9		1
10		1
16		1
18		1
19		1
20		2
A 2 L		1


KRABICE 2/2

NO.	PARTS	QTY
2		2
3		1
4		1
5		1
6		1
7		1
8		1

KRABICE 2/2

NO.	PARTS	QTY
11		1
12		1
13		2
14		1
15		1
17		1

**Pro správné zarovnání dveří může být potřeba upravit nastavení pantů.
Říďte se níže uvedenými pokyny.**




1.Pro svislé (vertikální) nastavení dveří

Uvolněte šroub, jak je znázorněno, a posuňte dveře nahoru nebo dolů dle potřeby.




2.Pro nastavení mezery mezi dveřmi a hlavním rámem (hloubkové nastavení)

Otočte šroubem ve směru hodinových ručiček nebo proti směru podle potřeby.




3.Pro boční (horizontální) nastavení dveří


Upravte šroub otáčením ve směru nebo proti směru hodinových ručiček, jak je znázorněno.



4. Nakonec dotáhněte ostatní šrouby



MONTÁŽNÍ BALÍČEK A ROZLOŽENÝ POHLED:

A	x 32	B	x 32	C	x 40	D	x 60	E	x 8
									
Φ6X35mm		Φ15X9mm		Φ8x30mm		M3.5X12mm		M4X35mm	
F	x 2	G	x 50	H	x 4	I	x 4	J	x 10
									
M4X25mm		M3x12mm		M4x16mm					
K	x 8	L	x 2	M	x 4	N	x 4		
									
		Φ4x30mm/Φ4x14mm							





POSTUP SESTAVENÍ:




1









2







3






4







5






6









7









8







9



10





11




x 4

x 4

12





x 50





x 50



13



x 10





14



x 8




15




x 4



x 4





x 4



x 4

16





x 2

13

Popruh proti převrácení

Toto je bezpečnostní popruh (anti-dumping), který slouží k připevnění nábytku ke stěně.

Jeho použití je volitelné – můžete jej využít, nebo ne, dle vlastních potřeb.



Použijte hmoždinky a samořezné šrouby.

Pokud je stěna dřevěná, použijte pouze samořezné šrouby. Šrouby nepřetahujte!