

NÁVOD - Knihovna bílá 190 x 60 x 31 cm (106616)



**TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU. POKUD BUDETE
PRODUKT PŘEDÁVAT JINÉ OSOBĚ, PŘEDEJTE JÍ TAKÉ TENTO NÁVOD.**

POKYNY

UPOZORNĚNÍ!

Přečtěte si bezpečnostní a montážní pokyny pečlivě, abyste předešli riziku zranění nebo poškození výrobku.

Důležité:

Přečtěte si tyto pokyny důkladně a uschovejte je pro pozdější použití.

Pokud výrobek předáte někomu jinému, předejte mu i tento návod.

Pouze pro domácí použití – nikoli pro komerční účely!

Bezpečnostní pokyny:

- Uchovávejte malé díly, plastové sáčky a jiný obalový materiál mimo dosah dětí.
- Zvláštní opatrnost věnujte rozbalování – hrozí nebezpečí udušení!
- **Zkontrolujte, zda je dodávka kompletní. Pozdější reklamace nelze přijmout.**
- Zkontrolujte všechny díly, zda nejsou poškozené. I přes pečlivou kontrolu může dojít k poškození během přepravy. V takovém případě výrobek nesestavujte – vadné díly mohou ohrozit vaše zdraví.

Nikdy výrobek neupravujte!

Jakékoliv úpravy způsobí ztrátu záruky a mohou být nebezpečné.

- Vybalte všechny části a položte je na karton nebo jiný čistý povrch – ochráníte tím produkt.
- Dávejte pozor, abyste při montáži nepoškrábali podlahu.
- Ujistěte se, že je výrobek zcela sestaven před použitím, jak je znázorněno v návodu.

Určené použití

- Výrobek je určen pro ukládání lehkých předmětů.
- Nepřetěžujte jednotlivé police více než 5 kg!
- Zátěž musí být rozložena rovnoměrně.
- Jednotlivé zásuvky lze zatížit maximálně 3 kg.
- Výrobek musí být pevně připevněn ke stěně pomocí vhodného upevňovacího materiálu!
- Používejte výrobek pouze k určenému účelu.
- Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím.

- Jakékoliv úpravy ze strany zákazníka mohou ohrozit bezpečnost výrobku a zruší záruku.

Čištění a údržba


- Čistěte houbičkou a teplou mýdlovou vodou.
- Nepoužívejte čističe na bázi rozpouštědel (např. bělidla) – mohou výrobek poškodit.
- Pravidelná kontrola a údržba zvyšují bezpečnost a prodlouží životnost výrobku.


Likvidace:

Po skončení životnosti výrobku prosím zlikvidujte cenné suroviny vhodným způsobem recyklace.


Pokud si nejste jisti, jak s výrobkem správně naložit, kontaktujte místní sběrný dvůr nebo recyklační centrum a požádejte o radu – **rádi vám poradí.**

SEZNAM DÍLŮ:






TEIL	NR.	STK.
	01	1
	02	1
	03	1
	04	1
	05	2
	06	3
	07	1
	08	1





TEIL	NR.	STK.
	09	1
 $\phi 8 \times 35$	A	8
	B	16
	C	8
	D	12
	E	4
 $\phi 8 \times 60$	F	4
 $\phi 3,5 \times 13$	G	1
	H	46
	I	4
	J	4
	K	1
 $\phi 4 \times 20$	L	8
	M	12


POSTUP SESTAVENÍ:










6



7





10



Kx1

3,5x13

Gx1



Hmoždinka není součástí dodávky



Pomocí držáku (G) a šroubu (K) připevněte horní část skříně ke zdi.

Upevnění je povinné pro zajištění stability a bezpečnosti.

Výrobek nesmí být používán bez dostatečného upevnění ke zdi!

CASARIA

www.DeubaXXL.de