

NÁVOD - Botník výklopný rustikální hnědá(LBC030X01)



**TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU. POKUD BUDETE
PRODUKT PŘEDÁVAT JINÉ OSOBĚ, PŘEDEJTE JÍ TAKÉ TENTO NÁVOD.**

Obecné pokyny

Přečtěte si prosím následující pokyny pečlivě a používejte výrobek podle nich.

Uchovejte tento návod a předejte jej, pokud produkt budete někomu předávat.

Tento souhrn nemusí obsahovat každý detail všech variant a postupů. V případě potřeby dalších informací nás prosím kontaktujte.

Varování





- Výrobek není určen pro děti mladší 3 let. Děti by měly výrobek používat pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Dětem je zakázáno na výrobek lézt nebo ho používat k lezení – hrozí vážné zranění při převrácení.
- Během montáže udržujte malé součástky mimo dosah dětí – hrozí nebezpečí spolknutí nebo vdechnutí.
- Aby nedošlo k udušení, uchovávejte obaly (fólie, plastové tašky, pěny atd.) mimo dosah kojenců a dětí.
- Dávejte pozor při používání kladiva – hrozí zranění.

Poznámky

- Výrobek je určen pouze pro použití v interiéru. Výrobce nenese odpovědnost za škody nebo zranění způsobené používáním mimo specifikaci nebo úpravami produktu.
- Výrobek musí být sestaven a používán v souladu s tímto návodem.
- Montáž by měly provádět alespoň 2 dospělé osoby s elektrickým šroubovákem pro usnadnění montáže.


- Před montáží si přečtěte celý návod.
- Pokud některé díly chybí nebo jsou poškozené, přerušte montáž a kontaktujte nás.
- Umístěte výrobek do prostorné místnosti a nerozbalujte ho přímo na tvrdé podlaze – hrozí poškození.
- Při montáži buďte opatrní, abyste se neporanili o ostré hrany.
- Nepokládejte nebo netlačte těžké předměty na desky nebo jiné části výrobku.
- Skládejte správné díly podle číslování v návodu. Pokud díl neodpovídá označení, nepoužívejte ho.
- Řiďte se schématem montáže. Seřadte díly a ručně utáhněte všechny šrouby v předvrtaných otvorech.
- Používejte pouze typ šroubů uvedený v návodu.
- Maximální nosnost jednotlivé police je 5 kg.
- Maximální nosnost celé jednotky je 50 kg.
- Nevstupujte na výrobek ani na jeho části.
- Před přesunem výrobku vyjměte všechny věci z polic.
- Výrobek přenášejte zvednutím – netahejte jej po podlaze, hrozí poškození.
- Pro zajištění bezpečnosti připevněte výrobek ke zdi, pokud je to uvedeno v návodu.
- Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření nebo vlhkému prostředí.
- Nevhodné podmínky mohou způsobit deformaci, změnu barvy nebo popraskání povrchu.
- Pro každodenní údržbu otřete vlhkým hadříkem a poté osušte.

SEZNAM DÍLŮ:

A × 1 	B × 1 
C × 1 	D × 2 
E × 1 	F × 1 
G × 3 	H × 3 


I

x 3




J

x 3




K

x 3



L

x 3



M

x 3



1



× 12

2



× 12

3



× 12

4



× 18

5



× 6

6



× 3

7



× 6

8




× 24

9



× 13

10



x1

11



x4

12



x1



13



x1


TOKI

POTŘEBNÉ NÁŘADÍ:




POSTUP SESTAVENÍ:

1




2		× 4
11		× 2

2




5		× 3
---	---	-----

3




1  x 4

4




3  x 4

5




6



2		× 4
11		× 2

7




5



× 3

8



1




1



× 4

9




3



× 4


10




2




× 4






3		× 4
9		× 13

13




8  × 4

14



4  × 6

15




× 3

8



× 2

16



× 3

