

NÁVOD - Toaletní kosmetický stolek s LED osvětlením, bílý (RDT114W01)



**TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU. POKUD BUDETE
PRODUKT PŘEDÁVAT JINÉ OSOBĚ, PŘEDEJTE JÍ TAKÉ TENTO NÁVOD.**

Obecné pokyny

- Před použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a používejte výrobek v souladu s nimi.
- Tento návod si uschovejte a předejte jej při případném dalším prodeji výrobku.
- Tento přehled nemusí zahrnovat všechny možné varianty a situace.

Varování

- Převrácení výrobku může způsobit vážné nebo smrtelné zranění.
- Přestaňte výrobek používat, pokud zjistíte chybějící nebo poškozené části.
- Děti mohou výrobek používat pouze pod dohledem dospělých.
- Dětem není dovoleno na výrobek lézt nebo si s ním hrát, aby nedošlo k převrácení nebo rozbití.
- Během montáže uchovávejte všechny malé části mimo dosah dětí – hrozí nebezpečí spolknutí nebo vdechnutí.
- Veškerý obalový materiál (folie, plastové sáčky, kartony atd.) uchovávejte mimo dosah dětí, zejména kojenců a batolat, aby nedošlo k nebezpečí udušení.

Poznámky

- Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití.
- Prodejce nenese odpovědnost za jakékoli poškození nebo zranění vzniklé nedodržením těchto pokynů.
- Připevněte výrobek ke stěně pomocí bezpečnostního popruhu, který je součástí balení, abyste zabránili převrácení.
- Protože materiály stěn se mohou lišit, v případě pochybností kontaktujte odborníka ohledně správného způsobu upevnění.

- Před montáží zkontrolujte, zda nejsou díly poškozené nebo nechybí. Nepokládejte nevybalený výrobek přímo na podlahu, aby nedošlo k poškození povrchu.
- Doporučuje se, aby montáž prováděly dvě osoby. Nábytek montujte na měkkém, rovném povrchu, abyste zabránili poškození.
- Šrouby neutahujte příliš silně nebo elektrickým šroubovákem – může dojít k poškození. Používejte běžný ruční šroubovák (není součástí balení).
- Po sestavení nechte výrobek několik dní větrat v dobře větrané místnosti.
- Pravidelně kontrolujte a případně dotahujte všechny šrouby, matice a spoje.
- Chraňte povrch nábytku před ostrými předměty a korozivními chemikáliemi.
- Chraňte výrobek před horkem a vlhkostí – používejte podtácky a utěrky. Rozlité tekutiny ihned otřete.
- Vyhněte se dlouhodobému vystavení přímému slunečnímu světlu, které může způsobit změnu barvy nebo deformaci.
- Nekladte horké předměty přímo na povrch – mohlo by dojít k poškození.
- Nepokládejte výrobek přímo u topení nebo zdrojů tepla – hrozí deformace nebo poškození povrchu.
- V případě přesunu nábytku jej zvedněte, netáhněte po podlaze – mohlo by dojít k poškození.
- Výrobek čistěte měkkým hadříkem a neutrálním čisticím prostředkem, poté osušte suchým hadříkem.

SEZNAM DÍLŮ:

A  × 1	B  × 1
C  × 1	D  × 1
E  × 1	F  × 1
G  × 1	H  × 1


I × 2 	J × 2 
K × 1 	L1 × 1 
L2 × 1 	L3 × 2 
M × 1 	N × 1 

O  x 2	P  x 2		
Q  x 2	R  x 2		
CL  x 2	CR  x 2	DL  x 2	DR  x 2


MONTÁŽNÍ BALÍČEK:

1	2	3	4	5	6
					
24+1	28+1	28+1	× 2	2+1	12+1


7	8	9	10	11
				
9+1	52+2	4+1	× 1	× 1



VYŽADOVANÉ NÁŘADÍ:





ROZLOŽENÝ POHLED:



POSTUP SESTAVENÍ:

1





8




× 2


2



8  x 2


3




1  × 1

6  × 6

4





1  × 1



6  × 6

9  × 4



5




6



7


1  × 22  × 83  × 2

8




1 × 4

9




3 × 4


10




11





12




13



14



15




3



x 2

16




3




x 2

17




1  × 4

18



1  x 2



19





8  x 20


12  x 10

20




21






23




3




× 2








4		× 2
8		× 16





27


























EN Non-replaceable light source
Non-replaceable control gear

DE Nicht austauschbare Lichtquelle
Nicht austauschbarer Treiber

FR Source lumineuse non remplaçable
Appareillage de commande non remplaçable

IT Sorgente luminosa non sostituibile
Apparecchiatura di controllo non sostituibile

NL Niet-ervangbare lichtbron
Niet-ervangbare besturingapparaat


ES Fuente de luz no sustituible
Equipo de control no sustituible

SE Icke-utbytbar ljuskälla
Icke-utbytbar styrutrustning

PL Niewymienne źródło światła
Niewymienne osprzet sterujący

TR Değiştirilemez ışık kaynağı
Değiştirilemez kontrol donanımı

This product contains a light source of energy efficiency class F.



14		× 1
15		× 1