


NÁVOD - Věšák na kabáty s lavicí a botníkem, bílý (HSR40W)



**TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU. POKUD BUDETE PRODUKT
PŘEDÁVAT JINÉ OSOBĚ, PŘEDEJTE JÍ TAKÉ TENTO NÁVOD.**

SEZNAM DÍLŮ:

A × 2



B × 2



C × 2



D × 1



E × 2



F × 2



G × 1



H × 2




I x 9



J x 4



K x 12



M6 x 55 mm

L x 8



ST6 x 50mm

M x 8



M6 x 12 mm

N x 2




M6 x 30 mm

O x 2




P x 1



S4

ROZLOŽENÝ POHLED:




Upozornění



- Dětem není dovoleno výrobek sestavovat. Během montáže uchovávejte všechny malé části mimo jejich dosah, protože při spolknutí nebo vdechnutí mohou být smrtelně nebezpečné.
- Dětem je zakázáno na výrobek lézt nebo si na něm hrát, aby se předešlo vážným zraněním způsobeným převrácením.
- Výrobek by měl být připevněn ke zdi pomocí přiložené sady proti převrácení, aby se zabránilo nehodám a zraněním způsobeným náhodným překlopením.
- Přečtěte si pokyny k montáži pečlivě a používejte výrobek podle nich.
- Pokud po rozbalení zjistíte, že některé části chybí nebo jsou vadné, okamžitě přestaňte s montáží a kontaktujte nás. Neautorizované úpravy nebo změny mohou ovlivnit bezpečnost výrobku.

POSTUP SESTAVENÍ:


1




2




3




4




5




6




7



8



9



10

