

VOZÍK NA DŘEVO

ČÍSLO PRODUKTU: 101766

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

děkujeme, že jste se rozhodli pro produkt z naší nabídky.

Aby vám produkt sloužil co nejdéle a aby bylo zajištěno jeho bezpečné používání, dodržujte prosím pokyny pro montáž a obsluhu uvedené na druhé straně. Tento návod si prosím uschovejte pro případné pozdější použití.

Servisní portál Deuba

Pro jakýkoli druh servisu, reklamace a technickou podporu se můžete s důvěrou obrátit na naše vyškolené zaměstnance. **www.Deubaservice.de**



Vhodné pouze pro domácí použití, není vhodné pro komerční použití.

Vyrobeno pro:
Deuba GmbH & Co. KG
Zum Wiesenhof 84
66663 Merzig
Německo

Návod k montáži

Informace o výrobku:

Váš vozík je vyroben z pevné ocelové konstrukce s práškovým nástřikem. Snadno se pohybuje a nabízí vysoký komfort.

POZOR!!! V vozíku nesmí být přepravovány osoby ani zvířata!

Upozornění: Šrouby utáhněte až po kompletním sestavení výrobku. Pokud šrouby utáhnete příliš brzy, může to způsobit značné problémy a potíže při dalším sestavování.

Varování

Důležité: Tento návod si uschovejte pro pozdější použití.

Vozík je určen pouze pro soukromé použití, nikoli pro komerční účely!

Vybalte všechny části a prvky sady a položte komponenty na horní stranu kartonu nebo jinou čistou plochu. Tím ochráníte svůj nový výrobek. Při práci s nástroji dávejte pozor, abyste nepoškrábali podlahu.

Tento produkt by měl být používán pouze na pevném, rovném povrchu. Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.

✓ Do's

Až budete připraveni k montáži, ujistěte se, že máte po ruce správné nářadí a dostatek prostoru a čisté, suché místo pro montáž.

Zkontrolujte, zda je dodávka kompletní. Pozdější reklamace nemohou být akceptovány.

Zkontrolujte všechny prvky a díly, zda nejsou poškozené. I přes pečlivou kontrolu se může stát, že i ten nejlepší výrobek bude během přepravy poškozen. V takovém případě výrobek nesestavujte. Vadné díly mohou představovat nebezpečí a ohrozit zdraví.

Při montáži držte malé děti v bezpečné vzdálenosti. Pozor, nebezpečí

zranění! Montáž vozíku smí provádět pouze dospělá osoba.

Váš výrobek není dětská hračka. Nenechávejte děti bez dozoru v blízkosti vozíku nebo s ním hrát.

Montáž a pravidelnou údržbu smí provádět pouze dospělé osoby.

Vozík by měl být při provozu rovnoměrně a vyváženě zatížen, aby se předešlo případným nehodám.

Pokud je výrobek nebo jeho jednotlivé části poškozené, nepoužívejte je dále.

Na vozíku nesmí být prováděny žádné změny materiálu ani konstrukce.

Části výrobku, zejména upevnění kol, je třeba pravidelně kontrolovat, zda jsou bezpečně upevněny.

Pokud má váš vozík pneumatiky naplněné vzduchem, nenaplňujte je více než 30 PSI / 2 bar.

X Don't's

K montáži tohoto výrobku nepoužívejte elektrické nářadí.

Šrouby nebo čepy neutahujte příliš pevně. Šrouby utáhněte úplně až po kompletním sestavení výrobku.

Tento výrobek nepoužívejte, pokud některé jeho části chybí, jsou poškozené nebo opotřebované.

Nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo chemické čisticí prostředky. Nenechávejte výrobek stát na dešti. Chraňte jej před povětrnostními vlivy.

.

V období mrazů a během zimy doporučujeme produkty skladovat v suchu.

a chráněném místě.

Vozík nesmí být používán, pokud jste na něm zjistili poškození.




Nepřekračujte nosnost vozíku nad rámec případných stěn nebo stěnových konstrukcí. Mohl by se přetížit a převrátit. Hrozí nebezpečí poškození a zranění. Nenakládejte příliš velkou zátěž, aby nedošlo k poškození výrobku a nákladu.



Nepoužívejte vozík na površích, které by mohly poškodit pneumatiky
.

Výrobek není dopravním prostředkem. Nesmíte s ním přepravovat osoby ani zvířata ani jej používat jako samojízdný vozík. Nesmí být připojen k vozidlům, jako jsou např. jízdní kola.

Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí, které by na něj mohly vylézt.
Hrozí nebezpečí zranění!

Nesprávné použití výrobku nebo jeho úpravy mohou vést k poškození nebo zranění. Za tyto případy neneseme žádnou odpovědnost.

ČÁST	Č.	KS
	1	1
	2	1
	3	2
	4	2
	5	1
	6	4
	7	4
	8	2
	9	4



Pro technickou podporu a servisní dotazy se obraťte na naše vyškolené
zaměstnance na adrese **www.Deubaservice.de**

Pokud potřebujete spotřební materiál, jako jsou filtry pro čerpadla, prachové
sáčky pro vysavače nebo podobné produkty,
navštivte náš internetový obchod

www.Deuba24online.de

Zde také najdete pravidelné
speciální nabídky a další zajímavé nové články.
Návštěva se vždy vyplatí.

Vyrobeno pro:
Deuba GmbH & Co. KG
Zum Wiesenhof 84 · 66663 Merzig · Německo

Copyright by



Všechna práva vyhrazena. Bez písemného souhlasu společnosti Deuba GmbH & Co. KG nesmí být tato příručka reprodukována v jakékoli formě, ani částečně, ani nesmí být kopírována nebo zpracovávána pomocí elektronických, mechanických nebo chemických postupů. Změny v rámci technického pokroku mohou být provedeny kdykoli bez předchozího oznámení. Příručka je pravidelně opravována. Za technické a tiskové chyby a jejich důsledky neneseme žádnou odpovědnost.