


NÁVOD - TV stolek na nožičkách (LTV120T46)




**TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU. POKUD BUDETE
PRODUKT PŘEDÁVAT JINÉ OSOBĚ, PŘEDEJTE JÍ TAKÉ TENTO NÁVOD.**

SEZNAM DÍLŮ:

A x 1



B x 2




C x 1



D x 1




E x 1



F x 1



G x 1



H x 4




MONTÁŽNÍ BALÍČEK:

1 x 6



2 x 4



3 x 14



4 x 20



5 x 10



6 x 10



7 x 1




8 x 1




9 x 1




10 x 1



11 x 1




12 x 1





13 x 1



ROZLOŽENÝ POHLED:





POŽADOVANÉ NÁŘADÍ:




POSTUP SESTAVENÍ:



1





2





3





4




5




6




7



8



9



7		x 1	8		x 1	9		x 1
---	---	-----	---	---	-----	---	---	-----

10

