









SONGMiCSHOME





Používejte tento výrobek správně, jak je znázorněno na obrázku.

Prach a nečistoty lze odstranit vysavačem nebo otřít čistým měkkým hadříkem.



Poznámky

Nesedějte si na produkt prudce a náhle a neklekejte si na něj.

Při sezení na tomto výrobku se prosím nehoupete a neotřásáte prudce, jinak se zkrátí jeho životnost. Po vybalení výrobku může být cítit „nový“ zápach. Nechte jej prosím nějakou dobu vyvětrat na větraném místě. V případě poškození nebo nehody prosím nerozebírejte ani neměňte strukturu výrobku podle libosti. Pokud je výrobek poškozený, nepoužívejte jej, protože by mohlo dojít k vážnému zranění.

Upozornění

Nesedějte si náhle a neklekejte si na výrobek.

Nehoupete se na výrobku sem a tam, když na něm sedíte. Mohlo by to negativně ovlivnit jeho životnost.

Je možné, že produkt bude při rozbalení mírně zapáchat. V takovém případě jej prosím na chvíli umístěte na dobře větrané místo.

Neupravujte ani neodstraňujte jednotlivé části, protože by to mohlo ovlivnit funkčnost produktu a vést ke zranění.

Aby se předešlo možným rizikům, nepoužívejte produkt, pokud je poškozený.

Poznámka

Si prego di non sedersi violentemente e improvvisamente né inginocchiarsi su di esso.

Při sezení na tomto předmětu se prosím nehoupete a netřeste s ním, jinak se zkrátí jeho životnost.

Po rozbalení produktu může být cítit „nový“ zápach. Nechte jej prosím na chvíli na větraném místě.

Prosím, nerozebírejte ani neupravujte konstrukci tohoto stoličky podle libosti, aby nedošlo k poškození stoličky nebo k nehodám.

Nepoužívejte produkt, pokud je poškozený, protože by mohlo dojít k vážnému zranění.

Poznámky

Nesedějte si na stoličku násilně a náhle a neklekejte si na ni.

Nehýbejte se a netřeste se prudce, když sedíte na tomto výrobku, jinak se zkrátí jeho životnost.

Po vybalení produktu může být cítit „nový“ zápach. Nechte jej chvíli vyvětrat na dobře větraném místě.

V případě poškození nebo nehody nerozebírejte ani neupravujte konstrukci této stoličky.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený, protože by mohlo dojít k vážnému zranění.

Zápisy

Unikoj nagtego i g wattownego siodonio i klękonio no niej.

Není vhodné se na tomto výrobku houpat nebo prudce poskakovat, protože by to mohlo přispět ke zhoršení stavu výrobku.

Po rozbalení produktu se může objevit charakteristický zápach, který je typický při otevírání nových produktů.

Nesnažte se tento stolek rozebírat ani měnit jeho konstrukci, protože by to mohlo vést k jeho poškození nebo k nehodě.

V případě jakýchkoli závad souvisejících s výrobkem je nutné jeho používání ukončit.

Poznámky

Vyvarujte se prudkého a náhlého usedání, neklekejte si na něj.

Ne nehýbejte se prudce, když sedíte na tomto výrobku, protože by to zkrátilo jeho životnost.

Po vybalení se může objevit „nový“ zápach. Nechte jej proto nějakou dobu na větraném místě.

Nerozebírejte ani neměňte konstrukci této stoličky, abyste ji nepoškodili nebo nezpůsobili nehodu.

Pokud je výrobek poškozený, přestaňte jej používat, protože by mohlo dojít k vážnému zraněním.

Poznámky

Prosím, nesedějte si na něj násilně a náhle a neklekejte si na něj.

Prosím, při sezení na tomto výrobku se nehýbejte a netřeste s ním, jinak se zkrátí jeho životnost.

Po rozbalení produktu může mít „nový“ zápach. Nechte jej nějakou dobu na větraném místě.

Prosím, nerozebírejte ani neměňte konstrukci tohoto stoličky podle svého uvážení, abyste ji nepoškodili nebo nezpůsobili úraz.

Pokud je výrobek poškozený, nepoužívejte jej, protože by mohlo dojít k vážnému zranění.

Poznámky

Var good sött dig finte ned våldsamt och plötsligt på den, och fall hellre inte ned på km pa den.

Při usedání na tento výrobek se neohýbejte a nesedněte si na něj prudce, jinak se zkrátí jeho životnost.

Po rozbalení produktu může být cítit „nový“ zápach. Nechte jej po určitou dobu na větraném místě.

Pokud se na tomto výrobku objeví skvrna, otřete ji vlhkým hadříkem a poté ji osušte, aby nedošlo k deformaci, zkraslení nebo plisni.

Nerozebírejte ani neměňte strukturu tohoto paletu, jak se vám zlíbí, protože by to mohlo poškodit pyl nebo způsobit nehody.

•Nepoužívejte produkt, pokud je poškozený, protože by mohlo dojít k vážnému zranění.

Pozor

Nesedějte si na něj a neopírejte se o něj silně.

Když na něj sedíte, silně se nehýbejte a neotřásávejte, jinak se zkrátí jeho životnost.

Po otevření produktu může být cítit „nový“ zápach. Nechte jej prosím chvíli odvětrat na vzdušném místě.

Nesnažte se rozebrat nebo měnit konstrukci tohoto stoličky, jinak by mohlo dojít k poškození stoličky nebo k úrazu.

Pokud je výrobek poškozený, nepoužívejte jej, protože by mohlo dojít k vážným zraněním.