


RDT124/624





Obecné pokyny

- Přečtěte si prosím pozorně následující pokyny a používejte produkt v souladu s nimi.
- Tento návod si uschovejte a při převodu produktu jej předávejte dál.
- Tento souhrn nemusí obsahovat všechny podrobnosti všech variant a zvažovaných kroků. Pokud potřebujete další informace a pomoc, kontaktujte nás.

Poznámky

- Výrobek je určen pouze pro použití v interiéru. Výrobek musí být sestaven a používán v souladu s pokyny v návodu. Pokud budou výrobky používány k jiným účelům, než pro které jsou určeny, a/nebo pokud budou výrobky změněny/upravovány oproti původnímu designu, může dojít k úrazu a/nebo poškození výrobku. Prodávající nenesе žádnou odpovědnost za úrazy/poškození způsobené nesprávnou montáží nebo nesprávným používáním.
- Aby se zabránilo vzniku plísní, vyhněte se dlouhodobému vystavení vlhkému prostředí.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah zdrojů ohně a vysokých teplot. Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření.
- Na povrch produktu nekládejte žádné horké předměty.
- Pokud po rozbalení zjistíte, že některé díly jsou poškozené nebo chybí, okamžitě přestaňte s montáží a kontaktujte nás.
- Produkt sestavujte na prostorném povrchu a nevybalený produkt nekládejte přímo na zem, aby nedošlo k jeho poškození.
- Nestoupejte ani nesedejte na dřevěné desky.
- Během montáže a/nebo demontáže noste rukavice, abyste se vyhnuli poškrábání ostrými hranami.
- Spojujte odpovídající díly a spojovací prvky podle čísla dílu v návodu.
- Pokud díl neodpovídá příslušenství, zkontrolujte jej podle pokynů v tomto návodu.
- Během montáže nejprve volně vyrovnejte všechny šrouby s odpovídajícími předvrtanými otvory a poté šrouby jeden po druhém utáhněte.
- Během používání výrobku pravidelně kontrolujte utažení šroubů. V případě potřeby je znovu utáhněte, aby byla zajištěna strukturální integrita.
- Pokud náhodou rozlijete vodu nebo jinou tekutinu na povrch, okamžitě jej otřete suchým ručníkem.
- Chraňte výrobek před ostrými, špičatými předměty a korozivními látkami, aby nedošlo k jeho poškození.
- Při používání umístěte tento výrobek na rovný a pevný povrch.

Varování

- Děti nesmějí výrobek sestavovat. Během sestavování uchovávejte všechny malé části mimo dosah dětí, protože jejich spolknutí nebo vdechnutí může mít fatální následky.
- Dětem je zakázáno na výrobek lézt nebo si na něm hrát, aby nedošlo k vážnému zranění způsobenému převrácením.
- Plastové obaly uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k možnému nebezpečí, jako je udušení.
- Celková maximální statická nosnost výrobku je 100 kg (200 lb). Nepokládejte na něj předměty s nadměrnou hmotností.
- Výrobek by měl být připevněn ke zdi pomocí přiložené sady proti převrácení, aby se zabránilo úrazu způsobenému náhodným převrácením.



Úvod

- Prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a používejte produkt správným způsobem.
- Tento návod pečlivě uschovejte a při předání produktu třetí osobě jej předávejte spolu s ním.
- Z důvodu přehlednosti nelze popsat všechny podrobnosti týkající se všech variant a možných montáží. Pokud potřebujete další informace a pomoc, kontaktujte nás prosím.

Upozornění

- Produkt je určen pouze pro použití v interiéru. Produkt montujte a používejte pouze podle pokynů v tomto návodu. Jiné použití nebo úprava/přestavba produktu není povolena a může vést ke zranění a/nebo poškození produktu. Prodejce nenesе žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím nebo nesprávnou montáží.
- Aby se zabránilo vzniku plísní, nevystavujte produkt po delší dobu vlhkému prostředí.
- Udržujte výrobek mimo dosah zdrojů ohně. Nevystavujte jej vysokým teplotám ani přímému slunečnímu záření.
- Na povrch výrobku nekládejte žádné horké předměty.
- Po vybalení produktu zkontrolujte, zda vypadá bezvadně a zda jsou k dispozici všechny jednotlivé díly. Produkt nesestavujte, pokud některé díly chybí nebo jsou poškozené. V takovém případě nás prosím neprodleně kontaktujte.
- Montáž produktu by měla být prováděna v dostatečně velkém prostoru. Vybalené jednotlivé díly prosím nepokládejte přímo na podlahu, aby nedošlo k jejich poškození.
- Nesedejte si ani nestoupejte na dřevěné desky.
- Při montáži a/nebo demontáži produktu byste měli vždy nosit rukavice, abyste se vyhnuli poranění ostrými hranami jednotlivých dílů.
- Všechny jednotlivé díly jsou označeny číslem. Tato čísla najdete také v návodu. Seřaďte prosím všechny jednotlivé díly podle těchto čísel.
- Pokud některé jednotlivé díly při montáži k sobě nepasují, zkontrolujte podle návodu, zda jste použili správné jednotlivé díly.
- Při montáži prosím šrouby hned neutahujte. Teprve poté, co jste všechny šrouby zasunuli do předvrtaných otvorů, je opatrně utáhněte.

- Pravidelně kontrolujte pevnost šroubů. V případě potřeby šrouby dotáhněte.
- Rozlitou vodu nebo jiné tekutiny na výrobku okamžitě setřete suchým hadříkem.
- Produkt nesmí přijít do styku s ostrými předměty nebo agresivními chemickými látkami, protože by mohlo dojít k poškození povrchu.
- Produkt používejte na rovném a pevném podkladu.

Varování

- Během montáže držte děti mimo pracovní prostor. Součástí dodávky je mnoho malých dílů, které mohou být při požití nebo vdechnutí životu nebezpečné.
- Aby se předešlo zraněním způsobeným převrácením, děti se za žádných okolností nesmějí na výrobek stavět, lézt na něj ani si s ním hrát.
- Části obalu, jako jsou fólie nebo plastové sáčky, uchovávejte pouze na místech, která nejsou přístupná dětem. Části obalu často skrývají nepoznatelná nebezpečí (např. nebezpečí udušení).
- Maximální statická nosnost výrobku je 100 kg. Nepřekračujte prosím tuto maximální hmotnost.
- Produkt prosím připevněte k zdi pomocí přiložené ochrany proti převrácení, aby nedošlo ke zranění způsobenému převrácením.



Úvod

- Přečtěte si pozorně tyto pokyny a používejte výrobek podle tohoto návodu k použití.
- Tyto pokyny si uschovejte. Pokud chcete tento výrobek darovat třetí osobě, přiložte k němu povinně tento návod k použití.
- Z důvodu přehlednosti nelze popsat všechny podrobnosti týkající se každé varianty nebo možné montáže. Pokud potřebujete další informace nebo narazíte na problémy, které nejsou v těchto pokynech podrobně popsány, kontaktujte nás.

Poznámky

- Výrobek je určen výhradně pro vnitřní použití. Musí být smontován a používán v souladu s pokyny. Použití, které neodpovídá výše uvedenému popisu, nebo úpravy výrobku nejsou povoleny. Prodejce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávnou montáží nebo nesprávným použitím.
- Produkt nevystavujte vysoké vlhkosti, aby se zabránilo vzniku plísní.
- Udržujte výrobek mimo dosah zdrojů ohně a vysokých teplot. Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření.
- Na povrch produktu nekládejte horké předměty.
- Pokud po rozbalení zjistíte, že některé díly jsou poškozené nebo chybí, okamžitě přestaňte s montáží a kontaktujte nás.
- Produkt montujte na prostorném povrchu a nevybalený produkt nekládejte přímo na podlahu, aby nedošlo k jeho poškození.
- Nestoupejte ani nesedejte na dřevěné desky.
- Při montáži a demontáži noste rukavice, abyste se nezranili.
- Spojte odpovídající díl a kování podle čísla dílu uvedeného v manuálu.
- Pokud díl neodpovídá kování, zkontrolujte díl podle pokynů v tomto návodu.
- Nejprve umístěte a seřadte díly podle montážního návodu a poté je postupně utáhněte.
- Pravidelně kontrolujte utažení šroubů. V případě potřeby je dotáhněte.
- Pokud na povrch rozlijete vodu nebo jinou tekutinu, okamžitě ji otřete suchým hadříkem.
- Chraňte výrobek před ostrými a řezavými předměty a korozivními látkami, aby nedošlo k jeho poškození.
- Při používání umístěte výrobek na rovný a pevný povrch.

Upozornění

- Děti nesmějí výrobek sestavovat. Používání výrobku dětmi musí být pod dohledem dospělých. V opačném případě prodávající nenese žádnou odpovědnost za materiální škody ani zranění.
- Dětem je zakázáno na výrobek lézt nebo si s ním hrát. Převrácení výrobku by mohlo způsobit nehody s více či méně závažnými následky.
- Aby se předešlo potenciálním nebezpečím (například udušení), uchovávejte všechny součásti a obaly (fólie, plastové sáčky, polystyren atd.) mimo dosah dětí.
- Maximální statická nosnost je 100 kg. Tuto mez nepřekračujte.
- Z bezpečnostních důvodů připevněte výrobek ke zdi pomocí dodaného zařízení proti převrácení.



Obecné pokyny

- Prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a používejte výrobek správným způsobem.
- Tento návod si prosím uschovejte a předávejte jej při změně majitele produktu.
- Tento souhrn nemusí obsahovat všechny podrobnosti o všech zvažovaných variantách a fázích. Pokud potřebujete další informace a pomoc, kontaktujte nás.

Poznámka

- Produkt je určen výhradně pro domácí použití. Produkt musí být sestaven a používán v souladu s pokyny v návodu. Pokud jsou produkty používány k jiným účelům, než pro které jsou určeny, a/nebo pokud byly produkty změněny/upravovány oproti původnímu designu, může dojít k úrazům a/nebo poškození produktu. Výrobce ani prodejce nenesou odpovědnost za případná zranění nebo škody způsobené montáží nebo používáním, které neodpovídají pokynům uvedeným v návodu.
- Aby se zabránilo tvorbě plísní, vyhněte se dlouhodobému vystavení vlhkému prostředí.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah zdrojů ohně a vysokých teplot. Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření.
- Na povrch výrobku nepokládejte předměty s vysokou teplotou.
- V případě, že při otevření balení zjistíte vadné a/nebo chybějící díly, přerušte montáž a neprodleně nás kontaktujte.
- Produkt smontujte na prostorném povrchu a neukládejte jej přímo na zem, aby nedošlo k jeho poškození.
- Nestoupejte ani nesedejte na dřevěné panely.
- Během montáže a/nebo demontáže noste rukavice, abyste se vyhnuli poškrábání ostrými hranami.
- Spojte odpovídající díl a spojku podle čísla dílu v příručce.
- Pokud díl neodpovídá spojce, zkontrolujte díl podle pokynů v tomto manuálu.
- Šrouby neutahujte úplně, dokud nejsou všechny šrouby zarovnaný s odpovídajícími předvrtanými otvory.
- Pravidelně kontrolujte šrouby, které se mohou během používání uvolnit. V případě potřeby je znovu utáhněte, aby byla zajištěna strukturální integrita.
- Pokud se na povrch náhodou vylije voda nebo jiná kapalina, okamžitě ji otřete suchým ručníkem.
- Chraňte výrobek před ostrými a řezavými předměty a korozivními látkami, aby nedošlo k jeho poškození.
- Při používání umístěte předmět na rovný a pevný povrch.

Upozornění

- Děti nejsou oprávněny produkt sestavovat. Během sestavování doporučujeme držet děti v dostatečné vzdálenosti, protože malé části by mohly být spolknuty, což by mohlo mít škodlivé následky na zdraví.
- Dětem je zakázáno ležet nebo si hrát na výrobku, aby nedošlo k úrazu způsobenému pádem.
- Plastové obaly uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k potenciálnímu nebezpečí, jako je udušení.
- Statická nosnost výrobku je 100 kg. Neumísťujte na něj předměty s nadměrnou hmotností.
- Produkt připevněte ke zdi pomocí přiloženého zařízení proti převrácení, aby nedošlo k náhodnému zranění.



O návodu

- Pečlivě si přečtěte pokyny a dodržujte správné používání produktu.
- Tento návod pečlivě uschovejte a v případě převodu jej přiložte k produktu.
- Tato příručka nemusí obsahovat všechny podrobnosti o jednotlivých krocích montáže. Pokud potřebujete pomoc nebo další informace, kontaktujte nás.

Poznámky

- Tento výrobek je určen výhradně pro použití v interiéru. Výrobek musí být smontován a používán v souladu s pokyny v návodu. Použití výrobku k jiným účelům, než pro které je určen, a/nebo změna/úprava jeho původního designu může vést k úrazu a/nebo poškození výrobku. Prodejce nenesé žádnou odpovědnost za úrazy nebo škody způsobené nesprávnou montáží nebo nevhodným použitím.
- Aby se zabránilo tvorbě plísní, vyhněte se dlouhodobému vystavení vlhkému prostředí.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah zdrojů ohně a vysokých teplot. Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření.
- Na povrch výrobku nekládejte žádné horké předměty.
- Pokud po vybalení produktu zjistíte, že chybí některá součástka nebo je produkt poškozený, okamžitě přestaňte s montáží a kontaktujte nás.
- Prosím, sestavte výrobek na prostorném povrchu a nevybalený výrobek nepokládejte přímo na podlahu, aby nedošlo k jeho poškození.
- Nestoupejte ani nesedejte na dřevěné desky.
- Během montáže a/nebo demontáže používejte rukavice, abyste se vyhnuli poškrábání ostrými hranami.
- Prosím, přiřadte příslušný díl a příslušenství podle čísla dílu v manuálu.
- Pokud díl nesedí k příslušenství, zkontrolujte prosím díl podle pokynů v tomto návodu.
- Během montáže nejprve vyrovnejte všechny šrouby bez utahování s odpovídajícími předvrtanými otvory a poté šrouby jeden po druhém utáhněte.
- Během používání produktu pravidelně kontrolujte utažení šroubů. V případě potřeby je znovu utáhněte, aby byla zajištěna strukturální integrita.
- Pokud se na povrch náhodou vylije voda nebo jiná kapalina, okamžitě ji otřete suchým ručníkem.
- Aby nedošlo k poškození výrobku, udržujte jej mimo dosah ostrých a špičatých předmětů a žíravých látek.
- Při používání umístěte tento výrobek na rovný a pevný povrch.

Upozornění

- Děti nesmějí výrobek sestavovat. Během montáže udržujte všechny malé části mimo dosah dětí, protože jejich spolknutí nebo vdechnutí může být smrtelné.
- Dětem je zakázáno na výrobek ležet nebo si s ním hrát, aby nedošlo k vážným zraněním způsobeným pádem.
- Plastové obalové sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k potenciálnímu nebezpečí, jako je udušení.
- Maximální celková statická nosnost výrobku je 100 kg. Nepokládejte na něj předměty s nadměrnou hmotností.
- Výrobek musí být připevněn ke zdi pomocí přiložené sady proti převrácení, aby se zabránilo zranění způsobenému náhodným převrácením.

Obecné pokyny

- Přečtěte si návod k použití a postupujte podle pokynů.
- Návod k použití uschovejte a při prodeji předávejte novému uživateli.
- Tento souhrn nemusí obsahovat všechny varianty a kroky. Pokud potřebujete další informace nebo pomoc, kontaktujte nás.

Poznámky

- Produkt je určen pro použití v interiéru. Produkt musí být nainstalován podle postupu popsáno v tomto návodu. Použití produktů k jiným účelům, než pro které jsou určeny, a úpravy jejich původního designu mohou vést k úrazu nebo poškození produktu. Prodejce nenes odpovědnost za úrazy/škody způsobené nesprávným sestavením nebo nesprávným použitím.
- Vyhněte se nadměrnému vystavení vlhkému prostředí, aby se zabránilo vzniku plísní.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah zdrojů tepla a vysokých teplot. Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření.
- Na povrch produktu nekládejte žádné horké předměty.
- Pokud po rozbalení zjistíte další vadné nebo chybějící díly, okamžitě přestaňte s montáží a kontaktujte nás.
- Sestavte výrobek v prostorném místě. Aby nedošlo k poškození, neukládejte rozbalený výrobek přímo na zem.
- Nesedejte ani nestoupejte na držáky.
- Při sestavování/demontáži noste rukavice, abyste zabránili poškrábání ostrými hranami.
- Spojte odpovídající díly a spojovací prvky podle čísla dílu v návodu.
- Pokud díl a spojka neodpovídají, zkontrolujte díl podle pokynů v návodu.
- Během montáže šrouby lehce utáhněte, poté je můžete pevně dotáhnout.
- Pravidelně kontrolujte šrouby, zda se při používání neuvolnily. V případě potřeby je utáhněte, aby nedošlo k nestabilitě konstrukce.
- Pokud omylem rozlijete vodu nebo jinou tekutinu na nábytek, okamžitě ji osušte suchým ručníkem.
- Aby nedošlo k poškození výrobku, udržujte jej mimo dosah ostrých předmětů a žiravín.
- Při používání umístěte výrobek na rovný a pevný povrch.

Varování

- Děti nesmí produkt sestavovat. Během sestavování udržujte malé součásti mimo dosah dětí, aby nedošlo k nebezpečí spolknutí nebo udušení.
- Dětem je zakázáno na výrobek lézt nebo si s ním hrát, aby nedošlo k úrazu.
- Plastové sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k nebezpečí udušení.
- Skleněné desky mají nosnost maximálně 100 kilogramů. Nepokládejte na ně příliš těžké předměty.
- Před použitím je nutné produkt připevnit ke zdi pomocí dodaných upevňovacích dílů, aby nedošlo k poškození.

Obecné pokyny

- Pečlivě si přečtěte následující pokyny a produkt používejte v souladu s nimi.
- Tento návod k použití si prosím uschovejte a při převodu produktu jej předávejte dál.
- Toto shrnutí nemusí obsahovat všechny podrobnosti ve všech variantách a zvažovaných krocích. Pokud potřebujete další informace a pomoc, kontaktujte nás.

Poznámky

- Produkt je určen pouze pro použití v interiéru. Produkt musí být namontován a používán v souladu s pokyny v návodu. Při použití výrobků k jiným než určeným účelům a/nebo při změně/úpravě výrobků oproti jejich původnímu provedení může dojít k úrazu osob a/nebo poškození výrobků. Prodejce nenes žádnou odpovědnost ani povinnost za úrazy osob nebo škody na majetku způsobené nesprávnou montáží nebo nesprávným používáním.
- Vyhněte se dlouhodobému vystavení vlhkému prostředí, aby se zabránilo vzniku plísní.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah zdrojů ohně a vysokých teplot. Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření.
- Na povrch produktu nekládejte žádné horké předměty.
- Pokud po rozbalení zjistíte, že některé díly jsou poškozené nebo chybí, okamžitě přestaňte s montáží a kontaktujte nás.
- Montáž provádějte na prostorném místě a nevybalený výrobek nekládejte přímo na zem, aby nedošlo k jeho poškození.
- Nestoupejte ani nesedejte na dřevěné desky.
- Při montáži a/nebo demontáži používejte rukavice, abyste se vyhnuli pořezání ostrými hranami.
- Spojte díly s odpovídajícími spojovacími prvky na základě čísla položky v manuálu.
- Pokud díl neodpovídá kování, zkontrolujte díly uvedené v tomto návodu.
- Nejprve při montáži volně zasuněte všechny šrouby do odpovídajících předvrtaných otvorů a poté šrouby jeden po druhém utáhněte.
- Pravidelně kontrolujte, zda jsou šrouby při používání produktu utažené. V případě potřeby je znovu utáhněte, aby byla zajištěna strukturální integrita.
- Pokud se na povrch dostane voda nebo jiná kapalina, okamžitě ji otřete suchým ručníkem.
- Chraňte výrobek před ostrými, špičatými předměty a žiravými látkami, aby nedošlo k jeho poškození.
- Při používání umístěte tento výrobek na rovný a stabilní podklad.

Varování

- Děti nesmí produkt montovat. Během montáže uchovávejte všechny malé části mimo dosah dětí, protože při požití nebo vdechnutí mohou být životu nebezpečné.
- Dětem je zakázáno na výrobek ležet nebo si na něm hrát, aby nedošlo k vážnému zranění způsobenému převrácením.
- Plastové obaly uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k potenciálnímu nebezpečí, jako je například udušení.
- Maximální statická nosnost produktu je 100 kg. Nepokládejte na něj předměty s nadměrnou hmotností.
- Produkt musí být připevněn ke zdi pomocí přiložené sady proti převrácení, aby se zabránilo zranění osob v důsledku neúmyslného převrácení.

PL

Obecné rady

- Pečlivě si přečtěte tyto pokyny a produkt používejte správným způsobem.
- Tento návod uschovejte a při převodu vlastnictví předávejte spolu s výrobkem.
- Shrnutí nemusí obsahovat všechny podrobnosti každé verze a zahrnuté kroky. Pokud potřebujete více informací nebo pomoc, kontaktujte nás.

Zápisy

- Tento produkt je určen pouze pro vnitřní použití. Produkt musí být sestaven a používán v souladu s pokyny v tomto návodu. K poranění a/nebo poškození produktu může dojít, pokud jsou produkty používány mimo jejich zamýšlený rozsah použití a/nebo pokud byl původní stav produktů změněn/upravován. Prodejce nenesе žádnou odpovědnost za jakékoli poranění/poškození vyplývající z nesprávné montáže nebo nesprávného použití.
- Vyhněte se dlouhodobému vystavení vlhkým podmínkám, aby nedošlo ke vzniku plísní.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah zdrojů ohně a vysokých teplot. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu záření.
- Na povrch produktu nekládejte žádné horké předměty.
- Pokud po rozbalení zjistíte vadné nebo chybějící části, okamžitě přerušete montáž a kontaktujte nás.
- Produkt sestavujte na rovné ploše a nekládejte nezabalený produkt na zem, aby nedošlo k jeho poškození.
- Nestoupejte ani neseďte na dřevěné desky.
- Při montáži a/nebo demontáži noste rukavice, abyste se vyhnuli poškrábání ostrými hranami.
- Přizpůsobte příslušnou část a upevnění podle čísla dílu v návodu.
- Pokud díl neodpovídá upevnění, zkontrolujte prvek podle pokynů v tomto návodu.
- Při montáži vložte všechny šrouby do příslušných předvrtaných otvorů a poté je postupně utáhněte.
- Pravidelně kontrolujte utažení šroubů, když je produkt již v provozu. Pokud to situace vyžaduje, utáhněte je, aby byla zajištěna integrita konstrukce.
- Pokud náhodou vylijete na povrch vodu nebo jinou kapalinu, okamžitě ji otřete suchým ručníkem.
- Produkt udržujte mimo dosah ostrých, špičatých předmětů a korozivních látek, aby nedošlo k jeho poškození.
- Při používání umístěte tento předmět na rovný a pevný podklad.

Varování

- Děti nesmějí produkt skládat. Během skládání držte všechny malé předměty mimo dosah dětí, protože by mohly být smrtelné v případě spolknutí nebo vdechnutí.
- Je zakázáno, aby děti na výrobku lezly nebo si na něm hrály, aby se předešlo zraněním v důsledku pádu.
- Plastové tašky uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k potenciálnímu nebezpečí, jako je udušení.
- Maximální statická nosnost výrobku je 100 kg. Nepokládejte na něj přetížená předměty.
- Tento výrobek by měl být připevněn ke zdi pomocí přiložených protipádových upevňovacích prvků, aby se zabránilo zranění způsobenému náhodným převrácením.

TR

Obecná pravidla

- Prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a používejte výrobek podle pokynů.
- Tento návod si prosím uschovejte a při předání produktu jej předejte druhé straně.
- Tento souhrn nemusí obsahovat všechny varianty a všechny kroky, které je třeba vzít v úvahu. Pokud potřebujete další informace nebo pomoc, kontaktujte nás.









Poznámky

- Tento výrobek je určen pouze pro použití v interiéru. Výrobek musí být namontován a používán v souladu s pokyny v návodu. Pokud jsou výrobky používány k jiným účelům, než pro které jsou určeny, a/nebo pokud jsou výrobky změněny/upravovány tak, že se liší od původního designu, může dojít k osobnímu zranění a/nebo poškození výrobku. Prodejce odmítá veškerou odpovědnost a závazky za jakékoli zranění nebo škody způsobené nesprávnou montáží nebo použitím.
- Aby se zabránilo plesnivění, vyhněte se dlouhodobému vystavení vlhkému prostředí.
- Udržujte výrobek mimo dosah zdrojů vznícení a nadměrného tepla. Udržujte výrobek mimo dosah přímého slunečního záření.

- Na povrch produktu nepokládejte horké předměty.
- Po otevření balení, pokud zjistíte jakékoli vadné nebo chybějící díly, okamžitě přestaňte s montáží a kontaktujte nás.
- Aby nedošlo k poškození výrobku, namontujte jej prosím na rovnou plochu a vyhněte se přímému položení rozbaleného výrobku na zem.
- Vyvarujte se stání nebo sezení na dřevěných deskách.
- Během montáže a/nebo demontáže si prosím nasadte rukavice, abyste si chránili ruce před pořezáním o ostré hrany.
- Spojte příslušný díl a montážní prvek s číslem dílu uvedeným v návodu.
- Pokud díl neodpovídá spojovacímu dílu, zkontrolujte prosím vlastnosti dílu podle tohoto návodu.
- Během montáže volně vyrovnejte všechny šrouby s odpovídajícími předvrtanými otvory a poté každý šroub utáhněte samostatně.
- Během používání produktu pravidelně kontrolujte utažení šroubů. Utáhněte je tak, aby byla zachována strukturální integrita.
- Pokud na povrch rozlijete vodu nebo jinou kapalinu, okamžitě ji otřete suchým hadříkem.
- Aby nedošlo k poškození produktu, chraňte jej před ostrými, špičatými předměty a abrazivními látkami.
- Ujistěte se, že je tento výrobek používán na rovném a pevném povrchu.


Upozornění

- Děti nesmějí provádět montáž výrobku. Během montáže uložte všechny malé části mimo dosah dětí, protože při požití nebo vdechnutí mohou být smrtelné.
- Aby se zabránilo vážným zraněním v důsledku převrácení, nesmí děti na výrobek lézt ani si na něm hrát.
- Aby se zabránilo riziku udušení, uložte plastové obaly na místě, které není přístupné dětem.
- Celková maximální statická nosnost výrobku je 100 kg. Nepokládejte na něj příliš těžké předměty.
- Aby se zabránilo úrazům způsobeným náhodným převrácením, musí být výrobek připevněn ke zdi pomocí sady proti převrácení, která je součástí balení.

A1 × 1 	A2 × 1 
A3 × 1 	A4 × 1 
A5 × 1 	A6 × 2 
A7 × 1 	B1 × 1 


B2

× 1




B3

× 1




B4

× 1




B5

× 1




B6

× 3




B7

× 1




C1









× 1



















C2

× 1




C3 × 1 	C4 × 1 
C5 × 1 	C6 × 1 
C7 × 1 	D1 × 1 
D2 × 1 	D3 × 1 

D4 × 3 	D5 × 1 	
D6 × 1 	D7 × 1 	D8 × 1 
E1 × 1 	E2 × 1 	E3 × 4 
E4 × 6 	E5 × 6 	E6 × 2 

E7 × 4 	E8 × 2 
E9 × 4 	Z1 × 6  CL DL CR DR
Z2 × 1 	Z3 × 14 
Z4 × 1  NEBO NEBO NEBO	Z5 × 3 


1



ST5 × 50
mm

34+2

2



ST 4 × 35
mm

26+2

3



ST 3 × 12
mm

32+2

4



ST3 × 12
mm


82+4

5




18+2

6




12+1

7




74+2

8




× 1

9



8+1

10



ST 3 × 14
mm

× 1

11




6+1

12




× 1

13




× 2

14




× 1


15




× 1



Potřebné nástroje:



	Šroub	Šroub
	Bolzen	Bult
	Boulon	Wkręt
	Bullone	Civata
	Perno	
	Spojovací díl	
	Verbindungsbeschlag	
	Pièce de raccord Pezzo	
	di bloccaggio Pieza de	
	sujeción	
	Verbindingsonderdeel	
	Anslutningsstycke	
	Element połączeniowy	
	Bağlantı parçası	



X

Upravte směr spojovacího dílu tak, aby byl správně vyrovnaný s otvorem.

Nastavte spojovací kování tak, aby bylo vyrovnáno podle obrázku.

Nastavte matici podle schématu.

Nastavte směr spojovacího kusu, dokud není správně vyrovnan s otvorem.


Nastavte spojovací díl podle obrázku.

Umístěte spojovací díl tak, aby otvor směřoval správným směrem.

Nastavte směr spojovacího dílu tak, aby byl správně vyrovnan s otvorem.

Nastavte spojovací prvek tak, aby byl v jedné linii s otvorem.

Nastavte směr spojovacího dílu tak, aby byl správně vyrovnaný s otvorem.



✓

Po správném vyrovnaní směru spojovacího dílu vložte šroub.

Setzen Sie erst dann den Bolzen ein.

Vložte šroub, když je spojovací díl v takovém stavu.

Vložte šroub, když je směr spojovacího dílu správně vyrovnaný.


Vložte šroub, když je spojovací díl v této poloze.

Pokud hrot kříže směřuje k otvoru, můžete šroub utáhnout.


Vložte šroub, když je spojovací kus správně vyrovnaný.

Wsuń wkręt kiedy kierunek elementu połączeniowego został poprawnie ustawiony.


Bağlantı parçasının yönü uygun şekilde hizalandığında civatayı takın.




2.



3.



4.







**Tipy / Hinweise / Poznámky / Suggerimenti / Sugerencias / Tipy / Tipy / Porady / İpuçları**





- EN• Pokud po rozbalení zjistíte jakékoli poškození nebo máte během montáže nějaké dotazy, neváhejte nás co nejdříve kontaktovat. Náš tým zákaznické podpory poskytuje profesionální služby v oblasti vrácení nebo výměny zboží a také pomoc s montáží.
- DE• Pokud po rozbalení zjistíte, že produkt vykazuje poškození, nebo pokud máte během montáže nějaké dotazy, neváhejte nás kontaktovat. Náš zákaznický servis zajišťuje vrácení zboží i montážní poradenství.
- FR• Pokud je produkt po rozbalení poškozený nebo pokud máte během montáže nějaké dotazy, neváhejte nás kontaktovat. Náš zákaznický servis je vám k dispozici.
- IT • V případě poškození po vybalení nebo v případě dotazů během montáže nás neváhejte co nejdříve kontaktovat. Náš tým zákaznického servisu poskytuje profesionální vrácení nebo výměnu zboží, stejně jako pomoc s montáží.
- ES• Pokud je produkt po rozbalení poškozený nebo máte během montáže nějaké dotazy, neváhejte nás kontaktovat. Náš tým zákaznického servisu poskytuje profesionální služby v oblasti vrácení nebo výměny zboží a také pomoc při montáží.
- NL• Pokud je produkt poškozený nebo máte během montáže nějaké dotazy, kontaktujte nás. Náš zákaznický servis poskytuje služby v oblasti vrácení zboží, výměny dílů a poradenství při montáží.
- SE• Pokud je produkt poškozený nebo máte během montáže nějaké dotazy, neváhejte nás kontaktovat. Poskytujeme ohleduplné služby zákazníkům, jako jsou vrácení zboží, výměna a poradenství při montáží.
- PL• Pokud je produkt poškozený nebo máte během montáže nějaké dotazy, kontaktujte nás. Zaručujeme širokou škálu služeb pro zákazníky, jako jsou vrácení, výměna a poradenství při montáží.
- TR• Pokud produkt dorazí poškozený nebo máte během montáže nějaké dotazy, kontaktujte nás. Poskytujeme ohleduplné služby zákazníkům, jako jsou vrácení zboží, výměna a poradenství při montáží.

1

CL a CR jsou vyznačeny na vodicích lištách.



CL a CR jsou vyznačeny na vodicích lištách.






4





× 11

2



7  **× 10**




3



5  **× 2**

7  **× 4**

4




7



× 4

5






1



× 8


6

CL a CR jsou vyznačeny na vodicích lištách.



4  × 24


7



1  × 8

5  × 3


8




1  × 8


5  × 3

9




1  × 2


10



11




7



× 4



12



2  **× 2**


5  **× 6**

13



7  **× 4**


14



1  × 2




5  × 2

15




5  × 2

16





17



1  × 6



11  × 6

18



7  × 2

19





7




× 2

20






7





× 4



21





22



23



24






7



× 6

25






7




× 2

26




7




× 8



10





× 1



27



28





7





× 4

29



30






7





× 4



31





32



33



34






7



× 8

35





7




× 2

36





7





× 8

37



38




7




× 8

39




3		× 32
9		× 8

40



4		× 14
12		× 1

41



EN • Při připojování nebo odpojování napájecích kabelů adaptéru a zrcadlového světla nejprve jemně zatlačte nebo zatáhněte za napájecí kabel adaptéru a vyvarujte se silného tahání za napájecí kabel zrcadlového světla.

DE • Při zapojování nebo odpojování zástrčky prosím opatrně táhněte za kabel adaptéru a vyhněte se silnému tahu za kabel lampy.




4





× 9

- FR** • Při zapojování nebo odpojování osvětlení zrcadla lehce zatáhněte za napájecí kabel adaptéru, netahat za něj silně.
- IT** • Při připojování nebo odpojování zástrčky jemně zatáhněte za napájecí kabel adaptéru a netahat silně za kabel osvětlení zrcadla.
- ES** • Jemně zatáhněte za napájecí kabel adaptéru, abyste jej připojili nebo odpojili, a vyhněte se silnému tahu za kabel světla směrem k zrcadlu.
- NL** • Při připojování nebo odpojování napájecích kabelů adaptéru a zrcadlové lampy nejprve jemně zatlačte nebo zatáhněte za napájecí kabel adaptéru. Vyvarujte se silného tahání za napájecí kabel zrcadlové lampy.
- SE** • Při připojování nebo odpojování napájecích kabelů adaptéru a zrcadlové lampy nejprve jemně zatlačte nebo zatáhněte za napájecí kabel adaptéru a vyhněte se silnému tahání za napájecí kabel zrcadlové lampy.
- PL** • Podłączając lub odłączając przewody zasilające adaptera i lampy lustrzanej, należy najpierw delikatnie popchnąć lub pociągnąć przewód zasilający adaptera oraz unikać mocnego ciągnięcia za przewód zasilający lampy lustrzanej.
- TR** • Při připojování nebo odpojování napájecího kabelu adaptéru se vyhněte silnému zatlačení na napájecí kabel zrcátka. Místo toho nejprve napájecí kabel adaptéru pomalu zatlačte nebo vytáhněte.



42



43



44





7




× 8

45







46



2  **× 8**


47

DL a DR jsou vyznačeny na vodících lištách.




4  **× 8**


48



× 4




7




× 4


49





× 4




50



× 4




51



× 4

52






× 4

2  × 4

53


DL a DR jsou vyznačeny na vodících lištách.



× 4

4  × 4


54



- EN •** Mezera mezi oběma zásuvkami je velká: Zaměřte polohu zásuvek; levá zásuvka jde doprava, pravá zásuvka jde doleva.
- Obě zásuvky nejsou vyrovnané: Zkontrolujte, zda je podlaha rovná. Pokud je podlaha rovná, porovnejte výšku zásuvek na obou stranách. Odšroubujte vodítko šrouby z kulatých otvorů na bočním panelu, které odpovídají větší mezeře. Vyrovnajte vodící kolejnici s podlouhlými otvory na bočním panelu. Připevněte vodící kolejnici k bočnímu panelu zasunutím šroubů do podlouhlých otvorů. Nastavte výšku zásuvky posunutím vodící kolejnice nahoru nebo dolů podle potřeby.
 - Mezery mezi boční zásuvkou a bočním panelem jsou velké: Ujistěte se, že boční panely a deska stolu jsou správně vyrovnány ve svislé poloze a že šrouby na bočních panelech jsou rovné a utažené.
- DE •** Die Lücke zwischen den beiden Schubladen ist groß: Bitte tauschen Sie die Positionen der beiden Schubladen aus.
- Die beiden Schubladen sind nicht ausgerichtet: Überprüfen Sie, ob der Boden eben ist. Wenn der Boden eben ist, vergleichen Sie die Höhe der Zásuvky na obou stranách. Povolte šrouby v kulatých otvorech kluzné lišty na přepážce na straně, kde je mezera příliš velká. Upevněte kluznou lištu pomocí dlouhých otvorů a posuňte ji nahoru nebo dolů, abyste nastavili výšku zásuvky.
 - Mezery mezi boční zásuvkou a boční stěnou jsou velké: Ujistěte se, že boční stěny a deska stolu jsou správně svisle vyrovnány a že šrouby na bočních částech jsou rovné a pevně utažené.

- FR •** Pokud je mezera mezi dvěma zásuvkami příliš velká: vyměňte si obě zásuvky.
- Pokud zásuvky nejsou vyrovnané: zkontrolujte, zda je podlaha rovná. Pokud je podlaha rovná, porovnejte výšku zásuvek, sejměte pojezdy na straně, která je větší mezera a upevněte kolejnici pomocí šroubů do podlouhlých otvorů. Poté posuňte kolejnici nahoru nebo dolů a upravte výšku zásuvky.
 - Pokud je mezera mezi zásuvkou a boční stěnou příliš velká: zkontrolujte, zda jsou boční stěna a horní část ve svislé poloze a zda jsou šrouby na boční stěně rovně a dobře utažené.
- IT •** Prostor mezi dvěma zásuvkami je velký: prosím, prohodte obě zásuvky.
- Zásuvky nejsou v jedné rovině: Zkontrolujte, zda je podlaha rovná. Pokud je podlaha rovná, porovnejte výšku zásuvek, odstraňte vodicí lištu na straně s velkým prostorem, poté upevněte vodicí lištu šrouby přes dlouhé kulaté otvory a posuňte vodicí lištu nahoru nebo dolů, abyste nastavili výšku zásuvky.
 - Prostor mezi zásuvkou a bočním panelem je velký: Zkontrolujte, zda jsou boční panel a horní deska ve svislé poloze a zda jsou šrouby na bočním panelu vyrovnané a utažené.
- ES •** El espacio entre los dos cajones es grande: Por favor, transponga los dos cajones.
- Zásuvky nejsou vyrovnané: Zkontrolujte, zda je podlaha rovná. Pokud je podlaha rovná, porovnejte výšku zásuvek, vyjměte vodicí lištu s dostatečným prostorem, poté upevněte vodicí lištu šrouby přes dlouhé kulaté otvory a posuňte vodicí lištu nahoru nebo dolů, abyste nastavili výšku zásuvky.
 - Mezi zásuvkou a boční stěnou je velká mezera: Ujistěte se, že boční stěna a horní police jsou ve svislé poloze a že šrouby boční stěny jsou rovně a utažené.
- NL •** Mezery mezi dvěma zásuvkami jsou velké: prohodte obě zásuvky.
- Dvě zásuvky nejsou vzájemně sladěny: zkontrolujte, zda je podlaha vodorovná. Pokud je podlaha vodorovná, porovnejte výšku zásuvek na obou stranách. Vyšroubujte šrouby z vodicí lišty z kulatých otvorů na bočním panelu, který odpovídá největší mezeře. Vyrovnajte vodicí kolejnici s podélnými otvory na bočním panelu. Připevněte vodicí kolejnici k bočnímu panelu zasunutím šroubů do podélných otvorů. Nastavte výšku zásuvky posunutím vodicí kolejnice nahoru nebo dolů podle potřeby.
 - Mezi boční zásuvkou a bočním panelem je velká mezera: ujistěte se, že boční panely a deska stolu jsou správně svisle vyrovnány a že šrouby na bočních panelech jsou správně utaženy.
- SE •** Mellanrummet mellan de två lådorna är stort: Flytta de två lådorna.
- Obě zásuvky nejsou ve stejné linii: Zkontrolujte, zda je podlaha rovná. Pokud je podlaha rovná, porovnejte výšku zásuvek na obou stranách. Odšroubujte šrouby vodicí lišty z kulatých otvorů na bočním panelu, které odpovídají větší mezeře. Vyrovnajte vodicí lištu podle podélných otvorů na bočním panelu. Připevněte vodicí lištu k bočnímu panelu zasunutím šroubů do podélných otvorů. Vyrovnajte výšku zásuvky posunutím vodicí lišty nahoru nebo dolů podle potřeby.
 - Mezery mezi boční zásuvkou a bočním panelem jsou velké: Ujistěte se, že boční panely a deska stolu jsou správně vyrovnány ve svislé poloze a že šrouby na bočních panelech jsou vyrovnány a utaženy.
- PL •** Szczelina między dwiema szufladami jest duża: Proszę przełożyć dwie szuflady.
- Dvě zásuvky nejsou vyrovnané: Zkontrolujte, zda je podlaha vyrovnaná. Pokud je podlaha rovná, porovnejte výšku zásuvek na obou stranách. Odšroubujte šrouby vodicí lišty z kruhových otvorů na bočním panelu, který odpovídá větší mezeře. Vyrovnajte vodicí lištu s podélnými otvory v bočním panelu. Připevněte vodicí lištu k bočnímu panelu zasunutím šroubů do podélných otvorů. Vyrovnajte výšku zásuvky posunutím vodicí lišty nahoru nebo dolů podle potřeby.
 - Mezery mezi jednou boční zásuvkou a bočním panelem jsou velké: Ujistěte se, že boční panely a deska jsou správně nastaveny ve svislé poloze a že šrouby na bočních panelech jsou rovně a utažené.
- TR •** İki çekmece arasındaki boşluk büyüktür: Lütfen iki çekmecenin yerini değiştirin.
- Pokud nejsou zásuvky vyrovnané: Zkontrolujte rovnost podlahy. Pokud je podlaha rovná, porovnejte výšku zásuvek na obou stranách. Odšroubujte šrouby vodicí lišty z kulatých otvorů na boční straně panelu, které odpovídají větší ploše. Vyrovnajte vodicí lištu s oválnými otvory na boku panelu. Šrouby upevněte do obdélníkových otvorů ve vodicí liště a bočním panelu. V případě potřeby nastavte výšku zásuvky posunutím vodicí lišty nahoru nebo dolů.
 - Pokud je mezera mezi boční zásuvkou a bočním panelem velká: Zkontrolujte, zda jsou boční panely a deska stolu svisle vyrovnány a zda jsou šrouby v bočních panelech vyrovnány a utaženy.

55





6



× 12

56



13		× 2
8		× 1