




EN: **VAROVÁNÍ:** Vhodné pro děti ve věku 3–5 let; maximální hmotnost: 45 kg.

DE: **ACHTUNG:** Geeignet für Kinder im Alter von 3–5 Jahren; Max. hmotnost: 45 kg.

FR: **ATTENTION:** Convient aux enfants de 3 à 5 ans; Poids maximum : 45 kg.

ES: **UPOZORNĚNÍ:** Vhodné pro děti ve věku 3–5 let; maximální hmotnost: 45 kg. PT:

**POZOR:** Vhodné pro děti ve věku 3–5 let. Maximální hmotnost 45 kg.

IT: **UPOZORNĚNÍ:** Vhodné pro děti ve věku 3–5 let; maximální hmotnost: 45 kg.

**EN\_DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE.**

**FR\_DŮLEŽITÉ: PŘEČTĚTE SI POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ NÁHLED.**

**DŮLEŽITÉ, PŘEČTĚTE SI A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ REFERENCE.**

**PT\_DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ REFERENCE: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE.**

**DE\_DŮLEŽITÉ! POZORNĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ REFERENCE.**

**IT\_DŮLEŽITÉ! USCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ REFERENCE A POZORNĚ SI JE PROSÍM PŘEČTĚTE.**

# DŮLEŽITÉ! POZORNĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ REFERENCI.

## VAROVÁNÍ:

1. NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ – Malé části. Nevhodné pro děti do 3 let.
2. Montáž smí provádět pouze způsobilá dospělá osoba.
3. Během montáže by děti měly být drženy mimo dosah výrobku z důvodu možného rizika zranění.
4. Používejte pod přímým dohledem dospělé osoby.
5. Umístěte jej na rovnou a čistou podlahu. Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny části správně připojeny.
6. NEUMÍSTĚTE tento výrobek do blízkosti okna, protože by jej dítě mohlo použít jako schůdek a vypadnout z okna.
7. Dbejte na riziko otevřeného ohně a jiných zdrojů silného tepla v blízkosti výrobku.
8. NEUMÍSTŮJTE tento výrobek do blízkosti okna, kde by se dítě mohlo uškrtit šňůrami od žaluzií nebo záclon.
9. NEPOUŽÍVEJTE sedadlo, pokud je některá jeho část poškozená, roztržená nebo chybí, a používejte pouze náhradní díly schválené výrobcem.
10. Všechny montážní prvky musí být vždy řádně utaženy.
11. Pravidelně kontrolujte všechny upevňovací prvky, abyste se ujistili, že jsou správně utažené.

## ÚDRŽBA A PÉČE

- A. Uschovejte všechny pokyny a díly týkající se tohoto výrobku pro budoucí použití.
- B. Dřevo: pravidelně utírejte prach čistým, měkkým a suchým hadříkem.
- C. Nepoužívejte žádné abrazivní nebo kyselé produkty. Nikdy nepoužívejte čisticí rozpouštědla. Pouze profesionální čištění.

# DŮLEŽITÉ! PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ POZDĚJŠÍ NÁVRATY.

## UPOZORNĚNÍ:

1. NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ – Malé části. Nevhodné pro děti do 3 let.
2. Montáž smí provádět pouze dospělá osoba s příslušnými znalostmi.
3. Během montáže musí být děti drženy mimo dosah výrobku z důvodu možného nebezpečí zranění.
4. Používejte pod přímým dohledem dospělé osoby.
5. Umístěte na rovnou a čistou podlahu. Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny části správně spojeny.
6. NEUMÍSŤUJTE tento výrobek do blízkosti okna; dítě by jej mohlo použít jako schůdek a vypadnout z okna.
7. Buďte si vědomi rizika otevřeného ohně a jiných zdrojů silného tepla v blízkosti výrobku.
8. NEUMÍSŤUJTE tento výrobek do blízkosti okna, kde by šňůry od žaluzií nebo záclon mohly dítě uškrtit.
9. NEPOUŽÍVEJTE sedačku, pokud je některá její část poškozená, roztržená nebo chybí, a používejte pouze náhradní díly schválené výrobcem.
10. Všechny montážní doplňky musí být vždy správně utaženy.
11. Pravidelně kontrolujte všechny upevňovací prvky, abyste se ujistili, že jsou správně utažené.

## ÚDRŽBA A SERVIS

- A. Uschovejte všechny pokyny a součásti týkající se tohoto produktu pro případné pozdější použití.
- B. Dřevo: Pravidelně odstraňujte prach čistým, měkkým a suchým hadříkem.
- C. Nepoužívejte žádné abrazivní ani kyselé prostředky. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla.



Adresses sur [quefairedemesdechets.fr](http://quefairedemesdechets.fr)

# DŮLEŽITÉ! PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ POZDĚJŠÍ NÁHLEDY.

## POZOR:

1. NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ – malé části. Nevhodné pro děti do 3 let.
2. Montáž smí provádět pouze kompetentní dospělá osoba.
3. Během montáže by děti neměly mít k produktu přístup, protože hrozí nebezpečí zranění.
4. Používejte pouze pod přímým dohledem dospělé osoby.
5. Umístěte jej na rovnou a čistou podlahu. Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny části dobře spojeny.
6. Tento výrobek NEUMÍSTUJTE do blízkosti okna, protože by jej dítě mohlo použít jako schůdek a vypadnout z okna.
7. Uvědomte si nebezpečí otevřeného ohně a jiných silných zdrojů tepla v blízkosti výrobku.
8. Tento výrobek NESMÍ být umístěn v blízkosti okna, kde by šňůry od žaluzií nebo záclon mohly dítě uškrtit.
9. NEPOUŽÍVEJTE sedačku, pokud je některá její část zlomená, roztržená nebo chybí, a používejte pouze náhradní díly schválené výrobcem.
10. Všechny montážní díly by měly být vždy správně utaženy.
11. Pravidelně kontrolujte všechny upevňovací prvky, abyste se ujistili, že jsou správně utažené.

## ÚDRŽBA A PÉČE

- A. Všechny pokyny a součásti týkající se tohoto produktu uschovejte pro pozdější použití.
- B. Dřevo: Pravidelně utírejte prach čistým, měkkým a suchým hadříkem.
- C. V žádném případě nepoužívejte abrazivní a žíravé čisticí prostředky. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla.

# DŮLEŽITÉ! POZORNĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU.

## UPOZORNĚNÍ:

1. NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ — Malé části. Nevhodné pro děti do 3 let.
2. Sestavení musí provádět výhradně kompetentní dospělá osoba.
3. Během montáže musí být děti drženy v bezpečné vzdálenosti od výrobku z důvodu možného rizika zranění.
4. Používejte pod přímým dohledem dospělé osoby.
5. Umístěte jej na rovný a čistý povrch a před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny části správně připojeny.
6. NEUMÍSTUJTE výrobek do blízkosti okna, protože by jej dítě mohlo použít jako schůdek a spadnout z okna.
7. Dávejte pozor na riziko požáru a jiné zdroje silného tepla v blízkosti výrobku.
8. NEUMÍSTUJTE výrobek v blízkosti okna, kde by šňůry od záclon nebo rolet mohly dítě uškrtit.
9. NEPOUŽÍVEJTE sedačku, pokud je některá její část poškozená, roztržená nebo chybí, a používejte pouze náhradní díly schválené výrobcem.
10. Všechny montážní součásti musí být vždy správně utaženy.
11. Pravidelně kontrolujte všechny upevňovací prvky, abyste se ujistili, že jsou správně utažené.

## ÚDRŽBA A PÉČE

- A. Uschovejte všechny pokyny a součásti týkající se tohoto výrobku pro budoucí použití.
- B. Dřevo: pravidelně utírejte prach čistým, měkkým a suchým hadříkem.
- C. Nepoužívejte abrazivní nebo kyselé čisticí prostředky. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla.

# DŮLEŽITÉ! PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ REFERENCE.

## UPOZORNĚNÍ:

1. NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ: Obsahuje malé části. Nevhodné pro děti do 3 let.
2. Montáž smí provádět pouze způsobilá dospělá osoba.
3. Během montáže musí být děti drženy v bezpečné vzdálenosti od výrobku z důvodu možného rizika zranění.
4. Výrobek musí být používán pod přímým dohledem dospělé osoby.
5. Umístěte jej na rovnou a čistou podlahu. Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny části správně spojeny.
6. NEUMÍSTUJTE tento výrobek do blízkosti oken, jinak by jej děti mohly použít jako schůdek a vypadnout z okna.
7. Vezměte v úvahu riziko otevřeného ohně a jiných zdrojů intenzivního tepla v blízkosti výrobku.
8. NEUMÍSTUJTE tento výrobek do blízkosti oken, protože šňůry od žaluzií nebo záclon mohou děti uškrtit.
9. NEPOUŽÍVEJTE sedačku, pokud je některá její část poškozená, roztržená nebo chybí, a používejte pouze náhradní díly schválené výrobcem.
10. Všechny montážní doplňky musí být vždy dobře utažené.
11. Pravidelně kontrolujte všechny upevňovací prvky, abyste se ujistili, že jsou správně utažené.

## ÚDRŽBA A PÉČE

- A. Všechny pokyny a součásti uložte společně s tímto výrobkem pro budoucí použití.
- B. Dřevo: pravidelně odstraňujte prach čistým, měkkým a suchým hadříkem.
- C. Nepoužívejte abrazivní nebo kyselé produkty. Nikdy nepoužívejte čisticí rozpouštědla. Čištění by mělo provádět pouze profesionální personál.


# DŮLEŽITÉ! POZORNĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU.

## UPOZORNĚNÍ:


1. NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ: Obsahuje malé části. Nevhodné pro děti do 3 let.
2. Montáž smí provádět pouze dospělá osoba.
3. Během montáže musí být děti drženy v bezpečné vzdálenosti od výrobku z důvodu možného rizika zranění.
4. Výrobek musí být používán pod přímým dohledem dospělé osoby.
5. Umístěte jej na rovnou a čistou podlahu. Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny části správně spojeny.
6. NEDÁVEJTE tento výrobek do blízkosti oken, jinak by jej děti mohly použít jako schůdek a spadnout z okna.
7. Buďte si vědomi rizika otevřeného ohně a jiných zdrojů intenzivního tepla v blízkosti výrobku.
8. NEUMÍSTUJTE tento výrobek do blízkosti oken, protože šňůry od žaluzií nebo záclon mohou děti uškrtit.
9. NEPOUŽÍVEJTE sedačku, pokud je některá její část poškozená, roztržená nebo chybí, a používejte pouze náhradní díly schválené výrobcem.
10. Všechny montážní příslušenství musí být vždy řádně utažené.
11. Pravidelně kontrolujte všechny upevňovací prvky, abyste se ujistili, že jsou řádně utažené.

## ÚDRŽBA A PÉČE


- A. Uschovejte všechny pokyny a díly související s tímto výrobkem pro budoucí použití.
- B. Madeira: Pravidelně utírejte čistým, měkkým a suchým hadříkem.
- C. Zakázáno používat jakékoli drátěnky a kyselé čisticí prostředky. Nikdy nepoužívejte čisticí rozpouštědla. Pouze profesionální čištění.

|   |                                                                                   |      |   |                                                                                   |                          |   |                                                                                     |                           |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| A |  | 1 ks | D |  | 8 ks<br>+1<br>(náhradní) | F |  | 11 ks<br>+1<br>(náhradní) |
| B |  | 1 ks | E |  | 3 ks                     | G |  | 1 ks                      |
| C |  | 2KS  |   |                                                                                   |                          |   |                                                                                     |                           |


1.



2.



3.





Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na naše  
zákaznické centrum.

Naše kontaktní údaje jsou uvedeny níže:



00 4L -8 00-240 -400 4



enquiries@mhstar.co.uk

ADRESA DOVOZCE:  
MH STAR UK LTD  
Unit 27, Perivale Park,  
Horsenden lane South  
Perivale, UB6 7RH  
VYROBENO V ČINĚ



Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na naše  
zákaznické centrum.

Naše kontaktní údaje jsou následující:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es

Dovozce/výrobce/REP:  
Spanish Aosom, S.L.  
C/ Roc Gros, nº 15. 08550, Els Hostalets de  
Balenyk, Španělsko.  
B66295775  
atencioncliente@aosom.es  
TEL: 931294512  
VYROBENO V ČINĚ



Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na naše  
centrum zákaznické podpory.

Naše kontaktní údaje jsou následující:



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.lr

Dovozce/Výrobce/REP: MH  
France  
2, rue Maurice Hartmann  
92130 Issy-les-Moulineaux  
Francie  
Vyrobeno v Číně



V případě jakýchkoli dotazů se prosím obraťte  
na naše zákaznické centrum.

Naše kontaktní údaje jsou následující: 

0034-931294512



info@aosom.pt.

DOVOZCE:  
SPANISH AOSOM, S.L  
C.R0C GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETS DE BALENYÀ  
TEL: 931294512 (PO-PÁ OD 7:30 DO 16:30)  
INFO iA0S0M.PT  
WWW.AOSOM.PT



Pokud máte nějaké dotazy, obraťte se prosím  
obraťte na naše centrum zákaznických služeb.  
Naše kontaktní údaje naleznete níže:



0049-0(40)-87408465



service@aosom.de

Dovozce/výrobce/REP: MH  
Handel GmbH Wendenstraße  
309  
D-20537 Hamburk  
Německo  
VYROBENO V ČINĚ



V případě pochybností se prosím  
naše centrum zákaznické podpory.  
Naše kontaktní údaje jsou uvedeny níže:



0039-0249471407



klient i@a oso m.it

IMPORTATO DA/Výrobce/REP:  
AOSOM Italy srl  
Centro Direzionale Milanofiori  
Strada 1 Palazzo F1  
20057 Assago (MI)  
P.I.: 08567220960  
VYROBENO V ČINĚ

