



***Vhodné pro děti ve věku 12–36 měsíců.**

***Maximální hmotnost: 25 kg.**



New Holland Construction je registrovaná ochranná známka společnosti CNH Industrial N.V., ve které má společnost CNH Industrial

Italia S.p.A. vlastní majetkové podíly, a je zde používána společností Ningbo Prince Toys Co.,Ltd. na základě licence uzavřené se společností CNH Industrial Italia S.p.A.

DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU: PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE

NÁVOD K MONTÁŽI

VAROVÁNÍ:

1. NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ – Malé části.

Montáž smí provádět pouze dospělé osoby, děti držte v bezpečné vzdálenosti.

2. Používejte pod přímým dohledem dospělé osoby.

3. Používejte pouze pro jedno dítě.

4. Používejte na rovném a čistém povrchu. Nikdy nepoužívejte v blízkosti schodů, svažitých příjezdových cest, kopcovitých silnic, uliček, bazénů, silnic, na trávě nebo mokřím povrchu či jiných vodních plochách.

5. Před každou jízdou s autíčkem by dospělá osoba měla zkontrolovat šrouby všech částí a v případě uvolnění je utáhnout. Před každou jízdou zajistěte všechny upevňovací prvky.

6. Vždy noste obuv a vhodné ochranné pomůcky. Při jízdě vždy noste helmu schválenou podle místních norem a pevně utáhněte podbradní pásek.

7. Nejezděte s výrobkem za soumraku, v noci nebo za zhoršených viditelnostních podmínek.

8. Vždy dodržujte místní zákony a předpisy.

ÚDRŽBA A PÉČE

A. Všechny pokyny a součásti týkající se tohoto výrobku uschovejte pro budoucí použití.

B. Pravidelně kontrolujte, zda není výrobek poškozen a zda jsou všechny šrouby pevně utažené.

C. Zkontrolujte, zda je sedadlo pevně uchyceno.

D. Řetěz mazejte podle potřeby.

E. Pravidelně kontrolujte tlak v pneumatikách.

MANIPULACE S BATERIÍ:

1. S bateriemi smí manipulovat pouze dospělé osoby.

2. Vždy vyjměte vybitou baterii.

3. Používejte pouze baterie velikosti AA.

4. Doporučujeme používat alkalické baterie.

5. Vždy vyjměte baterie, pokud zařízení nebude delší dobu používáno.

6. Při výměně baterií vyměňte vždy všechny baterie.

7. Nemíchejte staré a nové baterie.

8. Nemíchejte alkalické, standardní (uhlík-zinek) nebo dobíjecí (nikl-kadmium) baterie.

9. Baterie nevyhazujte do ohně, mohly by explodovat nebo vytéct.

10. Nedobíjecí baterie se nesmí dobíjet.

11. Dobíjecí baterie je třeba před dobíjením z hračky vyjmout.

12. Dobíjecí baterie se smí nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby.


13. Baterie vkládejte se správnou polaritou. 14. Napájecí svorky nesmí být zkratovány.

COMPONENTS LIST

1. Tělo 1 ks 	2. Volant 1 ks 	3. Přívěs 1 ks 
4. Sedadlo 1 ks 	5. Výfuková trubka 1 ks 	6. Přední kolo 2 ks 
7. Kryt zadního kola 2 ks 	8. Zadní kolo 2 ks 	9. Kolo přívěsu 2 ks 
10. Kryt předního kola 4 ks 	11. Protiskluzová police 1 ks 	12. Spojka přívěsu 1 ks 
13. J-tvarovaná tyč 1 ks 	14. Náprava kola 2 ks 	15. Kroužek 6 ks 
16. Podložka 7 ks (1 náhradní díl) 	17. Kolík s rozříznutým hrotem () 5 ks (1 náhradní kus) 	18. Černý šroub 2 ks (1 náhradní díl) 
19. Stříbrný šroub 4 ks (1 náhradní díl) 	20. Hračka 2 ks 	


Sestavení traktoru

Step 1




1. Umístěte protiskluzovou polici do zadní části karoserie traktoru.

Step 2




2. Vložte nápravu kola přes podložku, zadní kolo a plastový kroužek do karoserie a utáhněte pomocí závlačky.

Step 3




3. Sestavte obě přední kola, vložte plastový kroužek, kolo a podložku a utáhněte pomocí závlačky.

Step 4




4. Umístěte dva kryty předních kol na přední kola a dva kryty zadních kol na zadní kola.

Step 5



5. Namontujte tyč ve tvaru písmene J na určené místo, jak je znázorněno na obrázku.

Step 6



6. Nejprve povolte šroub a matici na volantu, poté umístěte volant na tyč ve tvaru písmene J, vložte šroub a utáhněte matici pomocí šroubováku (není součástí balení).

Step 7



7. Sestavte sedadlo a utáhněte černý šroub pomocí šroubováku (není součástí balení).


Step 8



8. Vložte výfukovou trubku a ujistěte se, že je zcela zasunuta.


Sestavení přívěsu

Step 1




1. Vložte osu kola přes podložku, kolo přívěsu a plastový kroužek do přívěsu a utáhněte pomocí závlačky.

Step 2




2. Umístěte dva kryty předních kol do dvou kol přívěsu.

Step 3




3. Sestavte spojku přívěsu pomocí tří stříbrných šroubů pomocí šroubováku (není součástí balení).

Step 4





4. Vložte dvě hračky do otvorů přívěsu.

Step 5





5. Otevřete zámek a připojte přívěs k traktoru.

Výměna baterie



Otočte tělo traktoru a najděte prostor pro baterie. Povolte šroub pomocí šroubováku (není součástí balení). Vložte 2 AA baterie do prostoru pro baterie a poté šroub utáhněte pomocí šroubováku (není součástí balení).

Funkce



Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na naše zákaznické centrum.
Naše kontaktní údaje jsou uvedeny níže:



0044-800-240-4004



enquiries@mhstar.co.uk

ADRESA DOVOZCE:
MH STAR UK LTD
Unit 27, Perivale Park,
Horsenden lane South
Perivale, UB6 7RH
VYROBENO V ČÍNĚ


12-36
Mois


***Vhodné pro děti od 12 do 36 měsíců.**

***Maximální hmotnost: 25 kg.**



New Holland Construction je registrovaná ochranná známka společnosti CNH Industrial N.V., ve které má společnost CNH Industrial Italian S.p.A. majetkový podíl, a je zde používána společností Ningbo Prince Toys Co.,Ltd. na základě licenční smlouvy uzavřené se společností CNH Industrial Italian S.p.A.

DŮLEŽITÉ: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ.

Montáž a návod k použití

UPOZORNĚNÍ:

1. NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ – Malé části.

Montáž smí provádět pouze dospělé osoby, děti držte v bezpečné vzdálenosti.

2. Používejte pod přímým dohledem dospělé osoby.

3. Smí být používáno pouze jedním dítětem najednou.

4. Používejte na rovném a čistém povrchu. Nikdy nepoužívejte v blízkosti schodů, svažitých vchodů, svažitých silnic, příjezdových cest, bazénů, silnic, na trávě nebo na mokřích površích či jiných vodních plochách.

5. Před každou jízdou na hračce musí dospělá osoba zkontrolovat šrouby na všech částech a utáhnout šroubovací uzávěr, pokud je uvolněný. Před každou jízdou upevněte všechny úchyty.

6. Vždy noste vhodnou obuv a ochranné pomůcky. Při jízdě vždy noste helmu schválenou podle místních norem s pevně utaženým podbradním páskem.

7. Nejezděte za soumraku, v noci nebo za zhoršených viditelnostních podmínek.

8. Vždy dodržujte místní zákony a předpisy.

ÚDRŽBA A SERVIS

A. Uschovejte všechny pokyny a součásti týkající se tohoto produktu pro případné pozdější použití.

B. Pravidelně kontrolujte, zda produkt není poškozen a zda jsou všechny šrouby pevně utaženy.

C. Zkontrolujte, zda je sedadlo správně upevněno.

D. Řetěz mazejte tak často, jak je to nutné.

E. Pravidelně kontrolujte tlak v pneumatikách.

Manipulace s bateriemi:

1. S bateriemi smí manipulovat pouze dospělé osoby.

2. Vždy vyjměte vybitý baterie.

3. Používejte pouze baterie velikosti AA.

4. Doporučujeme používat alkalické baterie.

5. Vždy vyjměte baterie, pokud zařízení delší dobu nepoužíváte.

6. Při výměně nových baterií vždy vyměňte všechny baterie.

7. Nemíchejte nové a použité baterie.

8. Nemíchejte alkalické, standardní (uhlík-zinek) a dobíjecí (nikl-kadmium) baterie.

9. Nevyhazujte baterie do ohně, mohou explodovat nebo začít prosakovat.

10. Nenabíjecí baterie se nesmí dobíjet.

11. Dobíjecí baterie je třeba před dobíjením vyjmout z hračky.

12. Nabíjecí baterie smí být nabíjeny pouze pod dohledem dospělé osoby.

13. Baterie musí být vloženy v souladu s polaritou.


14. Napájecí svorky nesmí být zkratovány.

SEZNAM SOUČÁSTÍ

1. Karoserie 1 ks 	2. Volant 1 ks 	3. Přívěs 1 ks 
4. Sedadlo 1 k 	5. Výfuková trubka 1 ks 	6. Přední kolo 2 ks 
7. Zdobení zadního kola 2 ks 	8. Zadní kolo 2 ks 	9. Kolo přívěsu 2 ks 
10. Ozdobný kryt předního kola 4 ks 	11. ní podpora proti převrácení 1 ks 	12. Konektor přívěsu 1 ks 
13. J-tyč 1 ks 	14. Náprava kola 2 ks 	15. Kroužek 6 ks 
16. Podložka 7 ks (1 náhradní díl) 	17. Rozpěrný kolík 5 ks (1 náhradní díl) 	18. Černá barva 2 ks (1 náhradní díl) 
19. Stříbrná šroubka 4 ks (1 náhradní díl) 	20. Hračka 2 ks 	


Sestavení traktoru

Krok 1




1. Umístěte protiskluzovou podpěru na zadní část karoserie traktoru.

Krok 2




2. Zasuňte osu kola přes podložku, zadní kolo a plastový kroužek do karoserie a zajistěte ji pomocí rozříznutého kolíku.

Krok 3




3. Sestavte obě přední kola, vložte plastový kroužek, kolo a podložku a utáhněte pomocí rozříznutého kolíku.

Krok 4




4. Umístěte oba kryty předních kol na přední kola a oba kryty zadních kol na zadní kola.

Krok 5



5. Namontujte tyč ve tvaru písmene J na místo označené na fotografii.

Krok 6



6. Nejprve povolte šroub a matici volantu, poté umístěte volant na tyč ve tvaru písmene J, vložte šroub a utáhněte matici pomocí šroubováku (není součástí balení).

Krok 7



7. Sestavte sedadlo a utáhněte černým šroubem pomocí šroubováku (není součástí balení).


Krok 8



8. Vložte výfukovou trubku a ujistěte se, že je výfuková trubka zcela zasunuta.

Sestavení traktoru

Krok 1




1. Vložte osu kola přes podložku, kolo přívěsu a plastový kroužek do přívěsu a zajistěte jej pomocí rozříznutého kolíku.

Krok 2




2. Umístěte oba kryty předních kol do obou kol přívěsu.

Krok 3




3. Sestavte konektor přívěsu pomocí šroubováku a tří šroubů s plochou hlavou (nejsou součástí dodávky).

Krok 4





4. Vložte obě hračky do otvorů určených k tomuto účelu v přívěsu.

Krok 5





5. Otevřete zámek a připojte přívěs k traktoru.

Výměna baterií



Otočte karoserii traktoru a najděte přihrádku na baterie. Odšroubujte šroub pomocí šroubováku (není součástí balení). Vložte 2 baterie AA do přihrádky na baterie a utáhněte šroub pomocí šroubováku (není součástí balení).

Funkce



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
cordons et batteries
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na naše zákaznické centrum.
Naše kontaktní údaje jsou následující:



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.fr

Dovozce/Výrobce/REP: MH
France
2, rue Maurice Hartmann
92130 Issy-les-Moulineaux
France
Vyrobeno v Číně



***Vhodné pro děti ve věku 12–36 měsíců.**

***Max. hmotnost: 25 kg.**



New Holland Construction je registrovaná ochranná známka společnosti CNH Industrial N.V., na kterou má vlastnické právo společnost CNH Industrial Italian S.p.A., a je zde používána společností Ningbo Prince Toys Co., Ltd. na základě licenční smlouvy se společností CNH Industrial Italian S.p.A.

DŮLEŽITÉ! PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ NÁHLED.

VAROVÁNÍ:

1. NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ – malé části.

Montáž smí provádět pouze dospělé osoby, děti držte v bezpečné vzdálenosti.

2. Používejte pouze pod přímým dohledem dospělé osoby.

3. Povolte jeho používání pouze jednomu dítěti.

4. Používejte jej prosím na rovném a čistém povrchu. Nikdy by neměl být používán v blízkosti schodů, strmých stoupání nebo klesání, kopcovitých silnic, alejí, bazénů, silnic, na trávě nebo mokřem povrchu nebo jiných vodních plochách.

5. Před každým použitím autíčka by dospělá osoba měla zkontrolovat šrouby všech částí. Pokud jsou šrouby uvolněné, utáhněte je. Před každou jízdou zkontrolujte všechny upevňovací prvky.

6. Vždy je třeba nosit obuv a vhodnou ochrannou výbavu. Během jízdy je třeba vždy nosit helmu schválenou podle místních norem, jejíž podbradní pásek je pevně utažen.

7. Nejezděte s výrobkem za soumraku, v noci nebo za omezené viditelnosti.

8. Vždy dodržujte místní zákony a předpisy.

ÚDRŽBA A PÉČE

A. Všechny pokyny a díly týkající se tohoto produktu uschovejte pro pozdější použití.

B. Pravidelně kontrolujte, zda není poškozený a zda jsou všechny šrouby pevně utažené.

C. Zkontrolujte, zda je sedadlo bezpečně upevněno.

D. Řetěz mazejte tak často, jak je to nutné.

E. Pravidelně kontrolujte tlak v pneumatikách.

Manipulace s baterií:

1. Baterie smí být manipulována pouze dospělými osobami.

2. Vždy vyjměte vybitou baterii.

3. Používejte pouze baterie velikosti AA.

4. Doporučujeme používat alkalické baterie.

5. Vždy vyjměte baterie, pokud zařízení nebude delší dobu používáno.

6. Při vkládání nových baterií vždy vyměňte všechny baterie.

7. Staré a nové baterie nesmí být smíchány.

8. Alkalické, standardní (uhlík-zinek) nebo dobíjecí (nikl-kadmium) baterie nemíchejte.

9. Baterie nesmí být vyhazovány do ohně, protože mohou explodovat nebo vytéct.

10. Nenabíjecí baterie nesmí být znovu nabíjeny.

11. Před nabíjením je nutné baterie z hračky vyjmout.

12. Baterie smí být nabíjeny pouze pod dohledem dospělých osob.

13. Baterie musí být vloženy správným pólem.


14. Svorky napájecího zdroje nesmí být zkratovány.

SEZNAM KOMPONENTŮ

1. Karoserie 1 kus 	2. Volant 1 kus 	3. Přívěs 1 kus 
4. Sedadlo 1 kus 	5. Výfuková trubka 1 kus 	6. Přední kolo 2 kusy 
7. Radka ppe zadní 2 kusy 	8. Zadní kolo 2 kusy 	9. Připojovací kolo 2 kusy 
10. Přední kryt kola 4 kusy 	11. Ochrana proti převrácení Odkládací přihrádka 1 kus 	12. Závěsný čep 1 kus 
13. J-tyč 1 kus 	14. Náprava 2 kusy 	15. Prstenec 6 kusů 
16. Podložky, 7 kusů (1 náhradní díl) 	17. Kolík 5 kusů (1 náhradní díl) 	18. Šroub černý 2 kusy (1 náhradní díl) 
19. Šroub stříbrný 4 kus (1 náhradní díl) 	20. Hračka 2 kusy 	


Montáž traktoru

Krok 1




1. Umístěte ochranu proti převrácení do zadní části karoserie traktoru.

Krok 2




2. Vložte nápravu přes podložku, zadní kolo a plastový kroužek do karoserie a zajistěte ji závlačkou.

Krok 3




3. Namontujte obě přední kola, vložte plastový kroužek, kolo a podložku a zajistěte je závlačkou.

Krok 4




4. Nasadte oba přední kryty kol na přední kola a oba zadní kryty kol na zadní kola.

Krok 5




5. Namontujte tyč ve tvaru písmene J na určené místo, jak je znázorněno na obrázku.

Krok 6



6. Nejprve povolte šroub a matici v volantu, poté nasadte volant na tyč ve tvaru písmene J, nasadte šroub a utáhněte matici pomocí šroubováku (není součástí dodávky).

Krok 7



7. Namontujte sedadlo a utáhněte černý šroub pomocí šroubováku (není součástí dodávky).


Krok 8



8. Vložte výfukovou trubku a ujistěte se, že je zcela zasunuta.

Montáž traktoru

Krok 1




1. Zasuňte nápravu přes podložku, kolo přívěsu a plastový kroužek do přívěsu a zajistěte ji závlačkou.

Krok 2




2. Nasadte oba přední kryty kol na obě kola přívěsu.

Krok 3




3. Namontujte závěsné zařízení pomocí tří šroubů s rozptylovou hlavou a šroubovákem (není součástí dodávky).

Krok 4





4. Vložte obě hračky do otvorů přívěsu.

Krok 5





5. Otevřete zámek a připojte přívěs k traktoru.

Výměna baterií



Otočte karoserii traktoru a najděte přihrádku na baterie. Uvolněte šroub pomocí šroubováku (není součástí dodávky), vložte 2 AA baterie do přihrádky na baterie a utáhněte šroub pomocí šroubováku (není součástí dodávky).

Funkce



Pokud máte nějaké dotazy, obraťte se prosím na naše zákaznické centrum.

Naše kontaktní údaje naleznete níže:



0049-0(40)-87408465



service@aosom.de

Dovozce/výrobce/REP: MH
Handel GmbH Wendenstraße
309
D-20537 Hamburk
Německo
VYROBENO V ČINĚ


12-36
měsíc

* **Vhodné pro děti ve věku 12–36 měsíců.**

* **Maximální hmotnost: 25 kg.**


New Holland Construction je registrovaná ochranná známka společnosti CNH Industrial N.V., ve které má společnost CNH Industrial Italian S.p.A. majetkový podíl, a je v této příručce používána společností Ningbo Prince Toys Co., Ltd. na základě licenční smlouvy uzavřené se společností CNH Industrial Italian S.p.A.

DŮLEŽITÉ! TUTO PŘÍRUČKU UCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU A PEČLIVĚ SI JI PŘEČTĚTE.

NÁVOD K MONTÁŽI

UPOZORNĚNÍ:

1. NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ

Montáž smí provádět pouze dospělé osoby, děti držte v bezpečné vzdálenosti.

2. Používejte pod přímým dohledem dospělé osoby.

3. Používejte pouze jedno dítě najednou.

4. Používejte na rovném a čistém povrchu. Nikdy nepoužívejte v blízkosti schodů, svažitých příjezdových cest, kopcovitých silnic, uliček, bazénů, silnic, na trávě nebo mokřích površích či jiných zdrojích vody.

5. Před každou jízdou by dospělá osoba měla zkontrolovat šrouby všech částí a v případě uvolnění je utáhnout. Před každou jízdou utáhněte všechny upevňovací prvky.

6. Vždy noste vhodnou obuv a ochranné pomůcky. Při jízdě vždy noste helmu schválenou podle místních předpisů s pevně utaženým páskem.

7. Nejezděte s výrobkem za soumraku, v noci nebo za zhoršených viditelnostních podmínek.

8. Vždy dodržujte místní zákony a předpisy.

ÚDRŽBA A PÉČE

A. Uschovejte všechny pokyny a součásti týkající se tohoto produktu pro budoucí použití.

B. Pravidelně kontrolujte, zda nejsou poškozené a zda jsou všechny šrouby pevně utažené.

C. Zkontrolujte, zda je sedadlo bezpečně upevněno.

D. Řetěz promazávejte podle potřeby.

E. Pravidelně kontrolujte tlak v pneumatikách.

Zacházení s bateriemi:

1. S bateriemi smí zacházet pouze dospělé osoby.

2. Vždy vyjměte vybitý akumulátor.

3. Používejte pouze baterie typu AA.

4. Doporučujeme používat alkalické baterie.

5. Vždy vyjměte baterie, pokud produkt nebudete delší dobu používat.

6. Při výměně za nové baterie vyměňte vždy všechny baterie.

7. Nemíchejte staré a nové baterie.

8. Nemíchejte alkalické, standardní (uhlík-zinek) a dobíjecí (nikl-kadmium) baterie.

9. Baterie nevyhazujte do ohně, protože mohou explodovat nebo vytéct.

10. Nenabíjecí baterie se nesmí dobíjet.

11. Dobíjecí baterie je třeba před dobíjením vyjmout z hračky.

12. Dobíjecí baterie musí být dobíjeny pouze pod dohledem dospělých.


13. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou.

SEZNAM SOUČÁSTÍ

1. Tělo 1 ks 	2. Volant 1 ks 	3. Přívěs 1 ks 
4. Sedadlo 1 k 	5. Výfuková trubka 1 ks 	6. Přední kolo 2 ks 
7. Kryt zadního kola 2 ks 	8. Zadní kolo 2 ks 	9. Kolo přívěsu 2 ks 
10. Kryt předního kola 4 ks 	11. Podpěra proti pádu 1 ks 	12. Spojka přívěsu 1 ks 
13. Tyč ve tvaru J 1 ks 	14. Osa kola 2 ks 	15. Prstenec 6 ks 
16. Podložka 7 ks (1 náhradní díl) 	17. Klín 5 ks (1 náhradní díl) 	18. černý šroub 2 ks (1 náhradní díl) 
19. Stříbrný šroub 4 ks (1 náhradní díl) 	20. Hračka 2 ks 	


Sestavení traktoru

Krok 1




1. Umístěte protipádovou podpěru do zadní části těla traktoru.

Krok 2




2. Vložte osu kola do podložky, namontujte zadní kolo, plastový kroužek do těla a zajistěte jej závlačkou.

Krok 3




3. Namontujte dvě přední kola, vložte plastový kroužek, kolo a podložku a zajistěte je závlačkou.

Krok 4




4. Umístěte dva kryty předních kol na přední kola a dva kryty zadních kol na zadní kola.

Krok 5



5. Nainstalujte tyč ve tvaru písmene J na určené místo, jak je znázorněno na obrázku.

Krok 6



6. Nejprve povolte šroub a matici na volantu, poté umístěte volant na tyčku ve tvaru písmene J, vložte šroub a utáhněte matici šroubovákem (není součástí balení). a utáhněte matici šroubovákem (není součástí balení)

Krok 7



7. Namontujte sedadlo a utáhněte černou matici pomocí šroubováku (není součástí balení).


Krok 8



8. Vložte výfukovou trubku a ujistěte se, že je zcela zasunuta.

Sestavení traktoru

Krok 1




1. Vložte osu kola přes podložku, namontujte kolo přívěsu, plastový kroužek do přívěsu a zajistěte jej závlačkou.

Krok 2




2. Umístěte dva kryty předních kol na dvě kola přívěsu.

Krok 3




3. Namontujte konektor přívěsu pomocí tří stříbrných šroubů z šroubováku (není součástí balení).

Krok 4





4. Vložte dvě hračky do otvorů v přívěsu.

Krok 5





5. Otevřete zámek a připojte přívěs k traktoru.

Výměna baterie



Otočte tělo traktoru a najděte přihrádku na baterie. Povolte šroub pomocí šroubováku (není součástí balení). Vložte do přihrádky 2 baterie AA a poté šroub utáhněte pomocí šroubováku (není součástí balení).

Funkce



V případě pochybností se prosím obraťte na naše zákaznické centrum.
Naše kontaktní údaje jsou uvedeny níže:



0039-0249471447



clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Výrobce/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
VYROBENO V ČINĚ



***Vhodné pro děti ve věku od 12 do 36 měsíců.**

***Maximální hmotnost: 25 kg.**



New Holland Construction je registrovaná ochranná známka společnosti CNH Industrial N.V., ve které má společnost CNH Industrial Italian S.p.A. majetkový podíl, a tato ochranná známka je na tomto výrobku používána společností Ningbo Prince Toys Co.,Ltd. na základě licenční smlouvy uzavřené se společností CNH Industrial Italian S.p.A.

DŮLEŽITÉ, PŘEČTĚTE SI A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU.

NÁVOD K MONTÁŽI

UPOZORNĚNÍ:

1. NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ: Obsahuje malé části.

Montáž smí provádět pouze dospělé osoby, při montáži koloběžky udržujte děti v bezpečné vzdálenosti.

2. Výrobek musí být používán pod přímým dohledem dospělé osoby.

3. Tento skútr smí používat vždy pouze jedno dítě.

4. Tento skútr používejte na rovném a čistém povrchu. Nikdy jej nepoužívejte v blízkosti schodů, svažitých příjezdových cest, kopcovitých cest, uliček, bazénů, silnic, na trávníku nebo mokřím povrchu ani v jiných místech v blízkosti vodních ploch.

5. Před každou jízdou na tomto hračkovém skútru musí dospělá osoba zkontrolovat šrouby na všech částech skútru. Pokud je kryt šroubu uvolněný, pevně jej utáhněte. Před každým použitím pevně utáhněte všechny upevňovací prvky.

6. Při jízdě na tomto skútru vždy noste vhodnou obuv a ochranné pomůcky. Při jízdě vždy používejte helmu schválenou podle místních předpisů a pevně utáhněte podbradní pásek.

7. Tento skútr nepoužívejte za soumraku, v noci nebo za podmínek omezené viditelnosti.

8. Vždy dodržujte místní zákony a předpisy.

ÚDRŽBA A PÉČE

A. Všechny pokyny a součásti uložte společně s tímto výrobkem pro budoucí použití.

B. Pravidelně kontrolujte, zda není produkt poškozen a zda jsou všechny šrouby pevně utažené.

C. Zkontrolujte, zda je sedadlo skútru pevně připevněno.

D. V případě potřeby řetěz často promazávejte.

E. Pravidelně kontrolujte tlak v pneumatikách.

Likvidace baterií:

1. S bateriemi smí manipulovat pouze dospělé osoby.

2. Vždy vyjměte vybitý baterie.

3. Používejte pouze baterie velikosti AA.

4. Doporučujeme používat alkalické baterie.

5. Vždy vyjměte baterie, pokud zařízení nebude delší dobu používáno.

6. Při výměně baterií vždy vyměňte všechny baterie.

7. Nemíchejte staré baterie s novými.

8. Nemíchejte standardní alkalické baterie (uhlík-zinek) s dobíjecími bateriemi (nikl-kadmium).

9. Nevhazujte baterie do ohně, protože mohou explodovat nebo vytékat.

10. Nenabíjecí baterie se nesmí dobíjet.

11. Dobíjecí baterie je třeba před dobíjením vyjmout z hračky.

12. Dobíjecí baterie by měly být dobíjeny pouze pod dohledem dospělé osoby.

13. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou.


14. Napájecí svorky nesmí být zkratovány.

SEZNAM SOUČÁSTÍ

1. Tělo 1 kus 	2. Volant 1 kus 	3. Remolque 1 kus 
4. Sedadlo 1 kus 	5. Výfuková trubka 1 kus 	6. Přední kolo 2 kusy 
7. Kryt zadního kola 2 kusy 	8. Zadní kolo 2 kusy 	9. Tažné kolo 2 kusy 
10. Kryt předního kola 4 kusy 	11. Protiskluzový rám 1 kus 	12. Spojka přívěsu 1 kus 
13. Tyč ve tvaru J 1 kus 	14. Osa kol 2 kusy 	15. Prstenec 6 kusů 
16. Podložka 7 kusů (1 náhradní kus) 	17. Kolík 5 kusů (1 náhradní kus) 	18. Černý šroub 2 kusy (1 náhradní díl) 
19. Stříbrný šroub 4 kusy (1 náhradní díl) 	20. Hračka 2 kusy 	


Sestavení traktoru

Krok 1




1. Umístěte protiskluzový rám za tělo traktoru.

Krok 2




2. Vložte osu kola přes podložku, zadní kolo, plastový kroužek v těle a utáhněte ji klínem.

Krok 3




3. Namontujte obě přední kola, vložte plastový kroužek, kolo a podložku a utáhněte je klíčem.

Krok 4




4. Nasad'te dva kryty předních kol na přední kola a dva kryty zadních kol na zadní kola.

Krok 5



5. Namontujte tyč ve tvaru písmene J na místo určené na obrázku.

Krok 6



6. Nejprve povolte šroub a matici na volantu, poté umístěte volant na tyč ve tvaru písmene J, vložte šroub a utáhněte matici šroubovákem (není součástí balení).

Krok 7



7. Namontujte sedadlo a utáhněte černý šroub pomocí šroubováku (není součástí balení).


Krok 8



8. Vložte výfukovou trubku a ujistěte se, že je výfuková trubka zcela usazena.


Sestavení traktoru

Krok 1




1. Vložte osu kola přes podložku, kolo přívěsu, plastový kroužek na přívěsu a utáhněte ji klínem.

Krok 2



2. Nasadte dva kryty předních kol na obě kola přívěsu.

Krok 3




3. Namontujte konektor přívěsu pomocí tří stříbrných šroubů a šroubováku (není součástí balení).

Krok 4





4. Vložte obě hračky do otvorů v přívěsu.

Krok 5





5. Otevřete zámek a připojte přívěs k traktoru.

Výměna baterií



Otočte tělo traktoru a najděte přihrádku na baterie. Povolte šroub pomocí šroubováku (není součástí balení). Vložte 2 baterie AA do přihrádky na baterie a utáhněte šroub pomocí šroubováku (není součástí balení).

Funkce



Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na naše zákaznické centrum.
Naše kontaktní údaje jsou následující: 0034-



931294512



atencioncliente@aosom.es

Dovozce/výrobce/REP:

Spanish Aosom, S.L.

C/ Roc Gros, nº 15. 08550, Els Hostalets de Balenyà, Španělsko.

B66295775

www.aosom.esatencionclient

e@aosom.es TEL:

931294512

VYROBENO V ČINĚ

