



LSB822

Lavice na boty




VASAGLE
by SONGMICS HOME


A × 1




B × 1




C × 1



D × 1




E × 1




F × 4




G × 1




H × 1




I × 1




J × 2




1 × 9




2 13 + 2




3 × 18




4 × 1




5 24+2




6 12 + 2



7 × 4




8 × 2




9 × 1




10 × 1



11 × 1




12 × 1




13 × 1






Potřebné nástroje:



	Šroub	Bout
	Bolzen	Bult
	Boulon	Wkręt
	Bullone	Civata
	Perno	
	Spojovací díl	
	Verbindungsbeschlag	
	Pièce de raccord	
	Pezzo di bloccaggio	
	Pieza de sujeción	
	Verbindingsonderdeel	
	Anslutningsstycke	
	Element połączeniowy	
	Bağlantı parçası	



Upravte směr spojovacího kusu, dokud nebude správně zarovnaný s otvorem.

Nastavte spojovací prvek tak, aby byl vyrovnaný, jak je znázorněno na obrázku.

Ajustez l'écrou selon le schéma.

Nastavte směr spojovacího dílu, dokud není správně vyrovnan s otvorem.


Nastavte spojovací díl podle směru znázorněného na obrázku.

Umístěte spojovací díl tak, aby otvor směřoval správným směrem.

Nastavte směr spojovacího dílu, dokud není správně vyrovnan s otvorem.

Nastavte spojovací prvek tak, aby byl v jedné linii s otvorem.

Nastavte směr spojovacího dílu tak, aby byl správně vyrovnan s otvorem.



Po správném vyrovnaní směru spojovacího dílu vložte šroub.

Setzen Sie erst dann den Bolzen ein.

Vložte šroub, když je spojovací kus v takovém stavu.

Vložte šroub, když je spojovací prvek správně vyrovnan.





Vložte šroub, když je spojovací díl v této poloze.

Pokud špička kříže směřuje k otvoru, můžete šroub upevnit.


Vložte šroub, když je spojovací díl správně vyrovnan.

Wsuń wkręt, gdy kierunek elementu połączeniowego został poprawnie ustawiony.

Bağlantı parçasının yönü uygun şekilde hizalandığında civatayı takın.




1





3		× 4
---	---	-----

2





3		× 8
---	---	-----



3





4




5



6




7





2		x 10	6		x 5
---	---	------	---	---	-----

8




1		x 9	2		x 3
---	---	-----	---	---	-----


9




10




11



4		x 1	5		x 6
---	--	-----	---	--	-----

12



5		x 8	9		x 1	10		x 1
---	---	-----	---	---	-----	----	---	-----



Obecné Pokyny



Přečtěte si prosím pozorně následující pokyny a používejte produkt v souladu s nimi.

Tento návod si uschovejte a při předání produktu jej předávejte dále.

Tento souhrn nemusí obsahovat všechny podrobnosti všech variant a zvažovaných kroků. Pokud potřebujete další informace a pomoc, kontaktujte nás.

Varování



Děti nesmějí výrobek sestavovat. Během sestavování udržujte všechny malé části mimo dosah dětí, protože jejich spolknutí nebo vdechnutí může mít fatální následky.

Dětem je zakázáno na výrobek lézt nebo si na něm hrát, aby nedošlo k vážnému zranění způsobenému převrácením.

Plastové obaly uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k možnému nebezpečí, jako je udušení.

Celková maximální statická nosnost výrobku je 136 kg (300 liber). Nepřekračujte jeho hmotnostní limit.

Výrobek by měl být připevněn ke zdi pomocí přiložené sady proti převrácení, aby se zabránilo úrazům způsobeným náhodným převrácením.

Poznámky



Výrobek je určen pouze pro použití v interiéru. Výrobek musí být smontován a používán v souladu s pokyny v návodu. Pokud budou výrobky používány k jiným účelům, než pro které jsou určeny, a/nebo pokud budou výrobky změněny/upravovány oproti původnímu designu, může dojít k úrazu a/nebo poškození výrobku. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za úrazy/poškození způsobené nesprávnou montáží nebo nesprávným používáním.

Aby se zabránilo vzniku plísní, vyhněte se dlouhodobému vystavení vlhkému prostředí.

Uchovávejte výrobek mimo dosah zdrojů ohně a vysokých teplot. Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření.

Na povrch produktu nekládejte žádné horké předměty.

Pokud po rozbalení zjistíte, že některé díly jsou poškozené nebo chybí, okamžitě přestaňte s montáží a kontaktujte nás.

Produkt sestavujte na prostorném povrchu a nevybalený produkt nekládejte přímo na zem, aby nedošlo k jeho poškození.

Nestoupejte ani nesedejte na dřevěné desky.

Během montáže a/nebo demontáže noste rukavice, abyste se vyhnuli poškrábání ostrými hranami.

Spojte odpovídající díl a spojovací prvek podle čísla dílu v příručce.

Pokud se díl neshoduje s příslušenstvím, zkontrolujte díl podle pokynů v tomto návodu.

Během montáže nejprve volně vyrovnejte všechny šrouby s odpovídajícími předvrtanými otvory a poté šrouby jeden po druhém utáhněte.

Během používání produktu pravidelně kontrolujte utažení šroubů. V případě potřeby je znovu utáhněte, aby byla zajištěna strukturální integrita.

Pokud náhodou rozlijete vodu nebo jinou kapalinu na povrch, okamžitě ji otřete suchým ručníkem.

Chraňte výrobek před ostrými, špičatými předměty a korozivními látkami, aby nedošlo k jeho poškození.

Při používání umístěte tento výrobek na rovný a pevný povrch.



Úvod



Prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a používejte produkt správným způsobem.

Tento návod pečlivě uschovejte a při předání produktu třetí osobě jej předávejte spolu s ním.

Z důvodu přehlednosti nelze popsat všechny podrobnosti týkající se všech variant a možných montáží. Pokud potřebujete další informace a pomoc, kontaktujte nás prosím.

Varování



Během montáže držte děti mimo pracovní prostor. Součástí dodávky je mnoho malých dílů, které mohou být při spolknutí nebo vdechnutí životu nebezpečné.

Aby se předešlo zraněním způsobeným převrácením, děti se za žádných okolností nesmějí na výrobek stavět, ležet na něj ani si s ním hrát.

Balící materiály, jako jsou fólie nebo plastové sáčky, uchovávejte pouze na místech, která nejsou přístupná dětem. Balící materiály často skrývají nepoznatelná nebezpečí (např. nebezpečí udušení).

Maximální statická nosnost produktu je 300 liber. Nepřekračujte prosím tuto maximální hmotnost.

Hinweise



Produkt je určen pouze pro použití v interiéru. Produkt montujte a používejte pouze podle pokynů v tomto návodu. Jiné použití nebo úprava/přestavba produktu není povolena a může vést ke zranění a/nebo poškození produktu. Prodejce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím nebo nesprávnou montáží.

Aby se zabránilo vzniku plísní, nevystavujte produkt po delší dobu vlhkému prostředí.

Udržujte produkt mimo dosah zdrojů ohně. Nevystavujte jej vysokým teplotám ani přímému slunečnímu záření.

Na povrch produktu nekládejte žádné horké předměty.

Po vybalení produktu zkontrolujte, zda vypadá bezvadně a zda jsou k dispozici všechny jednotlivé díly. Pokud některé díly chybí nebo jsou poškozené, produkt prosím nemontujte. V takovém případě nás prosím neprodleně kontaktujte.

Montáž produktu by měla být prováděna v dostatečně velkém prostoru. Vybalené jednotlivé díly prosím nepokládejte přímo na podlahu, aby nedošlo k jejich poškození.

Nesedejte si ani nestoupejte na dřevěné desky.

Při montáži a/nebo demontáži produktu byste měli vždy nosit rukavice, abyste se vyhnuli poranění ostrými hranami jednotlivých dílů.

Všechny jednotlivé díly jsou označeny číslem. Tato čísla najdete také v návodu. Seřadte prosím všechny jednotlivé díly podle těchto čísel.

Pokud některé jednotlivé díly při montáži k sobě nepasují, zkontrolujte podle návodu, zda jste použili správné jednotlivé díly.

Při montáži prosím šrouby hned neutahujte. Teprve poté, co jste všechny šrouby zasunuli do předvrtaných otvorů, je opatrně utáhněte.

Pravidelně kontrolujte pevnost šroubů. V případě potřeby šrouby dotáhněte.

Rozlitou vodu nebo jiné tekutiny na výrobku okamžitě setřete suchým hadříkem.

Produkt nesmí přijít do styku s ostrými předměty nebo agresivními chemickými látkami, protože by mohlo dojít k poškození povrchu.

Používejte prosím výrobek na rovném a pevném povrchu.



Úvod



Přečtěte si pozorně tyto pokyny a používejte výrobek podle tohoto návodu k použití.

Tyto pokyny si uschovejte. Pokud chcete tento výrobek darovat třetí osobě, přiložte k němu povinně tento návod k použití.

Z důvodu přehlednosti nelze popsat všechny podrobnosti týkající se jednotlivých variant nebo možných montáží. Pokud potřebujete další informace nebo narazíte na problémy, které nejsou v těchto pokynech podrobně popsány, kontaktujte nás.

Upozornění



Děti nesmějí produkt sestavovat. Používání produktem dětmi musí být pod dohledem dospělých. V opačném případě prodávající nenese žádnou odpovědnost za materiální škody ani zranění.

Dětem je zakázáno na výrobek lézt nebo si s ním hrát. Převrácení výrobku by mohlo způsobit nehody s více či méně závažnými následky.

Aby se předešlo potenciálním nebezpečím (např. udušení), uchovávejte všechny díly a obaly (fólie, plastové sáčky, polystyren atd.) mimo dosah dětí.

Maximální statická nosnost je 300 liber. Nepřekračujte prosím tento limit.

Poznámky



Výrobek je určen výhradně pro vnitřní použití. Musí být sestaven a používán v souladu s pokyny. Použití, které neodpovídá výše uvedenému popisu, nebo úpravy výrobku nejsou povoleny. Prodejce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávnou montáží nebo nesprávným použitím.

Neumísťujte výrobek do prostředí s vysokou vlhkostí, aby se zabránilo vzniku plísní.

Produkt udržujte mimo dosah zdrojů ohně a vysokých teplot. Nevystavujte produkt přímému slunečnímu záření.

Na povrch produktu nekládejte horké předměty.

Pokud po rozbalení zjistíte, že některé díly jsou poškozené nebo chybí, okamžitě přestaňte s montáží a kontaktujte nás.

Produkt montujte na prostorném povrchu a nevybalený produkt nekládejte přímo na podlahu, aby nedošlo k jeho poškození.

Nestoupejte ani neseďte na dřevěné desky.

Při montáži a demontáži noste rukavice, abyste se nezranili.

Spojte odpovídající díl a kování podle čísla dílu uvedeného v manuálu.

Pokud díl neodpovídá kování, zkontrolujte díl podle pokynů v tomto návodu.

Nejprve umístěte a seřadte díly podle montážního návodu a poté je postupně utáhněte.

Pravidelně kontrolujte utažení šroubů. V případě potřeby je dotáhněte.

Pokud na povrch rozlijete vodu nebo jinou tekutinu, okamžitě ji otřete suchým hadříkem.

Aby nedošlo k poškození, držte výrobek mimo dosah ostrých a řezavých předmětů a žíravých látek.

Při používání umístěte výrobek na rovný a pevný povrch.



Linee guida obecné



Přečtěte si prosím pozorně následující pokyny a používejte produkt správným způsobem.

Tento návod si prosím uschovejte a předávejte jej při změně majitele produktu.

Tento souhrn nemusí obsahovat všechny podrobnosti o všech zvažovaných změnách a fázích. Pokud potřebujete další informace a pomoc, kontaktujte nás.

Upozornění



Děti nesmějí produkt montovat. Během montáže doporučujeme držet děti v dostatečné vzdálenosti, protože malé části by mohly být spolknuty, což by mohlo mít škodlivé následky na zdraví.

Dětem je zakázáno lézt nebo si hrát na výrobku, aby nedošlo k úrazu způsobenému pádem.

Uchovávejte plastové obaly mimo dosah dětí, aby nedošlo k možnému nebezpečí, jako je udušení.

Statická nosnost produktu je 300 liber. Nepřekračujte prosím hmotnostní limit.

Poznámka



Produkt je určen výhradně pro domácí použití. Produkt musí být sestaven a používán v souladu s pokyny uvedenými v návodu. Pokud budou produkty používány k jiným účelům, než pro které jsou určeny, a/nebo pokud budou produkty změněny/upravovány oproti původnímu designu, může dojít k úrazům a/nebo poškození produktu. Výrobce ani prodejce nenesou odpovědnost za případná zranění nebo škody způsobené montáží nebo používáním, které neodpovídají pokynům uvedeným v návodu. Vyvarujte se dlouhodobému vystavení vlhkému prostředí, aby nedošlo k tvorbě plísní.

Uchovávejte výrobek mimo dosah zdrojů ohně a vysokých teplot. Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření.

Na povrch produktu nekládejte předměty s vysokou teplotou.

V případě, že po otevření balení zjistíte vadné a/nebo chybějící díly, přerušte montáž a neprodleně nás kontaktujte.

Montujte výrobek na prostorném povrchu a neumísťujte nebalený výrobek přímo na zem, aby nedošlo k jeho poškození.

Nestoupejte ani nesedejte na dřevěné panely.

Během montáže a/nebo demontáže noste rukavice, abyste se vyhnuli poškrábání ostrými hranami.

Spojte odpovídající díl a spojku podle čísla dílu v manuálu.

Pokud díl neodpovídá spojce, zkontrolujte díl podle pokynů v tomto návodu.

Šrouby zcela neutahujte, dokud nejsou všechny šrouby zarovnané s odpovídajícími předvrtanými otvory.

Pravidelně kontrolujte šrouby, které se mohou během používání uvolnit. V případě potřeby je znovu utáhněte, aby byla zajištěna strukturální integrita.

Pokud se na povrch náhodou vylije voda nebo jiná kapalina, okamžitě ji otřete suchým ručníkem.

Chraňte výrobek před ostrými a řezavými předměty a korozivními látkami, aby nedošlo k jeho poškození.

Při používání umístěte předmět na rovný a pevný povrch.



O manuálu



Prosím, pečlivě si přečtěte pokyny a dodržujte správné používání produktu.

Prosím, uchovejte tento návod v dobrém stavu a v případě převodu jej nezapomeňte předat spolu s výrobkem.

Tento návod nemusí obsahovat všechny podrobnosti jednotlivých kroků montáže. Pokud potřebujete pomoc nebo další informace, kontaktujte nás.

Upozornění



Děti nesmějí produkt montovat. Během montáže udržujte všechny malé části mimo dosah dětí, protože jejich spolknutí nebo vdechnutí může být smrtelné.

Dětem je zakázáno na výrobek lézt nebo si s ním hrát, aby nedošlo k vážným zraněním způsobeným pádem.

Plastové obalové sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k potenciálnímu nebezpečí, jako je udušení.

Maximální statická nosnost produktu je 300 liber. Nepokládejte na něj předměty s nadměrnou hmotností.

Poznámky



Produkt je určen výhradně pro použití v interiéru. Produkt musí být smontován a používán v souladu s pokyny v návodu. Použití produktu k jiným účelům, než pro které je určen, a/nebo změna/úprava jeho původního designu může vést k úrazu a/nebo poškození produktu. Prodejce nenese žádnou odpovědnost za úrazy nebo škody způsobené nesprávnou montáží nebo nevhodným použitím.

Vyhnete se dlouhodobému vystavení vlhkému prostředí, aby nedošlo k tvorbě plísní.

Uchovávejte výrobek mimo dosah zdrojů ohně a vysokých teplot. Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření.

Na povrch výrobku nekládejte žádné horké předměty.

Pokud po vybalení produktu zjistíte, že chybí některá součástka nebo je produkt poškozený, okamžitě přestaňte s montáží a kontaktujte nás.

Produkt sestavujte na prostorném povrchu a nevybalený produkt nekládejte přímo na podlahu, aby nedošlo k jeho poškození.

Prosím, nestoupejte ani nesedejte na dřevěné desky.

Při montáži a/nebo demontáži používejte rukavice, abyste se vyhnuli poškrábání ostrými hranami.

Prosím, spojte díl a příslušné příslušenství podle čísla dílu v manuálu.

Pokud díl neodpovídá příslušenství, zkontrolujte prosím díl podle pokynů v tomto návodu.

Při montáži nejprve volně vyrovnejte všechny šrouby s odpovídajícími předvrtanými otvory a poté šrouby jeden po druhém utáhněte.

Během používání produktu pravidelně kontrolujte utažení šroubů. V případě potřeby je

znovu utáhněte, aby byla zajištěna strukturální integrita.

Pokud se na povrch náhodou vylije voda nebo jiná kapalina, okamžitě ji otřete suchým ručníkem.

Aby nedošlo k poškození výrobku, udržujte jej mimo dosah ostrých a špičatých předmětů a žíravých látek.

Při používání umístěte tento výrobek na rovný a pevný povrch.



Algemene Pokyny



Přečtěte si prosím návod k použití a produkt používejte podle pokynů.

Uschovejte si prosím návod k použití a přiložte jej k prodeji.

Tento souhm nemusí obsahovat všechny varianty a kroky. Pokud potřebujete další informace nebo pomoc, kontaktujte nás.

Varování



Děti nesmí produkt sestavovat. Během sestavování udržujte malé součásti mimo dosah dětí, protože jejich požití může být smrtelné.

Dětem je zakázáno na výrobek lézt nebo si s ním hrát, aby nedošlo k úrazu.

Plastové sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k nebezpečí, jako je udušení.

Maximální statická nosnost pro každou úroveň je 300 liber. Nepokládejte na něj nadměrně těžké předměty.

Vysvětlení



Produkt je určen pouze pro vnitřní použití. Produkt musí být sestaven podle pokynů v tomto návodu. Použití produktů k jiným účelům, než pro které jsou určeny, a úpravy jejich původního designu mohou vést k úrazu nebo poškození produktu. Prodejce nenese odpovědnost za úrazy/škody způsobené nesprávným sestavením nebo nesprávným použitím.

Aby se zabránilo vzniku plísní, vyhněte se nadměrnému vystavení vlhkému prostředí.

Uchovávejte výrobek mimo dosah zdrojů tepla a vysokých teplot. Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření.

Na povrch produktu nekládejte žádné horké předměty.

Pokud po rozbalení zjistíte další vadné nebo chybějící díly, okamžitě přestaňte s montáží a kontaktujte nás.

Produkt sestavujte v prostorném místě a nevybalený produkt nekládejte přímo na zem, aby nedošlo k jeho poškození.

Nesedejte ani nestoupejte na držáky.

Při montáži/demontáži noste rukavice, abyste zabránili poškrábání ostrými hranami.

Prosím, porovnejte odpovídající díl a spojku na základě čísla dílu v návodu.

Pokud se díl a spojovací prvek neshodují, zkontrolujte díl podle pokynů v návodu.

Při sestavování šrouby nejprve lehce utáhněte, poté je můžete dotáhnout.

Pravidelně kontrolujte šrouby, zda se při používání neuvolnily. V případě potřeby je utáhněte, aby byla zachována strukturální integrita.

Pokud omylem rozlijete vodu nebo jinou tekutinu, okamžitě ji setřete suchým ručníkem.

Aby nedošlo k poškození produktu, udržujte jej mimo dosah ostrých předmětů a žíravých látek.

Při používání umístěte výrobek na rovný a pevný povrch.



Obecné Pokyny



Přečtěte si prosím pozorně následující pokyny a postupujte podle nich při používání produktu.

Tento návod k použití si prosím uschovejte a předávejte jej při převodu produktu.

Tento souhrn nemusí obsahovat všechny podrobnosti ve všech variantách a zvažovaných krocích. Pokud potřebujete další informace a pomoc, kontaktujte nás.

Varování



Děti nesmí produkt montovat. Během montáže uchovávejte všechny malé části mimo dosah dětí, protože při požití nebo vdechnutí mohou být životu nebezpečné.

Dětem je zakázáno na výrobek lézt nebo si na něm hrát, aby nedošlo k vážnému zranění způsobenému převrácením.

Plastové obaly uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k potenciálnímu nebezpečí, jako je například udušení.

Maximální statická nosnost výrobku je 300 liber. Nepokládejte na něj předměty s nadměrnou hmotností.

Poznámky



Produkt je určen pouze pro použití v interiéru. Produkt musí být namontován a používán v souladu s pokyny uvedenými v návodu. Při použití výrobku k jiným účelům, než pro které je určen, a/nebo při změně/úpravě původního designu výrobku může dojít k úrazu osob a/nebo poškození výrobku. Prodejce nenese žádnou odpovědnost ani povinnost za úrazy osob nebo škody na majetku způsobené nesprávnou montáží nebo nesprávným používáním.

Aby se zabránilo vzniku plísní, vyhněte se dlouhodobému vystavení vlhkému prostředí.

Udržujte produkt mimo dosah zdrojů ohně a vysokých teplot. Nevystavujte produkt přímému slunečnímu záření.

Na povrch produktu nekládejte žádné horké předměty.

Pokud po rozbalení zjistíte, že některé díly jsou poškozené nebo chybí, okamžitě přestaňte s montáží a kontaktujte nás.

Montáž provádějte na prostorném místě a nevybalený výrobek nekládejte přímo na zem, aby nedošlo k jeho poškození.

Nestoupejte ani nesedejte na dřevěné desky.

Při montáži a/nebo demontáži používejte rukavice, abyste se vyhnuli poškrábání od ostrých hran.

Spojte díly s odpovídajícími spojovacími prvky na základě čísla výrobku v manuálu.

Pokud díl neodpovídá upevňovacímu prvku, zkontrolujte díly uvedené v tomto návodu.

Nejprve při montáži volně zasuňte všechny šrouby do odpovídajících předvrtaných otvorů a poté šrouby jeden po druhém utáhněte.

Pravidelně kontrolujte, zda jsou šrouby utažené, zatímco je produkt používán. V případě potřeby je znovu utáhněte, aby byla zajištěna strukturální integrita.

Pokud se vám na povrch dostane voda nebo jiná kapalina, okamžitě ji otřete suchým ručníkem.

Chraňte výrobek před ostrými, špičatými předměty a žíravými látkami, aby nedošlo k jeho poškození.

Při používání umístěte tento výrobek na rovný a stabilní povrch.



Ogólne Porady



Prosim, pečlivě si přečtěte tyto pokyny a produkt používejte správným způsobem.

Tento návod uschovejte a při převodu vlastnictví předávejte spolu s výrobkem.

Toto shrnutí nemusí obsahovat všechny podrobnosti každé verze a zahnuté kroky. Pokud potřebujete další informace nebo pomoc, kontaktujte nás.

Varování



Děti nesmějí produkt skládat. Během skládání držte všechny malé předměty mimo dosah dětí, protože by mohly být smrtelné v případě spolknutí nebo vdechnutí.

Dětem je zakázáno na výrobek lézt nebo si na něm hrát, aby nedošlo k úrazu v důsledku pádu.

Plastové sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k potenciálnímu nebezpečí, jako je udušení.

Maximální statická nosnost produktu je 300 liber. Nepokládejte na něj přetížená předměty.

Zápisy



Tento produkt je určen pouze pro vnitřní použití. Produkt musí být sestaven a používán v souladu s pokyny v tomto návodu. K poranění a/nebo poškození produktu může dojít, pokud jsou produkty používány mimo jejich zamýšlený rozsah použití a/nebo pokud byl původní stav produktů změněn/upravován. Prodejce nenese žádnou odpovědnost za jakékoli poranění/poškození vyplývající z nesprávné montáže nebo nesprávného použití.

Vyhňte se dlouhodobému vystavení vlhkým podmínkám, aby nedošlo k tvorbě plísní.

Uchovávejte produkt mimo dosah zdrojů ohně a vysokých teplot. Nevystavujte tento produkt přímému slunečnímu záření.

Na povrch produktu nekládejte žádné horké předměty.

Pokud po rozbalení zjistíte vadné nebo chybějící části, okamžitě přerušte montáž a kontaktujte nás.

Produkt sestavujte na rovné ploše a nekládejte nezabalený produkt na zem, aby nedošlo k jeho poškození.

Nestoupejte ani neseďte na dřevěné desky.

Během montáže a/nebo demontáže noste rukavice, abyste se vyhnuli poškrábání ostrými hranami.

Proszę dopasować odpowiednią część oraz mocowanie bazując na numerze części w instrukcji.

Pokud díl neodpovídá upevnění, zkontrolujte prvek podle pokynů v tomto návodu.

Při montáži vložte všechny šrouby do příslušných předvrtaných otvorů a poté je postupně utáhněte.

Pravidelně kontrolujte utažení šroubů, když je produkt již v provozu. Pokud to situace vyžaduje, utáhněte je, aby byla zajištěna integrita konstrukce.

Pokud náhodou vylijete na povrch vodu nebo jinou kapalinu, okamžitě ji otřete suchým ručníkem.

Produkt udržujte mimo dosah ostrých, špičatých předmětů a korozivních látek, aby nedošlo k jeho poškození.

Během používání umístěte tento předmět na rovný a pevný podklad.



Obecné pravidla



Prosím, pečlivě si přečtěte tyto pokyny a produkt používejte správným způsobem.

Tento návod uschovejte a při převodu vlastnictví předávejte spolu s výrobkem.

Shrnutí nemusí obsahovat všechny podrobnosti každé verze a zahnuté kroky. Pokud potřebujete více informací nebo pomoc, kontaktujte nás.

Upozornění



Děti nesmějí provádět montáž výrobku. Během montáže uložte všechny malé části mimo dosah dětí, protože při požití nebo vdechnutí mohou být smrtelné.

Aby se zabránilo vážným zraněním v důsledku převrácení, nesmí děti na výrobek lézt ani si na něm hrát.

Aby se zabránilo riziku udušení, uložte plastové obaly mimo dosah dětí.

Celková maximální statická nosnost výrobku je 300 liber. Nepřekračujte hmotnostní limit. Nepokládejte na něj příliš těžké předměty.

Aby se zabránilo úrazům způsobeným náhodným převrácením, musí být výrobek připevněn ke zdi pomocí sady proti převrácení, která je součástí balení.

Poznámky



Tento produkt je určen pouze pro použití v interiéru. Produkt musí být namontován a používán v souladu s pokyny v návodu. Pokud jsou produkty používány k jiným účelům, než pro které jsou určeny, a/nebo pokud jsou produkty změněny/upravovány tak, že se liší od původního designu, může dojít k osobnímu zranění a/nebo poškození produktu. Prodejce odmítá veškerou odpovědnost a závazky za jakékoli zranění nebo škody způsobené nesprávnou montáží nebo použitím.

Aby se zabránilo plesnivění, vyhněte se dlouhodobému vystavení vlhkému prostředí.

Produkt uchovávejte mimo dosah zdrojů vznícení a nadměrného tepla. Produkt uchovávejte mimo dosah přímého slunečního záření.

Vyvarujte se pokládání horkých předmětů na povrch výrobku.

Pokud po otevření balení zjistíte jakékoli vadné nebo chybějící díly, okamžitě přestaňte s montáží a kontaktujte nás.

Aby nedošlo k poškození výrobku, namontujte jej na širokou plochu a vyhněte se přímému položení rozbaleného výrobku na zem.

Vyvarujte se stání nebo sezení na dřevěných deskách.

Během montáže a/nebo demontáže si prosím nasadte rukavice, abyste si chránili ruce před pořezáním o ostré hrany.

Spojte příslušný díl a montážní prvek s číslem dílu uvedeným v návodu.

Pokud díl neseď do spojovacího dílu, zkontrolujte prosím vlastnosti dílu podle tohoto návodu. Během montáže volně vyrovnejte všechny šrouby s odpovídajícími předvrtanými otvory a poté každý šroub zvlášť utáhněte.

Během používání produktu pravidelně kontrolujte utažení šroubů. Utáhněte je tak, aby byla zachována strukturální integrita.

Pokud na povrch rozlijete vodu nebo jinou kapalinu, okamžitě ji otřete suchým hadříkem.

Aby nedošlo k poškození produktu, držte jej mimo dosah ostrých předmětů a abrazivních látek.

Ujistěte se, že je tento výrobek používán na rovném a pevném povrchu.