




B31-182_B31-183



UK
CA
CE

EN_ DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE.
FR_ DŮLEŽITÉ: PŘEČTĚTE SI POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ REFERENCI.
ES_ DŮLEŽITÉ, POZORNĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ REFERENCE. PT_
DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ REFERENCE, POZORNĚ SI PŘEČTĚTE.
DE_ DŮLEŽITÉ! PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ NÁHLED. IT_ DŮLEŽITÉ,
PŘEČTĚTE SI A USCHOVEJTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ.

Specifikace

Model	B31-182_B31-183
Maximální výkon	40
Vstup adaptéru	230 V/50 Hz


UPOZORNĚNÍ

- Pouze pro použití v interiéru.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.
- Nepoužívejte v koupelně ani na vlhkých místech.
- Umístěte lampu na rovný povrch a zajistěte, aby byla umístěna mimo dosah hořlavých materiálů.
- Před čištěním lampy se ujistěte, že je vypnutá.
- Před výměnou žárovky se ujistěte, že je zástrčka vytažena ze zásuvky a lampa vychladla.
- Zásuvku nevytahujte mokřýma rukama.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, smí jej vyměnit pouze kvalifikovaný technik.
- Nedotýkejte se žárovky, když je svítidlo zapnuté.
- Nikdy se nedívejte přímo na rozsvícenou žárovku.
- **Upozornění: Nezapínejte a nevypínejte světlo opakovaně.**

POKYNY PRO ÚDRŽBU:

- Před čištěním odpojte lampu od elektrické sítě.
- Otřete měkkým suchým hadříkem nebo antistatickým prachovkou.
- Vždy se vyhýbejte použití agresivních chemikálií nebo abrazivních čisticích prostředků, protože by mohly poškodit povrch svítidla.

* Nevyhazujte žádný obsah, dokud není montáž dokončena, abyste zabránili náhodnému vyhození malých dílů nebo hardwaru.



LED
E27 (střední)
patice (není
součástí balení)

**NEPŘEKRAČUJTE UVEDENÝ
PŘÍKON.**

Specifikace

Model	B31-182_B31-183
Maximální výkon	40
Vstupní adaptér	230 V/50 Hz


UPOZORNĚNÍ

- Určeno pro použití v interiéru.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.
- Nepoužívejte v koupelně ani na vlhkých místech.
- Umístěte lampu na čistý povrch a ujistěte se, že je umístěna mimo dosah hořlavých materiálů.
- Před čištěním lampy se ujistěte, že je vypnutá.
- Před výměnou žárovky zkontrolujte, zda byla z výstupu odstraněna zátk a zda lampa vychladla.
- Za zástrčku nesahejte mokřýma rukama.
- Pokud je kabel poškozený, musí být vyměněn kvalifikovaným technikem.
- Nedotýkejte se žárovky, když je svítidlo pod napětím.
- Nikdy se nedívejte přímo na rozsvícenou žárovku.
- **Poznámka: Nezapínejte a nevypínejte světlo opakovaně.**

POKYNY PRO ÚDRŽBU:

- Před čištěním svítidla odpojte napájení.
- Očistěte jej měkkým suchým hadříkem nebo antistatickým utěrkou na nábytek.
- Nikdy nepoužívejte silné chemikálie nebo abrazivní čisticí prostředky, protože by mohly poškodit povrch svítidla.

„**Neodhazujte obsah před dokončením montáže, abyste zabránili náhodnému vyhození malých dílů nebo příslušenství.**



DÉL
Základna E27 (střední)
(není součástí balení)

**NEPŘEKRAČUJTE UVEDENÝ
PŘÍKON.**

Specifikace

Model	B31-182_B31-183
Max. výkon	40 W
Vstup adaptéru	230 V/50 Hz


Upozornění:

- Určeno pouze pro vnitřní použití.
- Udržujte lampu mimo dosah dětí a zvířat.
- Lampu neumísťujte do koupelny ani na vlhká místa.
- Lampu umístěte na rovný povrch a mimo dosah hořlavých materiálů.
- Před čištěním lampy se ujistěte, že je vypnutá.
- Před výměnou žárovky se ujistěte, že je lampa odpojena od napájení a že žárovka vychladla.
- Netahejte za zástrčku mokřýma rukama.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, smí jej vyměnit pouze kvalifikovaný elektrikář.
- Nedotýkejte se žárovky, pokud je držák aktivován.
- Nikdy se nedívejte přímo do svítící žárovky.
- **Poznámka: Nezapínejte a nevypínejte světlo opakovaně.**

ÚDRŽBA:

- Před čištěním odpojte zástrčku ze zásuvky.
- Otřete jej měkkým suchým hadříkem nebo antistatickým prachovkou.
- Nikdy nepoužívejte agresivní chemikálie nebo abrazivní čisticí prostředky, protože by mohly poškodit povrch držáku.

Všechny součásti vyhod'te až po dokončení montáže, abyste zabránili náhodnému vyhození drobných dílů nebo hardwaru.



LED
E27 (střední) základna
(není součástí dodávky)

**NEPŘEKRAČUJTE
PŘEDEPISOVANÝ
VÝKON.**

Specifikace

Model	B31-182_B31-183
Maximální výkon	40 W
Vstupní adaptér	230 V/50 Hz


UPOZORNĚNÍ

- Pouze pro použití v interiéru.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.
- Nepoužívejte v koupelně ani na vlhkých místech.
- Umístěte lampu na čistý povrch a ujistěte se, že je umístěna daleko od hořlavých materiálů.
- Před čištěním lampy se ujistěte, že je vypnutá.
- Před výměnou žárovky se ujistěte, že je zástrčka vytažena ze zásuvky a lampa vychladla.
- Za zástrčku netahejte mokřýma rukama.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, smí jej vyměnit pouze kvalifikovaný technik.
- Nedotýkejte se žárovek, když je zařízení zapnuté.
- Nikdy se nedívejte přímo na rozsvícenou žárovku.
- Upozornění: Nezapínejte a nevypínejte **světlo opakovaně**.

POKYNY PRO ÚDRŽBU:

- Před čištěním lampy ji odpojte ze zásuvky.
- Čistěte měkkým suchým hadříkem nebo antistatickým prachovkou.
- Vždy se vyhýbejte použití agresivních chemikálií nebo abrazivních čisticích prostředků, protože mohou poškodit povrch zařízení.

* Nevyhazujte **žádný obsah**, dokud není montáž dokončena, abyste **aby nedošlo k náhodnému vyhození malých dílů nebo kování**.



LED
Základna E27 (střední)
(není součástí balení)

**NEPŘEKRAČUJTE
UVEDENÝ PŘÍKON**

Specifikace

Model	B31-182_B31-183
Maximální výkon	40 W
Vstupní napětí	230 V/50 Hz


UPOZORNĚNÍ

- Pouze pro vnitřní použití.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat. Nepoužívejte v koupelně ani na vlhkých místech.
- Umístěte lampu na rovný povrch a ujistěte se, že je umístěna daleko od hořlavých materiálů.
- Před čištěním lampy se ujistěte, že je vypnutá.
- Před výměnou žárovky se ujistěte, že je zástrčka vytažena ze zásuvky a že žárovka vychladla.
- Neodstraňujte zástrčku ze zásuvky mokrýma rukama.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, smí jej vyměnit pouze kvalifikovaný technik.
- Nedotýkejte se žárovky, když je zapnutá.
- Nikdy se nedívejte přímo do rozsvícené žárovky.
- **Upozornění: Nevypínejte a nezapínejte světlo opakovaně.**

POKYNY PRO ÚDRŽBU:

- Před čištěním vypněte lampu.
- Čistěte měkkým suchým hadříkem nebo prachovkou.
- Vždy se vyhýbejte použití agresivních chemikálií nebo abrazivních čisticích prostředků, protože by mohly poškodit povrchovou úpravu svítidla.

PT_Nevyhazujte žádný obsah, dokud není montáž dokončena, abyste aby nedošlo k náhodnému vyhození malých dílů nebo kovových součástí.



LED
Žákl E27 (střední)
adna
(není součástí balení)

**NEPŘEKRAČUJT
E UVEDENÝ
PŘÍKON.**

Specifikace

Model	B31-182_B31-183
Maximální výkon	40 W
Vstup adaptéru	230 V/50 Hz


POZOR

- Pouze pro vnitřní použití.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.
- Nepoužívejte v koupelně ani na vlhkých místech.
- Umístěte lampu na rovný povrch a ujistěte se, že je umístěna daleko od jakéhokoli hořlavého materiálu.
- Před čištěním lampy se ujistěte, že je vypnutá.
- Před výměnou žárovky se ujistěte, že je zástrčka vytažena ze zásuvky a že lampa vychladla.
- Neodpojujte zástrčku ze zásuvky mokřýma rukama.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn kvalifikovaným technikem.
- Nedotýkejte se žárovky, když je zařízení zapnuté.
- Nikdy se nedívejte přímo na rozsvícenou žárovku.
- **Upozornění: Žárovku opakovaně nezapínejte a nevypínejte.**

POKYNY PRO ÚDRŽBU:




- Před čištěním odpojte lampu.
- Čistěte měkkým suchým hadříkem nebo antistatickým prachovkou.
- Nikdy nepoužívejte agresivní chemikálie nebo abrazivní čisticí prostředky, protože by mohly poškodit povrch zařízení.





* Nevyhazujte žádný obsah, dokud není dokončena **montáž, abyste zabránili náhodnému** vyhození **malých dílů** nebo **příslušenství**.





LED
E27 patice (střední)
(není součástí dodávky)




**NEPŘEKRAČUJTE
UVEDENÝ VÝKON.**



A x 2**B** x 2**C** x 2**D** x 2**E** x 2**F** x 1**G** x 1**H** x 1**I** x 1**J** x 1

01







V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na naše zákaznické centrum.

Naše kontaktní údaje jsou uvedeny níže:



00 44 -8 00 -24 0 -400 4



dotazy@mhstar.co.uk

ADRESA DOVOZCE:
MH STAR UK LTD
Unit 27, Perivale Park,
Horsenden lane South
Perivale, UB6 7RH
VYROBENO V ČÍNĚ



Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na naše zákaznické centrum.

Naše kontaktní údaje jsou následující:



0034-931294512



atenciocliente@aoso

m.es DOVOZCE:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ ROC GROS, N° 15. 08550, ELS HOSTALETES DE
BALENYÀ, ŠPANĚLSKO.
B66295775
WWW.AOSOM.ES
ATENCIONCLIENTE@iAOSOM.ES
TEL: 931296 512
VYROBENO V ČÍNĚ



Pokud máte jakékoli dotazy, obraťte se na naše zákaznické centrum.

Naše kontaktní údaje jsou následující:



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.fr

Dovozce:
MH France
2, rue Maurice Hartmann
92130 Issy-les-Moulineaux
Francie
Vyrobeno v Číně



V případě jakýchkoli dotazů se prosím obraťte na naše zákaznické centrum.

Naše kontaktní údaje jsou následující:



0 03 4 -931294512



info@aosom.pt

DOVOZCE:
SPANISH AOSOM, S.L.
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETES DE BALENYÀ
TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)
INFO@AOSOM.PT
WWW.AOSOM.PT



Pokud máte nějaké dotazy, obraťte se prosím na naše zákaznické centrum.

Naše kontaktní údaje naleznete



níže: 0049-0(40) -8830753



0

služba@aosom.de

ADRESA DOVOZCE:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D -20537 Hamburk
Německo
VYROBENO V ČÍNĚ



V případě pochybností se obraťte na naše zákaznické centrum.

Naše kontaktní údaje jsou uvedeny níže:



0 03 9 -02494714 42



clientidiaosom.it

IMPORTATO DA:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
VYROBENO V ČÍNĚ