




311-023V01



311-022_311-023_311-023V00



EN: Vhodné pro děti od 3 let; maximální hmotnost: 10 kg/vrstva.

DE: Vhodné pro děti od 3 let; maximální hmotnost: 10 kg/vrstva. FR: Vhodné pro děti od 3 let; maximální hmotnost: 10 kg/vrstva.

IT: Vhodné pro děti od 3 let; Maximální hmotnost: 10 kg/vrstva.

ES: Vhodné pro děti od 3 let; Maximální zatížení: 10 kg/vrstva PT:

Vhodné pro děti od 3 let; Maximální hmotnost: 10 kg/zásuvka.



EN_DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ: PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE.

DE_DŮLEŽITÉ! PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ NÁHLED. FR_DŮLEŽITÉ: PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ NÁHLED.

IT_DŮLEŽITÉ, PŘEČTĚTE SI A USCHOVEJTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

ES_DŮLEŽITÉ, POZORNĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ REFERENCE.

PT_DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ REFERENCE, POZORNĚ SI PŘEČTĚTE.

DŮLEŽITÉ! PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU.

VAROVÁNÍ:

1. NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ – Malé části. Nevhodné pro děti do 3 let.
2. Montáž smí provádět pouze způsobilá dospělá osoba.
3. Během montáže by děti měly být drženy mimo dosah výrobku z důvodu možného rizika zranění.
4. Používejte pod přímým dohledem dospělé osoby.
5. Umístěte jej na rovnou a čistou podlahu. Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny části správně spojeny.
6. NEUMÍSTŮJTE tento výrobek do blízkosti okna, protože by jej dítě mohlo použít jako schůdek a vypadnout z okna.
7. Dbejte na riziko otevřeného ohně a jiných zdrojů silného tepla v blízkosti výrobku.
8. NEUMÍSTŮJTE tento výrobek do blízkosti okna, kde by se dítě mohlo uškrtit šňůrami od žaluzií nebo záclon.
9. NEPOUŽÍVEJTE sedadlo, pokud je některá jeho část poškozená, roztržená nebo chybí, a používejte pouze náhradní díly schválené výrobcem.
10. Všechny montážní prvky musí být vždy řádně utaženy.
11. Pravidelně kontrolujte všechny upevňovací prvky, abyste se ujistili, že jsou správně utažené.

ÚDRŽBA A PÉČE

- A. Všechny pokyny a součásti týkající se tohoto výrobku uschovejte pro budoucí použití.
- B. Dřevo: pravidelně utírejte prach čistým, měkkým a suchým hadříkem.
- C. Nepoužívejte žádné abrazivní nebo kyselé produkty. Nikdy nepoužívejte čisticí rozpouštědla. Pouze profesionální čištění.

DŮLEŽITÉ! PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ POZDĚJŠÍ NÁVRATNÉ NÁVRATNÉ NÁVRATNÉ NÁVRATNÉ NÁVRATNÉ NÁVRATNÉ NÁVRATNÉ NÁVRATNÉ NÁVRATNÉ NÁVRATNÉ NÁVRATNÉ NÁVR

POZOR:

1. NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ – Malé části. Nevhodné pro děti do 3 let.
2. Montáž smí provádět pouze dospělá osoba s příslušnými znalostmi.
3. Během montáže musí být děti drženy v bezpečné vzdálenosti od výrobku z důvodu možného rizika zranění.
4. Používejte pod přímým dohledem dospělé osoby.
5. Položte jej na rovnou a čistou podlahu. Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny části správně spojeny.
6. NEUMÍSTUJTE tento výrobek do blízkosti okna; dítě by jej mohlo použít jako schůdek a vypadnout z okna.
7. Buďte si vědomi rizika otevřeného ohně a jiných zdrojů silného tepla v blízkosti výrobku.
8. NEUMÍSTUJTE tento výrobek do blízkosti okna, kde by šňůry od žaluzií nebo záclon mohly dítě uškrtit.
9. NEPOUŽÍVEJTE sedačku, pokud je některá její část poškozená, roztržená nebo chybí, a používejte pouze náhradní díly schválené výrobcem.
10. Všechny montážní doplňky musí být vždy správně utaženy.
11. Pravidelně kontrolujte všechny upevňovací prvky, abyste se ujistili, že jsou správně utažené.

ÚDRŽBA A SERVIS

- A. Uschovejte všechny pokyny a součásti týkající se tohoto výrobku, abyste se k nim mohli později vrátit.
- B. Dřevo: Pravidelně odstraňujte prach čistým, měkkým a suchým hadříkem.
- C. Nepoužívejte žádné abrazivní ani kyselé prostředky. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla.



Adresses sur quefairedemesdechets.fr

DŮLEŽITÉ! PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ POZDĚJŠÍ NÁHLEDY.

POZOR:

1. NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ – Malé části. Nevhodné pro děti do 3 let.
2. Montáž smí provádět pouze kompetentní dospělá osoba.
3. Během montáže by děti neměly mít k produktu přístup, protože hrozí nebezpečí zranění.
4. Používejte pouze pod přímým dohledem dospělé osoby.
5. Postavte jej na rovnou a čistou podlahu. Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny části správně spojeny.
6. Tento výrobek NEUMÍSTUJTE do blízkosti okna, protože by jej dítě mohlo použít jako schůdek a vypadnout z okna.
7. Uvědomte si nebezpečí otevřeného ohně a jiných silných zdrojů tepla v blízkosti výrobku.
8. Tento výrobek NEPOKLÁDEJTE do blízkosti okna, kde by šňůry od žaluzií nebo záclon mohly dítě uškrtit.
9. NEPOUŽÍVEJTE sedačku, pokud je některá její část zlomená, roztržená nebo chybí, a používejte pouze náhradní díly schválené výrobcem.
10. Všechny montážní díly by měly být vždy správně utaženy.
11. Pravidelně kontrolujte všechny upevňovací prvky, abyste se ujistili, že jsou správně utažené.

ÚDRŽBA A PÉČE

- A. Všechny pokyny a díly týkající se tohoto výrobku uschovejte pro pozdější použití.
- B. Dřevo: Pravidelně utírejte prach čistým, měkkým a suchým hadříkem.
- C. V žádném případě nepoužívejte abrazivní a žíravé čisticí prostředky. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla.

DŮLEŽITÉ! POZORNĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU.

UPOZORNĚNÍ:

1. NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ — Malé části. Nevhodné pro děti do 3 let.
2. Sestavení musí provádět výhradně kompetentní dospělá osoba.
3. Během montáže musí být děti drženy v bezpečné vzdálenosti od výrobku z důvodu možného rizika zranění.
4. Používejte pod přímým dohledem dospělé osoby.
5. Umístěte na rovný a čistý povrch, před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny části správně spojeny.
6. Neskladujte výrobek v blízkosti okna, protože by jej dítě mohlo použít jako schůdek a spadnout z okna.
7. Dávejte pozor na riziko požáru a jiných zdrojů silného tepla v blízkosti výrobku.
8. NEUMÍSTUJTE výrobek v blízkosti okna, kde by šňůry od záclon nebo rolet mohly dítě uškrtit.
9. NEPOUŽÍVEJTE sedačku, pokud je některá její část poškozená, roztržená nebo chybí, a používejte pouze náhradní díly schválené výrobcem.
10. Všechny montážní součásti musí být vždy správně utaženy.
11. Pravidelně kontrolujte všechny upevňovací prvky, abyste se ujistili, že jsou správně utažené.

ÚDRŽBA A PÉČE

- A. Uschovejte všechny pokyny a součásti týkající se tohoto výrobku pro budoucí použití.
- B. Dřevo: pravidelně utírejte prach čistým, měkkým a suchým hadříkem.
- C. Nepoužívejte abrazivní nebo kyselé čisticí prostředky. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla.

DŮLEŽITÉ! PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ POZDĚJŠÍ NÁVRATY.

UPOZORNĚNÍ:

1. NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ: Obsahuje malé části. Nevhodné pro děti do 3 let.
2. Montáž smí provádět pouze způsobilá dospělá osoba.
3. Během montáže musí být děti drženy v bezpečné vzdálenosti od výrobku z důvodu možného rizika zranění.
4. Produkt musí být používán pod přímým dohledem dospělé osoby.
5. Umístěte jej na rovnou a čistou podlahu. Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny části správně spojeny.
6. NEUMÍSTUJTE tento výrobek do blízkosti oken, jinak by jej děti mohly použít jako schůdek a vypadnout z okna.
7. Vezměte v úvahu riziko otevřeného ohně a jiných zdrojů intenzivního tepla v blízkosti výrobku.
8. NEUMÍSTUJTE tento výrobek do blízkosti oken, protože šňůry od žaluzií nebo záclon mohou děti uškrtit.
9. NEPOUŽÍVEJTE sedačku, pokud je některá její část poškozená, roztržená nebo chybí, a používejte pouze náhradní díly schválené výrobcem.
10. Všechny montážní doplňky musí být vždy dobře utažené.
11. Pravidelně kontrolujte všechny upevňovací prvky, abyste se ujistili, že jsou správně utažené.

ÚDRŽBA A PÉČE

- A. Uschovejte všechny pokyny a součásti související s tímto výrobkem pro budoucí použití.
- B. Dřevo: pravidelně odstraňujte prach čistým, měkkým a suchým hadříkem.
- C. Nepoužívejte abrazivní nebo kyselé čisticí prostředky. Nikdy nepoužívejte čisticí rozpouštědla. Čištění smí provádět pouze profesionál.

DŮLEŽITÉ! POZORNĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ POZDĚJŠÍ NÁVRATNÉ POUŽITÍ.


UPOZORNĚNÍ:

1. NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ: Obsahuje malé části. Nevhodné pro děti do 3 let.
2. Montáž smí provádět pouze dospělá osoba.
3. Během montáže musí být děti drženy v bezpečné vzdálenosti od výrobku z důvodu možného rizika zranění.
4. Produkt musí být používán pod přímým dohledem dospělé osoby.
5. Umístěte jej na rovnou a čistou podlahu. Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny části správně připojeny.
6. NEUMÍSTUJTE tento výrobek do blízkosti oken, jinak by jej děti mohly použít jako schůdek a spadnout z okna.
7. Buďte si vědomi rizika otevřeného ohně a jiných zdrojů intenzivního tepla v blízkosti výrobku.
8. NEUMÍSTUJTE tento výrobek do blízkosti oken, protože šňůry od žaluzií nebo záclon mohou děti uškrtit.
9. NEPOUŽÍVEJTE sedačku, pokud je některá její část poškozená, roztržená nebo chybí, a používejte pouze náhradní díly schválené výrobcem.
10. Všechny montážní příslušenství musí být vždy řádně utažené.
11. Pravidelně kontrolujte všechny upevňovací prvky, aby byly správně utažené.


ÚDRŽBA A PÉČE

- A. Všechny pokyny a součásti související s tímto výrobkem uchovejte pro budoucí použití.
- B. Dřevo: Pravidelně utírejte prach čistým, měkkým a suchým hadříkem.
- C. Nepoužívejte žádné drátěnky ani kyselé čisticí prostředky. Nikdy nepoužívejte čisticí rozpouštědla. Používejte pouze profesionální čisticí prostředky.


311-022_311-023_311-023V00




01




02




03




04



05



06




07




311-023V01


PART
LIST




01




02




03




04




05




06



07



08





Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na naše
zákaznické centrum.

Naše kontaktní údaje jsou uvedeny níže:



00 44 -8 00-240 -400 4



enquiries@mhstar.co.uk

ADRESA DOVOZCE:
MH STAR UK LTD
Unit 27, Perivale Park,
Horsenden lane South
Perivale, UB6 7RH
VYROBENO V ČINĚ



Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na naše
zákaznické centrum.

Naše kontaktní údaje jsou následující:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es

Dovozce/výrobce/REP:
Španělsko Aosom, S.L.
C/ Roc Gros, nº 15. 08550, Els Hostalets de
Balenyk, Španělsko.
B66295775
atencioncliente@aosom.es
TEL: 931294512
VYROBENO V ČINĚ



Pokud máte jakékoli dotazy, obraťte se na
naše zákaznické centrum.

Naše kontaktní údaje jsou následující:



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.lr

Dovozce/Výrobce/REP: MH
France
2, rue Maurice Hartmann
92130 Issy-les-Moulineaux
Francie
Vyrobeno v Číně



V případě jakýchkoli dotazů se prosím
obraťte na naše zákaznické centrum.

Naše kontaktní údaje jsou následující: 

0034-931294512



info@aosom.pt.

DOVOZCE:
SPANISH AOSOM, S.L
C.R0C GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETs DE BALENYÀ
TEL: 931294512 (PO-PÁ OD 7:30 DO 16:30)
INFO iA0S0M.PT
WWW.AOSOM.PT



Pokud máte nějaké dotazy, obraťte se prosím
obraťte na naše centrum zákaznických služeb.

Naše kontaktní údaje jsou uvedeny níže:



0049-0(40)-87408465



service@aosom.de

Dovozce/výrobce/REP: MH
Handel GmbH Wendenstraße
309
D-20537 Hamburk
Německo
VYROBENO V ČINĚ



V případě pochybností se prosím
naše centrum zákaznické podpory.
Naše kontaktní údaje jsou uvedeny níže:



003 9 -02494714 L2



clienti@aosom.it

DOVOZCE/Výrobce/REP: AOSOM
Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
VYROBENO V ČINĚ

