


LRC087





Obecné pokyny

- Přečtěte si prosím pozorně následující pokyny a používejte produkt v souladu s nimi.
- Tento návod si uschovejte a předávejte jej při převodu produktu.
- Tento souhrn nemusí obsahovat všechny podrobnosti všech variant a zvažovaných kroků. Pokud potřebujete další informace a pomoc, kontaktujte nás.

Poznámky

- Výrobek je určen pouze pro použití v interiéru. Výrobek musí být sestaven a používán v souladu s pokyny v návodu. Pokud budou výrobky používány k jiným účelům, než pro které jsou určeny, a/nebo pokud budou výrobky změněny/upravovány oproti původnímu designu, může dojít k úrazu a/nebo poškození výrobku. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za úrazy/škody způsobené nesprávnou montáží nebo nesprávným používáním.
- Aby se zabránilo vzniku plísní, vyhněte se dlouhodobému vystavení vlhkému prostředí.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah zdrojů ohně a vysokých teplot. Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření.
- Na povrch produktu nekládejte žádné horké předměty.
- Pokud po rozbalení zjistíte, že některé díly jsou poškozené nebo chybí, okamžitě přestaňte s montáží a kontaktujte nás.
- Produkt sestavujte na prostorném povrchu a nevybalený produkt nekládejte přímo na zem, aby nedošlo k jeho poškození.
- Nestoupejte ani nesedejte na dřevěné desky.
- Během montáže a/nebo demontáže noste rukavice, abyste se vyhnuli poškrábání ostrými hranami.
- Spojte odpovídající díly a spojovací prvky podle čísla dílu v návodu.
- Pokud se díl neshoduje s příslušenstvím, zkontrolujte jej podle pokynů v tomto návodu.
- Během montáže nejprve volně vyrovnejte všechny šrouby s odpovídajícími předvrtanými otvory a poté šrouby jeden po druhém utáhněte.
- Během používání výrobku pravidelně kontrolujte utažení šroubů. V případě potřeby je znovu utáhněte, aby byla zajištěna strukturální integrita.
- Pokud náhodou rozlijete vodu nebo jinou tekutinu na povrch, okamžitě ji otřete suchým ručníkem.
- Chraňte výrobek před ostrými, špičatými předměty a korozivními látkami, aby nedošlo k jeho poškození.
- Při používání umístěte tento výrobek na rovný a pevný povrch.

Varování

- Děti nesmějí výrobek sestavovat. Během sestavování udržujte všechny malé části mimo dosah dětí, protože jejich spolknutí nebo vdechnutí může mít fatální následky.
- Dětem je zakázáno na výrobek lézt nebo si na něm hrát, aby nedošlo k vážnému zranění způsobenému převrácením.
- Plastové obaly uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k možnému nebezpečí, jako je udušení.
- Celková maximální statická nosnost výrobku je 60 kg (132 lb). Nepokládejte na něj předměty s nadměrnou hmotností.



Úvod

- Prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a používejte výrobek správným způsobem.
- Tyto pokyny pečlivě uschovejte a při předání výrobku třetí osobě je předávejte spolu s ním.
- Z důvodu přehlednosti nelze popsat všechny podrobnosti ke všem variantám a možným montážím. Pokud potřebujete další informace a pomoc, kontaktujte nás prosím.

Upozornění

- Produkt je určen pouze pro použití v interiéru. Produkt montujte a používejte pouze podle pokynů v tomto návodu. Jiné použití nebo úprava/přestavba produktu není povolena a může vést ke zranění a/nebo poškození produktu. Prodejce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím nebo nesprávnou montáží.
- Aby se zabránilo vzniku plísní, nevystavujte produkt po delší dobu vlhkému prostředí.
- Udržujte produkt mimo dosah zdrojů ohně. Nevystavujte jej vysokým teplotám ani přímému slunečnímu záření.
- Na povrch produktu nekládejte žádné horké předměty.
- Po vybalení produktu zkontrolujte, zda vypadá bezvadně a zda jsou k dispozici všechny jednotlivé díly. Produkt nemontujte, pokud některé díly chybí nebo jsou poškozené. V takovém případě nás prosím neprodleně kontaktujte.
- Montáž produktu by měla být prováděna v dostatečně velkém prostoru. Vybalené jednotlivé díly prosím nepokládejte přímo na podlahu, aby nedošlo k jejich poškození.
- Nesedejte si ani nestoupejte na dřevěné desky.
- Při montáži a/nebo demontáži produktu byste měli vždy nosit rukavice, abyste se vyhnuli poranění ostrými hranami jednotlivých dílů.
- Všechny jednotlivé díly jsou označeny číslem. Tato čísla najdete také v návodu. Seřadte prosím všechny jednotlivé díly podle těchto čísel.
- Pokud některé jednotlivé díly při montáži k sobě nepasují, zkontrolujte podle návodu, zda jste použili správné jednotlivé díly.
- Při montáži prosím šrouby hned neutahujte. Teprve poté, co jste všechny šrouby zasunuli do předvrtaných otvorů, je opatrně utáhněte.
- Pravidelně kontrolujte pevnost šroubů. V případě potřeby šrouby dotáhněte.

- Rozlitou vodu nebo jiné tekutiny na výrobku okamžitě setřete suchým hadříkem.
- Produkt nesmí přijít do styku s ostrými předměty nebo agresivními chemickými látkami, protože by mohlo dojít k poškození povrchu.
- Produkt používejte na rovném a pevném podkladu.

Varování

- Během montáže držte děti mimo pracovní prostor. Součástí dodávky je mnoho malých dílů, které mohou být při požití nebo vdechnutí životu nebezpečné.
- Aby se předešlo zraněním způsobeným převrácením, děti se za žádných okolností nesmějí na výrobek stavět, ležet na něm ani si s ním hrát.
- Části obalu, jako jsou fólie nebo plastové sáčky, uchovávejte pouze na místech, která nejsou přístupná dětem. Části obalu často skrývají nepoznatelná nebezpečí (např. nebezpečí udušení).
- Maximální statická nosnost výrobku je 60 kg. Nepřekračujte prosím tuto maximální hmotnost.



Úvod

- Přečtěte si pozorně tyto pokyny a používejte výrobek podle tohoto návodu k použití.
- Tyto pokyny si uschovejte. Pokud chcete tento výrobek darovat třetí osobě, přiložte k němu povinně tento návod k použití.
- Z důvodu přehlednosti nelze popsat všechny podrobnosti týkající se jednotlivých variant nebo možných montáží. Pokud potřebujete další informace nebo narazíte na problémy, které nejsou v těchto pokynech podrobně popsány, kontaktujte nás.

Poznámky

- Produkt je určen výhradně pro vnitřní použití. Musí být sestaven a používán v souladu s pokyny. Použití, které neodpovídá výše uvedenému popisu, nebo úpravy výrobku nejsou povoleny. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávnou montáží nebo nesprávným použitím.
- Produkt neumísťujte do prostředí s vysokou vlhkostí, aby se zabránilo vzniku plísní.
- Produkt udržujte mimo dosah zdrojů ohně a vysokých teplot. Nevystavujte produkt přímému slunečnímu záření.
- Na povrch výrobku nekládejte horké předměty.
- Pokud po rozbalení zjistíte, že některé díly jsou poškozené nebo chybí, okamžitě přestaňte s montáží a kontaktujte nás.
- Produkt smontujte na prostorném povrchu a nevybalený produkt nekládejte přímo na podlahu, aby nedošlo k jeho poškození.
- Nestoupejte ani nesedejte na dřevěné desky.
- Při montáži a demontáži noste rukavice, abyste se nezranili.
- Spojte odpovídající díl a kování podle čísla dílu uvedeného v manuálu.
- Pokud díl neodpovídá kování, zkontrolujte díl podle pokynů v tomto návodu.
- Nejprve umístěte a seřídte díly podle montážního návodu a poté je postupně utáhněte.
- Pravidelně kontrolujte utažení šroubů. V případě potřeby je dotáhněte.
- Pokud na povrch rozlijete vodu nebo jinou tekutinu, okamžitě ji otřete suchým hadříkem.
- Chraňte výrobek před ostrými a řezavými předměty a korozivními látkami, aby nedošlo k jeho poškození.
- Při používání umístěte výrobek na rovný a pevný povrch.

Upozornění

- Děti nesmějí výrobek sestavovat. Používání výrobku dětmi musí být pod dohledem dospělých. V opačném případě prodávající nenese žádnou odpovědnost za materiální škody ani zranění.
- Dětem je zakázáno na výrobek ležet nebo si s ním hrát. Převrácení výrobku by mohlo způsobit nehody s více či méně závažnými následky.
- Aby se předešlo potenciálním nebezpečím (například udušení), uchovávejte všechny součásti a obaly (fólie, plastové sáčky, polystyren atd.) mimo dosah dětí.
- Maximální statická nosnost je 60 kg. Tuto mez nepřekračujte.



Obecné pokyny

- Přečtěte si prosím následující pokyny a používejte výrobek správným způsobem.
- Tento návod prosím uschovejte a předávejte jej při změně majitele produktu.
- Tento souhrn nemusí obsahovat všechny podrobnosti o všech zvažovaných změnách a fázích. Pokud potřebujete další informace a pomoc, kontaktujte nás.

Poznámka

- Produkt je určen výhradně pro domácí použití. Produkt musí být sestaven a používán v souladu s pokyny v příručce. Pokud jsou produkty používány k jiným účelům, než pro které jsou určeny, a/nebo pokud byly produkty změněny/upravovány oproti původnímu designu, může dojít k úrazu a/nebo poškození produktu. Výrobce ani prodejce nenesou odpovědnost za případná zranění nebo škody způsobené montáží nebo používáním, které neodpovídají pokynům uvedeným v návodu.
- Vyvarujte se dlouhodobého vystavení vlhkému prostředí, aby nedošlo k tvorbě plísní.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah zdrojů ohně a vysokých teplot. Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření.
- Na povrch produktu nekládejte předměty s vysokou teplotou.
- V případě, že po otevření balení zjistíte vadné a/nebo chybějící díly, přerušte montáž a neprodleně nás kontaktujte.
- Montujte výrobek na prostorném povrchu a neumísťujte nebalený výrobek přímo na zem, aby nedošlo k jeho poškození.
- Nestoupejte ani nesedejte na dřevěné panely.
- Během montáže a/nebo demontáže noste rukavice, abyste se vyhnuli poškrábání ostrými hranami.
- Spojte odpovídající díly a spojky podle čísla dílu v manuálu.
- Pokud díl neodpovídá spojce, zkontrolujte díl podle pokynů v této příručce.
- Šrouby neutahujte úplně, dokud nejsou všechny šrouby zarovnaný s odpovídajícími předvrtanými otvory.
- Šrouby pravidelně kontrolujte, protože se během používání mohou uvolnit. V případě potřeby je znovu utáhněte, aby byla zajištěna strukturální integrita.
- Pokud se na povrch náhodně vylije voda nebo jiná kapalina, okamžitě ji otřete suchým ručníkem.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah ostrých a řezavých předmětů a žíravých látek, aby nedošlo k jeho poškození.
- Při používání položte předmět na rovný a pevný povrch.

Upozornění

- Děti nesmějí výrobek sestavovat. Během sestavování doporučujeme držet děti v dostatečné vzdálenosti, protože malé části by mohly být spolknuty, což by mohlo mít škodlivé následky na zdraví.
- Dětem je zakázáno na výrobek lézt nebo si na něm hrát, aby nedošlo k úrazu způsobenému pádem.
- Uchovávejte plastové obaly mimo dosah dětí, aby nedošlo k možnému nebezpečí, jako je udušení.
- Statická nosnost produktu je 60 kg. Nepokládejte na něj předměty s nadměrnou hmotností.



O návodu

- Pečlivě si přečtěte pokyny a dodržujte správné používání produktu.
- Tento návod pečlivě uschovejte a v případě převodu jej přiložte k produktu.
- Tato příručka nemusí obsahovat všechny podrobnosti o jednotlivých krocích montáže. Pokud potřebujete pomoc nebo další informace, kontaktujte nás.

Poznámky

- Tento výrobek je určen výhradně pro použití v interiéru. Výrobek musí být smontován a používán v souladu s pokyny v návodu. Použití výrobku k jiným účelům, než pro které je určen, a/nebo změna/úprava jeho původního designu může vést k úrazu a/nebo poškození výrobku. Prodejce nenesé žádnou odpovědnost za úrazy nebo škody způsobené nesprávnou montáží nebo nevhodným použitím.
- Aby se zabránilo vzniku plísní, vyhněte se dlouhodobému vystavení vlhkému prostředí.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah zdrojů ohně a vysokých teplot. Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření.
- Na povrch výrobku nekládejte žádné horké předměty.
- Pokud po vybalení produktu zjistíte, že chybí některá součástka nebo je produkt poškozený, okamžitě přestaňte s montáží a kontaktujte nás.
- Prosím, sestavte výrobek na prostorném povrchu a nevybalený výrobek nekládejte přímo na podlahu, aby nedošlo k jeho poškození.
- Nestoupejte ani nesedejte na dřevěné desky.
- Během montáže a/nebo demontáže používejte rukavice, abyste se vyhnuli poškrábání ostrými hranami.
- Por favor, haga coincidir la pieza y el accesorio correspondiente según el número de pieza del manual.
- Pokud díl neodpovídá příslušenství, zkontrolujte díl podle pokynů v tomto manuálu.
- Během montáže nejprve volně vyrovnajte všechny šrouby s odpovídajícími předvrtanými otvory a poté šrouby jeden po druhém utáhněte.
- Pravidelně kontrolujte utažení šroubů během používání výrobku. V případě potřeby je znovu utáhněte, aby byla zajištěna strukturální integrita.
- Pokud se na povrch náhodně vylije voda nebo jiná kapalina, okamžitě ji otřete suchým ručníkem.
- Aby nedošlo k poškození výrobku, udržujte jej mimo dosah ostrých a špičatých předmětů a korozivních látek.
- Prosím, umístěte tento výrobek během používání na rovný a pevný povrch.

Upozornění

- Děti nesmějí na výrobek lézt. Během montáže udržujte všechny malé části mimo dosah dětí, protože jejich spolknutí nebo vdechnutí může být smrtelné.
- Dětem je zakázáno na výrobek lézt nebo si s ním hrát, aby nedošlo k vážným zraněním způsobeným pádem.
- Plastové obalové sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k potenciálnímu nebezpečí, jako je udušení.
- Maximální celková statická nosnost produktu je 60 kg. Nepokládejte na něj předměty s nadměrnou hmotností.



Algemene Richtlijnen

- Přečtěte si návod k použití a produkt používejte podle něj.
- Návod si prosím uschovejte a při prodeji jej přiložte.
- Tento souhrn nemusí obsahovat všechny varianty a kroky. Pokud potřebujete další informace nebo pomoc, kontaktujte nás.

Poznámky

- Produkt je určen pouze pro vnitřní použití. Produkt musí být sestaven podle pokynů v tomto návodu. Použití produktů k jiným účelům, než pro které jsou určeny, a úpravy jejich původního designu mohou vést k úrazu nebo poškození produktu. Prodejce nenese odpovědnost za úrazy/škody způsobené nesprávným sestavením nebo nesprávným použitím.
- Vyhněte se nadměrnému vystavení vlhkému prostředí, aby se zabránilo vzniku plísní.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah zdrojů tepla a vysokých teplot. Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření.
- Na povrch produktu nekládejte žádné horké předměty.
- Pokud po rozbalení zjistíte další vadné nebo chybějící součásti, okamžitě přestaňte s montáží a kontaktujte nás.
- Sestavte výrobek v prostorném místě a nevybalený výrobek nekládejte přímo na zem, aby nedošlo k jeho poškození.
- Nesedejte ani nestoupejte na dřevěné desky.
- Při sestavování/demontáži noste rukavice, abyste zabránili poškrábání ostrými hranami.
- Spojte odpovídající díly a spojovací prvky podle čísla dílu v návodu.
- Pokud díl a spojovací prvek neodpovídají, zkontrolujte díl podle pokynů v návodu.
- Při sestavování šrouby nejprve lehce utáhněte a poté je pevně dotažte.
- Pravidelně kontrolujte šrouby, zda se při používání neuvolnily. V případě potřeby je utáhněte, aby byla zachována strukturální integrita.
- Pokud omylem rozlijete vodu nebo jinou tekutinu, okamžitě ji otřete suchým ručníkem.
- Aby nedošlo k poškození výrobku, udržujte jej mimo dosah ostrých předmětů a žiravin.
- Při používání umístěte výrobek na rovný a pevný povrch.

Varování

- Děti nesmí produkt skládat. Během skládání udržujte malé součásti mimo dosah dětí, protože jejich požití může být smrtelné.
- Dětem je zakázáno na výrobek lézt nebo si s ním hrát, aby nedošlo k úrazu.
- Plastové sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k nebezpečí, jako je udušení.
- Maximální statická nosnost pro každou úroveň je 60 kg. Nepokládejte na ni nadměrně těžké předměty.



Obecné pokyny

- Pečlivě si přečtěte následující pokyny a postupujte podle nich.
- Tento návod k použití si prosím uschovejte a předávejte jej při převodu produktu.
- Tento souhrn nemusí obsahovat všechny podrobnosti ve všech variantách a zvažovaných krocích. Pokud potřebujete další informace a pomoc, kontaktujte nás.

Poznámky

- Produkt je určen pouze pro použití v interiéru. Produkt musí být namontován a používán v souladu s pokyny uvedenými v návodu. Při použití výrobku k jiným účelům, než pro které je určen, a/nebo při změně/úpravě původního designu výrobku může dojít k úrazu osob a/nebo poškození výrobku. Prodejce nenese žádnou odpovědnost ani povinnost za úrazy osob nebo škody na majetku způsobené nesprávnou montáží nebo nesprávným používáním.
- Aby se zabránilo vzniku plísní, vyhněte se dlouhodobému vystavení vlhkému prostředí.
- Udržujte produkt mimo dosah zdrojů ohně a vysokých teplot. Nevystavujte produkt přímému slunečnímu záření.
- Na povrch produktu nekládejte žádné horké předměty.
- Pokud po rozbalení zjistíte, že některé díly jsou poškozené nebo chybí, okamžitě přestaňte s montáží a kontaktujte nás.
- Montáž provádějte na prostorném místě a nevybalený výrobek nekládejte přímo na zem, aby nedošlo k jeho poškození.
- Nestoupejte ani nesedejte na dřevěné desky.
- Při montáži a/nebo demontáži používejte rukavice, abyste se vyhnuli poškrábání od ostrých hran.
- Spojte díly s odpovídajícími spojovacími prvky na základě čísla výrobku v manuálu.
- Pokud díl neodpovídá upevňovacímu prvku, zkontrolujte díly uvedené v tomto návodu.
- Nejprve při montáži volně zasuňte všechny šrouby do odpovídajících předvrtaných otvorů a poté šrouby jeden po druhém utáhněte.
- Pravidelně kontrolujte, zda jsou šrouby utažené, zatímco je produkt používán. V případě potřeby je znovu utáhněte, aby byla zajištěna strukturální integrita.
- Pokud se vám na povrch dostane voda nebo jiná kapalina, okamžitě ji otřete suchým ručníkem.
- Chraňte výrobek před ostrými, špičatými předměty a žiravými látkami, aby nedošlo k jeho poškození.
- Při používání umístěte tento výrobek na rovný a stabilní povrch.

Varování

- Děti nesmí produkt montovat. Během montáže udržujte všechny malé části mimo dosah dětí, protože při požití nebo vdechnutí mohou být životu nebezpečné.
- Dětem je zakázáno na výrobek lézt nebo si na něm hrát, aby nedošlo k vážnému zranění způsobenému převrácením.
- Plastové obaly uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k potenciálnímu nebezpečí, jako je například udušení.
- Maximální statická nosnost produktu je 60 kg. Nepokládejte na něj předměty s nadměrnou hmotností.



Obecné rady






- Pečlivě si přečtěte tyto pokyny a produkt používejte správným způsobem.
- Tento návod uschovejte a při převodu vlastnictví předávejte spolu s výrobkem.
- Shrnutí nemusí obsahovat všechny podrobnosti každé verze a zahrnuté kroky. Pokud potřebujete více informací nebo pomoc, kontaktujte nás.

Zápisy


- Tento produkt je určen pouze pro vnitřní použití. Produkt musí být sestaven a používán v souladu s pokyny v tomto návodu. K poranění a/nebo poškození produktu může dojít, pokud jsou produkty používány mimo jejich zamýšlený rozsah použití a/nebo pokud byl původní stav produktů změněn/upravován. Prodejce nenesе žádnou odpovědnost za jakékoli poranění/poškození vyplývající z nesprávné montáže nebo nesprávného použití.
- Vyhněte se dlouhodobému vystavení vlhkým podmínkám, aby nedošlo ke vzniku plísní.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah zdrojů ohně a vysokých teplot. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu záření.
- Na povrch produktu nekládejte žádné horké předměty.
- Pokud po rozbalení zjistíte vadné nebo chybějící části, okamžitě přerušete montáž a kontaktujte nás.
- Produkt sestavujte na rovné ploše a nekládejte nezabalený produkt na zem, aby nedošlo k jeho poškození.
- Nestoupejte ani nesedejte na dřevěné desky.
- Při montáži a/nebo demontáži noste rukavice, abyste se vyhnuli poškrábání ostrými hranami.
- Přizpůsobte příslušnou část a upevnění podle čísla dílu v návodu.
- Pokud díl neodpovídá upevnění, zkontrolujte prvek podle pokynů v tomto návodu.
- Při montáži vložte všechny šrouby do příslušných předvrtaných otvorů a poté je postupně utáhněte.
- Pravidelně kontrolujte utažení šroubů, když je produkt již v provozu. Pokud to situace vyžaduje, utáhněte je, aby byla zajištěna integrita konstrukce.
- Pokud náhodou vylijete na povrch vodu nebo jinou kapalinu, okamžitě ji otřete suchým ručníkem.
- Produkt udržujte mimo dosah ostrých, špičatých předmětů a korozivních látek, aby nedošlo k jeho poškození.
- Při používání umístěte tento předmět na rovný a pevný podklad.

Varování

- Děti nesmějí produkt skládat. Během skládání držte všechny malé předměty mimo dosah dětí, protože by mohly být smrtelné v případě spolknutí nebo vdechnutí.
- Je zakázáno, aby děti na výrobku lezly nebo si na něm hrály, aby se předešlo zraněním v důsledku pádu.
- Plastové sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k potenciálnímu nebezpečí, jako je udušení.
- Maximální statická nosnost výrobku je 60 kg. Nepokládejte na něj přetížená předměty.

A × 1 	B × 1 
C × 2 	D × 2 
E × 5 	F × 1 
G × 2 	H × 1 


2



ST6 × 50 mm

× 4


3



M6 × 30 mm

× 20

4



M6 × 15 mm

× 4

5




× 1


6



× 2



1




3




× 4

2



3





× 6

6



× 2

3





4



× 4

4




3




× 6

5




2  × 4

6



3  × 4

7



8

