


B31-462V70 _B31-462V90



EN_DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE.
 FR_DŮLEŽITÉ: PŘEČTĚTE SI POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ REFERENCI.
 ES_DŮLEŽITÉ, PŘEČTĚTE SI A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ REFERENCI.
 PT_DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ REFERENCI: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE.
 DE_DŮLEŽITÉ! POZORNĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ REFERENCI.
 IT_DŮLEŽITÉ! USCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ REFERENCI A
 POZORNĚ SI JE PROSÍM PŘEČTĚTE.

EN**Specifikace**

Maximální výkon	40 W
Vstup adaptéru	AC220-240 V/50 Hz

FR**Specifikace**

Maximální výkon	40 W
Vstup adaptéru	AC220-240V/50Hz

DE**Specifikace**

Max. výkon	40 W
Vstup adaptéru	AC220-240V/50Hz

ES**Specifikace**

Maximální výkon	40 W
Vstupní adaptér	AC220-240V/50Hz

PT**Specifikace**

Maximální výkon	40 W
Vstupní napětí	AC220-240 V/50 Hz

IT**Specifikace**

Maximální výkon	40 W
Vstup adaptéru	AC220-240V/50Hz

UPOZORNĚNÍ

- Pouze pro použití v interiéru.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.
- Nepoužívejte v koupelně ani na vlhkých místech.
- Umístěte lampu na rovný povrch a zajistěte, aby byla umístěna mimo dosah hořlavých materiálů.
- Před čištěním lampy se ujistěte, že je vypnutá.
- Před výměnou žárovky se ujistěte, že je zástrčka vytažena ze zásuvky a lampa vychladla.
- Neodpojujte zástrčku ze zásuvky mokřýma rukama.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, smí jej vyměnit pouze kvalifikovaný technik.
- Nedotýkejte se žárovky, když je svítidlo zapnuté.
- Nikdy se nedívejte přímo na rozsvícenou žárovku.
- **Upozornění: Nezapínejte a nevypínejte světlo opakovaně.**

POKYNY K ÚDRŽBĚ:

- Před čištěním odpojte lampu od elektrické sítě.
- Otřete měkkým suchým hadříkem nebo antistatickým prachovkou.
- Nikdy nepoužívejte agresivní chemikálie nebo abrazivní čisticí prostředky, protože by mohly poškodit povrch svítidla.

UPOZORNĚNÍ

- Určeno pro použití v interiéru.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.
- Nepoužívejte v koupelně ani na vlhkých místech.
- Umístěte lampu na čistý povrch a ujistěte se, že je umístěna mimo dosah hořlavých materiálů.
- Před čištěním lampy se ujistěte, že je vypnutá.
- Před výměnou žárovky zkontrolujte, zda byla z výstupu odstraněna zátka a zda lampa vychladla.
- Netahejte za zástrčku mokřýma rukama.
- Pokud je kabel poškozený, musí být vyměněn kvalifikovaným technikem.
- Nedotýkejte se žárovky, když je svítidlo pod napětím.
- Nikdy se nedívejte přímo na rozsvícenou žárovku.
- **Poznámka: Nezapínejte a nevypínejte světlo opakovaně.**

POKYNY PRO ÚDRŽBU:

- Před čištěním svítidlo odpojte od elektrické sítě.
- Očistěte jej měkkým suchým hadříkem nebo antistatickou utěrkou na nábytek.
- Nikdy nepoužívejte silné chemikálie nebo abrazivní čisticí prostředky, protože by mohly poškodit povrch svítidla.

Pozor:

- Určeno pouze pro vnitřní použití.
- Uchovávejte lampu mimo dosah dětí a zvířat.
- Lampu neumísťujte do koupelny ani na vlhká místa.
- Umístěte lampu na rovný povrch a mimo dosah hořlavých materiálů.
- Před čištěním lampy se ujistěte, že je vypnutá.
- Před výměnou žárovky se ujistěte, že je lampa odpojena od napájení a že žárovka vychladla.
- Netahejte za zástrčku mokřýma rukama.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, smí jej vyměnit pouze kvalifikovaný elektrikář.
- Nedotýkejte se žárovky, pokud je držák aktivován.
- Nikdy se nedívejte přímo do svítící žárovky.
- **Poznámka: Nezapínejte a nevypínejte světlo opakovaně.**

ÚDRŽBA:

- Před čištěním odpojte zástrčku ze zásuvky.
- Očistěte jej měkkým suchým hadříkem nebo antistatickým prachovkou.
- Nikdy nepoužívejte agresivní chemikálie nebo abrazivní čisticí prostředky, protože by mohly poškodit povrch držáku.

UPOZORNĚNÍ

- Pouze pro použití v interiéru.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.
- Nepoužívejte v koupelně ani na vlhkých místech.
- Umístěte lampu na čistý povrch a ujistěte se, že je umístěna daleko od hořlavých materiálů.
- Před čištěním lampy se ujistěte, že je vypnutá.
- Před výměnou žárovky se ujistěte, že je zástrčka vytažena ze zásuvky a lampa vychladla.
- Netahejte za zástrčku mokřýma rukama.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, smí jej vyměnit pouze kvalifikovaný technik.
- Nedotýkejte se žárovek, když je zařízení zapnuté.
- Nikdy se nedívejte přímo na rozsvícenou žárovku.
- **Upozornění: Nezapínejte a nevypínejte světlo opakovaně.**

POKYNY PRO ÚDRŽBU:

- Před čištěním lampy ji odpojte od elektrické sítě.
- Čistěte měkkým suchým hadříkem nebo antistatickým prachovkou.
- Vždy se vyhybejte použití agresivních chemikálií nebo abrazivních čisticích prostředků, protože mohou poškodit povrch zařízení.

UPOZORNĚNÍ

- Pouze pro vnitřní použití.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat. Nepoužívejte v koupelně ani na vlhkých místech.
- Umístěte lampu na rovný povrch a ujistěte se, že je umístěna daleko od jakéhokoli hořlavého materiálu.
- Před čištěním lampy se ujistěte, že je vypnutá.
- Před výměnou žárovky se ujistěte, že je zástrčka vytažena ze zásuvky a že žárovka vychladla.
- Neodstraňujte zástrčku ze zásuvky mokřýma rukama.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, smí jej vyměnit pouze kvalifikovaný technik.
- Nedotýkejte se žárovky, když je zapnutá.
- Nikdy se nedívejte přímo do rozsvícené žárovky.
- **Upozornění: Nezapínejte a nevypínejte světlo opakovaně.**

POKYNY PRO ÚDRŽBU:

- Před čištěním vypněte lampu.
- Čistěte měkkým suchým hadříkem nebo prachovkou.
- Vždy se vyhněte použití agresivních chemikálií nebo abrazivních čisticích prostředků, protože by mohly poškodit povrchovou úpravu lampy.

POZOR

- Pouze pro vnitřní použití.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.
- Nepoužívejte v koupelně ani na vlhkých místech.
- Umístěte lampu na rovný povrch a ujistěte se, že je umístěna daleko od jakéhokoli hořlavého materiálu.
- Před čištěním lampy se ujistěte, že je vypnutá.
- Před výměnou žárovky se ujistěte, že je zástrčka vytažena ze zásuvky a že lampa vychladla.
- Neodpojujte zástrčku ze zásuvky mokřýma rukama.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn kvalifikovaným technikem.
- Nedotýkejte se žárovky, když je zařízení zapnuté.
- Nikdy se nedívejte přímo na rozsvícenou žárovku.
- **Upozornění: Žárovku opakovaně nezapínejte a nevypínejte.**

POKYNY PRO ÚDRŽBU:

- Před čištěním odpojte lampu.
- Čistěte měkkým suchým hadříkem nebo antistatickým prachovkou.
- Nikdy nepoužívejte agresivní chemikálie nebo abrazivní čisticí prostředky, protože by mohly poškodit povrch zařízení.

EN_Neodhazujte žádný obsah, dokud není montáž dokončena, abyste zabránili náhodnému vyhození malých dílů nebo hardware.

FR_Ne jetez pas le contenu avant d'avoir terminé l'assemblage afin d'éviter de jeter accidentellement de petites pièces ou des accessoires matériels.


DE_Entsorgen Sie jeglichen Inhalt erst nach Abschluss der Montage, um ein versehentliches Entsorgen von Kleinteilen oder Hardware zu vermeiden.

ES_Ne likvidujte žádný obsah, dokud není dokončena montáž, abyste zabránili náhodnému vyhození malých dílů nebo hardware.


PT_Neodstraňujte žádný obsah, dokud není montáž dokončena, abyste zabránili náhodnému vyhození malých dílů nebo kovových součástí.

IT_Nevyhazujte žádný obsah, dokud není montáž dokončena, abyste zabránili náhodnému vyhození malých dílů nebo příslušenství.


01




02




03




04



05







(E27)




4



3



2



1



Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na naše
zákaznické centrum.

Naše kontaktní údaje jsou uvedeny níže:



0044-800-240-4004



enquiries@mhstar.co.uk

ADRESA DOVOZCE:
MH STAR UK LTD
Unit 27, Perivale Park,
Horsenden lane South
Perivale, UB6 7RH
VYROBENO V ČINĚ



Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na naše
zákaznické centrum.

Naše kontaktní údaje jsou následující:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es

Dovozce/výrobce/REP:
Spanish Aosom, S.L.
C/ Roc Gros, nº 15. 08550, Els Hostalets de
Balenyk, Španělsko.
B66295775
atencioncliente@aosom.es
TEL: 931294512
VYROBENO V ČINĚ



Pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte
prosím naše zákaznické centrum.

Naše kontaktní údaje jsou



následující: 0033-1-84166106



aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH France
2, rue Maurice Hartmann
92130 Issy-les-Moulineaux
Francie
Vyrobeno v Číně



V případě jakýchkoli dotazů se prosím obraťte na
naše zákaznické centrum.

Naše kontaktní údaje jsou následující:



0034-931294512



info@aosom.pt

DOVOZCE:
SPANISH AOSOM, S.L
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETES DE BALENYÀ
TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)
INFO@AOSOM.PT
WWW.AOSOM.PT



Pokud máte nějaké dotazy, obraťte se prosím
obraťte na naše centrum zákaznických služeb.
Naše kontaktní údaje naleznete níže:



0049-0(40) -88307530



service@aosom.de

Dovozce/výrobce/REP: MH
Handel GmbH Wendenstraße
309
D-20537 Hamburk
Německo
VYROBENO V ČINĚ



V případě pochybností se prosím
naše centrum zákaznické podpory.
Naše kontaktní údaje jsou uvedeny níže:



0039-0249471447



clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Výrobce/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
VYROBENO V ČINĚ

