



IN230700460V01_GL

921-662V70_921-662V80



EN_DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE.

FR_DŮLEŽITÉ: PŘEČTĚTE SI POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ NÁVRAT.

ES_DŮLEŽITÉ, PŘEČTĚTE SI A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ REFERENCI.

PT_DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ REFERENCI: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE.

DE_DŮLEŽITÉ! POZORNĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ REFERENCI. IT _

DŮLEŽITÉ! USCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ REFERENCI A

POZORNĚ SI JE PROSÍM PŘEČTĚTE.

(EN)

Vážený

zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Aby Vám Váš spotřebič dobře sloužil, přečtěte si prosím všechny pokyny v této uživatelské příručce. Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se prosím na naše zákaznické centrum. Naše kontaktní údaje jsou uvedeny níže:

(FR)

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit. Afin que vous puissiez profiter pleinement de votre appareil, veuillez lire toutes les instructions de ce manuel d'utilisation. Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

(DE)

Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt. Aby vám zařízení dobře sloužilo, přečtěte si prosím všechny pokyny v této uživatelské příručce. Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se prosím na naše centrum zákaznických služeb. Naše kontaktní údaje naleznete níže:

(ES)

Vážený zákazníci,

Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt. Aby vám vaše zařízení sloužilo co nejlépe, přečtěte si prosím všechny pokyny v této uživatelské příručce. Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se prosím na naše zákaznické centrum. Naše kontaktní údaje jsou následující:

(PT)

Vážený zákazníci,

Děkujeme za zakoupení tohoto produktu. Aby vám váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v této uživatelské příručce. Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na naše zákaznické centrum. Naše kontaktní údaje jsou následující:

(IT)

Vážený zákazníku,

Děkujeme za zakoupení tohoto produktu. Aby vám zařízení co nejlépe sloužilo, přečtěte si prosím všechny pokyny v této uživatelské příručce. V případě jakýchkoli dotazů se prosím obraťte na naše zákaznické centrum. Naše kontaktní údaje jsou následující:

Země	 Telefon	E-mail
USA	001-877-644-9366	customerservice@aosom.com
CA	416-792-6088	customerservice@aosom.ca
Velká	0044-800-240-4004	enquiries@mhstar.co. uk
DE	0049-0(40)-88307530	service@aosom.de
FR	0033-1-84166106	aosom@mhfrance.fr
ES	0034-931294512	atencioncliente@aosom.es
PT	0034-931294512	info@aosom. pt
IT	0039-0249471447	clienti@aosom.it

DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO BUDOUCNOST ODKAZ: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE.


BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- **Určené použití:** Tento výrobek je určen pouze pro použití v interiéru. Používá se pro práci a studium.
- **Maximální hmotnost:** 150 kg
- Aby se zabránilo pádu židle, ujistěte se, že je váha rovnoměrně rozložena.
- Před montáží vyjměte všechny díly z krabice a zkontrolujte, zda jsou všechny díly kompletní.
- Při sklápění sedadla mějte vždy nohy na podlaze a netlačte hlavou na opěrku hlavy.
- Při nastavování opěradla dbejte na to, aby vaše prsty byly v bezpečí a mimo dosah nebezpečí.
- Aby nedošlo k poškození, nikdy za židli v domácnosti rychle a silně netahat.
- Tato židle je určena pouze k sezení a k ničemu jinému.
- Nepoužívejte ji jako podstavec nebo žebřík.
- Nesedějte si na područky židle.
- Tato židle je určena pouze pro jednu osobu.
- Pokud některé části chybí, jsou poškozené nebo opotřebované, okamžitě ji přestaňte používat.
- Vyvarujte se přímému slunečnímu záření na židli, aby plastové součásti neztratily svou pružnost.
- Vaše židle je vybavena kolečky pro textilní podlahové krytiny. Pokud je židle používána na tvrdých podlahách, např. na dřevěných podlahách, laminátu, PVC nebo dlažbě, je z bezpečnostních důvodů nutné kolečka vyměnit, protože tyto podlahy vyžadují použití jiných koleček.

Varování! Výměnu nebo opravu součástí pro nastavení výšky sedacího nábytku s akumulací energie smí provádět pouze vyškolený personál.

POKYNY PRO ÚDRŽBU

- Čistěte vysavačem.
- Otřete hadříkem navlhčeným vodou.



DŮLEŽITÉ: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ NÁHLED.

INFORMACE O BEZPEČNOSTI


• **Doporučené použití:** Výrobek je určen výhradně pro použití v interiéru. Pro práci a studium.

- Maximální hmotnost: **150** kg
- Aby se židle nepřevrhla, ujistěte se, že je váha rovnoměrně rozložena.
- Vyměňte všechny díly z krabice a před montáží se ujistěte, že jsou všechny díly přítomny.
- Při naklánění křesla vždy držte nohy na zemi a neopírejte hlavu o opěrku hlavy.
- Při nastavování opěradla dbejte na to, aby vaše prsty byly v bezpečí a mimo nebezpečí.
- Aby nedošlo k poškození, nikdy v domě netahat rychle a silně.
- Tato židle je určena pouze k sezení a k ničemu jinému.
- Nepoužívejte ji jako podstavec nebo žebřík.
- Nesedejte si na područky židle.
- Tato židle je určena pouze pro jednu osobu.
- Pokud některé části chybí, jsou poškozené nebo opotřebované, okamžitě je přestaňte používat.
- Vyhněte se přímému slunečnímu záření na židli, aby plastové části neztratily svou pevnost.
- Vaše židle je vybavena kolečky pro textilní podlahové krytiny. Pokud je židle používána na tvrdých podlahách, například na podlahách z tvrdého dřeva, laminátu, PVC nebo dlažbě, je z bezpečnostních důvodů nutné kolečka vyměnit, protože tyto podlahy vyžadují použití jiných koleček.

Pozor! Výměnu a opravu dílů pro nastavení výšky křesla s akumulátory energie smí provádět pouze kvalifikovaný personál.

POKYNY PRO ÚDRŽBU

- Čistěte vysavačem.
- Otřete hadříkem navlhčeným vodou.



DŮLEŽITÉ, PŘEČTĚTE SI A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU.


BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- **Předpokládané použití:** Tento výrobek je určen pouze pro použití v interiéru. Lze jej použít pro práci a studium.
- **Maximální nosnost:** 150 kg
- Aby se židle nepřevrátila, ujistěte se, že je váha rovnoměrně rozložena.
- Vyjměte všechny díly z krabice a před montáží se ujistěte, že jsou všechny díly přítomny.
- Při sklápění židle mějte vždy nohy na zemi a netlačte hlavou na opěrku hlavy.
- Při nastavování opěradla se ujistěte, že jsou vaše prsty v bezpečí a mimo nebezpečí.
- Aby nedošlo k poškození, nikdy za sedáky rychle a silně netahat.
- Tato židle je určena pouze k sezení a k ničemu jinému.
- Nepoužívejte jej jako podstavec nebo žebřík.
- Nesedejte si na područky židle.
- Tato židle je určena k sezení jedné osoby najednou.
- Pokud některé díly chybí, jsou poškozené nebo opotřebované, okamžitě přestaňte výrobek používat.
- Vyhněte se přímému slunečnímu záření na židli, aby plastové součásti neztratily svou pevnost.
- Tato židle je vybavena kolečky pro podlahy s textilním povrchem. Pokud chcete židli používat na tvrdých podlahách, např. dřevěných, laminátových, PVC nebo dlažebních, musíte z bezpečnostních důvodů kolečka vyměnit, protože pro tyto tvrdé podlahy je nutné použít jiná kolečka.

Upozornění! Výměnu a opravu součástí pro nastavení výšky židle s akumulátory energie smí provádět pouze kvalifikovaný personál.

POKYNY PRO ÚDRŽBU.

- Vyčistit vysavačem.
- Vyčistěte hadříkem navlhčeným vodou.



DŮLEŽITÉ, UCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ REFERENCI: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Předpokládané použití: Tento výrobek je speciálně navržen pro použití pouze v interiérech.
- Maximální nosnost: **150 kg**
- Umístěte výrobek na rovnou a stabilní podlahu.
- Udržujte jej mimo dosah zdrojů tepla a otevřeného ohně.
- Připravte místo pro montáž. Ujistěte se, že je čisté a suché.
- Ujistěte se, že je výrobek v dobrém stavu.
- Zkontrolujte, zda nechybí žádný díl.
- Tato židle je určena pouze k sezení, nepoužívejte ji jako podstavec nebo žebřík.
- Na židli může sedět pouze jedna osoba najednou.
- Pokud zjistíte, že některé díly chybí, jsou poškozené nebo opotřebované, nepoužívejte výrobek, dokud problém nevyřešíte.
- Aby se zabránilo křehlosti plastových součástí, nevystavujte židli přímému slunečnímu záření.

Doporučení pro použití:

- Ujistěte se, že je váha rovnoměrně rozložena, aby nedošlo k pádu.
- Při sklápění sedadla mějte vždy nohy na zemi a netlačte hlavou.
- Při nastavování opěradla dbejte na to, abyste si nezachytili prsty.

Údržba:


- Čistěte vysavačem.
- Produkt čistěte pomocí vlhkého hadříku.
- Produkt pravidelně kontrolujte, abyste odhalili případné vady, které by mohly ovlivnit jeho používání.

Skladovací podmínky:

- Aby se zabránilo vzniku plísní, musí být textilie skladovány zcela suché a na čistém místě bez vlhkosti.

Upozornění! Vaše židle je vybavena kolečky pro textilní podlahové krytiny. Pokud bude židle používána na tvrdých podlahách, například na podlahách z tvrdého dřeva, laminátu, PVC nebo dlaždicích, je z bezpečnostních důvodů nutné kolečka vyměnit, protože tyto podlahy vyžadují použití jiných koleček.

Upozornění! Pokud je výrobek vybaven elektrickým mechanismem pro nastavení výšky nebo podobným mechanismem, smí jej vyměnit nebo opravit pouze kvalifikovaná osoba. **Pozor:** Při montáži hrozí nebezpečí porезání. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za poškození způsobené nesprávnou instalací.



DŮLEŽITÉ! PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ NÁHLED.


BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- **Předpokládané použití:** Tento výrobek je určen pouze pro použití v interiéru. Pro použití při práci a studiu
- **Maximální hmotnost:** 150 kg
- **Dbejte na rovnoměrné rozložení hmotnosti, aby nedošlo k poškození židle.**
- **Před zahájením montáže nejprve vyjměte všechny díly z kartonu a ujistěte se, že jsou v balení všechny příslušenství.**
- **Při naklápění židle dozadu mějte vždy nohy na podlaze a netlačte hlavou proti opěrce hlavy.**
- **Při nastavování opěradla dbejte na to, aby vaše prsty byly v bezpečí a nebyly vystaveny nebezpečí.**
- **Aby nedošlo k poškození, nikdy za židli rychle a silně netahat.**
- **Tato židle je určena pouze k sezení a k žádnému jinému účelu.**
- **Nepoužívejte židli jako podstavec nebo žebřík.**
- **Nesedejte si na područky židle.**
- **Tato židle je navržena tak, aby na ní mohla sedět pouze jedna osoba.**
- **Pokud některé části chybí, jsou poškozené nebo opotřebované, obraťte se na náš zákaznický servis.**
- **Aby nedošlo k vysušení plastových dílů, vyhněte se přímému slunečnímu záření na židli.**
- **Vaše židle je vybavena kolečky pro textilní podlahové krytiny. Pokud je židle používána na tvrdých podlahách, např. na podlahách z tvrdého dřeva, laminátu, PVC nebo dlažbě, měla by být z bezpečnostních důvodů kolečka vyměněna, protože tyto podlahy vyžadují použití jiných typů koleček.**

Varování! Výměnu a opravu příslušenství pro nastavení výšky židle smí provádět pouze kvalifikovaný odborný personál.

NÁVOD K ÚDRŽBĚ

- **Tuto židli čistěte vysavačem.**
- **Tuto židli otřete vlhkým hadříkem.**



DŮLEŽITÉ! TUTO PŘÍRUČKU UCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU A PEČLIVĚ SI JI PŘEČTĚTE.


BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE



- Účel použití: tento výrobek je určen pouze pro domácí použití. Je určen pro práci nebo studium.
- Maximální hmotnost: **150 kg**
- Aby se židle nepřevrhla, ujistěte se, že je váha rovnoměrně rozložena.
- Před montáží vyjměte všechny díly z obalu a ujistěte se, že žádný nechybí.
- Při sklápění židle vždy držte nohy na podlaze a netlačte hlavou na opěrku hlavy.
- Při nastavování opěradla dbejte na to, abyste si v žádném případě neporanili prsty.
- Aby nedošlo k poškození, nikdy netlačte rychle a silou dovnitř svého domácnosti.
- Tato židle je určena pouze k sezení a k žádnému jinému účelu.
- Nepoužívejte ji jako podstavec nebo žebřík.
- Nesedejte si na područky židle.
- Tato židle je určena k sezení pouze jedné osoby.
- Pokud některé části chybí, jsou poškozené nebo opotřebované, okamžitě přestaňte židli používat.
- Vyhněte se přímému slunečnímu záření na židli, aby nedošlo k poškození plastových součástí.

Upozornění! Výměnu a opravu součástí pro nastavení výšky židle s pohonem smí provádět pouze kvalifikovaný personál.

POKYNY PRO ÚDRŽBU

- Vyčistěte vysavačem
- Otřete hadříkem navlhčeným vodou.





EN_Nezaměňujte podobné šrouby. Neutahujte šrouby úplně, dokud nejsou všechny části spojeny!

FR_Nezaměňujte podobné šrouby. Neutahujte šrouby úplně, dokud nejsou všechny


ES_Nezaměňujte podobné šrouby. Neutahujte šrouby úplně, dokud nejsou všechny díly spojeny!

PT_Nezaměňujte podobné šrouby. Neutahujte šrouby úplně, dokud nejsou všechny díly spojeny!


DE_Nezaměňujte podobné šrouby. Šrouby utáhněte až po spojení všech dílů!



IT_Neplette si podobné šrouby. Neutahujte šrouby úplně, dokud nejsou všechny části spojeny!



01





02









Dováženo společností Aosom LLC
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA
VYROBENO V ČÍNĚ

Dováženo společností Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham, Ontario Kanada
L3R 4B9
VYROBENO V ČÍNĚ

Dovází společnost Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, jednotka 307, Markham, Ontario
Kanada L3R 4B9
Vyrobeno v Číně

ADRESA DOVOZCE:
MH STAR UK LTD
Unit 27, Perivale Park,
Horsenden lane South
Perivale, UB6 7RH
VYROBENO V ČÍNĚ

ADRESA D&APOS; IMPORTATION:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les
Moulineaux Francie
VYROBENO V ČÍNĚ



FR

Pensez à
donner ou recycler.



Sdružení



Magasin



Sběrný dvůr

<https://Xquefoiredemesdechets.fr>

IMPORTADOR:
SPAN ISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS, N°15.08550, ELS HOSTALET DE BALENYÀ, ŠPANĚLSKO.
B66295775
WWW.AOSOM.ES
ATENCIONCLIENTE@AOSOM.ES
TEL: 931294512
VYROBENO V ČÍNĚ

SPAN ISH AOSOM, S.L
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALET DE BALENYÀ
TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)
INFO@AOSOM. PT
WWW.AOSOM. PT

ADRESA DOVOZCE:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburk
Německo
VYROBENO V ČÍNĚ

DOVOZCE:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
VYROBENO V ČÍNĚ