



BTS041

Police nad toaletou




SONGMICS
by SONGMICS HOME


A × 2




B × 1




C × 1




D × 4




E × 3




F × 4



G × 1




1 32+1




ST 5 × 40 mm

2 2+1



3 × 2





4 2+1





ST4 × 14 mm

5 × 1









Potřebné nástroje:





1




2



3




4



3		× 2
4		× 2



5





6





7



8





EN

Obecné Pokyny



Přečtěte si prosím pozorně následující pokyny a používejte produkt v souladu s nimi.

Tento návod si uschovejte a při předání produktu jej předávejte dále.

Tento souhrn nemusí obsahovat všechny podrobnosti všech variant a zvažovaných kroků.

Pokud potřebujete další informace a pomoc, kontaktujte nás.

Varování



Tento výrobek musí být pevně připevněn ke zdi, aby nedošlo k úrazu způsobenému pádem/nakloněním. Před použitím zkontrolujte a ujistěte se, že je výrobek bezpečně ukotven.

Před použitím vždy pevně připevněte výrobek ke zdi.

Není určen pro děti mladší 5 let. Děti musí být při používání výrobku pod dohledem dospělé osoby.

Dětem je zakázáno na výrobek lézt nebo si na něm hrát, aby nedošlo k vážnému zranění způsobenému převrácením.

Během montáže uchovávejte všechny malé části mimo dosah dětí. Při požití nebo vdechnutí může dojít k smrtelnému zranění.

Aby se předešlo možnému nebezpečí udušení, uchovávejte všechny součásti a obaly (fólie, plastové sáčky, pěnové materiály atd.) mimo dosah kojenců a dětí.

Poznámky



Tento výrobek je určen pouze pro použití v interiéru. Pokud budou výrobky používány k jiným účelům, než pro které jsou určeny, a/nebo pokud budou výrobky změněny/upravovány oproti původnímu designu, může dojít k úrazu a/nebo poškození výrobku. Výrobek musí být sestaven a používán v souladu s pokyny v návodu. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávnou montáží nebo nesprávným používáním.

Doporučujeme, aby montáž prováděly alespoň 2 dospělé osoby. Před montáží si přečtěte montážní pokyny a přísně dodržujte všechny uvedené kroky.

Pokud po rozbalení zjistíte, že některá součástka je vadná nebo chybí, okamžitě přestaňte s montáží a kontaktujte nás.

Sestavujte výrobek v prostorné místnosti a nevybalený výrobek nekládejte přímo na zem, aby nedošlo k jeho poškození. Během montáže doporučujeme nosit rukavice, aby nedošlo k poškrábání ostrými hranami.

Před montáží nestoupejte, nesedejte si ani neukládejte těžké předměty na dřevěné desky nebo jiné části, aby nedošlo k prasknutí nebo deformaci dřevěných desek. Praskliny nebo deformace ovlivní montáž a běžné používání.

Prosím, porovnejte odpovídající desku a spojovací prvek na základě čísla dílu v manuálu. Pokud deska neodpovídá příslušenství, zkontrolujte díly uvedené v tomto manuálu.

Při montáži se řiďte schématem. Nejprve vyrovnejte všechny šrouby s příslušnými předvrtanými otvory a poté, co všechny díly umístíte na správná místa, šrouby postupně utáhněte.

Upozorňujeme, že některé typy dílů mají náhradní díl.

K vyvrtání otvorů do zdi použijte elektrickou vrtačku. Pečlivě změřte vzdálenost mezi oběma otvory a udržujte je ve vodorovné poloze.

Během používání produktu pravidelně kontrolujte utažení šroubů. V případě potřeby je znovu utáhněte, aby byla zajištěna strukturální integrita.

Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření nebo dešti. Nikdy se nedotýkejte ostrými předměty nebo korozivními chemikáliemi, které by mohly poškodit povrch výrobku.

Pro každodenní péči produkt očistěte vlhkým hadříkem a ihned otřete do sucha.



Úvod



Prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a používejte produkt správným způsobem.

Tento návod pečlivě uschovejte a při předání produktu třetí osobě jej předávejte spolu s ním.

Z důvodu přehlednosti nelze popsat všechny podrobnosti týkající se všech variant a možných montáží. Pokud potřebujete další informace a pomoc, kontaktujte nás prosím.

Varování



Aby se zabránilo převrácení/spadnutí a zraněním, která by z toho mohla vyplynout, produkt by neměl být používán k postavení. Produkt pevně připevněte ke zdi a před použitím jej zajistěte proti spadnutí.

Pro použití musí být výrobek připevněn ke zdi.

Upozornění: Nevhodné pro děti do 5 let. Používejte pod dohledem dospělých.

Nenechávejte děti lézt na výrobek nebo za něj tahat, jinak by mohlo dojít k převrácení závěsné skříňky, což by mohlo vést ke zranění.

Během montáže držte děti mimo pracovní prostor. Součástí dodávky je velké množství šroubů a dalších drobných dílů. Ty mohou být při požití nebo vdechnutí životu nebezpečné.

Uchovávejte obalové materiály (fólie, plastové sáčky, polystyren atd.) pouze na místech, které nejsou přístupné dětem, zejména kojencům! Obalové materiály často skrývají nepoznatelné nebezpečí (např. nebezpečí udušení).



Upozornění

Tato závěsná skříňka je určena výhradně pro vnitřní použití. Produkt montujte a používejte pouze podle pokynů v tomto návodu. Jiné použití než je popsáno v návodu nebo změna/přestavba produktu není povolena a může vést ke zranění a/nebo poškození produktu. Prodejce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím nebo nesprávnou montáží.

Montáž je nejlépe provádět ve dvou dospělých osobách. Závěsnou skříňku sestavujte přísně podle návodu.

Po odstranění obalového materiálu zkontrolujte, zda jsou všechny díly kompletní a zda nejsou poškozené. Pokud jsou některé díly poškozené nebo chybí, nejprve nás kontaktujte a nezačínajte s montáží.

Závěsnou skříňku sestavujte na dostatečně velké ploše/v dostatečně velkém prostoru. Vybalené jednotlivé díly nepokládejte hranou přímo na podlahu. Použitím měkké podložky zabráníte poškození hran. Při montáži noste rukavice, abyste se vyhnuli poranění ostrými hranami.

Prosím, nestoupejte ani nesedejte na dřevěné desky a jiné části a nepokládejte na ně těžké předměty, aby nedošlo k jejich poškození nebo deformaci.

Všechny desky a šrouby jsou očíslovány, před montáží si podle návodu vyhledejte správné jednotlivé díly. V případě, že příslušenství na deskách nesedí, zkontrolujte v návodu, zda jste nepoužili nesprávné příslušenství nebo nesprávnou desku.

Při montáži postupujte podle montážních kroků znázorněných na obrázcích. Šrouby nejprve neutahujte. Až vložíte všechny šrouby, opatrně je utáhněte.

Upozorňujeme, že u některých dílů je součástí balení náhradní díl.

Pro montáž je nutné vyvrtat otvor do zdi, přičemž dbejte na vzdálenost mezi dvěma otvory a vodorovné vyrovnání.

Vždy dbejte na pevné utažení šroubů a spojů, v případě potřeby je dotáhněte!

Výrobek chraňte před přímým slunečním zářením a dešťovou vodou. Obecně se vyhýbejte jakémukoli kontaktu povrchu výrobku s ostrými nebo špičatými předměty. Výrobek také nesmí přicházet do styku s chemicky agresivními látkami (kyseliny/alkálie).

Čištění: Otřete vlhkým hadříkem. Poté otřete suchým hadříkem.



Úvod



Přečtěte si pozorně tyto pokyny a používejte výrobek podle tohoto návodu k použití.

Tyto pokyny si uschovejte. Pokud chcete tento výrobek darovat třetí osobě, přiložte k němu povinně tento návod k použití.

Z důvodu přehlednosti nelze popsat všechny podrobnosti týkající se jednotlivých variant nebo možných montáží. Pokud potřebujete další informace nebo narazíte na problémy, které nejsou v těchto pokynech podrobně popsány, kontaktujte nás.

Upozornění



Aby se předešlo nehodám způsobeným pádem/převrácením produktu, je nutné tento produkt připevnit ke zdi. Před použitím je nutné zkontrolovat, zda nehrozí riziko pádu/převrácení.

Tento produkt musí být bezpodmínečně připevněn ke zdi.

Používání tohoto výrobku se nedoporučuje pro děti mladší 5 let. V případě nutnosti musí být pod dohledem dospělých.

Aby se zabránilo zranění způsobenému převrácením výrobku, je zakázáno na něj lézt nebo ho táhnout.

Během montáže udržujte děti mimo pracovní prostor. Výrobek obsahuje mnoho malých dílů, jejich vdechnutí nebo spolknutí může mít smrtelné následky.

Aby se předešlo neznámému nebezpečí (např. udušení), uchovávejte všechny součásti a obaly (fólie, plastové sáčky, polystyren atd.) mimo dosah dětí.

Poznámky



Tento výrobek je určen výhradně pro domácí použití. Použití, které neodpovídá výše uvedenému popisu, nebo úpravy výrobku nejsou povoleny. Výrobek musí být namontován a používán v souladu s tímto návodem k použití. Prodejce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávnou montáží nebo nesprávným používáním.

Montáž musí provádět dva dospělí, postupujte prosím krok za krokem a přísně dodržujte montážní návod.

Po vybalení nejprve zkontrolujte jednotlivé díly. Pokud jsou některé díly poškozené nebo chybí, kontaktujte nás před montáží.

Montáž provádějte na prostorném místě. Rozbalené díly nekládejte přímo na podlahu, aby nedošlo k jejich poškrábání. Při montáži doporučujeme nosit rukavice. Dávejte pozor na ostrých hranách výrobku, abyste se nezranili.

Před montáží zacházejte s deskami a příslušenstvím opatrně, aby nedošlo k jejich poškození nebo deformaci.

Nelez na výrobek a příslušenství a nepokládejte na ně těžké předměty, aby nedošlo k jejich poškození. V opačném případě by mohlo dojít k problémům při montáži a používání.

Všechny díly jsou očíslovány, před montáží si prosím podle návodu najděte odpovídající díly. Pokud některé díly neodpovídají, zkontrolujte prosím číslování dílů podle montážního návodu a ujistěte se, že jste si nepletli díly.

Nejprve umístěte a seřadte díly podle montážního návodu a poté je postupně utáhněte.

Pro každý typ šroubu je dodáván náhradní šroub. K vyvrtání otvorů do zdi je nutné použít vrtačku, dbejte prosím na vzdálenost mezi oběma otvory a jejich vodorovnou polohu.

Při používání se doporučuje pravidelně kontrolovat utažení šroubů. V případě potřeby je utáhněte.

Chraňte výrobek před slunečním zářením, vlhkostí a korozivními látkami. Je zakázáno škrábat povrch výrobku ostrými předměty.

Pro každodenní údržbu produkt očistěte vlhkým hadříkem a poté osušte suchým hadříkem.



Linee guida obecné



Přečtěte si prosím pozorně následující pokyny a používejte produkt správným způsobem.

Tento návod si prosím uschovejte a předávejte jej při změně majitele produktu.

Tento souhrn nemusí obsahovat všechny podrobnosti o všech zvažovaných změnách a fázích. Pokud potřebujete další informace a pomoc, kontaktujte nás.



Upozornění

Výrobek nesmí být používán, dokud není připevněn ke zdi, aby se zabránilo jeho převrácení nebo pádu, které by mohly způsobit zranění osob. Výrobek pevně připevněte ke zdi a před použitím zkontrolujte jeho odolnost proti pádu.

Před použitím se ujistěte, že je produkt připevněn ke zdi.

Produkt není určen pro děti mladší pěti let, s výjimkou použití pod dohledem dospělé osoby.

Nedovolte dětem, aby na výrobek lezly nebo si s ním hrály, aby nedošlo k úrazu způsobenému pádem výrobku.

Děti nesmějí být v blízkosti místa montáže, protože se zde nachází mnoho malých dílů, jako jsou šroubky, jejichž spolknutí nebo vdechnutí může být smrtelné.

Uchovávejte obaly (fólie, plastové sáčky, pěnové desky atd.) mimo dosah dětí, aby nedošlo k nepředvídatelnému nebezpečí (udusení nebo požití).

Poznámka



Tento výrobek je určen pouze pro vnitřní použití. Použití nebo úprava v rozporu s výše uvedeným požadavkem není povolena, může dojít k poranění osob a/nebo poškození výrobku. Výrobek musí být v plném souladu s přiloženými pokyny pro montáž a použití, výrobce a prodejce nenesou žádnou odpovědnost za škody způsobené montáží nebo použitím v rozporu s požadavky.

Aby byla montáž snazší, je lepší ji provádět ve dvou dospělých osobách. Prosím, buďte trpěliví a postupujte podle pokynů krok za krokem.

Po otevření balení zkontrolujte, zda nechybí žádné díly nebo zda nejsou některé díly poškozené. Pokud jsou některé díly poškozené nebo chybí, produkt nesestavujte a neváhejte nás kontaktovat.

Produkt namontujte na prostorném místě, aby povrchy a hrany nebyly v přímém kontaktu s podlahou a nedošlo k poškrábání. Při montáži doporučujeme nosit rukavice, abyste se nezranili o ostré hrany.

Nestoupejte ani nesedejte na panely nebo součásti výrobku, nekládejte na výrobek těžké předměty, aby nedošlo k jeho poškození a deformaci, které by mohly ovlivnit montáž a používání. Všechny díly a součásti jsou označeny kódy, před montáží si prosím najděte díl s kódem odpovídajícím pokynům. Pokud zjistíte nesrovnalosti v dílech nebo příslušenství, nahlédněte do příručky a zkontrolujte, zda nejsou způsobeny nesprávnými díly.

Před upevněním dílů je prosím nastavte do správné polohy podle obrázků během montáže. Po nastavení dílů utáhněte šrouby.

U některých typů příslušenství je k dispozici náhradní díl, prosím vezměte na vědomí.

Tento produkt vyžaduje použití elektrické vrtačky k vyvrtání otvorů do stěny. Poznamenejte si polohu a vzdálenost mezi dvěma otvory, abyste zachovali vodorovnou polohu.

Pravidelně kontrolujte pevnost šroubů. V případě potřeby šrouby utáhněte.

Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření ani dešti. Neškrábejte povrch výrobku ostrými předměty a nedovolte, aby přišel do styku s korozivními chemikáliemi (kyseliny/alkalické látky).

Látku lze vyčistit vlhkým ručníkem a poté osušit suchým hadříkem.



O manuálu



Prosím, pečlivě si přečtete pokyny a dodržujte správné používání produktu.

Tento návod pečlivě uschovejte a v případě převodu nezapomeňte jej předat spolu s výrobkem.

V návodu není možné uvést všechny podrobnosti a kroky montáže. Pokud potřebujete pomoc nebo další informace, kontaktujte nás.

Upozornění



Produkt musí být pevně připevněn ke zdi, aby se zabránilo zranění způsobenému pádem nebo nakloněním. Produkt lze používat až po ověření, že je v dobrém stavu.

Produkt musí být připevněn ke zdi, aby bylo zajištěno jeho normální a bezpečné používání.

Tento výrobek není vhodný pro děti mladší 5 let. V případě nutnosti musí dítě výrobek používat pod dohledem dospělé osoby.

Nenechte dítě lézt na výrobek ani si s ním hrát, aby nedošlo k úrazu způsobenému pádem výrobku.

Udržujte děti mimo místo montáže, protože výrobek obsahuje mnoho malých součástí, jako jsou šroubky, jejichž spolknutí nebo vdechnutí může být nebezpečné nebo smrtelné.

Uchovávejte obalový materiál (membrány, plastové sáčky, pěnové výplně atd.) mimo dosah dětí, zejména kojenců, aby nedošlo k nepředvídatelným nebezpečím (např. udušení).

Poznámky



Výrobek je určen pro domácí použití v interiéru. Bez povolení není povoleno jiné použití nebo úpravy výrobku. Je nutné jej sestavit a používat podle pokynů. Prodejce nenesе žádnou odpovědnost za poškození způsobené nesprávnou montáží a nevhodným použitím.

Pro usnadnění montáže se doporučuje provádět ji ve dvou dospělých osobách. Budte prosím trpěliví a postupujte podle pokynů krok za krokem.

Při otevření balení prosím zkontrolujte, zda jsou všechny díly dodány v dobrém stavu. Pokud zjistíte, že některá součást je vadná nebo poškozená, produkt neinstalujte a kontaktujte nás. Produkt montujte na volném místě, aby povrchy a hrany nepřicházely do přímého kontaktu s podlahou, aby nedošlo k jejich poškrábání. Během instalace doporučujeme používat rukavice, aby nedošlo k poškrábání ostrými hranami.

Nestoupejte ani nesedejte na panely nebo součásti produktu, nekládejte na ně těžké předměty, aby nedošlo k jejich zlomení nebo deformaci, které by mohly ovlivnit instalaci a používání.

Všechny součásti a díly jsou očíslovány. Před montáží nejprve vyhledejte díl podle specifikace v návodu. Pokud narazíte na problém během montáže, podívejte se do manuálu, zda se jedná o správný díl.

Při montáži produktu umístěte komponenty do správné polohy podle obrázků a vložte šrouby, ale zatím je neutahujte, dokud je nevyrovnáte a neupravíte.

Upozorňujeme, že některé díly mají náhradní díl navíc.

Tento produkt vyžaduje montáž na zeď. Připravte si elektrickou vrtačku a zohledněte vodorovnou úroveň a vzdálenost mezi dvěma otvory.

Během používání se ujistěte, že jsou šrouby dobře utažené. V případě potřeby je znovu utáhněte.

Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření ani dešti. Nepoškrábejte povrch ostrými předměty a nedovolte, aby přišel do styku s korozivními chemikáliemi (kyselinami/zásadami).

Produkt očistěte navlhčeným hadříkem a poté osušte suchým ručníkem.



Algemene Richtlijnen



Pečlivě si přečtěte následující pokyny a používejte výrobek v souladu s nimi.

Tento návod uschovejte a v případě potřeby jej předávejte novému majiteli.

Tento souhm nemusí obsahovat všechny varianty a kroky. Pro více informací nebo pomoc nás prosím kontaktujte.

Varování



Produkt musí být pevně připevněn ke zdi, aby se zabránilo úrazu při pádu. Zkontrolujte, zda je produkt pevně připevněn.

Před použitím jej vždy pevně připevněte ke zdi.

Není určeno pro děti mladší 5 let. Děti by měly výrobek používat pod dohledem rodičů.

Dětem je zakázáno na výrobek lézt nebo si s ním hrát, aby nedošlo k úrazu.

Při montáži udržujte malé součástky mimo dosah dětí. Jejich požití může mít fatální následky.

Vysvětlení



Tento výrobek je určen pouze pro použití v interiéru. Použití výrobků k jiným účelům, než ke kterým jsou určeny, a jejich úpravy

od původního designu. Produkt musí být sestaven podle pokynů v tomto návodu. Prodejce nenese odpovědnost za škody nebo zranění způsobené nesprávnou montáží nebo používáním zařízení.

Doporučujeme, aby produkt sestavovaly dvě osoby. Před sestavením si přečtěte návod k použití a postupujte podle něj.

Pokud po rozbalení zjistíte, že některé díly jsou poškozené nebo chybí, okamžitě přestaňte s montáží a kontaktujte nás.

Sestavujte výrobek ve velkém prostoru a neukládejte žádné produkty bez obalu na podlahu, aby nedošlo k poškození. Při sestavování doporučujeme nosit rukavice, aby nedošlo k poškrábání ostrými hranami.

Před sestavením se prosím neopírejte, nesedejte si ani neukládejte těžké předměty na dřevěné desky nebo jiné součásti. Poškození nebo deformace ovlivní sestavení produktu.

Zajistěte, aby deska a šrouby odpovídaly číslům v návodu. Pokud deska a šrouby neodpovídají, zkontrolujte prosím pečlivě součásti uvedené v návodu.

Při sestavování se řiďte schématem. Šrouby vyrovnejte s předvrtanými otvory a utáhněte je až poté, co jsou všechny díly správně umístěny.

Upozornění: některé součásti mají náhradní díly.

Pomocí elektrické vrtačky vyvrtejte otvory do zdi. Pečlivě změřte vzdálenost mezi dvěma otvory a udržujte je v rovné linii.

Pravidelně kontrolujte šrouby, zda se při používání neuvolnily. V případě potřeby je utáhněte, aby byla zachována strukturální integrita.

Nevystavujte přímému slunečnímu záření nebo dešti. Nedotýkejte se ostrými předměty nebo chemickými produkty, které by mohly poškodit povrch.

Pro každodenní údržbu produkt očistěte měkkým hadříkem a poté osušte suchým hadříkem.



Obecné pokyny



Přečtěte si prosím pozorně následující pokyny a postupujte podle nich při používání produktu.

Tento návod k použití si prosím uschovejte a předávejte jej při převodu produktu.

Tento souhrn nemusí obsahovat všechny podrobnosti ve všech variantách a zvažovaných krocích. Pokud potřebujete další informace a pomoc, kontaktujte nás.



Varování

Tento produkt musí být řádně připevněn ke zdi, aby se zabránilo zranění způsobenému pádem/převrácením. Před použitím zkontrolujte a ujistěte se, že je řádně ukoťven.

Před použitím vždy produkt bezpečně připevněte ke zdi.

Není určen pro děti mladší 5 let. Děti musí být při používání produktu pod dohledem dospělé osoby.

Dětem je zakázáno na výrobek lézt nebo si na něm hrát, aby nedošlo k vážnému zranění způsobenému převrácením.

Během montáže udržujte všechny malé části mimo dosah dětí. Mohou být životu nebezpečné, pokud je dítě spolkne nebo vdechne.

Poznámky



Tento výrobek je určen pouze pro použití v interiéru. Při použití výrobků k jiným než určeným účelům a/nebo při změně/úpravě výrobků oproti jejich původnímu provedení může dojít k úrazu osob a/nebo poškození výrobků. Výrobek musí být smontován a používán v souladu s pokyny uvedenými v návodu. Prodejce nenese žádnou odpovědnost ani povinnost za škody způsobené nesprávnou montáží nebo nesprávným používáním.

Doporučujeme, aby montáž prováděly alespoň 2 dospělé osoby. Před montáží si přečtěte montážní pokyny a přísně dodržujte všechny popsané kroky.

Pokud po rozbalení zjistíte, že některé díly jsou poškozené nebo chybí, okamžitě přestaňte s montáží a kontaktujte nás.

Montáž proveďte v prostorné místnosti a nevybalený výrobek nekládejte přímo na zem, aby nedošlo k jeho poškození. Při montáži doporučujeme používat rukavice, aby nedošlo k pořezání o případné ostré hrany.

Před montáží nestoupejte, nesedejte si ani neukládejte těžké předměty na dřevěné desky nebo jiné části, aby nedošlo k prasknutí nebo zdeformování dřevěných desek. Prasknutí nebo deformace ovlivňují montáž a běžné používání.

Desku prosím přizpůsobte odpovídajícímu kování na základě čísla položky v příručce. Pokud deska neodpovídá kování, zkontrolujte díly uvedené v této příručce.

Podívejte se prosím na diagram pod montáž. Nejprve nasměrujte všechny šrouby do předvrtaných otvorů a poté je utáhněte jeden po druhém, až budou všechny díly umístěny na správném místě.

Upozorňujeme, že některé typy dílů mají náhradní díl.

K vyvrtání otvorů do zdi použijte elektrickou vrtačku. Pečlivě změřte vzdálenost mezi oběma otvory a udržujte je rovnoměrné.

Pravidelně kontrolujte, zda jsou šrouby utažené, zatímco je produkt používán. V případě potřeby je znovu utáhněte, abyste zajistili strukturální integritu.

Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření nebo dešti. Nikdy se nedotýkejte ostrými předměty nebo žíravými chemikáliemi, které by mohly poškodit povrch výrobku.

Pro každodenní údržbu prosím čistěte vlhkým hadříkem a ihned osušte.



Obecné rady



Pečlivě si přečtěte tyto pokyny a produkt použijte správným způsobem.

Tento návod uschovejte a při převodu vlastnictví předávejte spolu s výrobkem.

Shrnutí nemusí obsahovat všechny podrobnosti každé verze a zahrnuté kroky. Pokud potřebujete více informací nebo pomoc, kontaktujte nás.

Upozornění



Tento výrobek musí být pevně připevněn ke zdi, aby se zabránilo zranění v důsledku pádu/převrácení. Před použitím zkontrolujte a ujistěte se, že je bezpečně ukotven.

Před použitím vždy bezpečně připevněte předmět ke zdi.

Není určeno pro děti mladší 5 let. Během používání produktu musí být děti pod dohledem dospělé osoby.

Dětem je zakázáno na výrobek lézt nebo si na něm hrát, aby nedošlo k úrazu v důsledku převrácení.

Během montáže udržujte malé části mimo dosah dětí. Polknutí nebo vdechnutí může být smrtelné.



Poznámky

Tento výrobek je určen výhradně pro vnitřní použití. Použití výrobků mimo jejich zamýšlený rozsah použití a/nebo změna/úprava původního stavu výrobků může vést ke zranění a/nebo poškození výrobku. Produkt musí být sestaven a používán v souladu s pokyny v tomto návodu. Prodejce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným sestavením nebo nesprávným používáním.

Doporučuje se, aby montáž prováděly minimálně 2 dospělé osoby. Před zahájením montáže si přečtěte pokyny k montáži a přesně dodržujte každý uvedený krok.

Pokud po rozbalení zjistíte vadnou součást/součásti, okamžitě přerušte montáž a kontaktujte nás.

Produkt složte v prostorné místnosti a neukládejte nebalený produkt na zem, aby nedošlo k jeho poškození. Při skládání se doporučuje nosit rukavice, aby nedošlo k odření o ostré hrany.

Před sestavením nestoupejte, nesedejte ani nepokládejte těžké předměty na dřevěné desky nebo jiné části, aby nedošlo k prasknutí nebo deformaci dřevěných desek. Praskliny a deformace ovlivní sestavení a normální používání.

Vyberte vhodnou desku a upevnění podle čísla dílu v návodu. Pokud deska neodpovídá upevnění, zkontrolujte díly podle tohoto návodu.

Při montáži se řiďte schématem. Umístěte všechny šrouby do odpovídajících předvrtaných otvorů a poté šrouby utáhněte jeden po druhém, jakmile jsou všechny díly umístěny na správná místa.

Vezměte prosím na vědomí, že některé typy dílů mají náhradní díly.

Použijte elektrickou vrtačku k vyvrtání otvorů do zdi. Opatrně změřte vzdálenost mezi dvěma otvory a udržujte je na stejné úrovni.

Pravidelně kontrolujte utažení šroubů, když je produkt již v provozu. Pokud to situace vyžaduje, utáhněte je, aby byla zajištěna integrita konstrukce.

Nevystavujte produkt přímému slunečnímu záření nebo dešti. Nikdy se nedotýkejte ostrými předměty nebo korozivními chemikáliemi, které by mohly poškodit povrch předmětu.

Při každodenní údržbě čistěte vlhkým hadříkem a ihned otřete do sucha.