



Rohový krb s příslušenstvím



Číslo výrobku: 101099

Přímá cesta k našim nejnovějším produktům, nabídkám a mnohem více!



*Nas
keno
vat*

Servisní portál Deuba

Pro jakýkoli druh servisu, reklamace a technickou podporu se můžete s důvěrou obrátit na naše vyškolené zaměstnance. **www.Deubaservice.de**

Vyrobeno pro:
Deuba GmbH & Co. KG
Zum Wiesenhof 84
66663 Merzig
Německo



Vyrobeno pro:
Deuba LTD
Wyatt Way,
Thetford Norfolk,
IP24 1HB

NÁVOD



POZOR! Dodržujte bezpečnostní pokyny a montážní návod, abyste předešli riziku zranění nebo poškození produktu.



Důležité: Před prvním použitím si pečlivě a důkladně přečtěte návod. Tento návod si uschovejte pro případné pozdější použití. Pokud budete produkt někdy předávat dál, nezapomeňte předat i tento návod.



Vhodné pouze pro domácí použití, nikoli pro komerční využití.



**Uchovávejte malé části a obalový materiál mimo dosah dětí!
Nebezpečí udušení!**

Zkontrolujte, zda je dodávka kompletní. Pozdější reklamace nemohou být akceptovány.

Zkontrolujte, zda nejsou všechny prvky a díly poškozené. I přes pečlivou kontrolu se může stát, že i ten nejlepší výrobek bude během přepravy poškozen. V takovém případě výrobek nesestavujte. Vadné díly mohou představovat nebezpečí a ohrozit zdraví.



Nikdy neprovádějte žádné změny na produktu! Změny vedou ke ztrátě záruky a produkt se může stát nebezpečným nebo v nejhorším případě dokonce smrtelným.

Vybalte všechny díly a součásti sady a položte je na horní stranu kartonu nebo na jiný čistý povrch. Tím ochráníte svůj nový produkt.

Při práci s nástroji dávejte pozor, abyste nepoškrábali podlahu.

Před použitím se ujistěte, že je tento produkt zcela smontován. K čištění použijte houbu a teplou mýdlovou vodu. Nepoužívejte čisticí prostředky nebo prací prostředky obsahující rozpouštědla, např. bělidla mohou produkt poškodit.

Bezpečnostní pokyny

-Tento produkt by měl být používán pouze na pevném, rovném povrchu. Musí být bezpodmínečně stabilní. Pád produktu by mohl mít vážné následky. Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.

-POZOR! Při prvním zapálení grilu nebo ohniště se žáruvzdorný nátěr vypálí.

Jedná se o zcela normální proces, který je u tohoto typu výrobků běžný. Během procesu vytvrzování může docházet k nepříjemnému zápachu, protože se barva vypaluje do kovu. Ujistěte se, že tento proces provádíte na otevřeném místě s dostatečným větráním.

-POZOR Oheň! Udržujte děti a domácí zvířata v bezpečné vzdálenosti od ohniště.

-VORSICHT! Miska, víko a rukojeť víka mohou být velmi horké. Hrozí nebezpečí popálení.

-Při sestavování držte malé děti v bezpečné vzdálenosti. **POZOR!** Nebezpečí zranění!

-Gril v žádném případě nepoužívejte v budovách nebo zastřešených prostorách. Dbejte na to, aby v okolí nebyly žádné snadno hořlavé materiály. Létající jiskry by mohly způsobit požár. Používejte pouze vhodné zapalovací pomůcky.

-POZOR! Nepoužívejte líh, petrolej ani parafín k zapálení ohniště nebo k posílení ohně či žhavých uhlíků.

-Nesnažte se ohniště dotýkat nebo přemísťovat, když je horké.

-Než ohniště vyčistíte, nechte jej zcela vychladnout.

-Chraňte svůj výrobek před deštěm a povětrnostními vlivy. Doporučujeme použít ochranný obal, aby se zabránilo možnému vzniku rzi!

-Vždy buďte opatrní!

POKYNY



POZOR! Pečlivě si přečtěte bezpečnostní pokyny a pokyny k montáži, abyste předešli riziku zranění nebo poškození produktu.



Důležité: Přečtěte si tyto pokyny pečlivě a důkladně. Uchovejte si tyto pokyny pro případné pozdější použití. Pokud v budoucnu produkt předáte někomu jinému, nezapomeňte mu předat také tento návod.



**Pouze pro domácí použití, nikoli pro
komerční účely!**



Malé části, plastové sáčky a další obaly uchovávejte mimo dosah dětí.

Zvláštní pozornost věnujte rozbalování výrobku. Nebezpečí udušení!

Zkontrolujte, zda je dodávka kompletní. Pozdější reklamace nemohou být akceptovány.

Zkontrolujte, zda nejsou všechny prvky a součásti poškozené. I přes pečlivou kontrolu může dojít k poškození výrobků během přepravy. V takovém případě výrobek nesestavujte. Vadné součásti mohou ohrozit vaše zdraví.



Produkt nikdy neupravujte! Úpravy vedou ke ztrátě záruky a produkt může být nebezpečný nebo dokonce životu nebezpečný.

Vybalte všechny díly a součásti sady a položte je na horní část kartonu nebo jinou čistou plochu. Tím ochráníte svůj nový výrobek.

Dbejte také na to, abyste při práci s nářadím nepoškrábali podlahu.

Před použitím se ujistěte, že je tento produkt zcela smontován, jak je znázorněno na obrázku. K čištění použijte houbu a teplou mýdlovou vodu. Nepoužívejte čisticí prostředky na bázi rozpouštědel ani detergenty, například bělidla. Ty mohou produkt poškodit.

Bezpečnostní pokyny

-Tento produkt by měl být používán pouze na pevném a rovném podkladu. Musí stát naprosto stabilně. Pád produktu by mohl mít vážné následky. Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.

POZOR! Ohnivzdorný nátěr se při prvním použití grilu nebo krbu spálí. To je u těchto výrobků zcela normální proces. Během procesu vytvrzování může docházet k nepříjemnému zápachu způsobenému nátěrem, který se spaluje v kovu.

-Ujistěte se, že tento postup provádíte na otevřeném místě s odpovídajícím větráním.

-POZOR, otevřený oheň! Udržujte děti a domácí zvířata v bezpečné vzdálenosti od ohně.

-POZOR! Miska, víko i rukojeť na víku mohou být velmi horké. Hrozí nebezpečí popálení.

-Během montáže držte malé děti v bezpečné vzdálenosti. **VAROVÁNÍ!** Nebezpečí zranění!

Nepoužívejte krb v budovách nebo krytých prostorách! Dbejte na to, aby se v bezprostředním okolí nenacházely hořlavé materiály. Létaající jiskry mohou způsobit požár. Používejte pouze vhodné podpalovače.

-POZOR! Nepoužívejte denaturovaný alkohol, benzín nebo parafín k zapálení krbu nebo k posílení ohně nebo žhavých uhlíků!

-Nesnažte se ohniště dotýkat nebo přemísťovat, když je horké.

-Než krb vyčistíte, nechte jej zcela vychladnout.

-Chraňte svůj výrobek před deštěm a povětrnostními vlivy. Doporučujeme použít ochranný kryt, aby se zabránilo možnému vzniku rzi!

-Vždy buďte opatrní!

ORIENTACE



POZOR! Dodržujte bezpečnostní a montážní pokyny, abyste předešli riziku zranění nebo poškození produktu.



Důležité: Přečtěte si pozorně celý návod. Návod si uschovejte, abyste si jej mohli v budoucnu znovu přečíst. Pokud tento výrobek předáte jiné osobě, předávejte jí také tento návod.



**Pouze pro domácí použití
a v žádném případě pro komerční účely!**



Malé části uchovávejte mimo dosah dětí. Zvláštní pozornost věnujte při rozbalování produktu. Plastové sáčky a další obaly uchovávejte mimo dosah dětí. Nebezpečí udušení!

Ujistěte se, že byla dodávka doručena v úplnosti. Pozdější reklamace nebudou brány v úvahu.

Zkontrolujte, zda všechny součásti a díly nejsou poškozené. I přes veškerou péči je možné, že i ten nejlepší výrobek mohl být během přepravy poškozen. V takovém případě výrobek nesestavujte. Poškozené díly mohou ohrozit vaše zdraví.



Nikdy produkt neupravujte! Úpravy ruší záruku a produkt může být nebezpečný.

Vybalte všechny dodané díly a součásti a položte je na horní část kartonu nebo jinou rovnou a čistou plochu. Tím ochráníte svůj nový výrobek.

Dbejte na to, abyste při manipulaci s nástroji nepoškrábali podlahu.

Před použitím výrobku je nezbytné jej kompletně sestavit podle přiložených obrázků.

K údržbě použijte houbu s teplou mýdlovou vodou. Nepoužívejte čisticí prostředky ani produkty na bázi rozpouštědel, například bělidlo může produkt poškodit.

Bezpečnostní pokyny

-Tento výrobek smí být používán pouze na stabilních a rovných površích. Musí být nutně stabilní ve svislé poloze. Převrácení výrobku může mít vážné následky. Malé části a plastové sáčky uchovávejte mimo dosah dětí.

-POZOR! Při prvním zapálení roštu nebo ohniště se ohnivzdorná barva spálí. Jedná se o normální proces, který je u tohoto typu výrobku běžný. Během procesu vytvrzování může dojít k nepříjemnému zápachu, protože barva se spálí v kovu.

-Ujistěte se, že zařízení používáte na místě s dostatečným větráním.

-POZOR, NEBEZPEČÍ POŽÁRU! Udržujte děti a zvířata mimo krb.

-POZOR! Plášť, kryt a rukojeť krytu se mohou velmi zahřát. Hrozí nebezpečí popálení.

-Při montáži držte děti v bezpečné vzdálenosti. **POZOR!** Nebezpečí zranění!

-V žádném případě nepoužívejte ohniště v budovách nebo krytých prostorách. Ujistěte se, že v okolí nejsou žádné hořlavé materiály. Jiskry by mohly způsobit požár. Používejte vhodné zapalovače.

-POZOR! Nepoužívejte líh, petrolej ani parafín k zapálení grilu nebo k posílení ohně či žhavých uhlíků.

-Nesnažte se gril dotýkat nebo přemísťovat, dokud je horký.

-Před čištěním gril nechte vychladnout.

-Chraňte výrobek před deštěm a nepříznivými povětrnostními podmínkami. Doporučujeme používat ochranný kryt!

-Vždy buďte opatrní!

POKYNY



POZOR! Dodržujte bezpečnostní pokyny a pokyny k montáži, abyste předešli riziku zranění nebo poškození produktu.



Důležité: Přečtěte si pokyny úplně a pozorně. Tento návod si uschovejte pro budoucí použití. Pokud budete produkt někdy prodávat, nezapomeňte předat i tento návod.



Pouze pro domácí použití, nevhodné pro komerční využití! .



Menší části uchovávejte mimo dosah dětí. Zejména při otevírání balení dbejte na to, aby plastové sáčky a obalový materiál nebyly v dosahu dětí! Nebezpečí udušení!

Zkontrolujte, zda je dodávka kompletní. Reklamace po dodání nemohou být akceptovány.

Zkontrolujte, zda všechny prvky a části nejsou poškozené. I přes pečlivou kontrolu se může stát, že i ty nejlepší produkty budou během přepravy poškozeny. V takovém případě produkt nevyzkoušejte a neuvádějte do provozu. Vadné části mohou způsobit nebezpečí a poškození zdraví.



Nikdy neprovádějte žádné úpravy produktu! Úpravy zruší platnost záruky a mohou způsobit, že produkt nebude bezpečný nebo v nejhorším případě bude nebezpečný.

Vybalte všechny části a prvky sady a položte je na karton nebo jinou čistou plochu. Tím ochráníte svůj nový výrobek.

Dále dávejte pozor, abyste při práci s nástroji nepoškrábali podlahu. Před použitím se ujistěte, že je tento produkt zcela smontován, jak je znázorněno na obrázku.

K čištění použijte houbu, teplou vodu a mýdlo. Nepoužívejte čisticí prostředky ani produkty na bázi rozpouštědel, např. bělicí prostředky mohou produkt poškodit.

Bezpečnostní pokyny

-Tento výrobek smí být používán pouze na pevných a rovných površích. Musí být chráněn před převrácením. Pád výrobku může mít vážné následky. Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.

-POZOR! Při prvním zapálení grilu nebo ohniště dochází k vypalování žáruvzdorného povrchu. Jedná se o normální proces, který je součástí tohoto typu výrobku. Během procesu vytvrzování, kdy se barva vypaluje do kovu, může docházet k nepříjemnému zápachu.

-Používejte pouze na otevřeném prostranství s dostatečným větráním.

-POZOR na oheň! Děti a domácí zvířata udržujte v dostatečné vzdálenosti od grilu.

-POZOR! Miska, víko a rukojeť na víku se mohou velmi zahřát. Hrozí nebezpečí popálení.

-Během sestavování držte malé děti v bezpečné vzdálenosti. **POZOR!** Nebezpečí zranění!

-Gril v žádném případě nepoužívejte v budovách nebo krytých prostorách. Ujistěte se, že v okolí nejsou žádné snadno hořlavé materiály. Jiskry by mohly způsobit požár. Používejte pouze vhodné zapalovače.

-POZOR! Nepoužívejte methyllalkohol, oleje ani parafín k zapálení ohně nebo k jeho zesílení či rozhoření uhlíků.

-Nesnažte se dotýkat ohniště nebo s ním manipulovat, když je horké.

-Než gril vyčistíte, nechte jej zcela vychladnout. Chraňte výrobek před deštěm a nepříznivými povětrnostními podmínkami. Doporučujeme použít ochranný kryt, aby se zabránilo případné korozi!

-Vždy buďte opatrní!

POKYNY



POZOR! Dodržujte bezpečnostní pokyny a pokyny k montáži, abyste předešli riziku zranění nebo poškození produktu.



Důležité: Přečtěte si pokyny pozorně a pečlivě. Tento návod si uschovejte pro budoucí použití. Pokud produkt někdy prodáte, nezapomeňte předat také tento návod.



**Pouze pro domácí použití, nevhodné pro
komerční použití!**



Malé části uchovávejte mimo dosah dětí. Zejména při vybalování produktu z obalu dbejte na to, aby plastové sáčky a jiné obaly zůstaly mimo dosah dětí!
Nebezpečí udušení!

Při dodání zkontrolujte neporušenost produktu. Pozdější reklamace nebudou akceptovány.

Zkontrolujte, zda nejsou poškozeny všechny prvky a části produktu. I přes pečlivé kontroly se může stát, že i ty nejlepší produkty budou během přepravy poškozeny. V takovém případě produkt nesestavujte. Vadné části mohou způsobit nebezpečí a poškození zdraví.



Nikdy neprovádějte žádné změny na výrobku! Úpravy ruší platnost záruky a mohou způsobit, že výrobek nebude bezpečný, nebo v nejhorším případě dokonce nebezpečný. Vybalte všechny díly a součásti sady a položte je na karton nebo jiný čistý povrch. Tím ochráníte svůj nový výrobek.

Při práci s náradím dávejte pozor, abyste nepoškrábali podlahu. Před použitím se ujistěte, že je tento produkt zcela smontován, jak je znázorněno na obrázku.

K čištění použijte houbu, teplou vodu a mýdlo. Nepoužívejte čisticí prostředky ani produkty na bázi rozpouštědel, např. bělící prostředky, které by mohly produkt poškodit.

Bezpečnostní pokyny

-Tento výrobek smí být používán pouze na pevných a rovných površích, aby se zabránilo jeho převrácení. Nenechávejte výrobek spadnout, aby nedošlo k vážným následkům. Malé části uchovávejte mimo dosah dětí.

-POZOR! Při prvním zapálení ohřívače je normální, že se spálí tovární lak. Jedná se o normální proces, který může během hoření laku způsobit nepříjemný zápach.

-Ujistěte se, že tento postup provádíte na otevřeném prostranství s dostatečným větráním.

- NEBEZPEČÍ POŽÁRU! Udržujte děti a domácí zvířata v bezpečné vzdálenosti od ohřívače.

-POZOR! Miska, víko a rukojeť ohřívače se mohou velmi zahřát a může dojít k popálení.

-Během instalace a používání udržujte malé děti v bezpečné vzdálenosti.

NEBEZPEČÍ! Nehody!

-Za žádných okolností nepoužívejte gril v budovách nebo krytých či uzavřených prostorách. Ujistěte se, že v okolí grilu nejsou žádné hořlavé materiály. Jiskry by mohly způsobit požár. Používejte pouze vhodné zapalovače.

-POZOR! Nepoužívejte alkohol, ropné deriváty ani parafín k zapálení ohně nebo k zesílení plamenů uhlíků.





-Nesnažte se dotýkat ohniště ani s ním hýbat, když je horké.


-Než gril vyčistíte, nechte jej zcela vychladnout.

- Chraňte výrobek před deštěm a jinými povětrnostními vlivy. Doporučujeme použít ochranný kryt, aby se zabránilo možné korozi!

-Vždy jej používejte opatrně!



TEIL	NR.	STK.
	XE1	4
	XE2	1
	XE3	1
	XE4	1
	XE5	1
	XE6	1
 Šroub M6 x L20	XE7	4
 Šroub M6 x L15	XE8	4
 Matice M6	XE9	5
	XE10	1
	XE11	1
	XE12	1



Likvidace:

Na konci dlouhé životnosti vašeho výrobku prosím zajistěte odbornou likvidaci cenných surovin, aby mohlo dojít k řádnému recyklaci. Pokud si nejste jisti, jak nejlépe postupovat, rádi vám pomohou místní likvidační podniky nebo sběrný surovin.

Likvidace:

Po skončení životnosti výrobku prosím zlikvidujte cenné suroviny tak, aby mohly být řádně recyklovány. Pokud si nejste jisti, jak s nimi správně nakládat, obraťte se na místní centrum pro likvidaci nebo recyklaci odpadů a požádejte o radu.

Likvidace:

À la fin de la longue durée de vie de votre article, veuillez mettre au rebut des matières recyclables afin de procéder au recyclage. Si vous n'êtes pas sûr des démarches à suivre, merci de contacter votre communauté d'agglomération ou déchetterie locaux.

Nakládání s odpady:

Když životnost vašeho výrobku skončí, musíte cenné suroviny odvézt do specializovaného sběrného místa, aby mohl být zahájen příslušný recyklační proces. Pokud si nejste jisti, jak postupovat, obraťte se na místní společnost zabývající se nakládáním s odpady nebo na recyklační závod.

Likvidace:

Když se životnost vašeho výrobku chýlí ke konci, zajistěte prosím odpovědnou likvidaci cenných surovin, aby mohly být správně recyklovány. V případě pochybností se obraťte na nejbližší sběrné a recyklační centrum.



Deuba – Váš důvěryhodný online prodejce zahradního, dekoračního a domácích potřeb. S více než 4000 produkty vám rozbušíme srdce.

www.DeubaXXL.de



Objevujte každý den novinky a speciální nabídky z našeho sortimentu, návštěva se vždy vyplatí!

Vyrobeno pro:
Deuba GmbH & Co. KG
Zum Wiesenhof 84 · 66663 Merzig · Německo

Vyrobeno pro: Deuba LTD
Wyatt Way, Thetford Norfolk, IP24 1HB

Copyright by



Všechna práva vyhrazena. Bez písemného souhlasu společnosti Deuba GmbH & Co. KG nesmí být tato příručka, ani její části, reprodukována v jakékoli formě ani kopírována nebo zpracovávána pomocí elektronických, mechanických nebo chemických postupů. Změny v rámci technického pokroku mohou být provedeny kdykoli bez předchozího oznámení. Příručka je pravidelně opravována. Za technické a tiskové chyby a jejich důsledky neneseme žádnou odpovědnost.