




IN231000105V03_GL

84A-302V00_84A-302V70



7

STEPS



2 HR



EN_DŮLEŽITÉ, UCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ REFERENCI: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE.

FR_DŮLEŽITÉ: PŘEČTĚTE SI POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ REFERENCI.

ES_DŮLEŽITÉ, PŘEČTĚTE SI A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ REFERENCI.

PT_DŮLEŽITÉ, UCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ REFERENCI: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE.

DE_DŮLEŽITÉ! POZORNĚ SI PŘEČTĚTE A UCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ REFERENCI. IT _
DŮLEŽITÉ! UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ REFERENCI A

PEČLIVĚ SI JE PROSÍM PŘEČTĚTE.

DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ REFERENCE: READ CAREFULLY.

Před použitím produktu si pečlivě přečtěte.

Tato lavička byla navržena pro venkovní použití, například do zahrad, na terasy, balkony nebo do parků, v závislosti na zakoupeném modelu.

Pouze pro domácí použití

TIPY PRO POUŽÍVÁNÍ

- Používejte výrobek na rovném, pevném a stabilním povrchu.
- Udržujte výrobek mimo dosah zdrojů intenzivního tepla a přímého plamene.
- Dodržujte maximální hmotnost uvedenou v technických specifikacích vašeho modelu, aby nedošlo k poškození konstrukce.
- Pro prodloužení životnosti doporučujeme produkt zakrýt ochranným krytem, když jej nepoužíváte.

MONTÁŽ

- Před zahájením montáže zkontrolujte, zda jsou k dispozici všechny díly.
- Všechny díly smontujte a zajistěte podle pokynů v návodu.
- Před použitím lavice se ujistěte, že je konstrukce stabilní a bezpečně upevněná.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Pravidelně čistěte měkkým, vlhkým hadříkem, abyste odstranili prach a nečistoty.
- U dřevěných modelů doporučujeme podle potřeby nanášet ochranný olej nebo lak speciálně určený pro venkovní použití.
- U kovových modelů pravidelně kontrolujte, zda se neobjevují známky koroze, a v případě potřeby naneste antikorozi přípravek.
- Nepoužívejte abrazivní nebo agresivní produkty, které by mohly poškodit materiály.
- V případě významného poškození produkt nepoužívejte a kontaktujte zákaznický servis.


SKLADOVACÍ PODMÍNKY

- Tento produkt je určen k ponechání venku. Během delších období silných dešťů nebo v zimních měsících se však doporučuje chránit jej vhodným venkovním krytem.
- Pokud jsou součástí dodávky polštáře, skladujte je na suchém místě, když je nepoužíváte, aby se na nich nevytvořila plíseň.



BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Při montáži a přepravě buďte opatrní, abyste se vyhnuli pořezání nebo zranění způsobenému ostrými hranami nebo povrchy.
- Lavičku používejte pouze k určenému účelu. Nevylezte na ni, neskákejte na ní a nevyvíjejte na konstrukci nadměrnou sílu.
- Pokud má kolečka, nezvedejte jej ani s ním nepohybujte, když na něm někdo sedí.
- Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním, nesprávnou montáží nebo dlouhodobým vystavením extrémním povětrnostním podmínkám.
- V případě poškození konstrukce přestat lavičku používat a kontaktovat zákaznický servis.



DŮLEŽITÉ: PŘEČTĚTE SI POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ NÁHLED

Před použitím produktu si pozorně přečtěte tento návod.

Tato lavice byla navržena pro venkovní použití, například v zahradách, na terasách, balkonech nebo v parcích, v závislosti na zakoupeném modelu.

Pouze pro domácí použití.

POKYNY K POUŽITÍ

- Používejte výrobek na rovném, pevném a stabilním povrchu.
- Udržujte výrobek mimo dosah zdrojů intenzivního tepla a přímého plamene.
- Dodržujte maximální hmotnost uvedenou ve specifikacích vašeho modelu, aby nedošlo k poškození konstrukce.

Pro prodloužení životnosti doporučujeme produkt zakrýt ochranným potahem, když jej nepoužíváte.

MONTÁŽ

- Před zahájením montáže zkontrolujte, zda jsou k dispozici všechny díly.
- Sestavte a upevněte všechny díly podle pokynů v návodu.
- Před použitím lavice se ujistěte, že je konstrukce stabilní a pevně upevněná.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Pravidelně čistěte měkkým vlhkým hadříkem, abyste odstranili prach a nečistoty.
- U dřevěných modelů doporučujeme v případě potřeby použít olej nebo ochranný lak speciálně určený pro venkovní použití.
- U kovových modelů pravidelně kontrolujte, zda se na nich nevyskytují stopy rzi, a v případě potřeby naneste antikorozi přípravek.
- Nepoužívejte abrazivní nebo agresivní prostředky, které by mohly poškodit materiál.
- V případě vážného poškození produkt nepoužívejte a kontaktujte zákaznický servis.

SKLADOVACÍ PODMÍNKY


- Tento produkt je určen k venkovnímu použití. V případě silných a dlouhotrvajících dešťů nebo během zimních měsíců se však doporučuje chránit jej vhodným venkovním krytem.
- Pokud jsou dodány polštáře, uložte je na suchém místě, když se nepoužívají, aby se zabránilo tvorbě plísní.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Při montáži a přepravě buďte opatrní, abyste se vyhnuli pořezání nebo zranění způsobenému ostrými hranami nebo drsnými povrchy.



- Lavičku používejte pouze k účelu, ke kterému je určena. Nevylezte na ni, neskákejte na ni a nevyvíjejte na konstrukci nadměrnou sílu.
- Pokud je lavice vybavena kolečky, nezvedejte ji a nepřemísťujte ji, když na ní někdo sedí.
- Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním, nesprávnou montáží nebo dlouhodobým vystavením extrémním povětrnostním podmínkám.
- V případě poškození konstrukce přestanete lavici používat a kontaktujte zákaznický servis.



DŮLEŽITÉ – TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ DALŠÍ DOTAZY

Před použitím produktu si jej pečlivě přečtěte.

Tato lavička byla navržena pro venkovní použití, jako jsou zahrady, terasy, balkony nebo parky, v závislosti na zakoupeném modelu.

Pouze pro domácí použití

DOPORUČENÍ PRO POUŽITÍ

- Používejte výrobek na rovném, pevném a stabilním povrchu.
- Udržujte výrobek mimo dosah zdrojů intenzivního tepla a přímého plamene.
- Dodržujte maximální hmotnost uvedenou ve specifikacích vašeho modelu, aby nedošlo k poškození konstrukce.
- Pro prodloužení životnosti se doporučuje produkt zakrýt ochranným potahem, když se nepoužívá.

MONTÁŽ

- Před zahájením montáže zkontrolujte, zda jsou všechny díly v balení.
- Namontujte a upevněte všechny díly podle pokynů v návodu.
- Před použitím lavice se ujistěte, že je konstrukce stabilní a dobře upevněná.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Pravidelně čistěte měkkým vlhkým hadříkem, abyste odstranili prach a nečistoty.
- U dřevěných modelů se doporučuje podle potřeby nanášet speciální olej nebo lak na venkovní použití.
- U kovových modelů pravidelně kontrolujte, zda se neobjevují známky koroze, a v případě potřeby naneste antikorozi přípravek.
- Nepoužívejte abrazivní nebo agresivní prostředky, které by mohly poškodit materiály.
- V případě vážného poškození produkt nepoužívejte a kontaktujte zákaznický servis.

SKLADOVACÍ PODMÍNKY


Tento produkt je určen k venkovnímu použití. Během delších období intenzivních dešťů nebo v zimních měsících se však doporučuje chránit jej vhodným venkovním krytem.

- Pokud jsou součástí balení polštáře, uložte je na suchém místě, když je nepoužíváte, aby se na nich nevytvořila plíseň.



BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Při montáži a přepravě buďte opatrní, abyste se vyhnuli pořezání nebo zranění způsobenému ostrými hranami nebo drsnými povrchy.
- Používejte lavici pouze k určenému účelu. Nevylezte na ni, neskákejte na ni a nevyvíjejte na ni nadměrnou sílu.
- Pokud má lavice kolečka, nezvedejte ji ani s ní nepohybujte, pokud na ní někdo sedí.
- Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním, nesprávnou montáží nebo dlouhodobým vystavením extrémním povětrnostním podmínkám.
- V případě poškození konstrukce přestanete lavici používat a kontaktujte zákaznický servis.



DŮLEŽITÉ — TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ DALŠÍ DOTAZY

Před použitím produktu si jej pečlivě přečtěte.

Tato lavice je určena pro venkovní použití, například v zahradách, na balkonech, terasách nebo v parcích, v závislosti na zakoupeném modelu.

Produkt pro domácí použití

RADY PRO POUŽITÍ

- Používejte výrobek na rovném, pevném a stabilním povrchu.
- Udržujte výrobek mimo dosah zdrojů intenzivního tepla a přímého plamene.
- Dodržujte maximální hmotnost uvedenou v technických specifikacích vašeho modelu, aby nedošlo k poškození konstrukce.
- Pro prodloužení životnosti se doporučuje produkt zakrýt ochranným krytem, když se nepoužívá.

MONTÁŽ

- Před zahájením montáže zkontrolujte, zda jsou všechny díly v balení.
- Namontujte a upevněte všechny díly podle pokynů v návodu.
- Před použitím se ujistěte, že je konstrukce stabilní a dobře upevněná.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Pravidelně čistěte měkkým vlhkým hadříkem, abyste odstranili prach a nečistoty.
- U dřevěných modelů se doporučuje podle potřeby nanášet speciální ochranný olej nebo lak pro venkovní použití.
- U kovových modelů pravidelně kontrolujte, zda nevykazují známky koroze, a v případě potřeby naneste antikorozi přípravek.
- Nepoužívejte abrazivní nebo agresivní produkty, které by mohly poškodit materiály.
- V případě významného poškození přestaňte výrobek používat a kontaktujte zákaznický servis.


SKLADOVACÍ PODMÍNKY

- Tento výrobek je určen k použití venku. Během delších období intenzivních dešťů nebo v zimních měsících se však doporučuje chránit jej vhodným venkovním krytem.
- Pokud jsou součástí polštáře, uložte je na suchém místě, když se nepoužívají, aby se zabránilo plesnivění.



BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Při montáži a přepravě buďte opatrní, abyste se vyhnuli pořezání nebo zranění způsobenému ostrými hranami nebo drsnými povrchy.
- Používejte lavici pouze k účelu, ke kterému je určena. Nevylezte na ni, neskákejte na ní ani na ni nevyvíjejte nadměrnou sílu.
- Pokud je lavice vybavena kolečky, nezvedejte ji ani s ní nepohybujte, pokud na ní někdo sedí.
- Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním, nesprávnou montáží nebo dlouhodobým vystavením extrémním povětrnostním podmínkám.
- V případě poškození konstrukce přestanete lavici používat a kontaktujte zákaznický servis.



DŮLEŽITÉ! PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ NÁHLED.

Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tento návod. Tato lavice je určena pro venkovní použití, například v zahradách, na terasách, balkonech nebo v parcích, v závislosti na zakoupeném modelu.

Určeno pouze pro domácí použití.

TIPY PRO POUŽÍVÁNÍ

- Používejte výrobek na rovném, pevném a stabilním povrchu.
- Udržujte produkt mimo dosah silných zdrojů tepla a otevřeného ohně.
- Dodržujte maximální hmotnost uvedenou v technických údajích vašeho modelu, aby nedošlo k poškození konstrukce.
- Pro prodloužení životnosti doporučujeme produkt při nepoužívání zakrýt ochranným krytem.

MONTÁŽ

- Před zahájením montáže zkontrolujte, zda jsou k dispozici všechny díly.
- Namontujte a upevněte všechny díly podle pokynů v návodu.
- Před použitím lavičky se ujistěte, že je konstrukce stabilní a bezpečně upevněna.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ


- Produkt pravidelně čistěte měkkým, vlhkým hadříkem, abyste odstranili prach a nečistoty.
- U dřevěných modelů doporučujeme v případě potřeby nanést ochranný olej nebo lak speciálně vyvinutý pro venkovní použití.
- U kovových modelů pravidelně kontrolujte stopy rzi a v případě potřeby naneste antikorozní prostředek.
- Nepoužívejte abrazivní nebo agresivní produkty, které by mohly poškodit materiály.
- V případě značného poškození výrobek nepoužívejte a kontaktujte zákaznický servis.

SKLADOVACÍ PODMÍNKY

- Tento produkt je určen pro venkovní použití. Při delších obdobích silného deště nebo v zimních měsících se však doporučuje chránit jej vhodným venkovním krytem.
- Pokud jsou součástí dodávky polštáře, skladujte je při nepoužívání na suchém místě, aby se zabránilo tvorbě plísní.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

-  • Při montáži a přepravě buďte opatrní, abyste se vyhnuli poranění řezem nebo zranění ostrými hranami nebo povrchy.
- Používejte lavičku pouze k určenému účelu. Nevylezte na lavičku, neskákejte na ni a nevyvíjejte na konstrukci nadměrnou sílu.
- Pokud je lavice vybavena kolečky, nezvedejte ji ani s ní nepohybujte, když na ní někdo sedí.
- Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním, nesprávnou montáží nebo dlouhodobým působením extrémních povětrnostních podmínek.
- V případě poškození konstrukce přestanete lavici používat a obraťte se na zákaznický servis.



DŮLEŽITÉ! TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU A PEČLIVĚ SI HO PŘEČTĚTE.

Před použitím produktu si jej pečlivě přečtěte.

Tato lavička je určena pro venkovní použití, například v zahradách, na terasách, balkonech nebo v parcích, v závislosti na zakoupeném modelu.

Pouze pro domácí použití

DOPORUČENÍ PRO POUŽÍVÁNÍ

- Používejte výrobek na rovném, pevném a stabilním povrchu.
- Udržujte výrobek mimo dosah intenzivních zdrojů tepla a přímého plamene.
- Dodržujte maximální hmotnost uvedenou ve specifikacích modelu, aby nedošlo k poškození konstrukce.
- Pro prodloužení životnosti doporučujeme produkt zakrýt ochrannou plachtou, když se nepoužívá.

MONTÁŽ

- Před zahájením montáže zkontrolujte, zda jsou k dispozici všechny díly.
- Sestavte a upevněte všechny díly podle pokynů v návodu.
- Před použitím lavičky se ujistěte, že je konstrukce stabilní a pevně upevněná.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Pravidelně čistěte měkkým vlhkým hadříkem, abyste odstranili prach a nečistoty.
- U dřevěných modelů doporučujeme podle potřeby nanést ochranný olej nebo lak určený pro venkovní použití.
- U kovových modelů pravidelně kontrolujte, zda se na nich nevyskytují známky koroze, a v případě potřeby naneste antikorozní přípravek.
- Nepoužívejte abrazivní nebo agresivní prostředky, které by mohly poškodit materiály.
- V případě významného poškození produkt nepoužívejte a kontaktujte zákaznický servis.


SKLADOVACÍ PODMÍNKY

- Tento produkt je navržen pro venkovní použití. Během delších období intenzivních dešťů nebo v zimních měsících však doporučujeme jej chránit vhodným venkovním krytem.
- Pokud jsou součástí balení polštáře, skladujte je na suchém místě, když se nepoužívají, aby se zabránilo tvorbě plísní.



BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Při montáži a přepravě dbejte opatrnosti, abyste se vyhnuli pořezání nebo zranění způsobenému ostrými hranami nebo nerovnými povrchy.
- Používejte lavičku pouze k určenému účelu. Nevylezte na ni, neskákejte z ní a nevyvíjejte na konstrukci nadměrnou sílu.
- Pokud je lavice vybavena kolečky, nezvedejte ji ani s ní nepohybujte, když na ní někdo sedí.
- Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním, nesprávnou montáží nebo dlouhodobým vystavením extrémním klimatickým podmínkám.
- V případě poškození konstrukce přestat lavičku používat a kontaktovat zákaznický servis.



DŮLEŽITÉ, UCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE.

Před použitím produktu si pečlivě přečtěte návod.

Lavička je určena pro venkovní použití, např. v zahradách, na terasách, balkonech nebo v parcích, v závislosti na zakoupeném modelu.

Pouze pro domácí použití

POKYNY K POUŽÍVÁNÍ

- Produkt používejte na rovném, pevném a stabilním povrchu.
- Produkt udržujte mimo dosah zdrojů intenzivního tepla a přímého ohně.
- Dodržujte maximální hmotnost uvedenou v specifikaci modelu, aby nedošlo k poškození konstrukce.
- Aby se prodloužila životnost produktu, doporučujeme jej zakrýt ochranným krytem, když se nepoužívá.

MONTÁŽ

- Před zahájením montáže zkontrolujte, zda jsou všechny díly v sadě.
- Sestavte a upevněte všechny díly podle pokynů v příručce.
- Před použitím lavice se ujistěte, že je konstrukce stabilní a dobře upevněná.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Pravidelně čistěte měkkým, vlhkým hadříkem, abyste odstranili prach a nečistoty.
- U dřevěných modelů doporučujeme podle potřeby použít ochranný olej nebo lak určený speciálně pro venkovní použití.
- U kovových modelů pravidelně kontrolujte, zda nejsou na nich stopy rzi, a v případě potřeby použijte antikorozi prostředek.
- Vyhněte se použití abrazivních nebo agresivních prostředků, které by mohly poškodit materiály.
- V případě významného poškození produkt nepoužívejte a kontaktujte zákaznický servis.

SKLADOVACÍ PODMÍNKY


Tento produkt je určen k venkovnímu použití. Při dlouhodobých deštích nebo v zimních měsících se však doporučuje chránit jej vhodným venkovním krytem.

- Pokud je součástí sady polštáře, je třeba je při nepoužívání skladovat na suchém místě, aby se zabránilo plesnivění.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ



- Při montáži a přepravě buďte opatrní, abyste se vyhnuli pořezání nebo zranění ostrými hranami nebo povrchy.
- Lavici je třeba používat výhradně k jejímu určenému účelu. Je třeba se vyvarovat lezení, skákání nebo vyvíjení nadměrné síly na konstrukci.
- Pokud je lavice vybavena kolečky, nesmí se zvedat ani posouvat, když na ní někdo sedí.
- Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním, nesprávnou montáží nebo dlouhodobým vystavením extrémním povětrnostním podmínkám.
- V případě poškození konstrukce přestaňte lavičku používat a kontaktujte zákaznický servis.



DŮLEŽITÉ, UCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ REFERENCE: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE.

Před použitím produktu si jej pečlivě přečtěte.

Tato lavička byla navržena pro venkovní použití, například v zahradách, na terasách, balkonech nebo v parcích, v závislosti na zakoupeném modelu.

Pouze pro domácí použití

RADY PRO POUŽÍVÁNÍ

- Používejte výrobek na rovném, pevném a stabilním povrchu.
- Udržujte produkt mimo dosah zdrojů intenzivního tepla a přímého plamene.
- Dodržujte maximální hmotnost uvedenou ve specifikacích vašeho modelu, aby nedošlo k poškození konstrukce.
- Aby se prodloužila životnost produktu, doporučujeme jej zakrýt ochranným potahem, když jej nepoužíváte.

MONTÁŽ

- Před zahájením montáže zkontrolujte, zda jsou všechny díly v balení.
- Sestavte a upevněte všechny díly podle pokynů v návodu.
- Před použitím lavice se ujistěte, že je konstrukce stabilní a bezpečně upevněná.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Pravidelně čistěte měkkým vlhkým hadříkem, abyste odstranili prach a nečistoty.
- U dřevěných modelů doporučujeme podle potřeby nanést olej nebo ochranný lak speciálně určený pro venkovní použití.
- U kovových modelů pravidelně kontrolujte, zda se na nich nevyskytují známky koroze, a v případě potřeby naneste antikorozi přípravek.
- Vyhněte se používání abrazivních nebo agresivních produktů, které by mohly poškodit materiály.
- V případě významného poškození produkt nepoužívejte a kontaktujte zákaznický servis.

SKLADOVACÍ PODMÍNKY


- Tento produkt je určen k použití venku. Během období silných dešťů nebo v zimních měsících se však doporučuje chránit jej vhodným venkovním krytem.
- Pokud jsou součástí balení polštáře, uložte je na suchém místě, když se nepoužívají, aby se zabránilo vzniku plísní.





BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ


- Při montáži a přepravě dbejte opatrnosti, abyste se vyhnuli pořezání nebo poranění způsobenému ostrými hranami nebo drsnými povrchy.
- Používejte lavici pouze k účelu, ke kterému byla určena. Nevylezte na ni, neskákejte na ní ani na ni nevyvíjejte nadměrnou sílu.
- Pokud má kola, nezvedejte ji a nepřemisťujte ji, když na ní někdo sedí.
- Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním, nesprávnou montáží nebo dlouhodobým vystavením extrémním povětrnostním podmínkám.

V případě poškození konstrukce přestanete lavičku používat a kontaktujte zákaznický servis.







01




02




03




04





05



06





Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se prosím na naše zákaznické centrum. Naše kontaktní údaje jsou uvedeny níže:

001-877-644-9366

customerservice@aosom.com

Dováženo společností Aosom LLC
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA
VYROBENO V ČINĚ

Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na naše zákaznické centrum. Naše kontaktní údaje jsou uvedeny níže:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Dováženo společností Aosom

Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham,
Ontario Kanada L3R 4B9
VYROBENO V ČINĚ

Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na naše zákaznické centrum. Naše kontaktní údaje jsou následující:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Importováno společností Aosom
Canada Inc. 7270 Woodbine
Avenue, jednotka 307, Markham,
Ontario Kanada L3R 4B9
VYROBENO V ČINĚ

Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se prosím na naše zákaznické centrum. Naše kontaktní údaje jsou následující:

0044-800-240-4004

enquiries@mhstar.co.uk

ADRESA DOVOZCE:
MH STAR UK LTD
Unit 27, Perivale Park,
Horsenden lane South
Perivale, UB6 7RH
VYROBENO V ČINĚ

Pokud máte jakékoli dotazy, obraťte se prosím na naše centrum zákaznické podpory. Naše kontaktní údaje jsou uvedeny níže:

0049-0(40)-87408465

service@aosom.de

ADRESA DOVOZCE/VÝROBCE/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburk
Německo
VYROBENO V ČINĚ

V případě pochybností se obraťte na naše zákaznické centrum. Naše kontaktní údaje jsou uvedeny níže:

0039-0249471447

clienti@aosom.it

Dovozce/Výrobce/REP: AOSOM
Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
VYROBENO V
ČINĚ

Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte naše centrum péče o zákazníky. Naše kontaktní údaje jsou následující:

0034-931294512

atencioncliente@aosom.es

IMPORTÉR/Výrobce/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS, č. 15.08550, ELS HOSTALET DE
BALENYÀ, ŠPANĚLSKO.
B66295775
VYROBENO V
ČINĚ

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso atendimento ao cliente. Naše kontaktní údaje jsou následující:

0034-931294512

info@aosom.pt

IMPORTADOR/Výrobce/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALET DE
BALENYÀ
FEITO NA CHINA

Pokud máte jakékoli dotazy, obraťte se na naše zákaznické centrum. Naše kontaktní údaje jsou následující:

0033-1-84166106

aosom@mhfrance.fr

Dovozce/Výrobce/REP: MH
FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
Francie
FABRIQUÉ EN CHINE



FR

**DONNEZ
OU
RECYCLEZ**



ASSOCIATION

OU



LIVRAISON

OU



DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr