






BDA-109715-003 / 16.12.2025

Momentový klíč Bike Premium

Číslo výrobku:

109715 Číslo modelu:

MZD25



Popis obrázku:

(① / ②)

A	Tlačítko pro vysunutí
B	Přepínací páčka
C	Nástavec
D	Hlavní stupnice
E	Rukojeťová stupnice
F	Odblokování
G	Rukojeť

NÁVOD

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

děkujeme, že jste se rozhodli pro náš produkt. Zakoupením jednoho z našich značkových výrobků jste udělali správnou volbu. Abychom splnili požadované vysoké standardy kvality, podléhají naše výrobky pravidelným kontrolám a samozřejmě vždy splňují vysoké požadavky Evropské unie.

OBSAH

1.0 SYMBOLY	4
2.0 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	4
2.1 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ	4
3.0 POUŽÍVÁNÍ V SOULADU S URČENÍM	5
4.0 POKYNY PRO VYBALENÍ	5
5.0 OBSLUHA	6
6.0 ÚDRŽBA A PÉČE	7
7.0 TECHNICKÉ ÚDAJE	7
8.0 LIKVIDACE	7

1.0 SYMBOLY



DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ: PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE!

Před prvním použitím si pečlivě a důkladně přečtěte návod. Tento návod si uschovejte pro pozdější použití. Pokud budete produkt později předávat dál, ujistěte se, že je k němu přiložen tento návod.



POZOR! MOŽNÉ NEBEZPEČÍ!

Dodržujte bezpečnostní pokyny a montážní návod, abyste předešli riziku zranění nebo poškození produktu.



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

Malé části a obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí!



ZMĚNA PRODUKTU

Nikdy neprovádějte žádné změny na výrobku! Změny vedou ke ztrátě záruky a výrobek se může stát nebezpečným nebo v nejhorším případě dokonce smrtelným.

2.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

2.1 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ

- Aby se předešlo nebezpečí, v případě poškození zařízení se obraťte na náš zákaznický servis a nepokoušejte se provést výměnu bez našeho souhlasu.
- Nikdy nepoužívejte momentový klíč jako rázový nebo pákový nástroj.
- Momentový klíč je kontrolní prostředek a smí být používán pouze k utahování šroubových spojů s pravým závitem od odbornými osobami.

Momentový klíč nesmí používat děti ani osoby, které nejsou s momentovým klíčem seznámeny.

- Torzní klíč používejte výhradně v uvedeném rozsahu točivého momentu.
- Před každým použitím momentového klíče zkontrolujte správné a bezpečné usazení nástroje. Nepoužívejte momentový klíč a/nebo nástroj, pokud nástroj není bezpečně usazen na spojovací čtverci.
- Nástavec přiložte přesně na šroubové spojení, aby nemohl sklouznout.
- Vyhnete se trhavým pohybům a nevyvíjejte nadměrný tlak na momentový klíč, abyste utáhli šroubové spojení.
- Jakmile uslyšíte „kliknutí“, uvolněte momentový klíč a nevyvíjejte na něj další tlak. „Kliknutí“ je hlasitější při vyšších nastaveních točivého momentu a slabší při nižších nastaveních točivého momentu.
- Dodržujte maximální přípustné zatížení nástroje a mějte na paměti, že může být nižší než maximální spouštěcí moment momentového klíče. Přetížení nástroje může vést k jeho poškození nebo zlomení, případně k poškození nebo zlomení šroubového spoje.
- POZOR! Pokud používáte cizí bity, musíte dbát na maximální točivý moment příslušného nástroje. Momentový klíč smí být nastaven maximálně na maximální hodnotu točivého momentu zvoleného bitu.

3.0 POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM

Momentový klíč je vhodný pro kontrolované utahování šroubů a matic s přednastavenou silou. Používejte výrobek pouze k určenému účelu. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím. Jakákoli změna na výrobku může ohrozit bezpečnost, způsobit nebezpečí a vést ke ztrátě záruky.

Vhodné pouze pro domácí použití, nikoli pro komerční využití.

4.0 POKYNY K ROZBALENÍ

Otevřete karton a vyjměte produkt.

Po vybalení zkontrolujte, zda je produkt kompletní a nepoškozený. Pozdější reklamace nemohou být akceptovány.

ROZSAH DODÁVKY

- Momentový klíč
- 4" 10 cm prodloužení s vnitřním šestihranem 1/4" nástavce:
- Vnější šestihranné H2, H2,5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
- Torx T10, T25, T27, T30
- Křížový (Pozidriv) PZ1, PZ2, PZ3
- Adaptér z 1/4" na 3/8"
- Úložný kufřík

5.0 OBSLUHA MAXIMÁLNÍ TOČIVÝ MOMENT

Bit	Max. točivý moment (Nm)
H2	2,1
H2.5	4,7
H3	7,7
H4	17,8
H5	35
H6	57
H8	126

H10	252
T10	4,8
T25	19,8
T27	28
T30	38,9
PZ1	3,9
PZ2	10,5
PZ3	32,6

PŘED POUŽITÍM

Poznámka: Vždy dodržujte předepsaný utahovací moment šroubového spoje. Příliš utažený nebo příliš volný šroubový spoj může vést k poškození a nebezpečným situacím.

Před použitím momentového klíče je nutné zkontrolovat, zda je správně nastaven a zda je použit správný nástavec.

POUŽITÍ

Nastavení hodnoty momentu:

1. Zatáhněte za odjišťovací páčku (F) směrem dozadu, aby se odjistila rukojeť (G).
2. Otočte rukojeť (G), abyste nastavili vhodnou hodnotu točivého momentu.
3. Poté zasuňte odjišťovací páčku (F) zpět dopředu, aby se rukojeť (G) zajistila.

Příklad nastavení točivého momentu (obrázek ③ ukazuje způsob nastavení 20,8 Nm)

- 3.1 Výchozí stav rukojeti je 1 Nm.
- 3.2 Otočte odjišťovací páčku (F) dozadu, aby se rukojeť (G) uvolnila, a odjišťovací páčku (F) nepřeklápějte.
- 3.3 Nejprve otočte rukojeť (G) ve směru hodinových ručiček na 20 Nm, „0“ musí odpovídat značce na hlavní stupnici (D) (otočením rukojeti (G) ve směru hodinových ručiček se hodnota zvyšuje, otočením proti směru hodinových ručiček se hodnota snižuje).
- 3.4 Znovu otočte rukojeť (G), dokud nebude vyrovnána s hlavní značkou stupnice (D) na „0,8“. Uvolněte odblokování (F) a zajistěte rukojeť (G). Hodnota točivého momentu je nyní 20,8 Nm.
- 3.5 Pokud momentový klíč nebude delší dobu používán, zatáhněte za pojistku (F) dozadu, abyste odjistili rukojeť (G), a vraťte rukojeť (G) do výchozí polohy.
- 3.6 Šroub lze u t áhnout pevným utahovacím momentem pomocí vhodného nástrčného klíče.
- 3.7 Po dosažení správného momentu utažení vydá momentový klíč „klikavý z v u k “. Momentový klíč utahujte rovnoměrně a bez použití nadměrné síly.

POZNÁMKA: Při použití malého momentu není „kliknutí“ slyšet, ale je cítit zřetelný prokluz, který signalizuje, že moment dosáhl nastavené hodnoty.

6.0 POKYNY PRO ÚDRŽBU A PÉČI

Zkontrolujte všechny díly, zda nevykazují známky opotřebení. Pokud zjistíte závady, produkt dále nepoužívejte. Nechte díly vyměnit pouze za originální náhradní díly odborníkem v souladu s pokyny výrobce. Nedostatečná údržba a péče mohou zařízení poškodit. Pravidelná údržba přispívá k bezpečnosti produktu a prodlužuje jeho životnost.

- Čištění momentového klíče se provádí jednoduchým otřením. Klíč neponořujte do žádných čisticích prostředků. Ty by mohly poškodit vysokotlaké mazivo použité výrobcem uvnitř klíče.
- Při častém používání pravidelně kontrolujte spouštěcí moment. K tomu používejte výhradně kalibrované měřicí zařízení a v případě potřeby se poraďte s odborníkem. V případě potřeby nechte momentový klíč znovu kalibrovat.
- Zajistěte, aby byl váš momentový klíč po 5 000 použití nebo po maximálně 12 měsících zkontrolován nebo kalibrován podle normy EN ISO 6789-1.

7.0 TECHNICKÉ ÚDAJE

Číslo položky	109715
Model	MZD25
Rozsah točivého momentu	1 – 25 Nm
Přesnost spouštění	± 3 % z hodnoty stupnice

8.0 LIKVIDACE

Na konci dlouhé životnosti vašeho výrobku prosím zajistěte odbornou likvidaci cenných surovin, aby mohlo dojít k řádnému recyklaci. Pokud si nejste jisti, jak nejlépe postupovat, rádi vám pomohou místní likvidační firmy nebo sběrný surovin.