




BDA-109251-002 /
10.07.2023

Závěsné křeslo Hanea

Číslo výrobku: 109251, 109252, 109253



NÁVOD

Vážená zákaznice, vážený zákazník,

děkujeme, že jste se rozhodli pro náš produkt. Zakoupením jednoho z našich značkových výrobků jste udělali správnou volbu. Abychom splnili požadované vysoké standardy kvality, podléhají naše výrobky pravidelným kontrolám a samozřejmě vždy splňují vysoké požadavky Evropské unie.



PŘEČTĚTE SI NÁVOD K POUŽITÍ. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ. USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ!

Před prvním použitím si pečlivě a důkladně přečtěte návod. Tento návod si uschovejte pro pozdější použití. Pokud budete produkt někdy předávat dál, nezapomeňte předat i tento návod.



POZOR! POTENCIÁLNÍ NEBEZPEČÍ!

Dodržujte bezpečnostní pokyny a montážní pokyny, abyste předešli riziku zranění nebo poškození produktu.



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

Malé části a obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí!



ZMĚNA PRODUKTU

Nikdy neprovádějte žádné změny na výrobku! Změny vedou ke ztrátě záruky a výrobek se může stát nebezpečným, v nejhorším případě dokonce smrtelným.

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Před použitím se ujistěte, že je tento produkt zcela sestaven.
- Pokud nebudete provádět pravidelnou údržbu a péči, výrazně se zkrátí životnost vašeho produktu. Za následné škody způsobené nedostatečnou údržbou a péčí nemůžeme převzít žádnou záruku.
- Montáž závěsného křesla smí provádět pouze dospělé osoby.
- Nezavěšujte na předměty s ostrými hranami!
- Závěsné křeslo není sportovní ani herní zařízení. Při používání vždy dohlížejte na děti.
- Pozor, nebezpečí uškrcení! Nikdy nestrkejte hlavu do závěsných lan!
- Nebezpečí skřípnutí! Držte prsty a končetiny daleko od pohyblivých částí.
- Nebezpečí požáru! Závěsné křeslo je vyrobeno z hořlavých materiálů. Uchovávejte mimo dosah ohně a zdrojů tepla.
- Chraňte před deštěm a nikdy neskladujte ve vlhkém prostředí.
- Podlahu pod křeslem musí být bez tvrdých a ostrých předmětů.
- Nadměrné houpání může vést k převrácení a způsobit zranění.



POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM

Závěsné křeslo je určeno výhradně k sezení. Smí být používáno pouze jednou osobou najednou, přičemž celková hmotnost nesmí překročit 150 kg. Závěsné křeslo není dětská hračka ani houpací zařízení.

Používejte výrobek pouze k určenému účelu. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku použití k jinému než určenému účelu. Jakékoli úpravy výrobku mohou negativně ovlivnit bezpečnost, způsobit nebezpečí a vést ke ztrátě záruky.

Pouze pro domácí použití, nikoli pro komerční účely.

POKYNY PRO VYBALENÍ

Pozor, nebezpečí poškození! Balení neotvírejte ostrým nožem ani jinými ostrými předměty. Po vybalení zkontrolujte, zda je výrobek kompletní a nepoškozený. Pozdější reklamace nemohou být akceptovány.

Tento výrobek podléhá přísným testům a normám podle směrnic EU, abychom vám mohli nabídnout výrobek, který je naprosto nezávadný pro zdraví. Přesto může docházet k mírnému zápachu, který však pro vás nepředstavuje žádné zdravotní riziko. Doporučujeme produkt sestavit v dobře větraném prostředí. Po vybalení produktu zápach po krátké době zmizí.

MONTÁŽ

Montážní materiál potřebný k zavěšení závěsného křesla není součástí dodávky, ale je nutné jej zakoupit samostatně. Vezměte prosím v úvahu místní podmínky v místě, které jste si vybrali pro zavěšení. V případě potřeby se poraďte v odborném obchodě o možnostech zavěšení závěsného křesla a o montážním materiálu, který je k tomu potřebný.

- Závěsné křeslo by mělo být zavěšeno ve vzdálenosti max. 1 m od podlahy.
- Lana a závěsné křeslo neotáčejte, jinak by se mohly protřít. Lana vždy rozmotávejte a nezkracujte je uzly, jinak hrozí nebezpečí, že se lano přetrhne.
- Tkanina se během používání může natáhnout asi o 15 %, proto by mělo být zavěšení odpovídajícím způsobem upraveno.

POKYNY PRO ÚDRŽBU A PÉČI

K čištění použijte houbu a teplou mýdlovou vodu. Nepoužívejte čisticí prostředky nebo prací prostředky obsahující rozpouštědla, např. bělidla mohou produkt poškodit. Další pokyny pro péči najdete případně na produktu. Pravidelné čištění, kontrola a údržba zvyšují bezpečnost a životnost výrobku.



LIKVIDACE

Na konci dlouhé životnosti vašeho výrobku prosím zajistěte odbornou likvidaci cenných surovin, aby mohlo dojít k řádnému recyklaci. Pokud si nejste jisti, jak nejlépe postupovat, rádi vám pomohou místní likvidační firmy nebo sběrný surovin.

MANUÁL

Vážený zákazníku

děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Zakoupením jednoho z našich značkových produktů jste učinili vynikající volbu. Naše produkty jsou pravidelně kontrolovány, aby bylo zajištěno, že splňují požadované vysoké standardy kvality a samozřejmě vždy vyhovují přísným požadavkům Evropské unie.



PŘEČTĚTE SI NÁVOD K INSTALACI. OBSAHUJE DŮLEŽITÉ INFORMACE. USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ!

Před prvním použitím produktu si pečlivě a celé přečtěte pokyny. Tyto pokyny si uschovejte pro budoucí použití. Pokud budete produkt v budoucnu předávat dál, nezapomeňte přiložit také tyto pokyny.



POZOR! MOŽNÉ NEBEZPEČÍ!

Dodržujte bezpečnostní a montážní pokyny, abyste předešli riziku zranění nebo poškození produktu.



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

Malé části a obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí!



ÚPRAVY VÝROBKU

Nikdy neprovádějte úpravy výrobku! Úpravy vedou ke ztrátě záruky a výrobek se může stát nebezpečným nebo v nejhorším případě dokonce smrtelným.

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Před použitím se ujistěte, že je tento výrobek zcela smontován.
- Nedodržení pravidelné péče a údržby výrazně zkrátí životnost vašeho produktu. Nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za následné škody způsobené nedostatečnou péčí a údržbou.
- Montáž závěsného křesla smí provádět pouze dospělá osoba.
- Nezavěšujte na předměty s ostrými hranami!
- Závěsné křeslo není sportovní nebo hrací zařízení. Děti by měly být vždy pod dohledem.
- Varování: nebezpečí uškrcení! Nikdy nevkládejte hlavu mezi závěsná lana!
- Nebezpečí přimáčknutí! Držte prsty a končetiny mimo pohyblivé části.
- Nebezpečí požáru! Závěsné křeslo je vyrobeno z hořlavých materiálů. Uchovávejte mimo dosah ohně a zdrojů tepla.
- Chraňte před deštěm a neskladujte ve vlhkém prostředí.
- Povrch pod židlí musí být bez tvrdých a ostrých předmětů.
- Nadměrné houpání může způsobit převrácení křesla a zranění.



URČENÉ POUŽITÍ

Závěsné křeslo je určeno pouze k sezení. Smí být používáno pouze jednou osobou a nesmí být překročena maximální nosnost 150 kg. Závěsné křeslo není hračka ani houpací zařízení. Používejte výrobek pouze k účelu, ke kterému je určen. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím. Jakékoli úpravy výrobku mohou negativně ovlivnit

Vhodné pouze pro domácí použití; není určeno pro komerční použití.

bezpečnost, způsobit nebezpečí a zrušit platnost záruky.

POKYNY PRO VYBALENÍ

Pozor: nebezpečí poškození! Neotvírejte obal ostrým nožem nebo jinými špičatými nástroji. Po vybalení zkontrolujte, zda produkt není poškozen a zda je kompletní. Následné reklamace nemohou být akceptovány.

Tento produkt podléhá přísným testům a normám v souladu se směrnicemi EU, abychom vám mohli nabídnout produkt, který je naprosto nezávadný pro vaše zdraví. Může se však stát, že zpočátku ucítíte mírný zápach, který však není nijak škodlivý pro vaše zdraví. Doporučujeme vám produkt sestavit v dobře větraném prostředí. Po vybalení produktu z obalu zápach rychle zmizí.

MONTÁŽ

Montážní materiál potřebný k instalaci závěsného křesla není součástí dodávky; je nutné jej zakoupit samostatně. Vezměte prosím v úvahu podmínky zvoleného instalačního prostředí. V případě potřeby se poraďte s odborníkem ohledně možných variant zavěšení závěsného křesla a potřebného montážního materiálu.

- Závěsné křeslo by mělo být zavěšeno ve vzdálenosti nejvýše 1 metr od země.
- Nezkroucujte lana připevněná k židli, protože by mohlo dojít k jejich roztřepení. Lana vždy rozmotávejte a nezkracujte je uzly, protože by mohlo dojít k jejich přetržení.
- Tkanina se při používání může natáhnout přibližně o 15 %, proto je třeba odpovídajícím způsobem upravit nastavení sedáku židle.

POKYNY PRO ÚDRŽBU A PÉČI

K čištění použijte houbu a teplou mýdlovou vodu. Nepoužívejte čisticí prostředky nebo detergenty obsahující rozpouštědla, např. bělidlo může produkt poškodit. Další pokyny pro péči najdete na produktu. Pravidelné čištění, kontrola a údržba zvyšují bezpečnost a životnost výrobku.



LIKVIDACE

Na konci dlouhé životnosti výrobku prosím zlikvidujte cenné suroviny správným způsobem, aby bylo možné provést řádnou recyklaci. Pokud si nejste jisti, jak nejlépe postupovat, místní společnosti zabývající se likvidací odpadu nebo recyklační centra vám rádi pomohou.

MANUÁL K POUŽITÍ

Vážená zákaznice, vážený zákazník,

děkujeme, že jste si vybrali náš produkt, nákup jednoho z našich značkových výrobků byl správnou volbou. Abychom splnili požadovanou vysokou úroveň kvality, jsou naše výrobky pravidelně kontrolovány a samozřejmě trvale splňují přísné požadavky Evropské unie.



PŘEČTĚTE SI NÁVOD K POUŽITÍ. DŮLEŽITÉ POZNÁMKY. USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ!

Před prvním použitím si pečlivě a celé přečtěte návod k použití. Tento návod si uschovejte pro případné pozdější použití. Pokud byste někdy měli produkt předat jiné osobě, nezapomeňte jí poskytnout také návod k použití.



POZOR! POTENCIÁLNÍ NEBEZPEČÍ!

Dodržujte bezpečnostní pokyny a montážní návod, abyste předešli riziku zranění nebo poškození výrobku.



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

Malé části a obal uchovávejte mimo dosah dětí!



ÚPRAVA VÝROBKU

Nikdy neprovádějte žádné úpravy výrobku! V případě úprav zaniká záruka a výrobek se může stát nebezpečným, v nejhorším případě dokonce smrtelným.

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím se ujistěte, že je tento produkt kompletně smontován.
- Pokud nebudete provádět pravidelnou údržbu a servis, výrazně se zkrátí životnost vašeho produktu. Nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za škody způsobené nedostatečnou údržbou a servisem.
- Závěsný držák smí instalovat pouze dospělá osoba.
- Nezavěšujte na ostré předměty!
- Závěsné křeslo není sportovní předmět ani hračka. Děti musí být při používání vždy pod dohledem.
- Pozor, nebezpečí uškrcení! Nevystrkujte hlavu skrz závěsné lana!
- Nebezpečí rozdrčení! Prsty a končetiny držte v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí.
- Nebezpečí požáru! Závěsný houpací křeslo je vyrobeno z hořlavých materiálů. Uchovávejte mimo dosah ohně a zdrojů tepla.
- Chraňte před deštěm a nikdy neskladujte ve vlhkém prostředí.
- Podlaha křesla nesmí být položena na tvrdé nebo ostré předměty.
- Nadměrné houpání může způsobit převrácení křesla a vést ke zranění.

SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ

Závěsné křeslo je určeno výhradně k sezení. Smí být používáno pouze jednou osobou, jejíž celková hmotnost nesmí překročit 150 kg. Závěsné křeslo není dětská hračka ani houpačka.



Výrobek smí být používán pouze k určenému účelu. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním. Jakékoli úpravy výrobku mohou mít negativní dopad na bezpečnost, způsobit rizika a vést ke zrušení záruky.

Tento výrobek byl navržen pouze pro domácí použití, nikoli pro komerční použití.

POKyny PRO VYBALENÍ

Pozor, nebezpečí poškození! Neotvírejte obal nožem ani jiným ostrým předmětem. Po vybalení produktu zkontrolujte, zda není poškozený a zda je kompletní. Pozdě podané reklamace nebudou akceptovány.

Tento výrobek podléhá přísným testům a normám v souladu se směrnicemi EU, abychom vám mohli nabídnout výrobek, který je naprosto nezávadný pro zdraví. Může se však objevit mírný zápach, který však v žádném případě nepoškozuje zdraví. Doporučuje se sestavit výrobek v dobře větraném prostředí. Jakmile je produkt vybalen z obalu, zápach po krátké chvíli zmizí.

MONTÁŽ

Materiál potřebný k montáži závěsného křesla není součástí dodávky, ale je třeba jej zakoupit samostatně. V tomto ohledu věnujte pozornost místu, které jste si pro zavěšení vybrali. V případě potřeby se poraďte s odbornými prodejci o možnostech zavěšení křesla a potřebném montážním materiálu.

- Závěsné křeslo musí být instalováno maximálně 1 m nad podlahou.
- Nezkroucujte lana ani závěsné křeslo, mohlo by dojít k jejich poškození. Lana vždy rozmotávejte a nezkracujte je uzly, jinak hrozí jejich přetržení.
- Tkanina se může během používání natáhnout přibližně o 15 %, proto je nutné odpovídajícím způsobem upravit zavěšení.

RADY PRO ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ

Čistěte houbou a teplou mýdlovou vodou. Nepoužívejte čisticí prostředky nebo čisticí prostředky na bázi rozpouštědel, např. bělidlo může produkt poškodit. Další pokyny pro údržbu jsou uvedeny na produktu. Pravidelné kontroly, čištění a údržba zvyšují bezpečnost a životnost produktu.



LIKVIDACE

Na konci dlouhé životnosti vašeho výrobku prosím správně zlikvidujte cenné suroviny, aby bylo zajištěno jejich řádné recyklování. Pokud si nejste jisti, jak postupovat, místní odpadové společnosti nebo recyklační centra vám rádi pomohou.



Produkt a obal podléhají směrnicím o recyklaci. Více informací naleznete na: quefairedemesdechets.fr

ISTRUZIONI

Vážený zákazník,

děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Zakoupením našeho produktu jste učinili vynikající volbu. Abychom splnili vysoké požadavky na kvalitu, jsou naše výrobky pravidelně kontrolovány a samozřejmě vždy splňují přísné požadavky Evropské unie.



PŘEČTĚTE SI NÁVOD K POUŽITÍ. DŮLEŽITÉ POZNÁMKY. USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte všechny níže uvedené pokyny k použití. Tyto pokyny k použití si uschovejte pro budoucí použití. V případě prodeje produktu třetí osobě se ujistěte, že jí předáte také tyto pokyny k použití.



POZOR! MOŽNÉ NEBEZPEČÍ!

Dodržujte bezpečnostní pokyny a montážní pokyny, abyste předešli riziku zranění nebo poškození produktu.



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

Uchovávejte malé části a obalový materiál mimo dosah dětí!



ZMĚNY PRODUKTU

V žádném případě neprovádějte úpravy produktu! Jakékoli úpravy mohou vést ke ztrátě záruky a způsobit, že produkt nebude bezpečný nebo bude dokonce nebezpečný.

OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Před použitím se ujistěte, že je produkt zcela smontován.
- Pokud nebudete výrobek pravidelně ošetřovat a udržívat, výrazně se zkrátí jeho životnost. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za škody způsobené nedostatečnou údržbou nebo ošetřováním.
- Montáž závěsného křesla smí provádět pouze dospělé osoby.
- Nezavěšujte na předměty s ostrými hranami!
- Závěsné křeslo není sportovní náčiní ani hračka. Při používání vždy dohlížejte na děti.
- Pozor, nebezpečí uškrcení! Nikdy nevkládejte hlavu mezi závěsná lana!
- Nebezpečí přimáčknutí! Držte prsty a končetiny daleko od pohyblivých částí.
- Nebezpečí požáru! Závěsné křeslo je vyrobeno z hořlavých materiálů. Uchovávejte mimo dosah ohně a zdrojů tepla.
- Chraňte před deštěm a neskladujte ve vlhkém prostředí.
- Pod sedadlem musí být volný prostor bez tvrdých a ostrých předmětů.
- Nadměrné houpání může způsobit převrácení a následná zranění.



POUŽÍVÁNÍ V SOULADU S URČENÍM

Závěsné křeslo je určeno výhradně k sezení. Může být používáno pouze jednou osobou a nesmí být překročena celková povolená hmotnost 150 kg. Závěsné křeslo není hračka pro děti ani houpáčka.

Používejte výrobek pouze k určenému účelu. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním výrobku. Jakékoli úpravy výrobku mohou negativně ovlivnit bezpečnost, způsobit nebezpečí a zrušit platnost záruky.

Pouze pro domácí použití, nevhodné pro komerční použití.

POKYNY PRO VYBALENÍ

Pozor, nebezpečí poškození! Neotvírejte obal ostrým nožem nebo jinými ostrými předměty. Po vybalení produktu zkontrolujte, zda je neporušený a bez poškození. Pozdní reklamace nebudou akceptovány.

Tento výrobek podléhá přísným kontrolám a splňuje normy stanovené směrnici EU, což nám umožňuje nabízet výrobek, který je šetrný k zdraví a naprosto bezpečný. Může však docházet k uvolňování mírného zápachu, který není nijak škodlivý pro zdraví. Doporučujeme výrobek montovat v dobře větraném prostředí. Po vybalení výrobku z obalu zápach brzy zmizí.

MONTÁŽ

Montážní materiál potřebný k zavěšení křesla není součástí dodávky a je třeba jej zakoupit samostatně. V tomto ohledu je třeba vzít v úvahu místní podmínky v místě, které jste si vybrali pro instalaci. V případě potřeby se poraďte s odborným prodejcem ohledně možnosti zavěšení křesla a montážního materiálu potřebného k tomuto účelu.

- Závěsné křeslo by mělo být zavěšeno ve vzdálenosti maximálně 1 m od podlahy.
- Nešroubujte lana a zavěšené křeslo, protože by se mohly opotřebovat. Lana vždy rozviňte a nekracujte je uzly. Riziko opotřebení lana.
- Tkanina se během používání může natáhnout přibližně o 15 %, proto by mělo být zavěšení odpovídajícím způsobem upraveno.

POKYNY PRO PÉČI A ÚDRŽBU

K čištění použijte houbu, vodu a teplý mýdlový roztok. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla nebo detergenty, např. bělidla, které by mohly produkt poškodit. Další pokyny pro péči jsou případně k dispozici na produktu. Pravidelné čištění, kontrola a údržba zvyšují bezpečnost a životnost výrobku.



LIKVIDACE

Na konci dlouhé životnosti výrobku zajistěte odpovědnou likvidaci surovin, aby bylo možné je správně recyklovat. V případě pochybností se obraťte na sběrná a recyklační centra ve vaší oblasti.

ÚVOD

Vážený zákazníku, vážená zákaznice:

děkujeme, že jste se rozhodli pro náš produkt. Zakoupením jednoho z našich značkových produktů jste učinili správnou volbu. S cílem dosáhnout vynikajícího standardu kvality jsou naše výrobky pravidelně kontrolovány a samozřejmě vždy splňují vysoké požadavky Evropské unie.



PŘEČTĚTE SI NÁVOD K POUŽITÍ. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ. USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ POZDĚJŠÍ NÁVRATY!

Před prvním použitím produktu si pečlivě přečtěte návod k použití. Tento návod si uschovejte pro případné pozdější použití. Pokud tento produkt někdy předáte třetí osobě, nezapomeňte k němu přiložit tento návod.



POZOR! POTENCIÁLNÍ RIZIKO!

Dodržujte bezpečnostní pokyny a montážní návod, abyste snížili riziko zranění nebo poškození produktu.



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

Malé části a obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí!



ÚPRAVY VÝROBKU

V žádném případě tento výrobek neupravujte! Jakákoli úprava by zrušila záruku na správnou funkci výrobku a mohla by navíc způsobit, že se stane nebezpečným nebo v nejhorším případě dokonce smrtelným.

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před uvedením produktu do provozu se ujistěte, že je zcela smontován.
- Pokud nebudete provádět pravidelnou údržbu a péči, výrazně se zkrátí životnost vašeho produktu. Nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za škody způsobené nedostatečnou údržbou a péčí.
- Závěsné křeslo smí montovat pouze dospělé osoby.
- Nezavěšujte židli na předměty s ostrými hranami!
- Závěsná židle není sportovní nebo herní předmět. Během používání židle vždy dohlížejte na děti.
- Pozor: Nebezpečí uškrcení! Nikdy nekládejte hlavu mezi závěsná lana!
- Nebezpečí rozdrčení! Držte prsty a končetiny mimo dosah pohyblivých částí.
- Nebezpečí požáru! Závěsné křeslo je vyrobeno z hořlavých materiálů. Udržujte jej mimo dosah ohně a zdrojů tepla.
- Chraňte výrobek před deštěm a nikdy jej neskladujte na vlhkém místě.
- Podlaha pod židlí musí být bez tvrdých a ostrých předmětů.
- Přílišné houpání může způsobit převrácení židle a zranění.



PŘEDPOKLÁDANÉ POUŽITÍ

Závěsná židle je určena výhradně k sezení. Smí být používána pouze jednou osobou s maximální hmotností nepřesahující 150 kg. Závěsná židle není hračka ani houpačka. Výrobek smí být používán pouze k určenému účelu. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním výrobku. Jakékoli úpravy výrobku mohou ohrozit bezpečnost nebo způsobit rizika a vedou ke ztrátě záruky.

Pouze pro domácí a nekomerční použití.

POKYNY PRO VYBALENÍ

Pozor, nebezpečí poškození! Neotvírejte obal ostrým nožem nebo jinými ostrými předměty. Poté se ujistěte, že zařízení není poškozené a je kompletní. Pozdější reklamace nebudou akceptovány.

Tento výrobek podléhá přísným testům a normám v souladu se směrnicemi EU, abychom vám mohli nabídnout výrobek, který je naprosto neškodný pro vaše zdraví. Může však docházet k mírnému zápachu, který však nepředstavuje žádné nebezpečí pro vaše zdraví. Doporučujeme montovat výrobek v dobře větraném prostředí. Po vybalení výrobku z obalu zápach rychle zmizí.

MONTÁŽ

Montážní materiál potřebný k zavěšení závěsného křesla není součástí dodávky, ale je nutné jej zakoupit samostatně. Vezměte v úvahu fyzické podmínky zvoleného místa zavěšení. V případě potřeby se poraďte s odborným prodejcem o možnostech zavěšení závěsného křesla a potřebném montážním materiálu.

- Závěsná židle musí být zavěšena ve vzdálenosti maximálně 1 m od podlahy.
- Nezkroucejte lana ani závěsné křeslo, protože by se mohly opotřebovat. Lana vždy rozmotávejte a nezkracujte je uzly, protože jinak hrozí riziko jejich přetržení.
- Tkanina se během používání může natáhnout přibližně o 15 %, proto je nutné závěs odpovídajícím způsobem upravit.

POKYNY PRO ÚDRŽBU A PÉČI

K čištění použijte houbu a vlažnou vodu. Nepoužívejte čisticí prostředky nebo látky obsahující rozpouštědla, jako je například bělidlo, protože by mohly produkt poškodit. Další pokyny k údržbě najdete na produktu. Pravidelná údržba a kontroly zvyšují bezpečnost a životnost výrobku.



LIKVIDACE

Na konci dlouhé životnosti vašeho výrobku zlikvidujte cenné suroviny vhodným způsobem, aby mohly být recyklovány podle potřeby. V případě pochybností se obraťte na místní společnost zabývající se nakládáním s odpady nebo recyklační centra.

NÁVOD K POUŽITÍ

Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Zakoupením jednoho z našich značkových výrobků jste udělali správnou volbu. Abychom splnili požadované vysoké standardy kvality, jsou naše výrobky pravidelně kontrolovány a samozřejmě vždy splňují vysoké požadavky Evropské unie.



PŘEČTĚTE SI NÁVOD K POUŽITÍ. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ. USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ!

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte celý návod k použití. Tento návod k použití uschovejte pro budoucí použití. Pokud někdy produkt předáte další osobě, nezapomeňte předat také tento návod k použití.



POZOR! POTENCIÁLNÍ NEBEZPEČÍ!

Dodržujte bezpečnostní a montážní pokyny, abyste předešli riziku zranění nebo poškození výrobku.



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

Malé části a obalový materiál udržujte mimo dosah dětí!



ZMĚNY NA PRODUKTU

Nikdy neprovádějte žádné změny na výrobku! Změny vedou ke ztrátě záruky a mohou způsobit, že výrobek přestane být bezpečný nebo v nejhorším případě dokonce nebezpečný.

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím se ujistěte, že je produkt zcela smontován.
- Pokud nebudete výrobek pravidelně ošetřovat a udržovat, výrazně se zkrátí jeho životnost. Nepřijímáme žádné reklamace za nepřímé škody způsobené nedostatečnou údržbou a péčí.
- Závěsné křeslo smí montovat pouze dospělé osoby.
- Produkt nezavěšujte na ostré předměty!
- Závěsné křeslo není sportovní ani herní zařízení. Při používání vždy dohlízejte na děti.
- Pozor! Nebezpečí uškrcení! Nikdy nestrekejte hlavu do závěsných lan!
- Nebezpečí skřípnutí! Držte prsty a končetiny mimo dosah pohyblivých částí.
- Nebezpečí požáru! Visící křeslo je vyrobeno z hořlavých materiálů. Uchovávejte mimo dosah ohně a zdrojů tepla.
- Chraňte před deštěm a neskladujte na vlhkém místě.
- Udržujte podlahu pod křeslem bez tvrdých a ostrých předmětů.
- Nadměrné houpání může vést k převrácení a zranění.



URČENÉ POUŽITÍ

Závěsné křeslo je určeno výhradně k sezení. Výrobek smí používat pouze jedna osoba najednou, přičemž maximální hmotnost 150 kg nesmí být překročena. Závěsné křeslo není dětská hračka ani houpačka. Výrobek používejte pouze k určenému účelu. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním. Jakákoli změna výrobku může mít negativní vliv na bezpečnost, způsobit nebezpečí a zrušit platnost záruky.

Pouze pro domácí použití, nikoli pro komerční účely.

POKYNY K ROZBALENÍ

Pozor! Nebezpečí poškození! Neotevírejte obal ostrým nožem nebo jinými ostrými předměty. Po vybalení zkontrolujte, zda je produkt kompletní a nepoškozený. Pozdější reklamace nemohou být akceptovány.

Tento produkt podléhá přísným testům a normám v souladu se směrnicemi EU, abychom vám mohli nabídnout produkt, který je naprosto neškodný pro zdraví. Nelze však vyloučit mírný zápach, který však není nijak škodlivý pro vaše zdraví. Doporučujeme montovat výrobek v dobře větraném prostoru. Zápach zmizí krátce po vybalení výrobku.

MONTÁŽ

Montážní materiál potřebný k zavěšení závěsného křesla není součástí dodávky, ale je nutné jej zakoupit samostatně. Vezměte přitom v úvahu místní podmínky v místě, které jste si pro zavěšení vybrali. V případě potřeby se poraďte s odborným prodejcem o možnostech zavěšení závěsného křesla a potřebném montážním materiálu.

- Závěsné křeslo musí být zavěšeno v maximální vzdálenosti 1 m od podlahy.
- Lana a závěsné křeslo nezkroucujte, jinak by se mohly odřít. Lana vždy rozmotávejte a nezkracujte je vázáním uzlů, jinak hrozí riziko, že se lano přetrhne.
- Tkanina se během používání může natáhnout přibližně o 15 %, proto je nutné zavěšení odpovídajícím způsobem upravit.

POKYNY PRO ÚDRŽBU

K čištění použijte houbu a teplou mýdlovou vodu. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla nebo prací prostředky, jako je bělidlo, protože by mohly produkt poškodit. Další pokyny pro péči najdete na produktu. Pravidelné čištění, kontrola a údržba zvyšují bezpečnost a životnost výrobku.



LIKVIDACE

Na konci dlouhé životnosti produktu zlikvidujte cenné suroviny správným způsobem, aby bylo možné provést řádnou recyklaci. Pokud si nejste jisti, co máte dělat, místní společnosti zabývající se likvidací odpadu nebo recyklační centra vám rádi pomohou.

INSTRUKCJA

Vážení zákazníci,

děkujeme, že jste se rozhodli zakoupit náš produkt. Rozhodnutím pro jeden z našich značkových produktů jste udělali správnou volbu. Abychom splnili vysoké standardy kvality, jsou naše výrobky pravidelně kontrolovány a vždy splňují vysoké požadavky Evropské unie.



PŘEČTĚTE SI NÁVOD K POUŽITÍ. DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ!

Před prvním použitím si pečlivě přečtete celý návod. Tento návod si uschovejte pro pozdější použití. V případě předání produktu jinému uživateli mu předávejte také tento návod.



UWAGA! POTENCJALNE NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa i instrukcji montażu, aby uniknąć ryzyka urazów lub uszkodzenia produktu.



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

Malé části a obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí!



MODIFIKACE PRODUKTU

Nikdy neprovádějte úpravy produktu! Úpravy vedou ke ztrátě záruky a produkt se může stát nejistým nebo v nejhorším případě dokonce nebezpečným.

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím se ujistěte, že je produkt zcela smontován.
- Nedostatečná pravidelná péče a údržba výrazně snižují životnost produktu. Neneseme odpovědnost za následné škody způsobené nedostatečnou údržbou a péčí.
- Montáž závěsného křesla mohou provádět pouze dospělé osoby.
- Nezavěšujte na předměty s ostrými hranami!
- Závěsné křeslo není sportovní zařízení ani zařízení určené k hraní. Při používání vždy dohlížejte na děti.
- Pozor, nebezpečí udušení! Nikdy nekládejte hlavu mezi lana sloužící k zavěšení!
- Nebezpečí přimáčknutí! Prsty a končetiny držte mimo pohyblivé části.
- Nebezpečí požáru! Závěsné křeslo je vyrobeno z hořlavých materiálů. Chraňte před ohněm a zdroji tepla.
- Chraňte před deštěm a nikdy neskladujte křeslo, pokud je vlhké.
- Na podlaze pod křeslem se nesmí nacházet tvrdé a ostré předměty.
- Nadměrné houpání může vést k pádu a zranění.



POUŽÍVÁNÍ V SOULADU S URČENÍM

Závěsné křeslo je určeno výhradně k sezení. Může být používáno pouze jednou osobou, přičemž maximální přípustná hmotnost uživatele nesmí překročit 150 kg. Závěsné křeslo není hračka pro děti ani houpačka. Produkt používejte pouze v souladu s jeho určením. Výrobce neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití. Jakékoli úpravy produktu mohou negativně ovlivnit jeho bezpečnost, způsobit nebezpečí a vést ke ztrátě záruky.

Produkt je určen pouze pro domácí a nekomerční použití.

ROZPAKOWANIE

Pozor, riziko poškození! Neotvírejte obal ostrým nožem ani jinými ostrými předměty. Po rozbalení zkontrolujte, zda je produkt kompletní a nepoškozený. Pozdější reklamace nebudou akceptovány.

Produkt podléhá přísným kontrolám a normám v souladu se směrnicemi EU, díky čemuž máme jistotu, že nabízený produkt je zcela bezpečný. Přesto může docházet k mírnému nepříjemnému zápachu, který však není zdraví škodlivý. Doporučuje se montáž produktu v dobře větraném prostředí. Po vyjmutí produktu z obalu by zápach měl po krátké době zmizet.

MONTÁŽ

Materiály potřebné k zavěšení závěsného křesla nejsou součástí dodávky a je třeba je zakoupit samostatně. Je třeba vzít v úvahu podmínky v místě, které bylo vybráno pro zavěšení křesla. V případě potřeby se poraďte v odborném obchodě o možnostech zavěšení závěsného křesla a materiálech, které k tomu budete potřebovat.

- Závěsné křeslo zavěste ve vzdálenosti max. 1 m od podlahy.
- Závěsné křeslo a lana neotáčejte, protože by se mohly protřít. Lana vždy rozmotávejte a nezkracujte je vázáním uzlů, jinak hrozí nebezpečí přetržení lana.
- Během používání se látka může natáhnout přibližně o 15 %, proto je třeba zavěšení odpovídajícím způsobem upravit.

ÚDRŽBA A PÉČE

K čištění používejte houbu a teplou vodu s mýdlem. Nepoužívejte čisticí nebo mycí prostředky obsahující rozpouštědla, např. bělidla mohou produkt poškodit. Další doporučení týkající se péče najdete na produktu. Pravidelné čištění, kontrola a údržba zvyšují bezpečnost a životnost výrobku.



LIKVIDACE

Na konci dlouhé životnosti výrobku je třeba cenné suroviny řádně zlikvidovat, aby bylo možné je recyklovat. Pokud nevíte, jak to udělat, můžete se obrátit na místní subjekty zabývající se likvidací odpadu nebo zpracováním druhotných surovin.



www.deubaservice.de

SERVISNÍ PORTÁL

DE

Pro jakýkoli druh servisu, reklamace a technickou podporu se můžete s důvěrou obrátit na naše vyškolené zaměstnance.

EN

Pro jakýkoli druh služby, reklamace a technickou podporu se můžete s důvěrou obrátit na naše vyškolené zaměstnance.

FR

Pour tout type de service, réclamations et assistance technique, vous pouvez vous adresser en toute confiance à notre personnel qualifié.

IT

Pro jakýkoli typ služby, reklamace a technickou podporu se můžete s důvěrou obrátit na náš kvalifikovaný personál.

ES

Para cualquier tipo de servicio, quejas y soporte técnico, puede contactar con confianza a nuestro personal capacitado.

NL

U nás se můžete obrátit na náš vyškolený personál pro jakýkoli druh služby, stížnosti a technickou podporu.

PL

Při servisu, reklamacích a technické podpoře se můžete spolehnout na naše vyškolené zaměstnance.

Vyrobeno pro:

Deuba GmbH & Co. KG
Zum Wiesenhof 84
66663 Merzig, Německo

Vyrobeno pro:

Deuba LTD
Wyatt Way, Thetford
Norfolk, IP24 1HB

DEUBA **XXL**

Copyright by



Stav 2022/08 Rev5

Všechna práva vyhrazena. Bez písemného souhlasu společnosti Deuba GmbH & Co. KG nesmí být tato příručka reprodukována v jakékoli formě, ani ve formě výňatků, ani kopírována nebo zpracovávána pomocí elektronických, mechanických nebo chemických postupů. Změny v souladu s technickým pokrokem mohou být provedeny kdykoli bez předchozího oznámení. Příručka je pravidelně opravována. Za technické a tiskové chyby a jejich důsledky nepřebíráme žádnou odpovědnost.