




BDA-101621-003 / 26.06.2024


Taburet s úložným prostorem – velikost L

Číslo výrobku: 101621, 101622, 101623, 109104, 109105,
109841, 109918, 109919, 109920



KONSTRUKCE:


①




②




③




④




⑤




⑥



⑦



⑧



INSTRUKCE

Vážený zákazník, vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek, a že jste udělali dobrou volbu, když jste si zakoupili jeden z našich značkových výrobků. Abychom splnili požadovaný vysoký standard kvality, podléhají naše výrobky pravidelným kontrolám a samozřejmě vždy splňují vysoké požadavky Evropské unie.



NÁVOD K OBSLUZE

PŘEČTĚTE SI. UPOZORNĚNÍ.

DŮLEŽITÉ USCHOVEJTE

PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ!

Před prvním použitím spotřebiče si důkladně a úplně přečtěte návod k použití. Tento návod si uschovejte pro budoucí použití. Pokud budete výrobek jednoho dne předávat dál, nezapomeňte předat také tento návod.



POZOR! POTENCIÁLNÍ NEBEZPEČÍ!

Dodržujte bezpečnostní pokyny a pokyny k montáži, abyste předešli riziku zranění nebo poškození výrobku.



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

Malé části a obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí!



ÚPRAVA VÝROBKU

Nikdy neprovádějte žádné změny na výrobku! Úpravy vedou ke ztrátě záruky a výrobek se může stát nebezpečným nebo dokonce nebezpečným.

URČENÉ POUŽITÍ

Sedací truhla je určena jako sedací nábytek pro vnitřní použití a slouží k ukládání předmětů. O sedací truhlu se nesmíte opírat. Výrobek používejte pouze k určenému účelu. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného používání. Jakékoli úpravy výrobku mohou mít negativní vliv na bezpečnost, způsobit nebezpečí a znamenají ztrátu záruky.

POKYNY PRO VYBALENÍ

Určeno pouze pro domácí použití, nikoliv pro komerční použití.

Otevřete krabici a vyjměte výrobek. Po vybalení zkontrolujte, zda je výrobek kompletní nebo poškozený. Následné reklamace nelze uznat.

POKYNY PRO ÚDRŽBU A PÉČI

K čištění používejte houbu a teplou mýdlovou vodu. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla, např. bělidlo může výrobek poškodit. Pravidelné čištění, kontrola a údržba zvyšují bezpečnost a životnost výrobku.

Textilní štítek



- Nepoužívejte k praní.
- Nebělit.
- Nesušte v sušičce.
- Nežehlete.
- Nečistěte chemicky.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Položka č.	101621, 101622, 101623, 109104, 109105, 109841, 109918, 109919, 109920
Rozměry (D x Š x V)	114x38x38cm

LIKVIDACE:

Po skončení dlouhé životnosti výrobku zlikvidujte správně, aby mohlo být správně recyklováno. Pokud si nejste jisti, jak nejlépe postupovat, rádi vám pomohou místní firmy zabývající se likvidací odpadu nebo recyklační centra.