



BDA-101302-003 / 25.06.2024


Sedací truhla M

Číslo výrobku: 101302, 101539, 101540, 101620, 109103,
109839, 109915, 109916, 109917




KONSTRUKCE:


①




②




③




④



⑤



⑥



⑦



NÁVOD

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

děkujeme, že jste se rozhodli pro náš produkt. Zakoupením jednoho z našich značkových výrobků jste udělali správnou volbu. Abychom splnili požadované vysoké standardy kvality, podléhají naše výrobky pravidelným kontrolám a samozřejmě vždy splňují vysoké požadavky Evropské unie.



NÁVOD K POUŽITÍ

PŘEČTĚTE SI. UPOZORNĚNÍ.

DŮLEŽITÉ USCHOVEJTE

PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ!

Před prvním použitím si pečlivě a důkladně přečtěte celý návod. Tento návod si uschovejte pro případné pozdější použití. Pokud budete produkt někdy předávat dál, nezapomeňte předat i tento návod.



POZOR! POTENCIÁLNÍ NEBEZPEČÍ!

Dodržujte bezpečnostní pokyny a montážní pokyny, abyste předešli riziku zranění nebo poškození produktu.



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

Malé části a obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí!



ZMĚNA PRODUKTU

Nikdy neprovádějte žádné změny na výrobku! Změny vedou ke ztrátě záruky a výrobek se může stát nebezpečným, v nejhorším případě dokonce smrtelným.

POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM

Sedací truhla je určena jako sedací nábytek pro vnitřní použití a slouží k ukládání předmětů. Nesmíte na sedací truhlu stoupat. Produkt používejte pouze k určenému účelu. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku použití v rozporu s určeným účelem. Jakékoli úpravy výrobku mohou negativně ovlivnit bezpečnost, způsobit nebezpečí a vést ke ztrátě záruky.

Pouze pro domácí použití, nikoli pro komerční využití.

POKYNY K ROZBALENÍ

Otevřete karton a vyjměte produkt. Po vybalení zkontrolujte, zda je produkt kompletní a nepoškozený. Pozdější reklamace nemohou být akceptovány.

POKYNY PRO ÚDRŽBU A PÉČI

K čištění použijte houbu a teplou mýdlovou vodu. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla, např. bělidla, které mohou výrobek poškodit. Pravidelné čištění, kontrola a údržba zvyšují bezpečnost a životnost výrobku.

Textilní štítek



- Neperte.
- Nebělit.
- Nesušit v sušičce.
- Nežehlit.
- Nečistit chemicky.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Číslo	101302, 101539, 101540, 101620, 109103, 109839, 109915, 109916, 109917
Rozměry (D x Š x V)	76 x 38 x 38 cm

LIKVIDACE

Na konci dlouhé životnosti vašeho výrobku prosím zajistěte odbornou likvidaci, aby mohlo dojít k řádné recyklaci. Pokud si nejste jisti, jak postupovat, rádi vám pomohou místní likvidační firmy nebo sběrný surovin.