




Notebookový stolek Bambus

s ventilačními otvory

*Dřevěný počítačový stůl
s ventilačními otvory*

ČÍSLO PRODUKTU: 106908



TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU.

Servisní portál Deuba

Pro jakýkoli druh servisu, reklamace a technickou podporu se můžete s důvěrou obrátit na naše vyškolené zaměstnance. **www.Deubaservice.de**



**Vhodné pouze pro domácí použití, nikoli pro
komerční využití.**

Vyrobeno pro:
Deuba GmbH & Co. KG
Zum Wiesenhof 84
66663 Merzig
Německo

Určené použití

Tento výškově nastavitelný a skládací stůl k posteli je určen pouze pro vnitřní použití. Používejte výrobek pouze k určenému účelu. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku použití v rozporu s určeným účelem. Jakékoli úpravy výrobku mohou negativně ovlivnit bezpečnost, způsobit nebezpečí a vést ke ztrátě záruky.

Varování

Tento výrobek není vhodný pro podepření počítačových monitorů nebo televizorů.

Tento produkt nesmí být používán jako pomůcka pro lezení.

Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si s přístrojem nebudou hrát.

Používejte pouze ve vzpřímené a stabilní poloze.

Uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla a vlhkosti, jako jsou krby, radiátory a sprchy.

Stůl nepřetěžujte, protože by mohlo dojít k poškození produktu nebo zranění. **Nepřekračujte maximální hmotnost 10 kg.**

Buďte obzvláště opatrní při přemisťování stolu s předměty na něm.

Nevyvíjejte nadměrný tlak na panty nebo klouby.

Zkontrolujte pevnost všech šroubových spojů a pravidelně je kontrolujte.

Likvidace:

Na konci dlouhé životnosti vašeho výrobku prosím zajistěte odbornou likvidaci cenných surovin, aby mohlo dojít k řádné recyklaci. Pokud si nejste jisti, jak nejlépe postupovat, rádi vám pomohou místní likvidační podniky nebo sběrný surovin.



Použití

Rozložte nohy stolu a nastavte je pomocí křídlové matice na požadovanou výšku. Pevně je utáhněte.

Nastavte desku stolu do požadované polohy pomocí kovové podpěry.

Magnetický uzávěr drží desku stolu pevně uzavřenou v rovné poloze.

Údržba


Zkontrolujte všechny části, zda nevykazují známky opotřebení. Pokud zjistíte závady, produkt dále nepoužívejte. Nechte části vyměnit pouze za originální náhradní díly odborníkem v souladu s pokyny výrobce.

K čištění použijte houbu a teplou mýdlovou vodu. Nepoužívejte čisticí prostředky nebo prací prostředky obsahující rozpouštědla, např. bělidla mohou produkt poškodit.



Nedostatečná péče a údržba mohou způsobit poškození zařízení. Může dojít k nebezpečným situacím.

Pravidelná údržba přispívá k bezpečnosti produktu a prodlužuje jeho životnost.


1



2



3



4

