




IN230600210V01_UK_FR_DE_ES_PT_IT

B31-462V70 _ B31-462V90



USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE.

UPOZORNĚNÍ


- Pouze pro použití v interiéru.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.
- Nepoužívejte v koupelně ani na vlhkých místech.
- Umístěte lampu na rovný povrch a zajistěte, aby byla umístěna mimo dosah hořlavých materiálů.
- Před čištěním lampy se ujistěte, že je vypnutá.
- Před výměnou žárovky se ujistěte, že je zástrčka vytažena ze zásuvky a lampa vychladla.
- Neodpojujte zástrčku ze zásuvky mokřýma rukama.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, smí jej vyměnit pouze kvalifikovaný technik.
- Nedotýkejte se žárovky, když je svítidlo zapnuté.
- Nikdy se nedívejte přímo na rozsvícenou žárovku.
- **Upozornění: Nezapínejte a nevypínejte světlo opakovaně.**

POKYNY K ÚDRŽBĚ:


- Před čištěním odpojte lampu od elektrické sítě.
- Otřete měkkým suchým hadříkem nebo prachovkou.
- Nikdy nepoužívejte agresivní chemikálie nebo abrazivní čisticí prostředky, protože by mohly poškodit povrch svítidla.

Neodhazujte žádný obsah, dokud není montáž zcela dokončena, abyste zabránili náhodnému vyhození malých dílů nebo hardware.


01




02




03




04



05







(E27)




4



3



2



1