



**Vhodné pro děti ve věku 12–36 měsíců.*

**Maximální hmotnost: 25 kg.*



TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU. POKUD BUDETE PRODUKT PŘEDÁVAT JINÉ OSOBĚ, PŘEDEJTE JÍ TAKÉ TENTO NÁVOD.

VAROVÁNÍ:

1. NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ – Malé části.

Montáž smí provádět pouze dospělé osoby, děti držte v bezpečné vzdálenosti.

2. Používejte pod přímým dohledem dospělé osoby.

3. Používejte pouze pro jedno dítě najednou.

4. Používejte na rovném a čistém povrchu. Nikdy nepoužívejte v blízkosti schodů, svažitých příjezdových cest, kopcovitých silnic, uliček, bazénů, silnic, na trávě nebo mokřím povrchu či jiných vodních plochách.

5. Před každou jízdou s autíčkem by dospělá osoba měla zkontrolovat šrouby ve všech částech a v případě uvolnění je utáhnout. Před každou jízdou zajistěte všechny upevňovací prvky.

6. Vždy noste obuv a vhodné ochranné pomůcky. Při jízdě vždy noste helmu schválenou podle místních norem a pevně utáhněte podbradní pásek.

7. Nejezděte s výrobkem za soumraku, v noci nebo za zhoršených viditelnostních podmínek.

8. Vždy dodržujte místní zákony a předpisy.

ÚDRŽBA A PÉČE

A. Všechny pokyny a součásti týkající se tohoto výrobku uschovejte pro budoucí použití.

B. Pravidelně kontrolujte, zda není výrobek poškozen a zda jsou všechny šrouby pevně utaženy.

C. Zkontrolujte, zda je sedadlo pevně uchyceno.

D. Řetěz mazejte podle potřeby.

E. Pravidelně kontrolujte tlak v pneumatikách.

MANIPULACE S BATERIÍ:

1. S bateriemi smí manipulovat pouze dospělé osoby.

2. Vždy vyjměte vybitou baterii.

3. Používejte pouze baterie velikosti AA.

4. Doporučujeme používat alkalické baterie.

5. Vždy vyjměte baterie, pokud zařízení nebude delší dobu používáno.

6. Při výměně baterií vyměňte vždy všechny baterie.

7. Nemíchejte staré a nové baterie.

8. Nemíchejte alkalické, standardní (uhlík-zinek) nebo dobíjecí (nikl-kadmium) baterie.

9. Baterie nevyhazujte do ohně, mohly by explodovat nebo vytéct.

10. Nenabíjecí baterie se nesmí dobíjet.

11. Dobíjecí baterie je třeba před dobíjením z hračky vyjmout.

12. Dobíjecí baterie se smí nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby.

13. Baterie vkládejte ve správné poloze.


14. Napájecí svorky nesmí být zkratovány.

SEZNAM DÍLŮ:

1. Tělo 1 ks 	2. Volant 1 ks 	3. Přívěs 1 ks 
4. Sedadlo 1 ks 	5. Výfuková trubka 1 ks 	6. Přední kolo 2 ks 
7. Kryt zadního kola 2 ks 	8. Zadní kolo 2 ks 	9. Kolo přívěsu 2 ks 
10. Kryt předního kola 4 ks 	11. Protiskluzová police 1 ks 	12. Spojka přívěsu 1 ks 
13. J-tvarovaná tyč 1 ks 	14. Náprava kola 2 ks 	15. Kroužek 6 ks 
16. Podložka 7 ks (1 náhradní díl) 	17. Kolík s rozříznutým hrotem () 5 ks (1 náhradní kus) 	18. Černý šroub 2 ks (1 náhradní díl) 
19. Stříbný šroub 4 ks (1 náhradní díl) 	20. Hračka 2 ks 	


Sestavení traktoru:

Krok č. 1




1. Umístěte protiskluzovou polici do zadní části karoserie traktoru.

Krok č. 2




2. Vložte nápravu kola přes podložku, zadní kolo a plastový kroužek do karoserie a utáhněte pomocí závlačky.

Krok č. 3




3. Sestavte obě přední kola, vložte plastový kroužek, kolo a podložku a utáhněte pomocí závlačky.

Krok č. 4




4. Umístěte dva kryty předních kol na přední kola a dva kryty zadních kol na zadní kola.

Krok č. 5



5. Namontujte tyč ve tvaru písmene J na určené místo, jak je znázorněno na obrázku.

Krok č. 6



6. Nejprve povolte šroub a matici na volantu, poté umístěte volant na tyč ve tvaru písmene J, vložte šroub a utáhněte matici pomocí šroubováku (není součástí balení).

Krok č. 7



7. Sestavte sedadlo a utáhněte černý šroub pomocí šroubováku (není součástí balení).


Krok č. 8



8. Vložte výfukovou trubku a ujistěte se, že je zcela zasunuta.


Sestavení přívěsu:

Krok č. 1



1. Vložte nápravu kola přes podložku, kolo přívěsu a plastový kroužek do přívěsu a utáhněte pomocí závlačky.

Krok č. 2



2. Umístěte dva kryty předních kol do dvou kol přívěsu.

Krok č. 3




3. Sestavte spojku přívěsu pomocí tří šroubů pomocí šroubováku (není součástí balení).

Krok č. 4




4. Vložte dva hračky do otvorů přívěsu.

Krok č. 5



5. Otevřete zámek a připojte přívěs k traktoru.

Výměna baterie:



Otočte karoserii traktoru a najděte prostor pro baterie. Povolte šroub pomocí šroubováku (není součástí balení). Vložte 2 AA baterie do prostoru pro baterie a poté šroub utáhněte pomocí šroubováku (není součástí balení).

Funkce

