



BDA-100094-002 / 25.09.2025

Dětské posezení

Číslo výrobku: 100094, 109537, 109538





TENTO NÁVOD SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE A PONECHTE SI HO PRO BUDOUCÍ POTŘEBU.

Pokud budete produkt později předávat dalším osobám, ujistěte se, že je k němu přiložen tento návod.



POZOR! MOŽNÉ NEBEZPEČÍ!

Dodržujte bezpečnostní pokyny a montážní návod, abyste předešli riziku zranění nebo poškození produktu.



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

Malé části a obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí!



ZMĚNA PRODUKTU

Nikdy neprovádějte žádné změny na výrobku! Změny vedou ke ztrátě záruky. Výrobek se může stát nebezpečným.

1.0 OBECNÉ UPOZORNĚNÍ

- Pro sestavení doporučujeme 1–2 osoby.
- Před použitím se ujistěte, že je tento produkt zcela smontován.
- Chraňte produkt před sluncem, deštěm a povětrnostními vlivy. Pokud produkt nepoužíváte, uložte jej na suchém a chráněném místě. Doporučujeme použít vhodný ochranný obal.
- Za následné škody vzniklé v důsledku nedostatečné údržby a péče nemůžeme převzít žádnou zodpovědnost.
- Dbejte na bezpečí při používání. Používejte pouze na rovném a pevném povrchu.
- Děti musí být během hraní kontrolovány dospělou osobou.
- Při silném větru musí být slunečník odstraněn.
- POZOR! Při montáži držte malé děti v bezpečné vzdálenosti, nebezpečí zranění!

3.0 PŘEDPISOVÉ POUŽITÍ

Dětské posezení slouží jako místo k sezení pro děti v interiéru i exteriéru. Vhodné pouze pro děti ve věku 3–6 let.

Produkt používejte pouze k určenému účelu. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku použití v rozporu s určeným účelem. Jakékoli úpravy produktu mohou negativně ovlivnit bezpečnost, způsobit nebezpečí a vést ke ztrátě záruky.

4.0 POKYNY K ROZBALENÍ

Otevřete karton a vyjměte produkt. Po vybalení zkontrolujte, zda je produkt kompletní a nepoškozený. Pozdější reklamace nemohou být akceptovány.

Při vybalování může krátkodobě dojít k mírnému zápachu.

5.0 POKYNY PRO ÚDRŽBU A PÉČI

K čištění použijte hadřík a teplou mýdlovou vodu. Nepoužívejte čisticí prostředky ani prací prostředky obsahující rozpouštědla. Bělidla mohou výrobek poškodit. Další pokyny k údržbě naleznete případně na výrobku.

Pravidelné čištění, kontrola a údržba zvyšují bezpečnost a životnost produktu.




6.0 TECHNICKÉ ÚDAJE

Článek	100094, 109537, 109538
Rozměry stolu (D x Š x V)	67 x 41 x 47 cm
Rozměry lavice (D x Š x V)	67 x 15,5 x 24 cm
Materiál slunečníku	100 % polyester

7.0 LIKVIDACE


Na konci dlouhé životnosti vašeho produktu prosím zajistěte odbornou likvidaci cenných surovin, aby mohlo dojít k řádné recyklaci. Pokud si nejste jisti, jak nejlépe postupovat, místní likvidační podniky nebo sběrný surovin vám rádi pomohou.

SEZNAM DÍLŮ:


	Č.	KS
	W-A	2
	W-B	2
	W-C	4
	W-D	2
	W-E	1
	W-F	1
	W-G	1
	W-H	1

POSTUP SESTAVENÍ:


①




②



③



④



⑤

