



BDA-100510-003 / 16.02.2024

Koupelnová skříňka

Číslo výrobku: 100510



TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU. POKUD BUDETE PRODUKT PŘEDÁVAT JINÉ OSOĚ, PŘEDEJTE JÍ TAKÉ TENTO NÁVOD.



TENTO NÁVOD SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE A PONECHTE SI JEJ PRO BUDOUCÍ POTŘEBU.

Pokud budete produkt někdy předávat dál, nezapomeňte předat také tento návod.



POZOR! POTENCIÁLNÍ NEBEZPEČÍ!

Dodržujte bezpečnostní pokyny a montážní návod, abyste předešli riziku zranění nebo poškození produktu.



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

Malé části a obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí!



ZMĚNA PRODUKTU

Nikdy neprovádějte žádné změny na výrobku! Změny vedou ke ztrátě záruky a výrobek se může stát nebezpečným, v nejhorším případě dokonce smrtelným!

OBECNÉ UPOZORNĚNÍ

- Pro montáž větších kusů nábytku doporučujeme alespoň 2 osoby.
- Před použitím se ujistěte, že je tento produkt zcela smontován. Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a čepy pevně utaženy, a pravidelně to kontrolujte.
- Šrouby nepřetahujte, příliš utažené šrouby mohou poškodit materiál a vést k tvorbě prasklin.
- POZOR! Při montáži držte malé děti v bezpečné vzdálenosti, hrozí nebezpečí zranění!
- Dbejte na bezpečnou stabilitu, používejte pouze na rovném a pevném povrchu.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- POZOR! Výrobek nesmí být instalován bez dostatečného upevnění ke zdi.
- Před vrtáním vybraných montážních bodů zkontrolujte, zda se v místě montáže nenacházejí skryté rozvody (voda, elektřina, plyn).
- Při montáži používejte vhodné ochranné pomůcky (ochranné brýle, chrániče sluchu, ochranný oděv).



POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM

Skříň je určena pro vnitřní použití a slouží k ukládání lehkých předmětů. Používejte výrobek pouze k určenému účelu. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku použití v rozporu s určeným účelem. Jakékoli úpravy výrobku mohou negativně ovlivnit bezpečnost, způsobit nebezpečí a vést ke ztrátě záruky.

Pouze pro domácí použití, nikoli pro komerční účely.

POKYNY K ROZBALENÍ

Otevřete karton a vyjměte výrobek. Po vybalení zkontrolujte, zda je výrobek kompletní a nepoškozený. Pozdější reklamace nemohou být akceptovány.



POKYNY PRO ÚDRŽBU A PÉČI

K čištění použijte houbu a teplou mýdlovou vodu. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla, např. bělidla, které mohou výrobek poškodit. Pravidelné čištění, kontrola a údržba zvyšují bezpečnost a životnost výrobku.

TECHNICKÉ ÚDAJE









Výrobek	100510
Rozměry (D x Š x V)	180 x 30 x 30 cm














LIKVIDACE

Na konci dlouhé životnosti vašeho výrobku prosím zajistěte odbornou likvidaci cenných surovin, aby mohlo dojít k řádné recyklaci. Pokud si nejste jisti, jak nejlépe postupovat, rádi vám pomohou místní likvidační podniky nebo sběrný surovin.


SEZNAM DÍLŮ:

	Č.	KS
	YA	1
	YB	1
	YC	1
	YD	1
	YE	1
	YF	1
	YG	1
	YH	1

	Č.	KS
	YI	1
	YJ	1
	YK	1
	YL	1
	YM	1
	YN	1
	YO	1
	YP	3


	Č.	KS
	Y1	12
	Y2	4
	Y3	12
	Y4	24
	Y5	2
	Y6	12
	Y7	26
	Y8	1
	Y9	2
	Y10	4
	Y11	1
	Y12	2
	Y13	4
	Y14	4
	Y15	12

ROZLOŽENÝ POHLED:




POSTUP SESTAVENÍ:


①




②




③




④




(5)




(6)




7




8




9



10




11




12

strana

levá




pravá strana




13
strana

levá



pravá strana



14

