

LPC902/LPC906



Obscené pokyny

- Před použitím si pečlivě přečtěte návod a dodržujte uvedené postupy.
- Návod si uschovejte a při předání výrobku ho předejte dál.
- Návod nemusí obsahovat všechny možné varianty montáže. Pokud si nejste jisti, kontaktujte prodejce.

Poznámky k použití a montáži

- Výrobek je určen pouze pro vnitřní a nekomerční použití. Prodejce nenese odpovědnost za škody způsobené špatnou montáží nebo používáním.
- Montáž by měly provádět dvě dospělé osoby podle návodu.
- Po rozbalení zkontrolujte díly. Pokud něco chybí nebo je poškozené, ihned kontaktujte prodejce.
- Příslušenství odpovídá seznamu dílů – špatná montáž může způsobit jejich nedostatek.
- Konstrukci lze sestavit dle potřeby, ale výška nesmí být větší než pětinašobek šířky.
- Pro lepší stabilitu lehce poklepejte plastové spojky, aby panely správně zapadly. Netlučte silou.
- Se sestavenou konstrukcí netřeste.
- Nosnost jedné kostky je 10 kg, celkem maximálně 80 kg. Těžké věci patří dolů.
- Umístěte výrobek na rovnou podlahu ke zdi a připevněte jej ke stěně pomocí přiloženého příslušenství. Použijte hmoždinky vhodné pro váš typ zdi.
- Na výrobek nestoupejte a nelezte.
- Poškozené části ihned vyměňte.
- Do plastových kostek neukládejte potraviny.
- Věci ukládejte tak, aby nemohly spadnout.
- Při přemístění musí být výrobek prázdný a přenášen dvěma osobami. Netahat.
- Nevystavujte výrobek slunci, dešti, ostrým předmětům ani chemikáliím.
- Chraňte jej před teplem a vlhkostí.
- Čistěte vlhkým hadříkem a osušte měkkým.


Varování

- Převrácení výrobku může způsobit vážné zranění nebo smrt.
- Nepoužívejte výrobek, pokud něco chybí nebo je poškozené.
- Není vhodné pro děti do 3 let.
- Uchovávejte mimo dosah dětí – obsahuje malé části.
- Nedovolte dětem na výrobek lézt nebo si na něm hrát.
- Při montáži držte malé díly mimo dosah dětí – hrozí spolknutí nebo vdechnutí.
- Obaly a fólie uchovávejte mimo dosah dětí kvůli nebezpečí udušení.

DÍLY:

A


× 56



30 × 30 cm

B

× 16




30 × 30 cm

C

× 52


D

× 1




TokraHome

vše pro lepší bydlení



E


× 2






Při montáži prosím dobře rozlišujte přední a zadní stranu plastových desek.

Přední strana




Zadní strana



TokraHome


vše pro lepší bydlení



Při montáži spojek udržujte stranu označenou „SONGMICS“ směrem ven.

1


Před dalším krokem zkontrolujte, že jsou všechny panely správně a úplně zasunuté do spojek.




2

TokraHome


vše pro lepší bydlení




3




4





5



6




TokraHome
vše pro lepší bydlení




Při montáži zasuňte hrany panelů úplně do spojek. Panely patří do vnitřní drážky uprostřed spojek.

7




8



Po dokončení každé linie namontujte dveřní panely hned, nečkejte až na sestavení celé konstrukce.

9




Po kompletní montáži každé linie pevně stiskněte každý spojovací prvek a poklepejte na něj kladivem, abyste se ujistili, že jsou všechny pevně nainstalovány.




TokraHome

vše pro lepší bydlení

10




11




Sestavte zbývající vrstvy podle výše uvedených kroků.

12





13



Po dokončení montáže opakovaně poklepejte na spojovací prvky kladivem.

14

Přípevněte bezpečnostní prvky ke zdi, aby se zabránilo převrácení.





Produkt lze sestavit také do tohoto tvaru.



TokraHome

vše pro lepší bydlení