


TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU. POKUD BUDETE PRODUKT PŘEDÁVAT JINÉ OSOĚ, PŘEDEJTE JÍ TAKÉ TENTO NÁVOD.

Specifikace


Model	B31-182_B31-183
Maximální výkon	40
Vstup adaptéru	230 V/50 Hz

Upozornění

- Pouze pro použití v interiéru.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.
- Nepoužívejte v koupelně ani ve vlhkém prostředí.
- Umístěte lampu na rovný a stabilní povrch a mimo dosah hořlavých materiálů.
- Před čištěním se ujistěte, že je lampa vypnutá.
- Před výměnou žárovky vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte lampu vychladnout.
- Nikdy nemanipulujte se zástrčkou mokřýma rukama.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, smí jej vyměnit pouze kvalifikovaný technik.
- Nedotýkejte se žárovky, pokud je svítidlo zapnuté.
- Nikdy se nedívejte přímo do rozsvíceného světla.
- Nezapínejte a nevypínejte světlo opakovaně v krátkém čase.


Pokyny pro údržbu

- Před čištěním vždy odpojte lampu od elektrické sítě.
- Otírejte měkkým suchým hadříkem nebo antistatickou prachovkou.
- Nepoužívejte agresivní chemikálie ani abrazivní čisticí prostředky, mohly by poškodit povrch svítidla.
- Nevyhazujte obal ani díly, dokud není montáž dokončena, aby nedošlo k náhodnému vyhození malých součástí.




LED
E27 (střední)
patice (není
součástí balení!)


**NEPŘEKRAČUJTE UVEDENÝ
PŘÍKON.**







1x




1x







1x




Tokri Home
vše pro váš byt



A x 2**B** x 2**C** x 2**D** x 2**E** x 2**F** x 1**G** x 1**H** x 1**I** x 1**J** x 1

TokraHome



vše pro lepší bydlení

01

