



ČESKÝ NÁVOD

921-253_921-253V70



**TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU.
POKUD BUDETE PRODUKT PŘEDÁVAT JINÉ OSOBĚ,
PŘEDEJTE JÍ TAKÉ TENTO NÁVOD.**

Kancelářská židle

- **Důležité – uschovejte pro budoucí použití**
- Před použitím si návod pečlivě přečtěte.

Bezpečnostní informace


- Výrobek je určen pouze pro použití v interiéru.
 - Maximální nosnost: **120 kg**.
 - Pro zabránění převrácení vždy rovnoměrně rozložte váhu při sezení.
 - Před montáží vyjměte všechny díly z obalu a zkontrolujte jejich kompletnost.
 - Při sklápění židle mějte vždy nohy na podlaze a netlačte hlavou na opěrku hlavy.
 - Při nastavování opěradla dbejte na bezpečnou polohu prstů, aby nedošlo ke skřípnutí.
 - Se židlí nemanipulujte prudkým tahem ani nárazy.
 - Židle je určena pouze k sezení. Nepoužívejte ji jako schůdek nebo žebřík.
 - Nesedejte si na područky.
 - Židli může používat vždy pouze jedna osoba.
 - Pokud jsou některé části poškozené, opotřebované nebo chybí, výrobek nepoužívejte.
 - Nevystavujte židli přímému slunečnímu záření, aby nedošlo k poškození plastových částí.
 - Židle je vybavena kolečky pro textilní podlahy. Při použití na tvrdých podlahách (dřevo, laminát, PVC, dlažba) použijte vhodná kolečka pro tento typ povrchu.

Varování:


Opravy nebo výměnu součástí pro nastavení výšky sedáku smí provádět pouze vyškolený personál.

Pokyny pro údržbu


- Čistěte vysavačem.
- Otírejte hadříkem navlhčeným vodou.



Díly:




Montážní
balíček:




01



F x 1
H x 1
G x 5



02

A x 1
B x 1
C x 1
J x 2
N x 1





TokraHome
 vše pro lepší bydlení

