



Barový stůl se židlemi




TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU. POKUD BUDETE PRODUKT PŘEDÁVAT JINÉ OSOBĚ, PŘEDEJTE JÍ TAKÉ TENTO NÁVOD.

DÍLY:


A × 1




B × 2



C × 2




D × 2




E × 1



F × 2




G × 4




H × 4



I × 4




MONTÁŽNÍ BALÍČEK:




M6 × 50 mm

1
16+1




M6 × 35 mm

2
× 24



M6 × 12 mm

3
4+1




4
× 4



5
× 1





Potřebné nástroje:





POSTUP SESTAVENÍ:



1





2




3




4





5




TokraHome
vše pro lepší bydlení



6




7




8





TokraHome
vše pro lepší bydlení




× 2



9




10






VAROVÁNÍ:



Bezpečnostní upozornění – riziko převrácení nábytku

Převrácení nábytku může způsobit vážné zranění nebo smrt dětí.

- Nábytek vždy pevně zajistěte ke stěně pomocí vhodného kotvícího zařízení.
- Nikdy nedovolte dětem, aby stály, lezly nebo se zavěšovaly na zásuvky, dvířka nebo police.
- Nikdy neotevírejte více než jednu zásuvku současně – hrozí ztráta stability.
- Těžké předměty ukládejte vždy do spodních zásuvek nebo polic.
- Na tento nábytek nikdy neumísťujte televizor.





Obecné Pokyny



Přečtěte si prosím pozorně následující pokyny a používejte produkt v souladu s nimi.

Tento návod si uschovejte a při převodu produktu jej předávejte dál.

Tento souhrn nemusí obsahovat všechny podrobnosti všech variant a zvažovaných kroků. Pokud potřebujete další informace a pomoc, kontaktujte nás.

Varování



Děti nesmějí produkt sestavovat. Během sestavování uchovávejte všechny malé části mimo dosah dětí, protože jejich spolknutí nebo vdechnutí může mít fatální následky.

Dětem je zakázáno na výrobek lézt nebo si na něm hrát, aby nedošlo k vážnému zranění způsobenému převrácením.

Plastové obaly uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k možnému nebezpečí, jako je udušení.

Celková maximální statická nosnost výrobku je 100 kg (220 lb). Nepokládejte na něj předměty s nadměrnou hmotností.

Poznámky



Produkt je určen pouze pro použití v interiéru. Produkt musí být sestaven a používán v souladu s pokyny v návodu. Pokud jsou produkty používány k jiným účelům, než pro které jsou určeny, a/nebo pokud byly produkty změněny/upravovány oproti původnímu designu, může dojít k úrazu a/nebo poškození produktu. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za úrazy/poškození způsobené nesprávnou montáží nebo nesprávným používáním.

Aby se zabránilo vzniku plísní, vyhněte se dlouhodobému vystavení vlhkému prostředí. Uchovávejte výrobek mimo dosah zdrojů ohně a vysokých teplot. Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření.

Na povrch produktu nepokládejte žádné horké předměty.

Pokud po rozbalení zjistíte, že některé díly jsou poškozené nebo chybí, okamžitě přestaňte s montáží a kontaktujte nás.

Produkt sestavujte na prostorném povrchu a nevybalený produkt nepokládejte přímo na zem, aby nedošlo k jeho poškození.

Na dřevěné desky nestoupejte ani na ně nesedejte.

Během montáže a/nebo demontáže noste rukavice, abyste se vyhnuli poškrábání ostrými hranami.

Spojte příslušné díly a spojovací prvky podle čísla dílu v návodu. Pokud se díl neshoduje se spojovacím prvkem, zkontrolujte díl podle pokynů v tomto návodu.

Během montáže nejprve volně vyrovnejte všechny šrouby s odpovídajícími předvrtanými otvory a poté šrouby jeden po druhém utáhněte.

Během používání produktu pravidelně kontrolujte utažení šroubů. V případě potřeby je znovu utáhněte, aby byla zajištěna strukturální integrita.

Pokud náhodou rozlijete vodu nebo jinou kapalinu na povrch, okamžitě jej otřete suchým ručníkem.

Chraňte výrobek před ostrými, špičatými předměty a korozivními látkami, aby nedošlo k jeho poškození.

Během používání umístěte tento výrobek na rovný a pevný povrch.