



BDA-108129-001

Regál 2x

Číslo výrobku: 108129

***TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ
POTŘEBU. POKUD BUDETE PRODUKT PŘEDÁVAT JINÉ
OSOBE, PŘEDEJTE JÍ TAKÉ TENTO NÁVOD.***

Důležité informace

- Před prvním použitím si návod pečlivě přečtěte.
- Návod si uschovejte pro pozdější použití.
- Pokud produkt někomu předáte, předejte spolu s ním i tento návod.

Upozornění na možná rizika

Dodržujte bezpečnostní pokyny a montážní postup, abyste předešli zranění nebo poškození výrobku.

Nebezpečí udušení

- Malé části a obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí.

Zákaz úprav výrobku

- Do výrobku nijak nezasahujte a neprovádějte úpravy.
- Úpravy mohou vést ke ztrátě záruky a výrobek se může stát nebezpečným (v krajním případě i životu nebezpečným).

Obsah

- Před použitím se vždy ujistěte, že je výrobek kompletně a správně sestaven.
- Pravidelná údržba a péče prodlužují životnost výrobku.
- Za škody vzniklé nedostatečnou údržbou a péčí neneseme odpovědnost.

Tip: Pokud se při montáži ohnou zasunovací jazýčky u policových příček, lze je opatrně narovnat plochým šroubovákem do původní polohy.

Poznámka: Přestavba na pracovní stůl je volitelná (viz obrázek 4)

Doporučené nářadí pro montáž

- šroubovák
- gumové kladivo
- ochranné rukavice

Bezpečnostní pokyny k instalaci

- **Pozor:** Výrobek nesmí být používán ani instalován bez dostatečného upevnění ke zdi.
- Před vrtáním zkontrolujte, zda se ve zvoleném místě nenachází skryté rozvody (voda, elektřina, plyn).

Bezpečnost a správné používání

- **Nepřekračujte maximální nosnost** jednotlivých polic ani celkovou nosnost regálu.
- **Max. nosnost jedné police je 175 kg** – police nesmí být zatížena bodově. Zátěž vždy **rovnoměrně rozložte**, aby nedošlo k poškození dřevěných desek.
- **Lehké věci ukládejte nahoru**, těžké a objemné **dolů**.
- Regál **není vhodný do vlhkých prostor** (hrozí poškození dřevěných desek).
- Regál postavte pouze na **rovnou a vodorovnou podlahu** – jinak nemusí být stabilní a nemusí být dodržena nosnost.
- Regál musí být **dostatečně připevněn ke zdi**. Používejte jen **hmoždinky a šrouby vhodné pro váš typ stěny** a hmotnost regálu.
- Při montáži používejte **ochranné rukavice, dlouhé rukávy a ochranné brýle** – některé části mohou mít ostré hrany.

Použití v souladu s určením

Regál je určen výhradně k ukládání předmětů. Dodržujte **max. 175 kg na jednu polici**, zátěž rozkládejte rovnoměrně a regál vždy **upevněte ke zdi**. Použití v rozporu s určením, přetěžování

nebo jakékoli úpravy výrobku mohou snížit bezpečnost a vést ke **ztrátě záruky**. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé nesprávným použitím.

Pokyny k rozbalení

1. Otevřete karton a vyjměte produkt.
2. Ihned po vybalení zkontrolujte, zda je produkt **kompletní a nepoškozený**.
3. Chraňte podlahu před poškrábáním (použijte podložku, karton nebo deku).





Údržba a péče

- Před prvním použitím výrobek očistěte **houbou a teplou mýdlovou vodou**.
- Nepoužívejte prostředky s **rozpouštědly** ani agresivní čističe (např. **bělidla**) – mohou výrobek poškodit.
- Pravidelné čištění, kontrola a údržba zvyšují **bezpečnost i životnost** výrobku.


Likvidace


Po skončení životnosti výrobku zajistěte jeho **odbornou likvidaci** a předání k recyklaci. Pokud si nejste jistí postupem, poradí vám místní sběrný dvůr nebo firma zajišťující likvidaci odpadu.

SEZNAM DÍLŮ:

	č.	KS
	GS-1	8
	GS-2	16
	GS-3	16
	GS-4	16
	GS-5	16
	GS-6	8
	GS-7	8
	GS-8	8

POSTUP SESTAVENÍ:







TokraHome

vše pro lepší bydlení