



TokraHome
vše pro lepší bydlení

BDA-101168-001 / 29.01.2025

Balkonový set

Číslo výrobku: 101168

**TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU.
POKUD BUDETE PRODUKT PŘEDÁVAT JINÉ OSOBĚ, PŘEDEJTE
JÍ TAKÉ TENTO NÁVOD.**



NÁVOD K POUŽITÍ. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ. USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ!

Před prvním použitím si pečlivě a důkladně přečtěte návod. Návod si uschovejte pro případné pozdější použití. Pokud budete produkt někdy předávat dál, nezapomeňte předat i tento návod.



POZOR! MOŽNÉ NEBEZPEČÍ!

Dodržujte bezpečnostní pokyny a montážní návod, abyste předešli riziku zranění nebo poškození produktu.



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

Malé části a obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí!




ZMĚNA PRODUKTU

Nikdy neprovádějte žádné změny na výrobku! Změny vedou ke ztrátě záruky a výrobek se může stát nebezpečným nebo v nejhorším případě dokonce smrtelným.

OBECNĚ UPOZORNĚNÍ

- Pro montáž doporučujeme 1–2 osoby.



- Poznámka: Pro montáž je vhodný křížový šroubovák.
- POZOR! Při montáži držte děti v bezpečné vzdálenosti. Nebezpečí zranění!
- Vezměte prosím na vědomí, že šrouby se nejprve vkládají ručně a utahují se pouze ležce, aby šroub držel a volně spojoval prvky.

- Šrouby smí být pevně utaženy až poté, co jsou všechny prvky spojeny dohromady. Dodatečným utažením šroubů lze vyrovnat malé odchylky v otvorech pro šrouby nebo svarových spojích, které mohou u ručně vyráběných produktů vzniknout.
- Před použitím se ujistěte, že je tento výrobek zcela smontován. Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a čepy utažené, a pravidelně to kontrolujte.
- Šrouby nepřetahujte, příliš utažené šrouby mohou poškodit materiál a vést k tvorbě trhlin.
- Aby byla zachována kvalita a snížena náročnost údržby, doporučujeme chránit výrobek před sluncem, deštěm a povětrnostními vlivy. Pokud výrobek nepoužíváte, skladujte jej na suchém a chráněném místě. Doporučujeme použít vhodný ochranný obal.
- Pokud nebudete produkt pravidelně ošetřovat a udržívat, výrazně se zkrátí jeho životnost. Za následné škody způsobené nedostatečnou údržbou a péčí nemůžeme převzít žádnou záruku.
- Dbejte na bezpečnou stabilitu, používejte pouze na rovném, pevném a nosném podkladu.
- Ujistěte se, že je sklopná funkce správně zajištěna.
- POZOR! Držte prsty a končetiny mimo pohyblivé části, nebezpečí skřípnutí!

POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM

Zahradní sedací souprava slouží jako sedací nábytek se stolem pro venkovní použití, zimní zahradu, balkon apod. Stůl nesmí být používán jako sedátko nebo schůdek. Na židle se nesmí šplhat. Produkt používejte pouze k určenému účelu. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku použití v rozporu s určeným účelem. Jakékoli úpravy výrobku mohou negativně ovlivnit bezpečnost, způsobit nebezpečí a vést ke ztrátě záruky.

Pouze pro domácí použití, nikoli pro komerční účely!

POKYNY PRO VYBALENÍ

Otevřete karton a vyjměte výrobek. Po vybalení zkontrolujte, zda je výrobek kompletní a nepoškozený. Pozdější reklamace nemohou být akceptovány.

Tento výrobek podléhá přísným testům a normám podle směrnic EU, abychom vám mohli nabídnout výrobek, který je naprosto nezávadný pro zdraví. Přesto může docházet k mírnému zápachu, který však pro vás nepředstavuje žádné zdravotní riziko. Doporučujeme sestavit výrobek v dobře větraném prostředí. Po vybalení výrobku zápach po krátké době zmizí.

POKYNY PRO ÚDRŽBU A PÉČI

K čištění použijte hadřík a teplou mýdlovou vodu. Nepoužívejte čisticí prostředky nebo prací prostředky obsahující rozpouštědla, např. bělidla, které mohou produkt poškodit. Další pokyny pro péči najdete případně na produktu. Pravidelné čištění, kontrola a údržba zvyšují bezpečnost a životnost výrobku.

Pokyny pro péči o dřevo

Před montáží dřevěné části omyjte vlažnou vodou a mýdlovým roztokem, aby se odstranil dřevěný prach a případný přebytečný olej nebo zbytky předúpravy. I přírodní výrobky z tvrdého dřeva je třeba pravidelně ošetřovat olejem, minimálně 2krát ročně.

Před opětovným olejováním jemným smirkovým papírem a vyčistěte podle výše uvedeného postupu. Poté znovu ošetřete podle pokynů k vašemu přípravku na ošetření.

Škody způsobené neprováděním olejování nejsou kryty zárukou. Barevné změny povrchu, šednutí a malé praskliny jsou u přírodních produktů normálním procesem a nejsou důvodem k reklamaci. Pravidelné olejování vašeho přírodního produktu tento proces zpomaluje. Pokud budete dodržovat pokyny pro údržbu, budete mít ze svého nového přírodního produktu dlouhodobou radost.

Dřevěný nábytek neumísťujte přímo na trávník. Vlhkost z půdy a trávy může i přes olejování vést k tvorbě plísní nebo podobným jevům a poškodit váš nábytek. Nábytek z tvrdého dřeva by neměl být trvale vystaven dešti. Pokud jste zakoupili olej s barevnými pigmenty, může se stát, že pigmenty z ochranného oleje budou vymyty. Za následky znečištění podkladů neneseme žádnou odpovědnost.





TECHNICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	101168
Materiál	akáciové dřevo
Rozměry stolu	60 x 60 x 72 cm
Rozměry židle	52 x 36 x 82 cm
Barva	Hnědá, přírodní

LIKVIDACE


Na konci dlouhé životnosti vašeho výrobku prosím zajistěte odbornou likvidaci cenných surovin, aby mohlo dojít k řádné recyklaci. Pokud si nejste jisti, jak nejlépe postupovat, rádi vám pomohou místní likvidační firmy nebo sběrný surovin.

SEZNAM DÍLŮ:

	Č.	KS
	PA	1
	PB	1
	P1	2
	P2	6
	P3	2
	P4	2
	P5	2
	P6	2

POSTUP SESTAVENÍ:

①




②



③




①




PA	x 1Pc
P1	x 2Pcs
P2	x 6Pcs

②



(3)



PB	x 1Pcs
P3	x 2Pcs
P4	x 2Pcs
P5	x 2Pcs

TokraHome
vše pro lepší bydlení