




vše pro lepší bydlení

Koupelnová předložka

Kód produktu: 102911, 190224



TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU. POKUD BUDETE PRODUKT PŘEDÁVAT JINÉ OSOBĚ, PŘEDEJTE JÍ TAKÉ TENTO NÁVOD.

PŘEČTĚTE SI NÁVOD K OBSLUZE. USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ!

Před prvním použitím si přečtěte návod celý a důkladně. Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Pokud někdy výrobek předáte dál, dbejte na to, abyste předali i tento návod.

POZOR! POTENCIÁLNÍ NEBEZPEČÍ!


Dodržujte bezpečnostní pokyny a pokyny k montáži, abyste předešli riziku zranění nebo poškození výrobku.

NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

Uchovávejte malé části a obalový materiál mimo dosah dětí!

ÚPRAVY VÝROBKU

Nikdy neprovádějte žádné změny na výrobku! Změnami zaniká záruka a výrobek se může stát nebezpečným, v nejhorším případě dokonce životu nebezpečným!



OBECNÉ POKYNY

Zajistěte dostatečnou cirkulaci vzduchu, aby se zabránilo hromadění vlhkosti a vzniku plísní.

TokraHome
vše pro lepší bydlení

POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM

Koupelnová předložka je určena pro použití v interiéru i exteriéru.

Používejte výrobek pouze k předepsanému účelu. Za škody vzniklé v důsledku použití v rozporu s určením neručíme. Jakákoli úprava výrobku může negativně ovlivnit bezpečnost, způsobit nebezpečí a vede k zániku záruky.

POKYNY K VYBALENÍ

Otevřete karton a vyjměte výrobek. Po vybalení zkontrolujte, zda je výrobek kompletní a nepoškozený. Pozdější reklamace nelze uznat.

Tento výrobek podléhá přísným kontrolám a normám podle směrnic EU, abychom vám mohli nabídnout zdravotně zcela nezávadný produkt. Přesto se může objevit mírný zápach, který pro vás nepředstavuje žádné zdravotní riziko. Doporučuje se provádět sestavení/přípravu výrobku v dobře větraném prostředí. Po vyjmutí z obalu zápach po krátké době vyprchá.

POKyny K ÚDRŽBĚ A PÉČI

Pokyny k péči o dřevo

Dbejte na to, aby byly dřevěné části před montáží omyty vlažnou vodou a jemným mýdlovým roztokem, čímž odstraníte dřevěný prach a případný přebytečný olej nebo zbytky z předúpravy. Poté proveďte naolejování podle návodu pomocí vašeho přípravku na péči. I přírodní výrobky z tvrdého dřeva je nutné pravidelně olejovat, minimálně 2× ročně.

Před opětovným olejováním povrch ošetřete jemným smirkovým papírem a vyčistěte jej, jak je popsáno výše. Následně znovu ošetřete pomocí vašeho přípravku na péči o dřevo.

Poškození vzniklá v důsledku neprovádění olejování nejsou kryta zárukou.

Barevné změny povrchu, zešednutí a drobné praskliny jsou u přírodních výrobků běžným procesem a nejsou důvodem k reklamaci. Pravidelné olejování vašeho přírodního výrobku tento proces zpomaluje. Pokud budete dodržovat pokyny k péči, budete se ze svého nového přírodního výrobku těšit dlouhodobě.

Dřevěný nábytek nestavte přímo na trávník ani na otevřeně pórovité povrchy. Vlhkost ze zeminy a trávy může i přes olejování vést ke vzniku plísní apod. a může váš nábytek poškodit. Nábytek z tvrdého dřeva by neměl být trvale vystaven dešti. Pokud jste zakoupili olej s barevnými pigmenty, může se stát, že se pigmenty z ochranného oleje vyplaví. Za následky, zejména za znečištění podkladových ploch, neneseme žádnou odpovědnost.

LIKVIDACE

Na konci dlouhé životnosti výrobku odevzdejte prosím cenné suroviny k odborné likvidaci, aby mohlo proběhnout k řádnému recyklování. Pokud si nejste jisti, jak nejlépe postupovat, místní zařízení pro nakládání s odpady nebo sběrné dvory vám rády poradí.