

ČESKÝ NÁVOD



Kempingová přenosná sprcha



vše pro lepší bydlení

Kód produktu:
101724/109609

**TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ
POTŘEBU. POKUD BUDETE PRODUKT
PŘEDÁVAT JINÉ OSOBĚ, PŘEDEJTE JÍ TAKÉ
TENTO NÁVOD.**

NÁVOD

UPOZORNĚNÍ! Dodržujte bezpečnostní pokyny a montážní pokyny, abyste předešli riziku zranění nebo poškození výrobku.

Důležité: Před prvním použitím si tento návod přečtěte celý a pečlivě. Návod si uschovejte pro pozdější použití. Pokud výrobek předáte další osobě, předejte jí také tento návod.

Nebezpečí udušení!

Zkontrolujte, zda je obsah balení kompletní. Pozdější reklamace z důvodu neúplnosti balení nelze uznat.

Zkontrolujte všechny prvky a díly, zda nejsou poškozené. I přes pečlivou kontrolu se může stát, že se i kvalitní zboží během přepravy poškodí. V takovém případě výrobek nemontujte. Vadné díly mohou způsobit nebezpečí a ohrozit zdraví.

Nikdy neprovádějte na výrobku žádné úpravy! Úpravami zaniká záruka a výrobek se může stát nebezpečným, v nejhorším případě i zdraví ohrožujícím!

- Vybalte všechny díly a prvky sady a položte komponenty na horní stranu kartonu nebo na jiný čistý povrch. Tím ochráníte svůj nový výrobek.
- Při práci s náradím dbejte také na to, abyste nepoškrábali podlahu.
- Před použitím se ujistěte, že je výrobek kompletně smontovaný.
- K čištění používejte houbičku a teplou mýdlovou vodu. Nepoužívejte čisticí prostředky ani prací prostředky obsahující rozpouštědla; například bělidla mohou výrobek poškodit.
- **Upozornění:** Tuto přenosnou sprchu nepoužívejte s jinými kapalinami, pouze s vodou. Během provozu nevyjímejte čerpadlo z vody. Čerpadlo pak nemusí správně fungovat ani po opětovném ponoření do vody.
- Pokud se voda nečerpá, i když je čerpadlo zapnuté: A) Vypněte čerpadlo. B) Držte vodní hadici svisle nad vodou, aby mohla veškerá voda odtéct. C) Jakmile veškerá voda odtéče, ponořte čerpadlo zpět do vody a zapněte jej.
- Dbejte na pravidelné čištění pěnového filtru (nachází se na konci čerpadla). Pro odvětrání odšroubujte víčko. Vyjměte pěnový filtr a opláchněte jej pod čistou vodou.
- **Pozor:** Po každém použití vyprázdněte nádrž na vodu. Teplá voda může být nebezpečným zdrojem bakterií. Bakterie se v nádrži hromadí a množí a mohou představovat zdravotní riziko a podporovat vznik onemocnění.

Návod k obsluze



1. Ponořte čerpadlo do vhodné nádoby s vodou (např. kbelík nebo kanystř/nádoba).

2. Zapojte zástrčku sprchy do vhodné 12V zásuvky.



3. Zapněte zařízení stisknutím tlačítka **ON** na spínači na hadici.



4. Průtok/tlak vody upravte tlačítkem na sprchové hlavici.



5. Vodotěsnou úložnou tašku lze použít i jako zásobník vody. Součástí balení je háček na zavěšení, přísavka a držák sprchové hlavice.

SEZNAM DÍLŮ:



DÍL	č	KS
	CO1	1
	CO2	1
	CO3	1
	CO4	1
	CO5	2
	CO6	1

LIKVIDACE:

Po skončení životnosti výrobku odevzdejte prosím cenné materiály k odborné likvidaci, aby mohly být řádně recyklovány. Pokud si nejste jisti, jak správně postupovat, obraťte se na místní sběrný dvůr nebo provozovatele odpadového hospodářství.

