



PCL013

Kryt pro kočičí toaletu




SONGMICSHOME


A × 1




B × 1




C × 1



D × 1



E × 1




F × 1



G × 1




H × 1




I × 1




J × 1



1 × 4



2 × 2







3 × 5



4 × 4







EN Tento produkt, který nevyžaduje žádné nářadí, má 2 možnosti sestavení:

1. Srovnejte okraje panelů a zasuňte je směrem dolů, dokud neuslyšíte zvuk „kliknutí“.
2. Vložte panely směrem dolů, zatímco okraje nejsou zarovnané, poté panely posuňte tak, aby byly zarovnané, a poté je pevně smontujte. Poznámka: Je velmi důležité zarovnat okraje panelů. (Tip: Pro demontáž posuňte panely v opačném směru a zvedněte je.)

DE Bei der Montage dieses Produktes ist kein Werkzeug erforderlich und es gibt 2 Montagemöglichkeiten:

1. Vyrovnajte okraje panelů a zasuňte je směrem dolů, dokud neuslyšíte „kliknutí“.
2. Vložte desky směrem dolů, zatímco hrany ještě nejsou vyrovnané. Poté desky posuňte sem a tam, aby se vyrovnaly, a poté je pevně spojte. Poznámka: Je velmi důležité, abyste hrany desek vyrovnali. (Tip: Pro demontáž posuňte desky v opačném směru a zvedněte je.)

FR Tento produkt bez nářadí nabízí 2 možnosti sestavení:

1. Vyrovnajte okraje desek a zatlačte je dolů, dokud neuslyšíte „kliknutí“.
2. Zatlačte panely dolů, aniž byste je vyrovnávali, a poté je posuňte tak, aby byly vyrovnané, a pevně je spojte. Poznámka: Je nutné vyrovnat okraje panelů. (Tip: Při demontáži posuňte panely v opačném směru a zvedněte je.)

IT Tento výrobek, který nevyžaduje použití nářadí, má 2 možnosti montáže:

1. Zarovnejte okraje panelů a zasuňte je směrem dolů, dokud neuslyšíte „kliknutí“.
2. Vložte panely směrem dolů, zatímco okraje nejsou zarovnané, a poté panely posuňte, aby byly zarovnané, než je pevně spojíte. Poznámka: Je nezbytné zarovnat okraje panelů. (Tip: Pro demontáž posuňte panely v opačném směru a zvedněte je.)

ES Tento produkt bez nářadí má 2 možnosti montáže:

1. Srovnejte okraje panelů a zasuňte je dolů, dokud neuslyšíte „kliknutí“.
2. Vsuňte panely směrem dolů, zatímco okraje nejsou zarovnané, a poté panely posuňte, aby se zarovnaly, než je pevně namontujete. Poznámka: Je nezbytné zarovnat okraje panelů. (Tip: Chcete-li je demontovat, posuňte panely v opačném směru a zvedněte je.)

NL Tento produkt, pro který není potřeba žádné nářadí, má 2 možnosti montáže:

1. Vyrovnajte okraje panelů a zasuňte je dolů, dokud neuslyšíte „kliknutí“.
2. Umístěte panely dolů, aniž byste zarovnávali okraje, a poté panely posuňte, abyste je zarovnali, než je pevně spojíte. Vysvětlení: Je velmi důležité zarovnat okraje panelů. (Tip: Pro demontáž posuňte panel v opačném směru a zvedněte jej.)

PL Tento produkt, který nevyžaduje žádné nářadí, má 2 možnosti montáže:


1. Vyrovnajte okraje panelů a zasuňte je dolů, dokud neuslyšíte „kliknutí“.
2. Vsuňte panely dolů, když okraje ještě nejsou vyrovnané, a poté panely posuňte tak, aby se vyrovnaly před bezpečným upevněním. Poznámka: Klíčové je vyrovnání okrajů panelů. (Tip: Chcete-li panel demontovat, posuňte jej v opačném směru a zvedněte).

SE Tento produkt, který nevyžaduje žádné nářadí, má 2 možnosti montáže:



1. Vyrovnajte okraje panelů a zasuňte je dolů, dokud neuslyšíte „kliknutí“.
2. Vložte panely směrem dolů, aniž byste zarovnávali okraje, a poté panely posuňte, abyste je vyrovnali, než je pevně spojíte. Poznámka: Je důležité vyrovnat okraje panelů. (Tip: Pro demontáž posuňte panel v opačném směru a zvedněte jej.)

TR Tento produkt, který nevyžaduje žádné vybavení, má 2 možnosti montáže:



1. Vyrovnajte okraje panelů a zasuňte je směrem dolů, dokud neuslyšíte „kliknutí“.
2. Pokud okraje nejsou zarovnané, posuňte panely směrem dolů a poté je před pevným upevněním posuňte tak, aby byly zarovnané. Poznámka: Je velmi důležité, aby okraje panelů byly zarovnané. (Tip: Chcete-li panel demontovat, posuňte jej v opačném směru a zvedněte.)





1





2





3






4





5




6



7



8



EN Po sestavení rámu zkontrolujte, zda jsou okraje panelů vyrovnané a zda mezi nimi nejsou žádné viditelné mezery. Stiskněte horní panel rukama, abyste se ujistili, že je rovný a bez mezer.

DE Po sestavení rámu zkontrolujte, zda jsou hrany desek vyrovnané a zda mezi nimi nejsou patrné mezery. Horní desku přitlačte rukama, abyste se ujistili, že je rovná a bez mezer.

FR Po sestavení rámu zkontrolujte, zda jsou okraje desek vyrovnané a zda mezi nimi nejsou mezery. Horní desku přitlačte rukama, abyste se ujistili, že je rovná a bez mezer.

IT Po smontování rámu zkontrolujte, zda jsou okraje panelů vyrovnané a zda mezi nimi nejsou patrné mezery. Stiskněte horní panel rukama, abyste se ujistili, že je rovný a bez mezer.

ES Po smontování rámu zkontrolujte, zda jsou okraje panelů vyrovnané a zda mezi nimi nejsou viditelné mezery. Stiskněte horní panel rukama, abyste se ujistili, že je rovný a bez mezer.





NL Po sestavení rámu zkontrolujte, zda jsou okraje panelů vyrovnané a zda mezi nimi nejsou viditelné mezery. Stiskněte rukama horní panel, abyste se ujistili, že je rovný a že mezi ním nejsou žádné mezery.

SE Po namontování rámu zkontrolujte, zda jsou okraje panelů vyrovnané a zda mezi nimi nejsou žádné viditelné mezery. Stiskněte horní panel rukama, abyste se ujistili, že je rovný a bez mezer.







PL Po zmontowaniu ramy sprawdzić, czy krawędzie paneli są wyrównane i czy nie ma między nimi zauważalnych szczelin. Docisnąć górny panel rękami, aby się upewnić, że jest równy i bez mezer.

TR Po sestavení rámu zkontrolujte, zda jsou okraje panelů ve stejné linii a zda mezi nimi nejsou viditelné mezery. Rukama zatlačte na horní panel, abyste se ujistili, že je rovný a bez mezer.


9




10




11




12




13



14



Rozebrat



EN

Obecné pokyny



Pečlivě si přečtěte následující pokyny a produkt používejte v souladu s nimi.

Tento návod si uschovejte a při předání produktu jej předávejte dále.

Tento souhrn nemusí obsahovat všechny podrobnosti všech variant a zvažovaných kroků. Pokud potřebujete další informace a pomoc, kontaktujte nás.

Varování



Tento výrobek není hračka! Nestoupejte, nesedejte, nelezte ani si nehrajte na výrobku, abyste se vyhnuli zranění. Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí, abyste předešli nebezpečí.

Děti nesmějí výrobek sestavovat. Během sestavování uchovávejte všechny malé části mimo dosah dětí, protože jejich spolknutí nebo vdechnutí může mít fatální následky.

Všechny obalové materiály (fólie, plastové sáčky, pěna atd.) uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k možnému nebezpečí, jako je udušení.

Poznámky



Produkt je určen pouze pro vnitřní použití, nikoli pro komerční použití nebo použití venku. Prodávající nepřebírá žádnou odpovědnost ani ručení za jakékoli zranění nebo škody způsobené nesprávnou montáží nebo nesprávným použitím.

Pokud po rozbalení zjistíte, že některé díly chybí, okamžitě přestaňte s montáží a kontaktujte nás.

Během montáže postupujte podle montážních pokynů a přijměte nezbytná bezpečnostní opatření, jako je nošení rukavic, aby nedošlo ke zranění rukou.

Po montáži umístěte výrobek na 3–5 dní na dobře větrané místo, aby se odstranil zápach „nového výrobku“.

Ujistěte se, že je výrobek umístěn na rovném a pevném povrchu.

Chraňte výrobek před zdroji tepla, vlhkostí, korozivními chemikáliemi a přímým slunečním zářením, aby nedošlo k jeho poškození nebo zkrácení jeho životnosti.

Pokud na výrobek náhodou vylijete vodu nebo jiné tekutiny, okamžitě jej otřete suchým hadříkem.

DE

Úvod



Prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a používejte produkt správným způsobem.

Tyto pokyny si dobře uschovejte a při předání výrobku třetí osobě je předávejte spolu s ním.

Z důvodu přehlednosti nelze popsat všechny podrobnosti ke všem variantám a možným montážím. Pokud potřebujete další informace a pomoc, kontaktujte nás prosím.

Varování



Tento výrobek není hračka. Děti jej nesmějí používat ani si s ním hrát, aby nedošlo k úrazu.

Během montáže držte děti mimo pracovní prostor. Součástí dodávky je mnoho malých dílů, které mohou být při spolknutí nebo vdechnutí životu nebezpečné.

Všechny součásti obalu uchovávejte mimo dosah dětí, zejména kojenců. Malé děti by se mohly drobnými součástmi udusit nebo se jimi zadusit.

Upozornění



Tento produkt je určen pouze pro použití v interiéru. Nepoužívejte tento produkt venku ani pro komerční účely. Prodejce nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávné montáže nebo použití.

Při vybalování prosím pečlivě zkontrolujte, zda je dodaný produkt v pořádku a zda jsou k dispozici všechny jednotlivé díly. Pokud některé díly chybí nebo jsou poškozené, produkt prosím nesestavujte. V takovém případě se obraťte na náš zákaznický servis.

Při montáži produktu postupujte podle tohoto návodu a dodržujte bezpečnostní opatření, jako je například nošení rukavic, abyste chránili své ruce před zraněním.

Po montáži můžete tento produkt nechat 3–5 dní vyvětrat v dobře větrané místnosti, aby zmizel zápach. Tento produkt používejte na podlahách, které nemohou být poškozeny nebo promáčknuty jeho hmotností.

Uchovávejte výrobek mimo dosah všech zdrojů ohně a korozivních látek. Kromě toho nevystavujte výrobek po delší dobu přímému slunečnímu záření a neukládejte jej do vlhkého prostředí. V opačném případě se zkrátí jeho životnost.

Pokud na výrobek omylem vylijete vodu nebo jiné tekutiny, okamžitě je setřete suchým hadříkem.



Úvod



Přečtěte si pozorně tyto pokyny a používejte výrobek podle tohoto návodu k použití.

Tyto pokyny si uschovejte. Pokud chcete tento výrobek darovat třetí osobě, přiložte k němu povinně tento návod k použití.

Z důvodu přehlednosti nelze popsat všechny podrobnosti týkající se jednotlivých variant nebo možných montáží. Pokud potřebujete další informace nebo narazíte na problémy, které nejsou v těchto pokynech podrobně popsány, kontaktujte nás.

Upozornění



Tento výrobek není hračka! Nestoupejte si na výrobek, nesedejte si na něj, nelezte na něj a nehrajte si s ním, abyste předešli zranění. Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí, abyste předešli nebezpečí.

Děti nesmějí produkt sestavovat. Během sestavování uchovávejte všechny malé části mimo dosah dětí, protože by mohly být smrtelně nebezpečné, pokud by je děti spolklly nebo vdechly.

Aby se předešlo potenciálním nebezpečím (např. udušení), uchovávejte všechny díly a obaly (fólie, plastové sáčky, polystyren atd.) mimo dosah dětí.

Poznámky



Produkt je určen výhradně pro vnitřní použití, nikoli pro komerční nebo venkovní použití. Prodejce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávnou montáží nebo nesprávným používáním.

Pokud po rozbalení zjistíte, že některé díly jsou vadné nebo chybí, okamžitě přestaňte s montáží a kontaktujte nás.

Při montáži postupujte podle montážních pokynů a dodržujte nezbytná bezpečnostní opatření, například noste rukavice, abyste si chránili ruce před zraněním.

Po montáži umístěte výrobek na 3 až 5 dní na dobře větrané místo, aby se odstranil „nový“ zápach. Umístěte tento výrobek na rovnou a pevnou podlahu.

Produkt umístěte mimo dosah zdrojů tepla, vlhkosti, žíravých chemikálií a přímého slunečního záření, aby nedošlo k jeho poškození nebo zkrácení jeho životnosti.

Pokud na výrobek rozlijete vodu nebo jiné tekutiny, okamžitě jej otřete suchým hadříkem.

Obecné pokyny



Pečlivě si přečtěte následující pokyny a produkt používejte správným způsobem.

Tento návod si prosím uschovejte a předávejte jej při změně majitele produktu.

Tento souhrn nemusí obsahovat všechny podrobnosti o všech zvažovaných změnách a fázích. Pokud potřebujete další informace a pomoc, kontaktujte nás.

Upozornění



Tento výrobek není hračka! Aby nedošlo ke zranění, nešapejte na výrobek, nesedejte si na něj, nelezte po něm ani si s ním nehrajte. Aby nedošlo k nebezpečí, uchovávejte výrobek mimo dosah dětí.

Děti nesmějí produkt sestavovat. Během sestavování doporučujeme držet děti v dostatečné vzdálenosti, protože malé části by mohly být spolknuty, což by mohlo mít škodlivé účinky na zdraví.

Všechny obalové materiály (fólie, plastové sáčky, pěnová guma atd.) uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k potenciálnímu nebezpečí, jako je udušení.



Poznámka

Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití, nikoli pro komerční nebo venkovní použití. Výrobce ani prodejce nenesou odpovědnost za případná zranění nebo škody způsobené montáží nebo použitím, které neodpovídají pokynům uvedeným v návodu.

V případě, že při otevření balení zjistíte vadné a/nebo chybějící díly, přerušte montáž a neprodleně nás kontaktujte.

Během montáže postupujte podle montážních pokynů a přijměte nezbytná bezpečnostní opatření, jako je nošení rukavic, aby nedošlo k poranění rukou.

Po montáži produkt uložte na 3–5 dní na dobře větrané místo, aby se odstranil zápach „nového produktu“. Ujistěte se, že je produkt umístěn na rovném a stabilním povrchu pro použití.

Uchovávejte výrobek mimo dosah zdrojů tepla, vlhkosti, žíravých chemikálií a přímého slunečního záření, aby nedošlo k poškození výrobku nebo ke zkrácení jeho životnosti.

Pokud se na výrobek náhodně vylije voda nebo jiné tekutiny, okamžitě jej otřete suchým hadříkem.

O příručce



Pečlivě si přečtěte pokyny a dodržujte správné používání produktu.

Tento návod pečlivě uschovejte a v případě převodu jej přiložte k produktu.

Tato příručka nemusí obsahovat všechny podrobnosti o jednotlivých krocích montáže. Pokud potřebujete pomoc nebo další informace, kontaktujte nás.

Upozornění



Tento výrobek není hračka. Nestoupejte si na něj, nesedejte si na něj, nevylezte na něj a nehrajte si s ním, abyste předešli zranění. Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí, abyste předešli nebezpečí.

Děti nesmí výrobek montovat. Během montáže udržujte všechny malé části mimo dosah dětí, protože při požití nebo vdechnutí mohou být smrtelné.

Všechny obalové materiály (fólie, plastové sáčky, pěnové materiály atd.) uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k potenciálnímu nebezpečí, jako je udušení.

Poznámky



Výrobek je určen výhradně pro použití v interiéru, nikoli pro komerční použití nebo použití v exteriéru. Prodejce nenese žádnou odpovědnost za zranění nebo škody způsobené nesprávnou montáží nebo nevhodným použitím.

Pokud po rozbalení zjistíte, že některá součást je vadná nebo chybí, okamžitě přestaňte s montáží a kontaktujte nás.

Během montáže postupujte podle pokynů pro sestavení a dodržujte nezbytná bezpečnostní opatření, jako je používání rukavic, aby nedošlo k poranění rukou.

Po montáži umístěte výrobek na 3–5 dní na dobře větrané místo, aby se odstranil zápach „nového výrobku“. Ujistěte se, že je

výrobek umístěn na rovné a pevné podlaze.

Chraňte výrobek před zdroji tepla, vlhkosti, žíravými chemikáliemi a přímým slunečním zářením, aby nedošlo k jeho poškození nebo zkrácení jeho životnosti.

Pokud na výrobek náhodou vylijete vodu nebo jiné tekutiny, okamžitě jej otřete suchým hadříkem.



Algemene Richtlijnen



Přečtěte si návod k použití a produkt používejte podle pokynů.

Uchovejte návod k použití a přiložte jej k prodeji.

Tento souhrn nemusí obsahovat všechny varianty a kroky. Pokud potřebujete další informace nebo pomoc, kontaktujte nás.

Vysvětlení



Produkt je určen pouze pro použití v interiéru, nikoli pro komerční použití nebo použití v exteriéru. Prodejce nenese žádnou odpovědnost za jakékoli zranění nebo škody způsobené nesprávnou montáží nebo nesprávným použitím.

Pokud po vybalení zjistíte, že některé díly jsou poškozené nebo chybí, okamžitě přestaňte s montáží a kontaktujte nás.

Při montáži postupujte podle montážních pokynů a přijměte nezbytná bezpečnostní opatření, jako je nošení rukavic, abyste chránili své ruce před zraněním.

Po montáži nechte produkt 3–5 dní na dobře větraném místě, aby zmizel „nový zápach“. Před použitím se ujistěte, že je produkt

umístěn na rovném a pevném povrchu.

Chraňte výrobek před zdroji tepla, vlhkostí, žíravými chemikáliemi a přímým slunečním zářením, aby nedošlo k jeho poškození nebo zkrácení jeho životnosti.

Pokud omylem rozlijete vodu nebo jiné tekutiny na produkt, okamžitě jej otřete suchým hadříkem.

Varování



Tento výrobek není hračka! Aby nedošlo ke zranění, nestoupejte na výrobek, nesedejte si na něj, nelezte po něm ani si s ním nehrajte. Aby nedošlo k žádnému riziku, udržujte výrobek mimo dosah dětí.

Děti nesmí výrobek sestavovat. Při sestavování dbejte na to, aby malé části byly mimo dosah dětí. Pokud by je spolklý, mohlo by to vést k udušení a smrti.

Všechny obalové materiály (fólie, plastové sáčky, pěna atd.) uchovávejte mimo dosah dětí, aby se předešlo potenciálnímu nebezpečí, jako je udušení.



Obecné pokyny



Pečlivě si přečtěte následující pokyny a postupujte podle nich.

Tento návod k použití si prosím uschovejte a předávejte jej při převodu produktu.

Tento souhrn nemusí obsahovat všechny podrobnosti ve všech variantách a zvažovaných krocích. Pokud potřebujete další informace a pomoc, kontaktujte nás.

Poznámky



Produkt je určen pouze pro použití v interiéru, nikoli pro komerční použití nebo použití v exteriéru. Prodejce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávnou montáží nebo nesprávným použitím.

Pokud po rozbalení zjistíte, že některé díly jsou poškozené nebo chybí, okamžitě přestaňte s montáží a kontaktujte nás.

Při montáži postupujte podle montážních pokynů a přijměte nezbytná bezpečnostní opatření, jako je nošení rukavic, aby nedošlo k poranění rukou.

Po montáži umístěte výrobek na dobře větrané místo na 3–5 dní, aby se odstranil zápach „nového výrobku“. Zajistěte, aby byl výrobek umístěn na rovném a pevném povrchu.

Chraňte výrobek před zdroji tepla, vlhkostí, žíravými chemikáliemi a přímým slunečním zářením, aby nedošlo k jeho poškození nebo zkrácení jeho životnosti.

Pokud na produkt náhodou rozlijete vodu nebo jiné tekutiny, okamžitě jej otřete suchým hadříkem.



Ogólne Porady



Prosím, pečlivě si přečtěte tyto pokyny a produkt používejte správným způsobem.

Návod si uschovejte a při převodu vlastnictví předávejte spolu s produktem.

Shrnutí nemusí obsahovat všechny podrobnosti každé verze a zahrnuté kroky. Pokud potřebujete další informace nebo pomoc, kontaktujte nás.

Varování



Produkt není hračka! Nestoupejte, nesedejte, nelezte ani si s produktem nehrajte, abyste předešli zranění. Produkt uchovávejte mimo dosah dětí, abyste předešli nebezpečí.

Děti nesmí produkt montovat. Během montáže uchovávejte všechny malé části mimo dosah dětí, protože při spolknutí nebo vdechnutí mohou být životu nebezpečné.

Veškerý obalový materiál (fólie, plastové sáčky, pěna atd.) uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k potenciálnímu nebezpečí, jako je udušení.

Varování



Produkt není hračka! Nestoupejte, nesedejte si, nelezte ani si nehrajte s produktem, abyste předešli možnému zranění. Produkt uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k nebezpečí.

Děti nesmí produkt skládat. Během skládání držte všechny malé předměty mimo dosah dětí, protože by mohly být smrtelné v případě spolknutí nebo vdechnutí.

Všechny obalové materiály (fólie, plastové tašky, pěna atd.) je třeba uchovávat mimo dosah dětí, aby se předešlo potenciálnímu nebezpečí, např. udušení.

Poznámky



Tento produkt je určen pouze pro vnitřní použití, nikoli pro komerční nebo venkovní použití. Prodejce nenese žádnou odpovědnost za jakékoli zranění nebo škody způsobené nesprávnou montáží nebo nesprávným používáním.

Pokud po rozbalení zjistíte vadné nebo chybějící díly, okamžitě přerušete montáž a kontaktujte nás.

Při montáži postupujte podle návodu a přijměte nezbytná bezpečnostní opatření, jako je nošení rukavic, aby chránily vaše ruce před zraněním.

Po montáži umístěte produkt na 3–5 dní na dobře větrané místo, aby se odstranil „nový“ zápach. Ujistěte se, že je produkt během používání umístěn na rovném a pevném povrchu.

Produkt uchovávejte mimo dosahu zdrojů tepla, vlhkosti, žíravých chemikálií a přímého slunečního světla, aby nedošlo k poškození produktu nebo zkrácení jeho životnosti.

V případě náhodného rozlití vody nebo jiných tekutin na produkt jej okamžitě otřete suchým hadříkem.



Obecná pravidla



Lütfen aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyun ve ürünü belirtildiği şekilde kullanın.

Ushovejte tento návod a při předání produktu jej předejte druhé straně.

Tento souhrn nemusí obsahovat všechny varianty a všechny kroky, které je třeba vzít v úvahu. Pokud potřebujete další informace nebo pomoc, kontaktujte nás.

Upozornění



Toto není hračka! Abyste předešli zranění, nestoupejte na výrobek, nesedejte si na něj, nelezte po něm ani si s ním nehrajte. Abyste předešli jakémukoli nebezpečí, udržujte výrobek mimo dosah dětí.

Děti nesmějí provádět montáž výrobku. Během montáže uložte všechny malé části na místo, které není přístupné dětem, protože při požití nebo vdechnutí mohou být smrtelné.

Aby se předešlo potenciálním nebezpečím, jako je udušení, uložte všechny obalové materiály (fólie, plastové sáčky, pěna atd.) mimo dosah dětí.

Poznámky



Produkt je určen pouze pro použití v interiéru; není určen pro komerční nebo venkovní použití. Prodejce odmítá veškerou odpovědnost a závazky za jakékoli zranění nebo škody způsobené nesprávnou montáží nebo použitím.

Pokud po otevření balení zjistíte jakékoli vadné nebo chybějící díly, okamžitě přestaňte s montáží a kontaktujte nás.

Během montáže dodržujte montážní pokyny a přijměte nezbytná bezpečnostní opatření, jako je nošení rukavic, abyste si neporanili ruce. Aby se odstranila vůně „nového produktu“, umístěte produkt po montáži na 3–5 dní do dobře větraného prostoru.

Před použitím produktu se ujistěte, že je umístěn na rovném a pevném povrchu.

Aby nedošlo k poškození produktu nebo ke zkrácení jeho životnosti, chraňte jej před zdroji tepla, vlhkostí, agresivními chemikáliemi a přímým slunečním zářením.

Pokud na výrobek vylijete vodu nebo jinou tekutinu, okamžitě jej otřete suchým hadříkem.