

ČESKÝ NÁVOD

monzana®

LED solární nástěnné osvětlení



Kód produktu:
101594/109907
TokraHome
vše pro lepší bydlení

**TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE
PRO BUDOUCÍ POTŘEBU. POKUD
BUDETE PRODUKT PŘEDÁVAT
JINÉ OSOBĚ, PŘEDEJTE JÍ TAKÉ
TENTO NÁVOD.**

UPOZORNĚNÍ

- Dodržujte bezpečnostní pokyny a montážní instrukce, abyste předešli zranění osob nebo poškození výrobku.
- Pouze pro použití v domácnosti, není určeno pro komerční použití.
- **Důležité:** Před montáží si pečlivě přečtěte celý návod.
- Tento návod uschovejte pro pozdější použití. Pokud výrobek předáte další osobě, předejte jí také tento návod.
- Uchovávejte malé části mimo dosah dětí.
- Při vybalování dbejte na to, aby děti neměly přístup k fóliím, sáčkům a dalším obalovým materiálům. Hrozí nebezpečí udušení.
- Zkontrolujte úplnost dodávky. Pozdější reklamace z důvodu neúplnosti dodávky nemusí být uznány.
- Zkontrolujte všechny prvky a díly, zda nejsou poškozené. I přes pečlivou kontrolu může během přepravy dojít k poškození. V takovém případě výrobek nepoužívejte.
- Vadné díly mohou způsobit nebezpečí a zranění.
- Nikdy neprovádějte žádné úpravy výrobku. Úpravami zaniká záruka a výrobek se může stát nebezpečným.

SPRÁVNÉ POUŽITÍ

1. **Upozornění:** Solární panel potřebuje před prvním použitím minimálně 8 hodin slunečního svitu, aby se akumulátory plně nabily.
2. Umístěte solární panel tak, aby na něj dopadalo co nejvíce slunečního světla.
3. Na zadní straně je vypínač „An/Aus“ (Zap/Vyp). Stiskněte jej do polohy „An“ (Zap).
4. Připevněte svítidlo pomocí dvou přiložených šroubů. Pokud nemůžete použít přiložené hmoždinky, použijte vhodné hmoždinky podle typu podkladu.
Důležité: Neinstalujte svítidlo na místo, kde by na něj mohli lidé šlapat nebo kde by mohlo dojít k jeho poškození.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD



1. Zkontrolujte solární panel, zda není znečištěný. Nečistoty nebo jiné usazeniny mohou blokovat dopad slunečních paprsků, takže se akumulátor nenabíjí dostatečně. Panel pravidelně čistěte suchým nebo mírně navlhčeným měkkým hadříkem.
2. Pokud svítidlo nesvítí nebo svítí slabě, vyjměte baterie/akumulátory, očistěte jejich kontakty a znovu je vložte. Dbejte na správnou polaritu a na to, aby byly správně usazený. Pokud to nepomůže, baterie/akumulátory vyměňte.

VYMĚNA BATERIÍ / AKUMULÁTORU

1. Vyšroubujte šrouby na zadní straně lampy a sejměte kryt.
2. Nikdy nepřerušujte ani neodstraňujte vnitřní kabelové propojení.
3. Nyní můžete vyjmout baterii.
4. Vložte novou baterii AA 1,2 V (akumulátor). V žádném případě nepoužívejte běžné baterie.
5. Dbejte na správnou polaritu baterie.
6. Nasadte zpět kryt a šrouby pevně dotáhněte.

LIKVIDACE:

Po skončení životnosti výrobku odevzdejte cenné suroviny k řádné recyklaci. Pokud si nejste jisti správným postupem, obraťte se na místní sběrný dvůr, provozovatele odpadového hospodářství nebo recyklační centrum.

Toto označení znamená, že tento výrobek se v celé EU nesmí vyhazovat společně s běžným domovním odpadem. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nesprávné likvidace, odevzdejte výrobek ke správné recyklaci a podpořte tak udržitelné opětovné využití materiálových zdrojů.

