



Noční stolek

Číslo výrobku: 109667, 109668, 109669, 109737, 109738, 109739

**TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU.
POKUD BUDETE PRODUKT PŘEDÁVAT JINÉ OSOBĚ,
PŘEDEJTE JÍ TAKÉ TENTO NÁVOD.**

NÁVOD

DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE SI NÁVOD POZDĚJŠÍ POUŽITÍ: PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE!



Před prvním použitím si pečlivě a důkladně přečtěte návod. Tento návod si uschovejte pro pozdější použití. Pokud budete produkt někdy předávat dál, nezapomeňte předat i tento návod.



POZOR! MOŽNÉ NEBEZPEČÍ!

Dodržujte bezpečnostní pokyny a montážní návod, abyste předešli riziku zranění nebo poškození produktu.



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!


Malé části a obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí!



ZMĚNA PRODUKTU

Nikdy neprovádějte žádné změny na výrobku! Změny vedou ke ztrátě záruky. Výrobek se může stát nebezpečným.

OBECNÉ UPOZORNĚNÍ



- Pro montáž doporučujeme 1–2 osoby.
- Vezměte prosím na vědomí, že šrouby se nejprve vkládají ručně a utahují se pouze lehce, aby šroub držel a volně spojil jednotlivé prvky.
- Šrouby smí být pevně utaženy až poté, co jsou všechny prvky spojeny ve správné podobě. Dodatečným utahením šroubů mohou vzniknout malé odchylky, vrtaných otvorů nebo svarů, které mohou vzniknout u ručně vyráběných produktů.

- Před použitím se ujistěte, že je tento výrobek zcela sestaven. Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a čepy utažené, a pravidelně to kontrolujte.
- Šrouby nepřetahujte. Příliš utažené šrouby mohou poškodit materiál a vést k tvorbě trhlin.
- Dbejte na bezpečnou stabilitu, používejte pouze na rovném, pevném a nosném podkladu.
- Poznámka: K montáži je třeba použít vhodné nářadí.
- POZOR! Během montáže držte malé děti v bezpečné vzdálenosti, nebezpečí zranění!
- POZOR! Držte prsty a končetiny mimo dosah pohyblivých částí, nebezpečí skřípnutí!
- POZOR! Výrobek nesmí být instalován bez dostatečného upevnění ke zdi.
- Před vrtáním zvoleného místa upevnění zkontrolujte, zda se v místě montáže nenacházejí skryté rozvody (voda, elektřina, plyn).

POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM

Noční stolek slouží k odkládání a ukládání předmětů. Na stolek se nesmí lézt. Výrobek používejte pouze k určenému účelu. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku použití v rozporu s určeným účelem. Jakékoli úpravy výrobku mohou negativně ovlivnit bezpečnost, způsobit nebezpečí a vést ke ztrátě záruky.

Pouze pro domácí použití, nikoli pro komerční využití.

POKYNY K ROZBALENÍ

Otevřete karton a vyjměte produkt. Po vybalení zkontrolujte, zda je produkt kompletní a nepoškozený. Pozdější reklamace nemohou být akceptovány.

Při rozbalování může krátkodobě dojít k mírnému zápachu.

POKYNY PRO ÚDRŽBU A PÉČI

K čištění použijte hadřík a teplou mýdlovou vodu. Nepoužívejte čisticí prostředky ani prací prostředky obsahující rozpouštědla. Bělidla mohou výrobek poškodit. Další pokyny k údržbě naleznete případně na výrobku. Pravidelné čištění, kontrola a údržba zvyšují bezpečnost a životnost produktu.

TECHNICKÉ ÚDAJE






Rozměry (V x H x Š)	41 x 39 x 28 cm
Objem zásuvky	8,7 l
Materiál	MDF / dřevotříska




LIKVIDACE


Na konci dlouhé životnosti vašeho výrobku prosím zajistěte odbornou likvidaci cenných surovin, aby mohlo dojít k řádné recyklaci. Pokud si nejste jisti, jak nejlépe postupovat, rádi vám pomohou místní likvidační firmy nebo sběrný surovin.




SEZNAM DÍLŮ:

	č.	KS
	1	1
	2	1
	3	1
	4	1
	5	2
	6	1

	č.	KS
	7	1
	8	1
	9	1
	10	1
	11	1


		Č.	KS
		A	16
15x12 mm		B	16
5,8 x 30 mm		C	12
4x40 mm		D	5
4x14 mm		E	2
		F	1
		G	16
		H	2
3x12 mm		I	5
		J	4
		K	1
		L	2
		M	1
		N	2

Rozložený pohled




Postup sestavení:


①




②




3




4




5




6




7




8




9



10



11



12

