

ČESKÝ NÁVOD



Oblouková lampa



Kód produktu:

108093/109353-DBBL003/MZBL004

TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ
POTŘEBU. POKUD BUDETE PRODUKT PŘEDÁVAT
JINÉ OSOBĚ, PŘEDEJTE JÍ TAKÉ TENTO NÁVOD.

NÁVOD

UPOZORNĚNÍ: Dodržujte bezpečnostní pokyny a pokyny k montáži, abyste předešli riziku zranění nebo poškození výrobku.

Důležité: Před prvním použitím si přečtěte celý návod pečlivě a důkladně. Návod uschovejte pro pozdější použití. Pokud výrobek předáte další osobě, předejte jí i tento návod.

Pouze pro domácí použití, není určeno pro komerční/profesionální využití.

- Udržujte malé části a obalový materiál mimo dosah dětí. **Nebezpečí udušení.**
- Zkontrolujte, zda je dodávka kompletní. Pozdější reklamace z důvodu neúplnosti nemusí být uznány.
- Zkontrolujte všechny díly a součásti, zda nejsou poškozené. I přes pečlivou kontrolu může dojít k poškození během přepravy. V takovém případě výrobek nepoužívejte. Poškozené díly mohou způsobit nebezpečí a vést ke zranění.
- Neprovádějte na výrobku žádné úpravy. Úpravami zaniká záruka a výrobek se může stát nebezpečným.
- Vybalte všechny díly a položte je na horní stranu kartonu nebo na jiný čistý, rovný povrch. Tím chráníte nový výrobek.
- Dávejte pozor, abyste při práci s náradím nepoškrábali podlahu.
- Před použitím se ujistěte, že je výrobek kompletně smontovaný.
- K čištění používejte houbičku a teplou mýdlovou vodu. **Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla ani prací prostředky; například bělidla mohou výrobek poškodit.**



Použití v souladu s určením

Výrobek používejte pouze k účelu, pro který je určen. Za škody vzniklé nesprávným použitím nenese výrobce odpovědnost. Jakékoli úpravy výrobku mohou negativně ovlivnit bezpečnost, způsobit nebezpečí a vést k zániku záruky.

Bezpečnostní pokyny

- Před použitím zkontrolujte, zda napětí zdroje elektrické energie odpovídá údajům na typovém štítku zařízení.
- Zabraňte neúmyslnému uvedení zařízení do provozu.
- Dbejte na to, aby do zařízení nevnikla voda. Zařízení nikdy neponořujte do vody ani do jiných kapalin.
- Nevystavujte zařízení dešti.
- Zařízení nepoužívejte, pokud je síťová zástrčka, napájecí kabel nebo jiná část zařízení vadná či poškozená.
- Poškozený napájecí kabel smí být z důvodu prevence rizik vyměněn pouze autorizovaným servisem nebo obdobně kvalifikovanou osobou. Jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nikdy se nepokoušejte zařízení opravovat sami.
- Netáhněte za kabel, abyste vytáhli síťovou zástrčku ze zásuvky. Zástrčku vždy uchopte a vytáhněte za tělo zástrčky.
- Síťovou zástrčku nikdy nezapojujte ani neodpojujte mokřýma rukama.
- Dbejte na to, aby napájecí kabel nebyl skřípnutý, zlomený, poškozený ostrými hranami ani jinak mechanicky namáhaný. Vyhněte se nadměrnému tepelnému zatížení kabelu vlivem vysokých teplot nebo silného chladu. Napájecí kabel neupravujte. Nedodržení těchto pokynů může vést k poškození kabelu; poškozený kabel může způsobit životu nebezpečný úraz elektrickým proudem.
- Toto zařízení není určeno pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osobami s

nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud od ní neobdržely pokyny k používání zařízení. Děti musí být pod dohledem, aby si se zařízením nehrály.

- Tento výrobek používejte pouze na pevném, rovném podkladu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Výrobek nevystavujte extrémním teplotám, vysoké vlhkosti ani silnému mechanickému namáhání.
- Udržujte děti mimo dosah lampy a nenechávejte je s lampou bez dozoru.
- Nikdy se nedívejte přímo do světelného zdroje. Mohlo by dojít k poškození zraku.
- Před výměnou světelného zdroje nechte lampu zcela vychladnout. Hrozí nebezpečí popálení.
- Lampu vždy umístěte na rovný a stabilní povrch, aby se nepřevrhla.
- Udržujte lampu mimo dosah zdrojů tepla.

Údržba a péče




- Před čištěním nebo údržbou stojací lampy vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Vyčkejte, až stojací lampa vychladne.
- Stojací lampa je (s výjimkou výměny světelného zdroje) bezúdržbová.
- Lampu čistěte pouze měkkým, suchým hadříkem.
- Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla ani prací prostředky; například bělidla mohou výrobek poškodit.

Technické údaje


- Patice: E27 × 1
- Max. příkon: 60 W
- Napájení: 220–240 V~, 50/60 Hz





Díl	Č.	KS
	CO1	1
	CO2	1
	CO3	1
	CO4	1
	CO5	1
	CO6	1


KONSTRUKCE:



Správná likvidace výrobku

V rámci EU upozorňujeme, že tento výrobek **nesmí být likvidován v komunálním odpadu**.

Elektrická zařízení obsahují cenné materiály vhodné k recyklaci, které je nutné znovu využít. Z důvodu ochrany životního prostředí a zdraví lidí se vyhněte nekontrolované likvidaci. Odevzdejte prosím zařízení k likvidaci na určeném sběrném místě (sběrný dvůr / místo zpětného odběru).



TokraHome
vše pro lepší bydlení

